
GUIDA AL SINCLAIR ZX81

ZX80 e Nuova ROM



GRUPPO EDITORIALE JACKSON

RITA BONELLI

GUIDA AL SINCLAIR

Z X 8 1

ZX80-NUOVA ROM

di Rita Bonelli

GRUPPO
EDITORIALE
JACKSON
Via Rosellini, 12
20124 Milano

L'autrice ringrazia la Sinclair Research Limited per il materiale fornito, Luca Cavalli e Giovanni Valerio per la costruttiva collaborazione.

*Copyright 1981 Gruppo Editoriale Jackson

Il Gruppo Editoriale Jackson ringrazia per il prezioso lavoro svolto nella stesura del volume le signore Francesca di Fiore. Marta Menegardo e l'ing. Roberto Pancaldi.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro puo' essere riprodotta, posta in sistemi di archiviazione, trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura, ecc., senza l'autorizzazione scritta.

I contenuti di questo libro sono stati scrupolosamente controllati. Tuttavia, non si assume alcuna responsabilita' per eventuali errori od omissioni. Le caratteristiche tecniche dei prodotti descritti possono essere cambiate in ogni momento senza alcun preavviso. Non si assume alcuna responsabilita' per eventuali danni risultanti dall'utilizzo di informazioni contenute nel testo.

Seconda edizione: gennaio 1984

Stampato in Italia da: S.p.A. Alberto Matarelli - Milano - Stabilimento Grafico

PREFAZIONE

In seguito al successo di vendita del personal computer ultraeconomico ZX80 sono stati, successivamente, introdotti anche nel nostro paese prima una versione potenziata dello stesso tramite nuove memorie ROM e, adesso, il modello maggiore ZX81 sempre della casa inglese Sinclair.

La simpatia e la versatilita' del piccolo sistema certamente all'origine della sua fortuna. ma un buon contributo l'ha anche dato in Italia il manuale "Impariamo a programmare in BASIC con lo ZX80", ispirato com'era anche principi di carattere educativo. Con una merchine "personale" oltre che alla portata d i molte infatti fondamentale - insieme ai dati costruttivi ed modalita' d'uso - un minimo d'insegnamento sulle regole qioco programmatorio. Alla gente piace infatti che il modo migliore per dica quale puo' essere utilizzare vantaggiosamente questi calcolatori in miniatura ma potenza e' tutt'altro che indifferente sol che si sappia come sfruttarla al meolio. Tanto piu' che senza il e, quindi, senza la capacita' di svilupparselo per autonomamente (dato che acquistarlo, a questi bassi livelli di costo dell'hardware, e' cosa pressoche' priva di tali oggetti non servono letteralmente a nulla.

Ma, come si e' detto in apertura, per venire incontro a maggiori necessita' la fisionomia - nel passare dal primitivo ZX80 a quello attrezzato con ROM da 8K anziche' 4K e, infine, all'odierno ZX81 - e' risultata modificata in taluni connotati: del sistema di gestione e del linguaggio Basic soprattutto, pur rimanendo praticamente immodificati la filosofia e l'impianto di fondo.

Che fare in queste condizioni? Anziche' scrivere un nuovo manuale in aggiunta al precedente si e' ritenuto di farne uno in sostituzione di quello. Una scelta che appare piu' che saggia, tenendo presente che la vecchia edizione non viene piu' stampata.

"Guida al Sinclair" risulta cosi' un testo completo che si bs utenti vecchi e i nuovi. \mathbf{I} nucleo concettuale-formativo (frutto dell'esperienza didattica e professionale dell'Autrice, che ha qia' all'attivo diversi testi del genere) e' rimasto. anzi s i ulteriormente arricchito dall'aver tenuto il piu' conto di diverse osservazioni e richieste pervenute da parte dell'ormai abbastanza numerosa famiglia di utilizzatori Sinclair.

parlare di tutte ۱e possibili Dovendo poi tre e configurazioni l'Autrice ne ha anche approfittato per quei necessari raffronti relativi alle operare tutti

differenze, mirando non solo ad indicare con la massima chiarezza a ciascuno i caratteri del suo modello e la relativa "lingua" ', ma anche spunti di riflessione in materia di possibilita' e limiti che ciascun contesto puo' presentare.

Anche da qui puo' cosi' derivare un piccolo ma significativo spunto a saper guardare un pochino al di la' del proprio "particolare".

Gianni Giaccaglini

SOMMARIO

	DLO 1 - PREMESSE	
1.1.	Introduzione	1
1.2.	Struttura del manuale	2
CAPITO	DLO 2 - IL CALCOLATORE	
2.1.	Struttura del calcolatore	3
2.2.	La memoria principale	5
2.3.	L'automatismo del calcolatore	6
2.4.	Il Sistema Operativo	7
2.5.	Il video	é
2.6.	La tastiera ZX80	11
2.7.	La tastiera ZX81	13
2.8.	Le periferiche	15
2.9.		16
2.10.	Il linguaggio macchina	
	Il linguaggio BASIC	16
2.11.	Le differenze tra i calcolatori SINCLAIR e il	
	BASIC standard	17
CABITI	OLO 3 - INSTALLAZIONE DEL CALCOLATORE	
3.1.		21
	Installazione dello ZX80	
3.2.	Montaggio nuova ROM e mascherina tastiera	26
3.3.	Installazione dello ZX81	28
CABITO	DLO 4 - LA FROGRAMMAZIONE	
4.1.	Il programma	31
4.2.	Lo studio del problema	31
4.3.	Il passaggio dal problema al programma	32
4.4.	Le situazioni logiche	33
4.5.	Stesura di diagrammi a blocchi o di schemi	
	descrittivi del programma	34
4.6.	La prova del programma	38
4.7.	La documentazione del programma	39
4.8.	I dati e la loro organizzazione	40
	DLO 5 - IL LINGUAGGIO BASIC	
5.1.		43
5.2.	Come si scrivono i programmi	44
5.3.	I due modi di funzionamento	45
5.4.	Categorie di istruzioni	45
5.5.	I comandi di sistema	46
5.6.	Trattamento dei dati nello ZX80	48
5.7.	Trattamento dei dati nello ZX81 e nello	
	ZX80-Nuova RDM	50
5.8.	Caratteri, operatori e espressioni	54
5.9.	Istruzione di assegnazione	57
5.10.	Istruzioni di controllo	57
5.11.	Istruzioni per l'ingresso e l'uscita dei dati	66
~	was an animal to the property of the property	

5.12.	Ist	ru	z i	on	i '	sv	r i	e	e	d i	5	er,	v i	z i	o													69
5.13.	F'EE	ĸ	-	PΩ	ΚF	_										_								_			_	70
	Le	£.,	- 10 7	i 0	n i		 - +		5 t		ha					-		•	-		-		•	-	•		-	71
5.15.																												73
																												77
5.17.	Ιs																											79
5.18.	Ιl	c o	nt	ro	u	0	de	l	te	n p	O																	81
5.19.	Lв	or	зf	ic	3																							82
5.20.	FAS																											85
		•	•			•	•	•		• •						-		-	-		-	•	•	•	•		-	
CAPITO	u n			co.	M E	n	D E	DΑ	D-E																			
											د :																	87
6.1.	Le	56	gņ	8 I	BZ	10	nı	5	uı	~	10	E, O	•	• •	• •	•		• •	• •	• •	•	• •	•	•	•	• •	•	
6.2.	Imm																											89
6.3.	Ese	cu	z i	on	e	d i	u	n	pr	og	ra	m m a	3											•				90
6.4.	Mem	or	iz	za	z i s	on	e	d i	u	n	pr	ogi	ra	w w	8	SI	Lá.	na	3 5	tr	'n							92
6.5.	Car	iс	80	en	to	d	i	un	E:	ro	ar	8 M I	m a	d	8	n	8 5	tr	۰0									93
											-																	
CAPITO	חוו	7		нт	Τı	T 7	7 N	n	FI	IΔ	M	FMI	ne	ТΔ														
7.1.	La															1												95
7.2.	La																											97
7.3.	Cow											•		_														100
7.4.	Com																											101
7.5.	Com	€	50	no	m	e m	or	i z	za	ti	i	C : 3	ar	at	tε	r	i	C 16	r	i	il	١,	ı۱	d	€ (о.		105
7.6.	Alc																											106
7.7.	La							•		•																		115
7.8.	La	•																										117
/.0.	Ld	IN C	III U	L. 1	ď	u i	,2	CH	er.	III U	•	• •	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	•	• •	• •	117
							~~	T (1)		A (*)	C LI	T 11																
CARTTE	1 (2)																											
CAPITO																												4 4 75
8.1.	Ιl	li	ng	uа	gg	iο	d	el	c	al	cο	la:	to	re														119
8.1. 8.2.	Il Col	li le	ng ga	ua me	gg nt	i o i	d c o	el n	c il	al B	c 0 8 5	la ic	to •															121
8.1.	Ιl	li le	ng ga	ua me	gg nt	i o i	d c o	el n	c il	al B	c 0 8 5	la ic	to •															
8.1. 8.2.	Il Col	li le e	ng ga si	ua me c	gg nt ar	i o i i c	d co a	el n il	c il c	al Bo	c o 8 s i c	la ic e	to ma	 c c	hi	'n	 a			•				•	•	•	• •	121 122
8.1. 8.2. 8.3.	Il Col Com	li le e	ng ga si	ua me c	gg nt ar	i o i i c	d co a	el n il	c il c	al Bo	c o 8 s i c	la ic e	to ma	 c c	hi	'n	 a			•				•	•	•	• •	121
8.1. 8.2. 8.3. 8.4.	Il Col Com Alc	li le e un	ng ga si i	ua me∙ c es	gg nt ar em	ic i i io	d co a i	el n il n	il c li	al P. od ng	co as ic us	la ic e gg	to ma io	 c c	hi	'n	 a			•				•	•	•	• •	121 122
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO	Il Col Com Alc	li le e un 9	ng ga si i	ua me c es	gg nt ar em	io ic pi	d co a i	el n il n	il c li PR	al e od ng	co as ic us RA	la ic e gg mm	to ma io	 c c	hi ac	n c	a hi	na	• • • •	• •				•			• •	121 122 126
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1.	Il Col Com Alc LO Con	li le un 9	ng ga si i - rs	ua me c es ES	gg nt ar em EM:	io ic pi PI	d co a i D	el n il n Igr	il c li PR	al ed ng OG mi	co as ic us RA	la ic e gg MM ra	to ma io I	 cc m	hi ac	n cl	a hi	na i	 3		 	0	 			ri	 i	121 122 126 131
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2.	Il Col Com Alc LO Con	li le un 9 ve is	ng ga i - rs	ua me es ES io	gg nt ar em EM ne	io ic pi PI pn	d co i D rod	el n il n gr	c il c li PR am im	al ed ng OG mi	co as ic us RA i	la ic gg MM ra su	to ma io I il		hi ac i v Z X	n. : c i	a hi rs	na i	 ∋	a 1	 	0	 			ri	i .	121 122 126 131 132
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3.	Il Col Com Alc Con Div Cal	li e un 9 ve is	ng ga i - rs io	ua me es ES io ne	gg ar em EM c	io ici PI on ic	d co i D r d	el nil n Igreu	c il c li PR am im	al od ng OG mi	cosicus RA ita	la ic e gg MM ra su	to ma io I il	 d	hi ac iv ZX	n.	 hi	n i	 3	a 1		0	la			ri	i	121 122 126 131 132 134
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.	Il Col Com Alc Con Div Cal	li le un 9 ve is co	ng ga si rs io lo	ua es Esone de	gg ar em EM c ad	io ici PIP onca	d co i D rod e di	el nil n grecu	cil ci PR am im ad	al od ng OGi al	cosics RA tita.	la ic e gg mm ra su	to ma io I il		i v	n: cl	ahi	na i		a 1	l c	0	la		01	ri	i	121 122 126 131 132 134 136
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.	Il Col Com Alc Con Div Cal Lan Gio	li e un 9 ve is cci	nggsi i - rso lo	uame es Esone de eg	gg nt em Em cd ili	io ici PP on ica A	d co a i D r d e d i n e	el n il gr ec qu	cilci PRaminadinadi	al Bod ng OG Mil al Ci	caiua Rtia.e	la ic gg MM ra su	to ma io I ill	 cc m	i v ZX	n: ci	ahi	na i		21	l c	0	la		01		i	121 122 126 131 132 134 136
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4.	Il Col Com Alc Con Div Cal Lan Gio Car	li le un 9 ve is co ci	nggsi i - rio o de	ua es ESione de egri	gg ntem em cd iii	io ici PP oncida n	do a i Dodinea	el n il n I gr ec u ll	cil cli PR am im ad	al Bod ng OG Mil al Cin	cosicus RA tis.ne	la: ic gg mm ra su 	to.maio	cc m	hi ac	/ei	hi	na i		21	l c	0	la		01		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	121 122 126 131 132 134 136
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.	Il Col Com Alc Con Div Cal Lan Gio Car	li le un 9 ve is co ci	nggsi i - rio o de	ua es ESione de egri	gg ntem em cd iii	io ici PP oncida n	do a i Dodinea	el n il n I gr ec u ll	cil cli PR am im ad	al Bod ng OG mil al Cin	cosicus RA tis.ne	la: ic gg mm ra su 	to.maio	cc m	hi ac	/ei	hi	na i		21	l c	0	la		01		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	121 122 126 131 132 134 136
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7.	Il Col Com Alc Con Div Cal Lan Gio Car	lile e un 9 ve ico cci co ti	nggsii - rsioo d	ua meces Esone degine degine	gg ntrem EM cd iii	io iici PPoica ndu	d co a i D r d e d i n e d i e	el nil grecu. ll mp	cili Cli PR amim ad	al Bod ng OG mil cin io	cosicus RA tia.nevni	la: ic gg mm ra su si rs:	to. maio I ill oul	cc m	hi ac	n : c : (8:	hi rs	na i		21	l c	0	l a	t	01		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	121 122 126 131 132 134 136 139
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.	Il Col Com Alc Con Div Cal Lan Gio Car Tab	lile e un 9 veisocciotiul	nggsi i - rso lo deco	uae Esone degido	gg nare Encoliii ne	io ici PP oica Ande	do a i Dodeinea e g	el nil Igcu. lmpu ra	cilicli PR amimad	aleon og	cosicus R t its.nevnif	la: ice gg mm rau si rs: un:	to.maio I ill oul	cc m d o	hi ac	(8: 	hi rs	na i		a 1	l c	0	la	t	01	ri	i	121 122 126 131 132 134 136 139 141
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.5. 9.5. 9.7. 9.8.	Il Col Com Alc Con Div Cal Car Gra Tab	lie eun 9 vescoicot iul 0-	ngsi - rioo decz	uae es Einerdegidov	gg nare Encoliii ne	io ici PP oida Ander	do a i Dodeinea e g	elniin Igcu.limpura	PR am i m ad	al od od od om od om od od od od od od od od od od od od od	cosica R t itaneenif	la ic gg mm ra su si rs un:	to.msio I illouli	cc m d	i v	7e: Ci	hi rs	na i		2 1	1 c	0	la				i	121 122 126 131 132 134 136 139
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7.	Col Com Alc Con Con Can Grab Car Car Car Car Car Car Car Car Car Car	lile e un 9 ve ico cci oct iul co	ngsi rioo decz Nlo	uae es Einerdegidova	gg narm Enco neco iii neco	io ici Pipolda Andero Ria	doai Dodeineaeg,	el nil ground in I ground in I ground in I mpuration in I mpuratio	cilci li PR amim ad	aleodo o o o o o o o o o o o o o o o o o o	cosica R t t.neeif.za	la ic e gg mm ra su si si un	to.maio I ill oulzd	cc m dolo	ivZX	(8: XX: XX: XX:	hi rs	na i		all	lc X8	0	la	t			i	121 122 126 131 132 134 136 139 141 143
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.7. 9.8.	Il Col Com Alc Con Can Gio Cara Tab Sul	lie eun 9 ve icoccatiul 0 cocco	ngsi - rioo decz Nlo	umes Einerdegidovm&	gg narm Encol i i ne ed 1	io ici Pipolda nde Rie	do a i Dodelie e g M , X	elnin Igcu.lmfus.vs0	cilci li PR mind on zi ri N	ale od og	cosica R t t.nevn f.zaz	la e gg mm rau si rs un: e R	to.mio I il ouz.do	cc m d o lon ev	i v ZX	. n. : ci	 80 80	i i		2 1	lcx8	0	la	t			i	121 122 126 131 132 134 136 139 141
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.5. 9.5. 9.7. 9.8.	Il Col Com Alc Con	lie un 9 visocciotiuo-colol	ngsi - soo deezuuz	umes Einerdegidovm8o	ggtam Encolii ine dine	iiit PP oida nde Riee	do a i Dod ednes m, Xu	el nin Igcu.lmpus.v80z	ili PRMMMd.ionfi.r.N	aledno Omara.Cinooanoe	casica R i ta.neeif.aavi	licegg mmrsuis	to.ao Iilouz.dM	ccm dolon	i VX	10 (8) (8) (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10	ro	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 1 2 2 2 2 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3		0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	la					121 122 126 131 132 134 136 139 141 143
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.7. 9.8. 9.9.	Il Col Common Alco Common Col Con Col Con Col Con Col Con Col Con Col Con Col	lie un 9 vescoiotiuo-olo	ngsi - rilo deozuoz No deozuoz No z	use es Eine degidov m8ov	ggtam Encolii nad na	iiip Poid nd Rie RO	do a i Dod ednes m , Z q m	enin Igcu.lmfr.v80z.	ilci PR mind i o nfi i i o nfi	a B d d G o G o G o G o G o G o G o G o G o	casica R it.nevn f.aavi.	lic 99 mm rsu is rsu e R	to.ao Iilouz.dm	ccm dolon	hi ac	. n. : cl	hi rs	i		2 1 2 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	lcx8	1	la	t				121 122 126 131 132 134 136 139 141 143
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.7. 9.8. 9.9.	Il Col Common Alco Common Col Con Col Con Col Con Col Con Col Con Col Con Col	lie un 9 vescoiotiuo-olo	ngsi - rilo deozuoz No deozuoz No z	use es Eine degidov m8ov	ggtam Encolii nad na	iiip Poid nd Rie RO	do a i Dod ednes m , Z q m	enin Igcu.lmfr.v80z.	ilci PR mind i o nfi i i o nfi	a B d d G o G o G o G o G o G o G o G o G o	casica R it.nevn f.aavi.	lic 99 mm rsu is rsu e R	to.ao Iilouz.dm	ccm dolon	hi ac	. n. : cl	hi rs	i		2 1 2 2 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	lcx8	1	la	t				121 122 126 131 132 134 136 139 141 143
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.7. 9.8.	Il Col Common Alco Con Divo Cal Gio Cara Taba Cara Taba Sul Riss Pro	lie u 9 visciotiuo cont	ngsi - rilo teozuozzu Nez	umes Einerdovm&iova	gdtrae Encolline de les d	iiip Poid nd Rie Re	do ai Dod iednoe m, Zom r	en in Igcu.lmpus.v80z.if	ilci PR mind i o nfi ri Ni le	a Bd O G i la compositione de la	casiu R it.nevn .zv .i	licegg mmasrs.u.eR	to.ao Iilouz.doX	o do lon	i v Z X	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	rs 80	i	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	l c	0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	la da	t			i	121 122 126 131 132 134 136 139 141 143 144 145
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12.	Il Col Common Col Common Col Con Col	lie e un 9 viscicotiu0 coolocoti	ngsi - rioo deozuozzuz ngsi - rioo deozuozzuz n	um cs Soer degidov m Soval	gdtrae Encollinaed na df	iiip P oid nd Rie Reo	do i Dod iednoe m , Zam na	enin Igeq lmfr.v80z.if9	ilci PRMMind i onfi i on	a B d d G i d a r . C i i c . a u n . s .	casica R ita.neeif.aaai.i.	licegg mmsiss u.e.R	to.ao Iilouz.doX	o do lon	i XX	n: ci	hi ro	i		2	l c	0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	la da	t	oid			121 122 126 131 132 134 136 139 141 143 144 145 148 150
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13.	Il Col Common Col Common Col Common Col Col Common Col Col Common Col	lie e un 9 escociotilo contina	ngsi — rioo deozuozzuzna ngsi — rioo deozuozzuzna nd	um es Soerderio Xiozeim	ggtrae Encollinaed encollinaed en	iiip P oid nd Rie Reot	do i Dod iednoe M, Zam nac	enin Igcu.lmfr.v80z.igg	ilci PRmmdionfiio.leot	a Bd Gila.Cinco.noe.s.te	casica R i tarente a zvi . i . ri	liegg Mmauissn.u.eR	to.ao Iilouz.dM	o do	hiac ivX	10 (8) (8) (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10	no soulia	i i		a		0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	la	t	od			121 122 126 131 132 134 136 139 141 143 144 145 148 150 151
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14.	Il Col Communication (Col Communication (Col Col Col Col Col Col Col Col Col Col	lie u 9 vicciotilo ontia	ngsi - rioo deozuoz Ne ndi Ne ndi	um cs Soerderio Xiozeimo	ggtrae Encolline de le elv	iiip P oida nd Rie Reoter	do a pod iednoe m, zom nac	enin Igeq limfr.v8a.igail	ilci PRomodionfino.leotp	a Bd Omar.Ciic.aun.s.teo	caiu R it.nvn .zv .i.rb	liegg mmausrseR:em	to.ao Iilouz.doX	o · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	hi ac	n:cl	hi ro	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		2	lc X8	0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lae.da.		o			121 122 126 131 132 134 136 139 141 143 144 145 148 150 151 153
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. CAPITO 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13.	Il Col Common Col Common Col Common Col Col Common Col Col Common Col	lie u 9 vicciotilo och och i a	ngsi - rilo teozuozzuz ndie	um e Ein degidov m&ovalmo	ggtrm Mecd ii e de elde	iiip P oid nd Rie Reotel	do i Dodies g Xu nac	enin Igeq lmfr.v8a.igailf	ilci PR### onfi.in No.leot pr	a Don Omar.Ciic.aun.s tre	caiu R it.nvn .zv .i.rbs	liegg mmausrs.n.eRemZ	to.ao lildm OX8	ccm dolon.ev.de	hac ixx	n:c: 28	.ahi roeni roe	i		2	lcx	o · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lae.da.	t	odm			121 122 126 131 132 134 136 139 141 143 144 145 148 150 151

9.17. Lo ZX81 disegna	166
9.18. Animazione e disegni per lo ZX80-Nuova ROM	169
9.19. Il gioco della spirale sullo ZX80	169
9.20. Facciamo centro sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM	172
9.21. Agenda telefonica sullo ZX80, ZX81	
e ZX80-Nuova ROM	178
9.22. Animazione delle figure sullo ZX80	185
9.23. Rinumerazione linee programma Basic	188
9.24. Uso della funzione INKEY\$	193
7.24. USU GELLS TUNZIONE INNEI\$	170
APPENDICE A - CARATTERI DEL SISTEMA	195
AFFERDICE A - CARALLERI DEL SISTEMA	17.
APPENINTED TO HAPPANTIT NEL CINTENA	000
APPENDICE B - VARIABILI DEL SISTEMA	203
APPENDICE C - SCHEDA BASIC ZX80	209
APPENDICE D - SCHEDA BASIC NUOVA ROM E ZX81	213
APPENDICE E - ERRORI SEGNALATI DAL SISTEMA	223
APPENDICE F - IL LINGUAGGIO MACCHINA	227
APPENDICE G - IL SISTEMA OPERATIVO DELLO ZX80	235
APPENDICE H - IL SISTEMA OPERATIVO DELLO ZX81 E DELLA	
NUOVA ROM	241
1144711 11411 1111111111111111111111111	' "
INDICE ANALITICO	261
417V4VE FIXTEATAVV	E. U.J.

CAPITOLO 1

PREMESSE

1.1. INTRODUZIONE

Perche' questo manuale? Per soddisfare le richieste dei lettori. Sono stati venduti tanti SINCLAIR ZX80 relativi manuali. Poi e' arrivata la Nuova ROM per lo ne sono state vendute tante insieme al relativo manualetto. Poi tanti lettori telefonano o scrivono Der ulteriori delucidazioni: interessano le modalita' trasformare i programmi da un calcolatore all'altro. vuole sapere qualcosa sul Sistema Operativo, sul linguaggio marchina.

Ora arriva lo ZX81 e tante altre persone entreranno nel paese dell'informatica. L'Éditore mi ha chiesto di fare un nuovo manuale ed io mi sono accinta all'impresa con piacere.

Perche' con piacere? Effettivamente puo' anche non essere considerato un divertimento scrivere tanti piccoli calcolatori e sul Basic. Ma il piacere deriva fatto che io sono contenta che tanta gente impari un calcolatore. Ora che il costo di un personal, tipo SINCLAIR, e' diventato accessibile a molti, la cultura informatica si puo' diffondere; io mi rendo conto che si sta diffondendo. Non mi e' mai piaciuto essere considerata po' speciale per il mestiere che faccio da molti sempre ritenuto che il mestiere dell'informatico non e' cosi' difficile! Basta cominciare ad occuparsene ed avere un calcolatore a disposizione. Il calcolatore e' essenziale. Non si puo' imparare l'informatica solo sui libri, ci vuole anche una buona dose di pratica.

Inoltre i vantaggi dei personal sono molteplici. Il Sistema Operativo e' abbastanza semplice, l'approccio con il linguaggio Basic rende tutto abbastanza semplice, con un po' di pazienza e' possibile approfondire gli argomenti, arrivare a conoscere tutto del vostro calcolatore, arrivare al linguaggio macchina.

Il SINCLAIR vi da' molte possibilita' di apprendimento, sempre che la cosa vi interessi, vi appassioni e vi diverta.

Spero di aver contribuito con questa guida a mettervi

nelle condizioni di usare con piacere il vostro calcolatore.

Della guida fanno parte i due precedenti manuali ZX80 e Nuova ROM fusi e, spero, con eliminazione degli errori che erano inevitabilmente scappati. Sono inoltre presenti delle parti nuove che non esauriscono completamente gli argomenti piu' difficili, ma spero servano a risvegliare l'interesse dei lettori verso maggiori approfondimenti. Tramite le riviste specializzate della Jackson continuero' ad occuparmi della famiglia Sinclair cercando di completare argomenti non approfonditi del tutto e mettendo in luce altre possibilita' di questi piccoli ed interessanti calcolatori.

1.2. STRUTTURA DEL MANUALE

Il manuale descrive 3 calcolatori:

- . ZX80:
- . ZX80-Nuova ROM:
- . ZX81.

A mio avviso e' molto interessante paragonare tra loro i diversi calcolatori e comprenderne le differenze.

Per coloro che desiderano cominciare a programmare in Basic e' sufficiente leggere ed operare in base ai primi 6 Capitoli del libro.

I Capitoli 7 e 8 sono per coloro che, dopo aver appreso a programmare bene in Basic desiderano proseguire verso mete piu' lontane, anche se raccomando il Capitolo 7 anche a coloro che vogliono solo imparare a programmare in Basic.

Nel Capitolo 9 sono contenuti parecchi programmi utili per tutti e adatti ai diversi calcolatori. In questo stesso capitolo si parla dei file e si toccano argomenti molto interessanti come l'animazione delle figure sui tre calcolatori.

Le Appendici da A ad E interessano tutti a seconda delle diverse esigenze. Le Appendici F, G e H riguardano il linguaggio macchina e i due Sistemi Operativi e quindi sono interessanti per coloro che vogliono approfondire le loro conoscenze informatiche.

In qualche punto potrete trovare delle ripetizioni, esse sono volute e penso che facilitino il lettore in particolari momenti del suo lavoro.

CAPITOLO 2

IL CALCOLATORF

2 1. STRUTTURA DEL CALCOLATORE

Le parti componenti un calcolatore elettronico, vedi Fig. 2.1., sono in generale le seguenti:

- . unita' centrale (CPU):
- . unita' di ingresso (INPUT):
- . unita' di uscita (OUTPUT):
- . memoria secondaria.




Fig. 2.1. Struttura del calcolatore

Una elaborazione con il calcolatore consiste sempre in una trasformazione di dati. I dati di ingresso vengono elaborati dal calcolatore e trasformati nei dati di uscita.

Le parti componenti il SINCLAIR sono:

- . unita' centrale CPU:
- . unita' di ingresso, che e' una tastiera sensibile al tocco.

L'unita' di uscita e' un qualunque schermo TV (la televisione di casa) e la memoria secondaria e' una cassetta magnetica su un registratore (quello di casa).

l'unita' centrale del calcolatore e' formata da:

- . microprocessore Z80A con clock a 3.25 MHz:
- . memoria a sola lettura. ROM (Read Only Memory):
- . memoria per lettura e scrittura, RAM (Random Access Memory).

Le dimensioni della memoria vengono date usando la costante K che e' uguale a 1024 ed il nome BYTE che significa UNITA' DI MEMORIA. Spesso il nome BYTE viene omesso. Per distinguere i diversi byte costituenti la memoria si usa un indirizzo numerico che parte da zero. Il BYTE e' la piu' piccola parte di memoria che puo' essere indirizzata.

Lo ZX80 ha una memoria ROM di 4K ed una memoria RAM standard di 1K, estendibile fino a 16K. La nuova ROM, montabile sullo ZX80, e' di 8K. Lo ZX81 ha una memoria ROM di 8K ed una memoria RAM standard di 1K estendibile fino a 16K.

La memoria ROM non puo' essere scritta dall'utente; essa contiene in forma stabile il corredo di programmi necessari per il funzionamento del calcolatore.

La memoria RAM serve per memorizzare i programmi scritti dall'utente, i dati ed i risultati, ma essa e' labile, cioe' si cancella quando l'utente lo desidera e comunque quando si spegne il calcolatore.

Per questa ragione si usa la memoria secondaria, costituita dalla cassetta magnetica, per registrare programmi e dati in modo permanente.

Il microprocessore comprende:

- . unita' di governo, che controlla lo svolgimento delle istruzioni del programma;
- . unita' aritmetico/logica, che esegue le operazioni aritmetiche e i controlli logici;
- . alcuni registri speciali, usati come memoria di lavoro dal microprocessore.

Ogni calcolatore nasce con la capacita' di svolgere un gruppo finito di istruzioni, tale gruppo di istruzioni costituisce il LINGUAGGIO MACCHINA DEL CALCOLATORE. Una opportuna sequenza di istruzioni in linguaggio macchina costituisce un PROGRAMMA per il calcolatore.

Il programma si memorizza nella memoria del calcolatore e l'unita' centrale, opportunamente avviata, e' capace di prelevare automaticamente le istruzioni del programma dalla memoria e di esequirle una dopo l'altra.

Nella Fig. 2.2. e' riportato il calcolatore ZX81 aperto; se si confronta con il capostipite ZX80 si vede che il numero dei componenti e' diminuito.




Fig. 2.2. Il calcolatore ZX81 aperto

2.2. LA MEMORIA PRINCIPALE

La memoria principale, sia ROM che RAM, e' formata da un certo numero di byte contraddistinti da un numero che costituisce il loro indirizzo. Gli indirizzi partono da 0. Ogni microprocessore ha la possibilita' di indirizzare byte fino ad un valore massimo; il SINCLAIR nella configurazione attuale puo' indirizzare fino a 32767. A seconda della RAM utilizzata, 1K o piu', sono accessibili piu' o meno indirizzi.

La memoria puo'essere immaginata come costituita da una serie di cellette contigue; esse sono i byte.




Fig. 2.3. Schema della memoria

Nella memoria le informazioni sono registrate in forma binaria, cioe' di numeri le cui cifre possono essere solo 0 e 1. Nei numeri binari il valore posizionale delle cifre si calcola in base alle potenze di 2. Un byte puo' contenere 8 cifre binarie; ogni cifra binaria viene chiamata BIT. I singoli bit non sono indirizzabili; essi sono indirizzabili solo a gruppi di 8. infatti 8 bit costituiscono 1 bute.

Da quanto detto sopra si deduce che qualunque informazione entra nel calcolatore in codice numerico binario; fortunatamente l'utente puo' usare i caratteri a lui gia' noti, numeri decimali, lettere e caratteri speciali e pensano alcuni programmi della ROM a operare la trasformazione.

Nel Capitolo 7 viene descritto l'uso della memoria da parte del sistema.




Fig. 2.4. Byte e Bit

2.3. L'AUTOMATISMO DEL CALCOLATORE

Il calcolatore e' una macchina automatica, cioe' una macchina che, dopo essere stata avviata funziona da sola. L'automatismo del calcolatore consiste in questo:

- le istruzioni per il calcolatore devono essere memorizzate in un gruppo di byte consecutivi della memoria partendo da un certo indirizzo;
- l'indirizzo della prima istruzione da eseguire deve essere posto in un registro speciale che prende di solito il nome di Contatore del Programma;
- . si deve dare al calcolatore il comando di avvio, che di solito consiste nella pressione di un particolare tasto:
- . il calcolatore preleva dall'indirizzo di memoria contenuto nel Contatore l'istruzione da eseguire e la

trasferisce in un registro speciale dedicato alla esecuzione delle istruzioni e contemporaneamente incrementa il contenuto del Contatore (in tale modo il contatore viene a contenere l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire);

. il calcolatore esegue l'istruzione ed al termine di questa ritorna al punto precedente.

E' evidente che il calcolatore porta avanti questo automatismo fino a quando interviene qualcosa a fermarlo. Questo qualcosa puo', per esempio, essere l'esecuzione della istruzione STOP.

Esistono tante altre cause che possono fermare il lavoro del calcolatore, alcune sono anche un po' complicate da comprendere e quindi non e' il caso di parlarne ora.




Fig. 2.5. Schema dell'automatismo

Nel Sinclair non esiste un tasto per l'avvio del calcolatore in linguaggio macchina.

2.4. IL SISTEMA OPERATIVO

Ogni calcolatore e' in generale dotato di un corredo di programmi che vengono forniti insieme al calcolatore e che ne facilitano l'uso. Questo non e' indispensabile, nel senso che si potrebbe usare felicemente anche un calcolatore privo di programmi base, ma sarebbe piu' lungo e difficile pervenire a dei risultati. Inoltre il singolo utente dovrebbe rifare un grosso lavoro, che tutto sommato e' standardizzabile e quindi puo' essere fatto a priori dalla casa costruttrice.

Ricordando l'automatismo di funzionamento del calcolatore si comprende che per far funzionare il calcolatore basta saper mettere insieme una serie di istruzioni in linguaggio macchina, scriverle in memoria ed avviare il processo automatico.

La stesura di programmi in linguaggio macchina risulta abbastanza difficile; per questa ragione sono stati messi a punto dei linguaggi di programmazione di facile apprendimento per l'uomo, e si e' pensato di fare svolgere al calcolatore il lavoro di traduzione da tali linguaggi in linguaggio macchina.

Questo lavoro di traduzione e' necessario dato che il calcolatore capisce solo il suo linguaggio macchina.

Inoltre si e' cercato di corredare il calcolatore di tutti quei programmi che ne facilitano l'uso, cioe' che rendono piu' semplice scrivere nella memoria del calcolatore, leggere dalla memoria. scrivere sul nastro magnetico. ecc.

L'insieme di questi programmi costituisce il SISTEMA OPERATIVO del calcolatore. Per il Sinclair il Sistema Operativo e' gia' registrato nella memoria ROM e quindi sta perennemente dentro il calcolatore. Se si apre il calcolatore e si sostituisce la ROM si puo' disporre di un nuovo Sistema Operativo.

Fortunatamente per l'utente, dato che risiede in ROM, il Sistema Operativo non puo' essere distrutto commettendo errori nell'uso del calculatore.

Nelle Appendici G e H si trovano utili informazioni sulle 2 versioni del Sistema Operativo.

2.5. IL VIDEO

Quando il vostro sistema e' acceso sul video compare su sfondo chiaro nell'angolo in basso a sinistra un quadratino piu' scuro lampeggiante con al centro una lettera K piu' chiara. Questo quadratino si chiama CURSORE dello schermo. La lettera che compare al centro del cursore indica lo stato nel quale si trova il calcolatore. I caratteri possono apparire sul video scuri su fondo chiaro e questo avviene di norma, oppure chiari su campo scuro, cioe' in campo inverso. Il video puo' contenere 24 linee di 32 caratteri ciascuna.




Fig. 2.6. Il video

Quando il cursore e' nello stato K il calcolatore e' in attesa di comandi.

Oltre al cursore, sullo schermo si ha un altro indicatore il PUNTATORE DI LINEA; esso e' rappresentato da un quadratino scuro con in chiaro al centro il simbolo di maggiore (>). Normalmente questo puntatore segna l'ultima linea di programma scritta durante il caricamento di un programma.

Durante l'introduzione di un programma il cursore lavora nella parte bassa dello schermo e segue quello che voi scrivete. Esso puo' essere spostato usando i tasti freccia-a-sinistra (SHIFT e 5) e freccia-a-destra (SHIFT e 8). Quando la linea di programma viene accettata essa si sposta nella parte alta dello schermo e viene puntata dal puntatore di linea. Il cursore dello schermo resta in basso.

Il puntatore di linea puo' analogamemnte essere spostato usando i tasti freccia-in-su (SHIFT e 7) e freccia-in-giu' (SHIFT e 6).

Vediamo ora i possibili stati del calcolatore separatamente per lo ZX80, lo ZX80-Nuova ROM e lo ZX81.

Per lo ZX80 gli stati possibili sono due; il calcolatore puo' essere nello stato K di attesa comandi oppure nello stato L. Se sul cursore compare L questo significa che il calcolatore e' in attesa di caratteri.

Inoltre il cursore si sdoppia, cioe' compaiono due cursori, in caso di errore o di attesa di dati numerici. In questo caso il nuovo cursore contiene la lettera S (errore Sintassi). Il cursore dello schermo, sdoppiato in caso di errore, si pone con la parte S prima dell'errore e la parte L dopo l'errore. Nel caso di attesa di dato numerico le due parti stanno vicine con L prima di S.

Quando un programma lavora e vengono incontrate operazioni di INFUT (ingresso dati) il cursore si pone nella parte alta dello schermo alla prima linea libera e segnala l'attesa di un numero con LS, come detto prima, e l'attesa di una stringa con "L".

Anche il tasto HOME (SHIFT e 9) agisce sul puntatore di linea facendolo salire alla linea zero. Dal momento che la linea zero non esiste sullo schermo, usando HOME, il puntatore di linea svanisce. Se si vuole far apparire di nuovo il puntatore di linea basta usare il tasto freccia-in-qiu' (SHIFT e 6).

Per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM gli stati possibili sono quattro:

- . stato K di attesa comandi;
- . stato L di attesa carattere:
- . stato G di attesa carattere grafico:
- . stato F di attesa funzione.

Lo stato F resta attivo solo per l'introduzione di una singola funzione. Lo stato G resta attivo fino a quando non lo si elimina premendo di nuovo SHIFT e GRAPHICS. Quando il cursore segna lo stato K il calcolatore e' in attesa di comandi. Lo stato L significa attesa di dati. Lo stato G significa attesa di caratteri grafici e lo stato F attesa di un comando funzione. Gli stati K ed L sono prodotti automaticamente dal Sistema Operativo, mentre gli stati G ed F sono comandati dall'utente.

Qui non si ha lo sdoppiamento del cursore quando si e' in attesa di INPUT, ed inoltre il cursore resta nella parte bassa dello schermo quando e' in attesa di dati. Lo stato L significa attesa di dati numerici; se il cursore appare con L tra apici ("L") significa che attende una stringa. Se si risponde con una stringa all'attesa di dati numerici si ha segnalazione di errore 2, il calcolatore non accetta il dato, ma scrivendo CONT si puo' continuare introducendo di nuovo il dato corretto.

In fase scrittura programma la segnalazione dell'errore compare quando si cerca di fare accettare la linea con NEW LINE; in questo caso il cursore si sdoppia e la parte con S (errore Sintassi) sta sinistra dell'errore quella con L a destra.

In questa versione non esiste il tasto HOME. Il puntatore di linea puo' salire al massimo fino alla prima linea di programma usando il tasto freccia-in-su o dando il comando LIST senza il numero di linea.

2.4. LA TASTIFRA 7X80

Osservando la tastiera (Fig. 2.7.) si vede che alcuni tasti hanno una sola funzione, scritta in bianco all'interno, mentre sopra il tasto e' riportata una parola o un simbolo grafico. A questo gruppo appartengono i tasti: 1.2,3,4,5,6,7,8,9,0 e NEW LINE.

Per attivare la funzione scritta sopra il tasto, in questo caso si deve tenere premuto il tasto SHIFT. Il tasto SHIFT ha una sola funzione: attivare lo SHIFT.

Quasi tutti gli altri tasti hanno due funzioni scritte all'interno, una in bianco e una in giallo, ed inoltre una funzione scritta sopra il tasto.

Se il calcolatore e' nello stato K, rilevabile dal cursore in campo inverso dello schermo, premendo un tasto senza SHIFT si attiva la funzione scritta sopra; mentre se il calcolatore e' nello stato L, rilevabile sempre dal cursore dello schermo, premendo un tasto senza SHIFT si attiva la funzione scritta in bianco all'interno del tasto. La funzione scritta in giallo all'interno del tasto, si attiva, per questo gruppo, premendo lo SHIFT contemporaneamente al tasto.

Per usare la tastiera il movimento delle dita deve essere delicato ed i tasti non devono essere battuti come sulle macchine da scrivere. E' importante imparare a distinguere la lettera O dallo zero. Sulla tastiera lo zero si trova in alto a destra dopo il 9 ed e' meno rotondo della lettera O che si trova nella fila sotto.

Per ottenere i caratteri in campo inverso si deve usare la funzione CHR\$ con il codice ASCII del carattere voluto; questi caratteri non sono ottenibili da tastiera.



Fig. 2.7. La Tastiera dello ZX80

Questa tastiera e' quella fornita insieme alla nuova ROM ner sostituirla nello ZX80. ed e' anche quella dello ZX81.

Nella nuova tastiera (Fig. 2.8.) solo il tasto SHIFT reca una sola dicitura; esso serve:

- . per attivare le funzioni scritte in rosso sugli altri tasti:
 - . per cambiare lo stato del calcolatore (G e F);
 - . per ottenere i caratteri grafici:

e l'effetto prodotto dipende dallo stato nel quale si trova il calcolatore. Tale stato e' sempre rilevabile dal carattere evidenziato in campo inverso sul cursore dello schermo.

Gli altri tasti hanno tutti piu' funzioni e queste vengono rese attive, sempre in dipendenza dalla stato del calcolatore, senza o con l'uso contemporaneo del tasto SHIFT. Esaminiamo cio' che e' scritto sui tasti. Abbiamo:

- cifre, lettere, simboli o caratteri grafici in nero nella parte bassa;
 - . simboli o parole in rosso nella parte alta.

Le cifre, le lettere e i simboli vengono accettati quando il cursore dello schermo si trova nello stato L.

I caratteri grafici sono accettati quando il cursore si trova nello stato G (si passa a questo stato premendo contemporaneamente SHIFT e GRAPHICS) e si premono contemporaneamente il tasto SHIFT e il tasto del carattere grafico che interessa.

Se il cursore si trova nello stato G e si preme un qualunque tasto, senza usare lo SHIFT, si ottiene il carattere (non grafico) in campo inverso.

Per uscire dallo stato G e tornare allo stato L si devono ancora premere contemporaneamente SHIFT e GRAPHICS.

Se il calcolatore e' in attesa di stringa e si passa allo stato G per fare accettare la stringa si deve ritornare allo stato L e premere NEW LINE o premere 2 volte NEW LINE.

I simboli e le parole in rosso vengono accettati se si preme il tasto contemporaneamente allo SHIFT, qualora il cursore indichi lo stato L.

Le parole scritte sotto i tasti sono considerate funzioni e sono attive quando il cursore indica lo stato F. Lo stato F si ottiene premendo contemporaneamente i tasti SHIFT e FUNCTION.

Le parole scritte sopra i tasti sono parole chiave del linguaggio BASIC e sono attive quando il cursore indica lo stato K.

I comandi FAST e SLOW sono validi solo per lo ZX81.




Fig. 2.8. La tastiera dello ZX81

o &. LE PERTERICHE

Si possono addiundere delle espansioni di memoria inserendole nella fessura larga che si trova ralcolatore (a sinistra nello 7X80 e a destra nello 7X81). Sono disponibili espansioni da 3K e da 16K. l'espansione da 3K il calcolatore viene ad avere disponibile una memoria RAM da 4K. Inserendo invece l'espansione da 16K si annulla. per cosi' dire. 1K di memoria standard presente nel calcolatore e restano attivi i 16K aggiunti.

Oltre al video, che e' indispensabile per poter usare il calcolatore, e' quasi altrettanto indispensabile collegare un registratore al SINCLAIR. Infatti senza registratore non si possono conservare i programmi che si scrivono e i dati che si elaborano.

Il registratore puo' essere di qualunque tipo, sia a bobina che a cassette, sia stereofonico che monosonico. L'unica condizione necessaria e' che il registratore sia dotato di un ingresso per microfono separato e di una uscita mer auricolare o cuffia.

Con il nuovo BASIC, quello disponibile sullo ZX80-Nuova sullo ZX81, si puo' collegare una stampante calcolatore. Essa e' stata progettata apposta per SINCLAIR, consente di stampare su 32 colonne e consente d i fare della grafica molto sofisticata. Inoltre e' possibile trasferire sulla stampante il contenuto del video in qualunque momento. Nella Fig. 2.9. si riporta la stampante e nella Fig. 2.10. un esempio di listato di programma. La stampante si collega tramite la larga fessura posta sul retro ed al connettore della stampante si collega l'espansione della memoria.



20 PRINT LPRINT GOTO 10

PRIMA RIGA SECONDA RIGA TERZA RIGA

Fig. 2.9. La stampante Fig. 2.10. Listato programma

2.9. THE LINGUAGGIO MACCHINA

Il SINCLAIR puo' anche essere programmato in linguaggio macchina, e questo e' consigliabile per approfondire la conoscenza del calcolatore. Nel Capitolo 8 si descrivono le procedure per poter passare dal BASIC al linguaggio macchina e nella Appendice F sono riportate le istruzioni del linguaggio macchina.

Il Sinclair e' stato costruito per colloquiare in Basic; per questa ragione anche se si programma in linguaggio macchina, i programmi vanno introdotti usando il Basic. Inoltre anche per mandare in esecuzione un programma in linguaggio macchina e' necessario servirsi del Basic.

2.10. IL LINGUAGGIO BASIC

Il linguaggio BASIC e' un linguaggio simbolico ad alto livello di tipo interpretativo. Questo significa che quando si usa, in gergo "si fa girare", un programma scritto in BASIC, nella memoria del calcolatore deve anche essere presente un programma (ovviamente scritto in linguaggio macchina), chiamato INTERPRETE BASIC, che ha il compito di tradurre le frasi del linguaggio BASIC in istruzioni in linguaggio macchina eseguibili dal calcolatore. L'utente non si accorge di questo grosso lavoro che compie il sistema, ma questo lavoro viene svolto. Il programma interpretatore risiede nel SINCLAIR nella memoria ROM, insieme al Sistema Operativo. Nei due calcolatori, ZX80 e ZX81 (oppure ZX80-Nuova ROM) si hanno due ROM diverse e quindi si hanno differenze sia a livello di Sistema Operativo che di BASIC.

Si e' definito il BASIC come "linguaggio simbolico ad alto livello"; questo significa che il programmatore lavora con dei nomi simbolici, per lui di piu' facile comprensione, che ogni istruzione o, come si suole anche dire, frase del linguaggio, corrisponde ad un bel gruppo di istruzioni linguaggio macchina. In tale modo viene implicitamente definito a "basso livello" il linguaggio macchina. Con questo non si vuole assolutamente declassare il linguaggio macchina, che resta, per eccellenza, il linguaggio degli specialisti e degli appassionati dei calcolatori. Solo che i calcolatori sono degli strumenti di lavoro che piu' si diffondono nella societa' moderna. ed e' necessario che possano essere usati da tutti e non solo dagli specialisti. Un linguaggio come il BASIC, estremamente facile e comprensibile, ha molto favorito la diffusione dei calcolatori fra la gente.

L'interpretazione giusta da dare alle parole "basso" ed

"alto" livello e' la sequente:

- . nei linguaggi a basso livello una istruzione scritta nel codice proprio del linguaggio corrisponde ad una sola istruzione in linguaggio macchina:
- . nei linguaggi ad alto livello ad una istruzione scritta corrispondono piu' istruzioni in linguaggio macchina.

E' molto importante per l'utente fare la doppia esperienza del vecchio e nuovo Basic del SINCLAIR, potra' in tale modo vedere che la filosofia del linguaggio e' sempre la stessa anche se nelle diverse versioni (che in gergo si dicono "implementazioni") si riscontrano alcune differenze.

2.11. LE DIFFERENZE TRA I CALCOLATORI SINCLAIR E IL BASIC STANDARD

Le differenze tra lo ZX80 e, lo ZX80-Nuova ROM e ZX81, dipendono dal fatto che nel primo calcolatore si ha una ROM di solo 4K con una versione ridotta del Basic ed un Sistema Operativo adeguato. La ROM degli altri due calcolatori e' di 8K ed e' disponibile una nuova versione di Basic con un nuovo Sistema Operativo. L'unica differenza che si ha tra lo ZX80-Nuova ROM e lo ZX81 consiste nel fatto che in quest'ultimo e' attiva da tastiera la funzione FAST/SLOW. Questa funzione, se rende attivo il modo SLOW, fa si che non scompaiano le scritte dallo schermo mentre il calcolatore lavora. Questo naturalmente rende meno veloce il calcolatore (di circa 1/4), ma consente di ottenere una grafica migliore e l'animazione delle figure sul video.

Lo ZX80 e lo ZX80-Nuova ROM lavorano sempre in modo FAST; in tale modo puo' naturalmente lavorare anche lo 7X81.

Le piu' vistose differenze tra le due implementazioni del Basic, viste dalla parte della ROM da 8K, sono le seguenti:

- . sono disponibili i numeri decimali;
- . sono disponibili molte funzioni in piu';
- . sono disponibili le variabili stringa con indice;
- . e' possibile gestire indici multipli;
- . sono disponibili nuove istruzioni per la grafica;
- . cambia il significato degli operatori logici:
- . si possono trattare parti di stringa:
- . si puo' collegare una stampante;
- . si possono memorizzare i programmi con un nome.

Nel corso del manuale verrano messe in evidenza tutte le caratteristiche dei due linguaggi e si faranno continuamente degli interessanti confronti. Le differenze rispetto ai Basic piu' comuni (detti standard) possono essere sintetizzate da quanto segue.

Nello ZX80 sono disponibili solo i numeri interi, con il nuovo Basic sono disponibili solo i numeri decimali. Si hanno delle differenze nella definizione delle variabili con indice.

Non e' disponibile il comando:

ON X GOTO N1.N2.N3....NK

si puo' ottenere lo stesso risultato usando alcuni accorgimenti. Invece di scrivere:

ON X GOTO 100.200.300.400

che ha il significato di mandare: alla linea 100 se X=1,
" " 200 " X=2,
" " 300 " X=3,
" " 400 " X=4;

si puo' scrivere:

GOTO 100*X

e si ottiene lo stesso risultato.

Non sono disponibili i comandi: READ, DATA e RESTORE per gestire blocchi di dati all'interno di un programma. Ricordiamo che la DATA serve per memorizzare blocchi di dati all'interno di un programma, la READ serve per associare questi dati alle variabili in sequenza e la RESTORE serve per poter ricominciare ad usare i dati dall'inizio del blocco.

Si puo' ottenere il risultato di avere un gruppo di variabili con determinati contenuti operando in diversi modi:

- .1) Scrivere una serie di LET variabile = dato.
- .2) Scrivere una serie di istruzioni di lettura dati dal l'esterno all'inizio del programma, eventualmente con un ciclo FOR se i nomi delle variabili lo consentono, e poi memorizzare il programma su nastro insieme alle variabili (si vedano i paragrafi 4.8. e 9.14.).
- .3) Incorporare i dati in delle REM o in delle stringhe lunghe e poi usare delle routine di smistamento dei dati.

Resta sempre la limitazione sull'uso dei file di dati, non

gestibili direttamente.

Fer poter gestire direttamente file di dati su nastro deve essere possibile avviare e fermare da programma il registratore. Questo ora non e' possibile sui calcolatori Sinclair. Attualmente il registratore deve essere avviato manualmente e puo' solo scrivere o leggere un intero programma. comprese le sue variabili.

Nel Capítolo 9 si riportano alcuni programmi esempio che mostrano come si possa superare questa difficolta'.



INSTALLAZIONE DEL CALCOLATORE

3.1. INSTALLAZIONE DELLO ZX80

Lo ZX80 e' composto da due unita':

- . 1) il calcolatore:
- . 2) l'alimentatore.

L'alimentatore deve fornire 9 Volts in corrente continua a 600 mA non stabilizzati. Il cavo di collegamento termina con uno spinotto Jack del diametro di 3,5 mm, col positivo collegato alla punta. Si osservi il diagramma della Fig. 3.1. che riporta i collegamenti.




Fig. 3.1. Schema di collegamento per lo ZX80

Guardando il retro del calcolatore , Fig. 3.1., si vedono da sinistra a destra 3 prese nere per spinotti Jack, la cui nomenclatura e' riportata al di sotto del calcolatore. Il loro utilizzo e':

- . TO RECORDER MIC, ingresso microfono del registratore;
- . TO RECORDER EAR. uscita cuffia del registratore:
- . 9 V DC IN. spinotto Jack dell'alimentatore.

Proseguendo verso destra, si vede in centro una presa per spinotto Plug americano, destinato al collegamento del Video.

Ancora piu'a destra si vede una larga fessura destinata all'inserimento della memoria aggiuntiva.

Come video puo' essere usato un qualunque apparecchio televisivo, sia in bianco e nero che a colori. Si selezioni la banda UHF (quella del secondo canale) e si sintonizzi il canale 36. Si abbassi il volume al minimo, dato che non esistono uscite sonore. L'uscita sul video e' predisposta per dare un quadro di 24 linee di 32 caratteri ciascuna. Si colleghi, utilizzando il cavo in dotazione, l'uscita video dello ZX80 con l'ingresso dell'antenna del televisore. Nel caso il televisore abbia due ingressi a doppio spinotto per l'antenna, sara' necessario munirsi di un adattatore di impedenza 75/300 Ohm e di cavo adeguato, con relativi spinotti, e collegarlo all'ingresso UHF.

A questo punto si accenda il televisore e, quando questo si e' scaldato, dopo aver inserito lo spinotto dell'alimentatore (con attenzione!) nella presa giusta (9 V DC IN), si accenda lo ZX80 collegando l'alimentatore alla rete. Quindi si aggiusti la sintonia fino a vedere lo schermo tutto bianco (o grigio chiaro) con nell'angolo a sinistra in basso un quadratino nero (CURSORE) contenente la lettera K in bianco. L'immagine deve essere assolutamente stabile. In caso l'immagine non sia buona, si provi a regolare la luminosita' ed il contrasto del televisore, ed a sintonizzare il quadro. La lettera K all'interno del quadratino nero deve essere chiaramente visibile.

Ora il calcolatore ZX80 e' in grado di funzionare. Si puo' eseguire il TEST che segue per controllare il corretto funzionamento del calcolatore. Si premano i tasti nella sequenza indicata e si controllino i risultati sullo schermo. I 5 richiami (* n) riguardano la prova dello ZX81 e dello ZX80-Nuova ROM e quindi il prossimo paragrafo.

PROGRAMMA PER IL CONTROLLO DEL CALCOLATORE

TASTO SIGNIFICATO 1 Il cursore rimane K in campo inverso ed entra il numero 1 F Dato che il cursore era in stato K. entra la

parola FOR (quella scritta sopra il tasto) seguita da uno spazio ed il cursore passa allo stato L.

I Dato che il cursore e' nello stato L entra la lettera I.

SHIFT + L Tenendo premuto il tasto SHIFT, mentre si preme il tasto L. entra il carattere =.

1 Entra il numero 1.

SHIFT + 4 Tenendo premuto il tasto SHIFT, mentre si preme il tasto 4, entra TO (parola scritta sopra il tasto) seguito da uno spazio.

9 Entra il numero 9.

NEW LINE Quanto scritto nella parte bassa dello schermo viene accettato come linea 1 di programma e va nella parte alta del video. Il cursore torna a evidenziare K.

2 Entra il numero 2.

O Entra PRINT (parola scritta sopra il tasto del= la lettera O) seguito da uno spazio ed il cur= sore passa allo stato L. (* 1)

I Entra il carattere I.

SHIFT + . Tenendo premuto SHIFT entra il carattere virgola (quello situato in alto a destra sul tasto).

NEW LINE La linea 2 viene accettata e sale in alto.

3 Il cursore era ritornato nello stato K. entra 3.

N Entra NEXT seguito da uno spazio.

I Il cursore era a L. entra il carattere I.

NEW LINE La linea 3 viene accettata e sale in alto. Ora sullo schermo vedete: 1 FOR I = 1 TO 9

2 PRINT I,
3 NEXT I

R Il cursore era tornato a K ed entra RUN.

NEW LINE Per effetto di questo tasto viene accettato il comando RUN e viene eseguito il programma che e' stato appena scritto. Sullo schermo appaiono i

numeri da 1 a 9 in quattro colonne. In basso a destra compare 0/3 ad indicare che il programma ha terminato la sua esecuzione alla linea 3 con codice di errore 0, cioe' senza errori. Fremendo un tasto qualunque, appare la lista del programma ed il puntatore di linea alla linea 3. (* 2)

- SHIFT + 7 Muove il puntatore di linea in su.
- SHIFT + 6 Muove il puntatore di linea giu'.
- SHIFT + 7 Fa ritornare il puntatore di linea alla linea 2.

SHIFT +

NEW LINE Appare una copia della linea 2 in basso sullo schermo, con il cursore dello schermo situato dopo il numero di linea e la linea puo' essere modificata. (* 3)

- SHIFT + 8 Sposta il cursore verso destra di un carattere o di una parola chiave.
- SHIFT + 8 Sposta il cursore dopo la virgola.
- SHIFT + 0 Cancella il carattere a sinistra del cursore.
- SHIFT + 5 Sposta il cursore a sinistra di I.
 - .2 Inserisce il numero 2
- SHIFT + P Inserisce l'asterisco tra 2 e I. (* 4)
- NEW LINE Fa accettare la nuova versione della linea 2 al posto della vecchia. Ora sullo schermo appare: 1 FOR I = 1 TO 9 2 PRINT 2 * I 3 NEXT I
 - R Entra la parola chiave RUN.
- NEW LINE Fa eseguire la nuova versione del programma e sullo schermo appaiono in colonna i numeri pari da 2 a 18 con ancora 0/3 in basso a sinistra.
 - Q Fa entrare il comando NEW. (* 5)
- NEW LINE Fa eseguire il comando NEW, lo schermo viene ripulito, viene ripulita anche la memoria e il vostro programma non esiste piu'.

Facendo la prova precedente avete scritto il primo programma Basic per il vostro ZX80, l'avete eseguito, l'avete modificato ed avete eseguito il nuovo programma.

Si puo' procedere ora al collegamento del registratore, per completare il sistema. Puo' essere impiegato un qualunque tipo di registratore purche' sia presente un ingresso apposito per microfono ed una uscita per auricolare o cuffia. In dotazione si ha un doppio cavetto con 4 spinotti Jack di diametro 3,5 mm. Questo cavetto puo' essere usato per collegare lo ZX80 al registratore. Si colleghi l'uscita MIC dello ZX80 con l'ingresso per microfono (marcato MIC o REC) sul registratore e l'entrata EAR dello ZX80 con l'uscita per auricolare (marcata EAR o MONITOR) del registratore. E' importante familiarizzarsi con questi collegamenti perche' durante l'uso del registratore andranno fatti e disfatti piu' volte con sicurezza.

Se il registratore non ha l'ingresso per il microfono e l'uscita per l'auricolare adatti agli spinotti Jack 3,5 mm, sara' necessario munirsi di un adattatore.

Dopo essersi accertati che il registratore e' in buone condizioni di funzionamento (testine pulite e, se possibile, smagnetizzate) si puo' procedere come segue:

- . 1) registrare sul nastro un programma che si trovi in memoria:
- . 2) leggere in memoria un programma che si trovi sul nastro.

PROVA 1 - Operare cosi':

- . premere il tasto NEW e poi NEW LINE:
- . scrivere 10 REM STO PROVANDO A REGISTRARE e poi NEW LINE;
- . mettere il registratore in grado di registrare la voce con i collegamenti al calcolatore staccati;
 - . avviare il nastro per registrare:
- . registrare parlando PROVA DI REGISTRAZIONE e fermare il nastro:
- . inserire il collegamento MIC (o REC) tra calcolatore e registratore;
 - . riavviare il nastro:
 - . premere subito sulla tastiera SAVE e poi NEW LINE.

A questo punto si vede scomparire la scrittura dallo schermo, esso diventa grigio, poi si vedono comparire delle righe orizzontali ed alla fine ricompaiono le scritte di prima, attendere 10 secondi e fermare il registratore.

Il programma e' stato registrato sul nastro.

Se il registratore ha il controllo del livello di registrazione, bisogna assicurarsi tramite l'apposito indicatore che il segnale sia registrato ad un livello sufficientemente alto.

Prima di fare la seconda prova si deve cancellare lo schermo e azzerare la memoria premendo NEW e poi NEW LINE; si vedra' ricomparire il K nel quadratino nero in fondo al video a sinistra. Riavvolgere il nastro al numero di giri prima della registrazione appena fatta.

PROVA 2 - Operare cosi':

- . staccare i collegamenti registratore/calcolatore;
- . cercare sul nastro la frase: PROVA DI REGISTRAZIONE, tenendo basso il volume:
- . dopo la frase si sente un BRR... e poi silenzio; fermare il registratore appena inizia il silenzio:
- . inserire il collegamento EAR (o MONITOR) tra registratore e calcolatore ed alzare il volume del registratore:
- . riavviare il nastro e premere subito LOAD e poi NEW
- . lo schermo diventa grigio e poi appare la lista del programma;
 - . fermare il registratore.

Se le due prove non hanno dato buon esito ritentare sequendo con precisione le istruzioni.

Alcuni utenti non sono riusciti facilmente ad ottenere la registrazione dei programmi ed il loro caricamento in memoria. In tutti questi casi o non venivano seguite puntualmente le istruzioni, o il registratore non era in buone condizioni, o i cavetti di collegamento si erano rovinati.

3.2. MONTAGGIO NUOVA ROM E MASCHERINA TASTIERA

L'operazione di sostituzione della ROM e' molto semplice. Fer facilitarla ulteriormente si consiglia di acquistare un "estrattore" e un "inseritore" della "OKTOOL", reperibili presso tutte le Sedi G.B.C. rispettivamente con i numeri di codice: SM/5265-00 e SM/5280-00.

Schematizziamo la procedura:

- . estrarre le 5 clips che tengono chiuso il contenitore di plastica del calcolatore;
- . togliere il coperchio di plastica mettendo allo scoperto i diversi componenti del calcolatore;
- . togliere la vecchia ROM, facilmente riconoscibile dalla scritta ROM, situata nell'angolo destro in alto:
 - o con l'attrezzo estrattore mediante una leggera

trazione verso l'alto:

- o manualmente facendo leva con un piccolo caccia= vite tra la ROM e lo zoccolo sottostante;
- inserire la nuova ROM:
 - o con l'attrezzo inseritore, dopo avervi delicatamente inserito la nuova ROM, appoggiandolo sul= lo zoccolo rispettando la posizione della tacca ed esercitando una leggera pressione;
 - o manualmente prendendo la ROM tra il pollice e l'indice ed inserendola nello zoccolo rispettando la posizione della tacca;




Fig. 3.2. Lo ZX80 aperto




Fig. 3.3. La sostituzione della ROM

. togliere le 2 clips nere poste sul bordo inferiore della tastiera, applicare la nuova mascherina sopra la vecchia, facendo combaciare i fori per le clips, quindi rimettere le 2 clips nere:




Fig. 3.4. Applicazione mascherina tastiera

. rimontare il coperchio di plastica e fissarlo con le 5 clips tolte inizialmente.

A questo punto voi non disponete piu' del primitivo ZX80, ma di un nuovo calcolatore, dotato di un nuovo Sistema Operativo e di un nuovo Basic.

Per quanto concerne le prove del nuovo calcolatore vale quanto si dice nel prossimo paragrafo per lo ZX81.

3.3. INSTALLAZIONE DELLO ZX81

Per l'installazione dello ZX81 vale tutto quello che si e' detto nel Paragrafo 3.1. a proposito dello ZX80, solo che si deve fare riferimento alla Fig. 3.5. per lo schema di collegamento, infatti nello ZX81 si trovano sul lato sinistro le prese che si trovano dietro nello ZX80. Rimane dietro, ma spostata verso destra la grande fessura che serve per collegare la RAM aggiuntiva.




Fig. 3.5. Schema di collegamento per lo ZX81

Rimane del pari valido il programma per il controllo del calcolatore esposto nel paragrafo precedente, pur di leggere al posto dei 5 punti segnati con (* n) quello che segue:

- .(* 1) P Entra PRINT (parola scritta sopra il tasto P) seguita da uno spazio ed il cursore passa allo stato L.
- .(* 2) NEW LINE E' tutto uguale allo ZX80 salvo che i numeri appaiono per effetto della virgola solo in due colonne e che per avere la lista del programma si deve scrivere LIST e poi premere NEW LINE.
- .(* 3) SHIFT + 1 La spiegazione e'uguale a quella dello ZX80.
 - .(* 4) SHIFT + B La spiegazione resta invariata.
 - .(* 5) SHIFT + A Entra il comando NEW.

Per quanto riguarda invece la PROVA 1 e la PROVA 2 si hanno delle differenze e quindi vengono qui ripetute le due procedure per provare a registrare su nastro un programma e per provare a rileggerlo in memoria. La differenza fondamentale sta nel fatto che con lo ZX81 si deve memorizzare un programma su nastro assegnandogli un nome.

PROVA 1 - Operane cosi':

. premere il tasto NEW e poi NEW LINE;

- . scrivere 10 REM STO PROVANDO A REGISTRARE e poi NEW LINE:
- . inserire il collegamento MIC (o REC) tra calcolatore e registratore:
- . avviare il nastro (se il nastro e' all'inizio far superare la zona dove non si puo' registrare):
- . premere subito sulla tastiera SAVE "PROVA REG" e poi NEW LINE

A questo punto si vede scomparire la scrittura dallo schermo, esso diventa grigio, poi si vedono comparire delle righe orizzontali ed alla fine compare 0/0 in basso a sinistra. attendere 10 secondi e fermare il registratore.

Il programma e' stato registrato sul nastro preceduto dal nome del programma. PROVA REG nel nostro caso.

Se il registratore ha il controllo del livello di registrazione assicurarsi, tramite l'apposito indicatore, che il segnale sia registrato ad un livello sufficientemente alto.

Prima di fare la seconda prova si deve cancellare lo schermo e azzerare la memoria premendo NEW e poi NEW LINE; si vedra' ricomparire il K nel quadratino nero in fondo al video a sinistra. Riavvolgere il nastro almeno fino al numero di giri prima della registrazione appena fatta.

PROVA 2 - Operare cosi':

- . staccare i collegamenti registratore/calcolatore;
- . inserire il collegamento EAR (o MONITOR) tra registratore e calcolatore e mettere alto il volume del registratore:
- avviare il nastro e premere subito LOAD "PROVA REG" e poi NEW LINE;
 - . lo schermo diventa grigio e poi compare 00;
 - . per ottenere la lista del programma premere NEW LINE:
 - . fermare il registratore.

Se le due prove non hanno dato buon esito ritentare sequendo con precisione le istruzioni.

Come avete potuto notare non e' piu' necessario registrare a voce il nome del programma, dato che il comando SAVE richiede anche il nome del programma. Su un nastro possono essere quindi memorizzati piu' programmi, ciascuno viene preceduto dal suo nome. Questo nome serve poi al comando LOAD per andare a ricercare sul nastro il programma desiderato. Il comando LOAD puo' essere usato anche scrivendo: LOAD "", dove "" e' la stringa nulla ottenuta premendo 2 volte il tasto P". In questo caso viene caricato il primo programma disponibile su nastro.

CAPITOLO 4

LA

PROGRAMMAZIONE

4.1. IL PROGRAMMA

Un programma e' una serie ordinata di istruzioni il cionificato deve essere chiaro sia a chi le prepara. sia chi le riceve. Nella vita comune si hanno molti esempi orogrammi: una ricetta di cucina e' un programma. istruzioni per far funzionare un qualsiasi apparecchio sono programma. la lavabiancheria funziona seauendo เมหา programma. Nel caso dei calcolatori, chi riceve le istruzioni e' una macchina predisposta a fare solo una serie ben definita di operazioni, niente di piu'. Solo che si la liberta' di impartire al calcolatore infinite sequenze delle istruzioni che esso quo' eseguire, combinandole modi diversi: da questo dipende la grande versatilita' d i queste macchine.

La sequenza delle istruzioni per il calcolatore deve essere preparata con cura, non si possono fare errori, esso infatti non possiede la fantasia ed il buon senso con cui un essere umano puo' interpretare delle istruzioni incomplete ricevute da un altro.

Il programma deve essere scritto in un linguaggio adatto al calcolatore e deve consentire di risolvere un determinato problema.

4.2. LO STUDIO DEL PROBLEMA

Frime di pensere alla stesura di un programma per il calcolatore, si deve esaminare il problema che si vuole risolvere, esponendolo in modo chiaro e completo. Devono essere descritti i dati iniziali sui quali si deve lavorare. Analogamente devono essere chiaramente descritti i risultati che si vogliono ottenere. Deve essere definita una procedura operativa che, utilizzando i dati iniziali, arrivi a produrre i dati finali. Di norma queste procedure operative prendono il nome di algoritmi. Tutti ricordano l'algoritmo (o formula) risolutivo delle equazioni di secondo grado. La

procedura operativa deve anche, in qualche modo, essere decritta con la maggior completezza possibile.

Quanto detto sopra risulta in generale abbastanza difficile per tutti, si tende sempre a dimenticare qualcosa.

Esaminiamo brevemente come si procede per risolvere manualmente un problema; vale in generale lo schema sequente:

- . 1) si scrivono in una zona del foglio i dati iniziali:
- . 2) si eseguono in sequenza delle operazioni aritmetiche:
- . 3) a seconda dei risultati ottenuti si operano delle scelte sul tipo di operazioni con cui proseguire:
- . 4) si ripetono un certo numero di volte dei gruppi di operazioni:
- . 5) si scrivono in una zona del foglio i risultati ottenuti.

Per quanto riguarda il punto 3), e' chiaro che deve essere stata presa in precedenza una decisione su quale metodo di calcolo adottare.

4.3. IL PASSAGGIO DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA

Tutti i linguaggi di programmazione mettono a disposizione del programmatore istruzioni adatte per svolgere le operazioni elencate nello schema esposto nel precedente paragrafo.

Fer i principianti risulta abbastanza difficile passare dal problema al programma, anche se hanno studiato bene le possibilita' del linguaggio che vogliono adoperare. Si ha una specie di blocco mentale! Eppure non e' difficile. Si deve solo "rompere il ghiaccio" e cioe' cominciare a scrivere programmi. Si faranno molti errori, ma e' proprio facendo errori che si impara. La programmazione e' proprio una disciplina che deve essere studiata, ma che, soprattutto, deve essere praticata. Puo' essere molto utile leggere programmi scritti da altri e gia' funzionanti, purche' questi "altri" siano dei buoni programmatori, cioe' programmino in modo semplice e chiaro.

Una delle prime cose da imparare e' come riuscire a schematizzare il problema che si vuole risolvere. Non esistono metodi codificati ed obbligatori per raggiungere questo scopo. Negli ultimi anni sono state sviluppate delle metodologie che aiutano a ben programmare, appoggiandosi anche a linguaggi appositamente studiati per realizzarle.

4.4. LE SITUAZIONI LOGICHE


Durante lo studio di una qualunque procedura risolutiva si vede che emergono 3 possibili situazioni logiche, esse sono:

- . a) sequenza;
- . b) diramazione:
- . c) iterazione.

Fassiamo alla descrizione di queste situazioni servendoci sia della loro descrizione verbale che di un diagramma arafico che ben si presta a rappresentarle.


SEQUENZA

Dopo l'operazione A esegui l'operazione B




DIRAMAZIONE

Se la condizione P e' vera allora esegui l' operazione A, altrimenti (condizione P falsa) esegui l'operazio= ne B.



ITERAZIONE

Esegui l'operazione A fino a quando la condizione P rima= ne vera.



Si puo' riuscire a schematizzare ogni procedura operativa in una combinazione delle 3 situazioni logiche descritte. Queste 3 situazioni possono essere considerate le strutture base della programmazione. Esse hanno una caratteristica comune: un solo punto di entrata ed un solo punto di uscita.

4.5. STESURA DI DIAGRAMMI A BLOCCHI O DI SCHEMI DESCRITTIVI DEI PROGRAMMA

Riportiamo alcuni esempi di studio di problemi per poter arrivare alla stesura dei relativi programmi.

ESEMPIO 1

"Leggere un numero dall'esterno e stabilire se e' maggiore di 57."

Descrizione verbale:

- . 1) leggere il numero N;
- . 2) confrontare il numero N con 57; se N > 57 andare al punto 3), se no andare al punto 5);
 - . 3) scrivere: N > 57;
 - . 4) andare al punto 6);
 - . 5) scrivere: N < 57:
 - . 6) fine della sequenza.




Fig. 4.1. Diagramma a blocchi

Sta al lettore decidere se ritiene per lui piu' chiara la descrizione verbale o il diagramma. Possiamo osservare che la procedura precedente puo' essere descritta inizialmente mediante la sequenza di 2 operazioni: A e B; dove A e' l'operazione di lettura di N e B e' l'operazione di analisi su N. Il blocchetto B si particolarizza poi in una struttura di diramazione. Se nel diagramma precedente si disegna un tratteggio che comprenda i blocchetti compresi tra "LEGGI:N" e "FINE". appare chiaramente quanto ora esposto.

ESEMPIO 2

"Leggere 3 numeri A, B, C e calcolare la media M dei 3 numeri."

Descrizione verbale:

- . 1) leggere il numero A:
- . 2) leggere il numero B:
- . 3) leggere il numero C:
- . 4) calcolare M = (A+B+C)/3
- . . 5) stampare la media M calcolata.




Fig. 4.2. Diagramma a blocchi media 3 numeri

Come si vede si tratta puramente di una procedura che richiede la struttura sequenziale applicata ripetutamente.

ESEMPIO 3

"Leggere 10 numeri e calcolare la media M dei 10 numeri letti."

Descrizione verbale:

- . 1) porre a zero la somma S:
- . 2) porre I=1 per contare la ripetizione della operazione di lettura;
- . 3) confrontare I con 10; se I minore o uguale a 10 andare al punto 4), se no andare al punto 7);
 - . 4) leggere N:
 - . 5) aggiungere N alla somma S;
 - . 6) aggiungere 1 al contatore I. e tornare al punto 3);
 - . 7) calcolare M=S/10:
 - . 8) scrivere: MEDIA=M.




Fig. 4.3. Diagramma a blocchi media 10 numeri

Se osserviamo il diagramma di quest'ultimo esempio vediamo ordinatamente una struttura sequenziale, una struttura iterativa e poi ancora una struttura sequenziale collegate in sequenza tra loro.

Gli esempi riportati necessitano di qualche commento.

I diagrammi a blocchi sono degli schemi grafici dove compaiono dei disegni convenzionali con all'interno delle scritte esplicative; i diversi blocchetti sono collegati tra loro da segmenti orientati che danno il senso di percorrenza dello schema.

I simboli grafici usati sono:

	per inizio e fine programma
	per ingresso di dati
	per uscita di messaggi
\Diamond	per confronto e scelta
	per operazioni di calcolo

Esistono anche altri simboli, ma non e' il caso di indicarli tutti ora.

Nel descrivere i problemi, sia verbalmente che graficamente abbiamo usato dei nomi come: N, A, B, C, S, M. Questi nomi servono per indicare delle variabili, cioe' dei contenitori di dati. Sono state usate anche delle costanti numeriche come: 57, 3, 10.

Nel terzo esempio, dovendo fare una sommatoria S, si e' messa in evidenza l'operazione di azzeramento della variabile S prima di iniziare a sommare. Sempre nello stesso esempio per controllare l'esecuzione ripetitiva di lettura di un numero si e' fatto uso di un contatore I, posto inizialmente al valore 1 e incrementato di 1 ogni volta che si legge un numero. Tale contatore e' proprio quello che deve essere analizzato per poter uscire dal ciclo, e' la condizione che, fino a quando si mantiene vera (I<=10) fa eseguire l'iterazione.

Fino ad ora non si e' ancora parlato di stendere un programma, ma solo di studiare il problema. Per ogni problema e' stata fatta una analisi e si e' arrivati alla descrizione verbale o grafica della procedura risolutiva. Gli esempi scelti sono molto semplici e non si sono descritti completamente i dati di ingresso. In realta' si dovrebbe precisare la natura dei dati: numeri interi o decimali, numero di decimali desiderato nel risultato. Ogni problema dovrebbe essere accompagnato da una lista delle variabili in gioco, in modo che risulti chiaro per tutti cosa sono e a cosa servono. Nel caso dell'esempio 3:

Elenco variabili:

- I contatore per il controllo del ciclo di lettura puo' variare da 1 a 10;
- S variabile per calcolare la somma dei numeri letti;
- M variabile per calcolare la media con x decimali:
- N variabile per contenere il numero letto ogni volta tale variabile deve contenere un numero intero (o decimale).

4.6. LA PROVA DEL PROGRAMMA

Per ogni problema devono essere preparati dei dati di prova. Cioe', tenendo presente la natura del problema si devono preparare e calcolare tutti i casi limite con i quali e' necessario provare il programma. E' inutile, per esempjo. provare un programma di ordinamento solo con d'ei dati gia' in ordine!

La prova del programma e' un momento molto delicato. In generale un programma non e' mai giusto a priori. Gli errori nossono dipendere da diverse cause.

Gli errori piu' semplici sono quelli inerenti alla grammatica e sintassi del linguaggio usato. Oltretutto i sistemi operativi o i traduttori dei linguaggi aiutano nel trovare molti di questi errori.

Gli errori possono essere dovuti ad una cattiva codifica del problema, tipo un richiamo sbagliato, e questo tipo di errore non puo' essere segnalato dal sistema a meno che il punto richiamato non esista.

Ci sono inoltre, e sono i piu' gravi, gli errori di logica nell'analisi del problema. Se il programma in prova, non arriva alla sua fine logica o se i risultati non sono quelli attesi, si deve riprendere con pazienza in esame tutto dall'inizio.

4.7. LA DOCUMENTAZIONE DEL PROGRAMMA

Quando il problema e' stato sufficientemente approfondito ed e' disponibile:

- . l'analisi del problema:
- . la descrizione verbale della procedura o il diagramma a blocchi;
 - . l'elenco delle variabili:

si puo' passare alla codifica del programma in un linguaggio adatto per il calcolatore sul quale il programma deve essere provato. La codifica viene portata avanti seguendo la descrizione verbale della procedura o il diagramma a blocchi ed avendo a disposizione tutte le note relative alle variabili da usare ed alla procedura.

L'analisi del problema puo' essere portata avanti in due modi:

- . a) tenendo presente solo la logica del problema;
- . b) tenendo presente sia la logica del problema che la natura del linguaggio che si usera' per la codifica del programma.

Nel caso b) sara' piu' semplice la fase di codifica, mentre nel caso a) si dovra' adattare la logica del problema alle esigenze del linguaggio.

Dopo la prova definitiva del programma, cioe' quando tutto funziona, si devono preparare le norme operative per l'uso del programma.

Ogni programma per il calcolatore deve essere documentato, cioe' deve esistere:

- . il testo del problema:
- . l'analisi del problema:
- . il diagramma a blocchi o la descrizione verbale:
- . l'elenco di tutte le variabili usate:
- . l'elenco dei casi prova significativi;
- . la lista del programma:
- . le norme operative per l'uso del programma.

E' chiaro che in questo libro si fanno degli esempi abbastanza semplici, per i quali la documentazione e' necessariamente limitata.

4.8. I DATI E LA LORO ORGANIZZAZIONE

I dati sui quali operano i programmi possono essere:

- . dati singoli;
- . dati organizzati a gruppi.

Sulla prima categoria di dati non c'e' molto da dire a parte che i dati possono essere di tipo diverso, cioe' numerici interi, numerici decimali, alfanumerici (stringhe per il Basic).

Per quanto riguarda la seconda, si possono avere gruppi di dati tutti dello stesso tipo, per esempio 100 numeri da ordinare, oppure gruppi di dati di tipo diverso, ma legati insieme da una qualche caratteristica, per esempio notizie riguardanti tutte la stessa persona. Questi ultimi si sogliono raggruppare con il nome di record. Il record anagrafico di una persona comprende diversi elementi, per esempio:

- . nome e cognome:
- . indirizzo:
- . citta';
- . numero di telefono;
- . CAP:
- . data di nascita:
- . luogo di nascita;
- . ecc.;

e questi dati non sono necessariamente tutti dello stesso tipo. E' abbastanza raro avere a che fare con un solo record di dati; di solito si hanno tanti record di dati e questi costituiscono un archivio. Nel linguaggio della programmazione gli archivi si chiamano file o flussi.

I file o archivi o flussi sono insiemi di dati registrati su un supporto. I supporti piu' comuni sono: fogli di carta, dischi magnetici, nastri magnetici, bande di carta, schede perforate. In dipendenza dalla natura intrinseca del supporto il file puo' essere solo di OUTPUT (uscita) o anche di INPUT (entrata). Ogni insieme e' costituito da un certo numero di elementi; ogni elemento prende il nome di record logico. Ogni record logico e' costituito da piu' dati elementari che prendono il nome di campi (field). Il record logico e' un insieme di campi che e' opportuno o registrare uno dopo l'altro o registrare in modo tale che tutti i campi siano accessibili contemporaneamente o globalmente in fase di elaborazione.

L'aspetto logico dei file e' quello che interessa il programma elaborativo; esiste pero' anche un secondo aspetto ed e' quello fisico. Cioe' come fisicamente si registrano i record sui supporti. Ogni supporto consente di registrare con determinate caratteristiche, e non e' il caso di sviluppare qui questo argomento.

Nel caso dei calcolatori Sinclair i dati possono essere organizzati in record e quindi simulare l'organizzazione dei file, ma il tutto deve essere registrato nella memoria del calcolatore e spostarsi su nastro magnetico insieme al programma. Cioe' non si ha la possibilita' di chiamare da programma e leggere o scrivere un file su nastro; si deve lavorare nella memoria e poi memorizzare alla fine della elaborazione di nuovo tutto su nastro. Nel Capitolo 9 si dedica un paragrafo a questo argomento.

CAPITOLO 5

IL LINGUAGGIO BASIC

5.1. CARATTERISTICHE DEL LINGUAGGIO

- Il BASIC et un linguaggio simbolico ad alto livello di tipo interpretativo. Questo significa:
- . il programmatore scrive le istruzioni usando delle parole simboliche e dei simboli abbastanza vicini al normale linguaggio (in inglese) la cui logica e' piu' orientata alla risoluzione dei problemi che non al funzionamento del calcolatore;
- . ogni istruzione del linguaggio corrisponde ad un gruppo di istruzioni in linguaggio macchina:
- . la traduzione da linguaggio simbolico a linguaggio macchina avviene contemporaneamente alla esecuzione del programma, cioe' ogni frase viene prima interpretata e poi eseguita.

In molti altri linguaggi simbolici di programmazione la fase di traduzione e' completamente separata dalla fase di esecuzione e la precede. Questi tipi di linguaggi si definiscono compilativi (quelli ad alto livello tipo FORTRAN, COBOL e altri) o assemblativi (quelli a basso livello tipo ASSEMBLER). Questo fa si che, quando si scoprono degli errori in fase esecutiva, risulta abbastanza macchinoso correggerli. Infatti si deve correggere il programma simbolico, rifare la traduzione e rifare la preparazione finale del programma da provare.

Con il Basic, invece, se si scoprono degli errori in fase esecutiva, si correggono le frasi sbagliate, gia' presenti in memoria, e si riprova. La messa a punto di un programma risulta piu' veloce.

- Il BASIC ha sicuramente lo svantaggio di essere un po' piu' lento in fase esecutiva rispetto ai linguaggi compilativi o assemblativi, ma la maneggevolezza dei programmi e' tale che vale la pena di usarlo.
- Si deve fare attenzione e ricordarsi se un programma in prova e' stato modificato rispetto alla versione gia'

memorizzata, per esempio su nastro, e quindi memorizzare nuovamente la versione aggiornata.

In questo manuale non si pretende di fare un trattato sul BASIC standard, ma solo di insegnare le caratteristiche delle due implementazioni del linguaggio disponibili sui calcolatori SINCLAIR ZX81. ZX80-NUOVA ROM e ZX80.

5.2. COME ST SCRIVONO I PROGRAMMI

Il programma e' formato da linee numerate da 1 a 9999 al massimo; ogni linea contiene una istruzione. La numerazione progressiva delle linee rappresenta anche l'ordine di esecuzione delle istruzioni del programma. Si usa numerare le istruzioni del programma con numeri non consecutivi, in tale modo e' possibile fare delle inserzioni di linee senza dovere rinumerare le altre. Si possono usare i numeri: 10, 20. 30. ecc..

Le istruzioni sono formate dalle PAROLE CHIAVE proprie del linguaggio e dalle PAROLE SIMBOLICHE inventate dal programmatore per indicare gli OPERANDI. Esistono delle regole per la formazione delle parole simboliche.

Il programma si scrive seguendo la nascita istruzioni nella parte bassa del video; il sistema segnala eventuali errori di scrittura. Le correzioni si apportano muovendosi lungo la linea per mezzo dei tasti che spostano il cursore a destra e a sinistra oppure usando il RUBOUT per cancellare. Quando una istruzione e' completa e non contiene errori la pressione del tasto NEW LINE la fa accettare dal sistema; questo significa che l'istruzione viene memorizzata ed appare nella parte alta del video posto giusto in base al numero di linea crescente. Se riscrive una istruzione che esiste gia', la nuova istruzione va a sostituire la vecchia, cioe' quella che aveva lo stesso numero di linea. Per modificare una istruzione gia' sistemata nella parte alta dello schermo si procede cosi⁷:

- si sposta il puntatore di linea alla istruzione in questione:
- . si usa il tasto EDIT per far apparire la stessa istruzione nella parte bassa dello schermo;
 - . si corregge la linea e poi si preme NEW LINE.

La nuova istruzione va a sostituire la vecchia.

5.3. I DUE MODI DI FUNZIONAMENTO

Il calcolatore puo' funzionare in:

- . MODO IMMEDIATO:
- . MODO DIFFERITO.

Modo immediato significa che quando si preme NEW LINE per fare accettare una istruzione questa viene immediatamente eseguita e non rimane memorizzata dopo l'esecuzione. Per ottenere questo modo di funzionamento si deve scrivere l'istruzione senza farla precedere dal numero di linea.

Modo differito significa che le istruzioni vengono memorizzate e per farle eseguire si deve dare il comando che manda in esecuzione il programma.

Durante l'esecuzione del programma si possono avere degli arresti programmati nell'esecuzione ed intervenire in modo immediato per analizzare risultati parziali senza disturbare il programma presente in memoria.

Durante l'esposizione delle istruzioni del linguaggio viene detto quando una istruzione non e' eseguibile in uno dei due modi.

Inoltre, per ogni istruzione, qualora non sia valida su uno dei modelli del SINCLAIR, viene indicato per quale calcolatore e' utilizzabile.

5.4. CATEGORIE DI ISTRUZIONI

Le istruzioni del linguaggio possono essere divise in tre gruppi:

- . istruzioni di tipo dichiarativo;
- . istruzioni di tipo esecutivo;
- . comandi di sistema.

Al primo gruppo appartengono le istruzioni che aiutano l'interprete Basic a lavorare. Al secondo gruppo appartengono le istruzioni che vengono effettivamente svolte per eseguire un programma. Al terzo gruppo appartengono le istruzioni che interagiscono fra programma e sistema.

Le istruzioni esecutive si possono classificare in diversi gruppi:

- . istruzioni di assegnazione;
- . istruzioni di controllo;

- . istruzioni di ingresso e uscita dei dati:
- . istruzioni funzionali (funzioni):
- . istruzioni varie e di servizio.

5 5 T COMANDE DE SESTEMA

Le istruzioni di questo gruppo sono comandi di sistema e sono eseguiti prevalentemente in modo immediato. Per ogni comando viene specificato se si puo' usare anche in modo differito e quale effetto produce.

NFU

azzera la memoria del calcolatore, deve essere usato prima di iniziare a scrivere un nuovo programma. Non ha senso usarla in un programma.

RIIN

azzera tutte le variabili del programma presente in memoria e ne fa partire l'esecuzione dalla linea con il numeero di linea minore. Non ha in generale senso usarla in un programma. Si puo' anche scrivere: RUN numero-linea, in questo caso, dopo l'azzeramento delle variabili, l'esecuzione parte dal numero-linea dato.

LIST

lista sul video il programma presente in memoria. Se esso supera le 22 linee, appaiono solo le prime 22. Lo schermo puo' contenere 24 linee, ma dopo la lista viene mantenuta una linea in bianco e l'ultima linea e' del cursore. Per listare la parte restante del programma si puo' scrivere: LIST n. Nello ZX80 si ottiene:

- se la n e' gia' sullo schermo, compare il puntatore di linea a marcarla;
- se essa non e' gia' sullo schermo ed n riferisce una delle 2 linee seguenti lo schermo scorre ed aggiunge la o le due linee, con il puntatore alla linea n:
- se n indica una linea oltre l'última presente + 2, compare il programma dalla linea precedente la n in avanti, sempre con il puntatore alla linea n.
 Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM qualunque parte del programma sia presente sul video, se si scrive LIST n. appare la

parte di programma che inizia alla linea n.

Non ha senso usare LIST in un programma, il programma si interrompe e lista se stesso.

LOAD

valido solo per ZX80. Trasferisce un programma in memoria dal nastro esattamente nello stato in cui era quando e' stato memorizzato, quindi possono esserci dei contenuti nelle variabili. La memoria viene azzerata prima del caricamento del programma, come se si fosse usato il comando NFW.

LOAD"" LOAD"nome-or"

valido per ZX81 e ZX80-nuova ROM. Nella forma LOAD"" carica da nastro il primo programma che trova ("" e' la stringa nulla ottenuta premendo 2 volte il tasto P" e non il tasto "" che serve per introdurre il carattere apice in una stringa). Nell' altra forma carica da nastro il programma di nome "nome-pr" facendo scorrere eventuali altri programmi presenti. Il programma viene caricato nello stato in cui si trovava al momento della memorizzazione, quindi anche con variabili non vuote.

NOTA: Se si usa la LOAD per caricare un programma insieme ai contenuti delle variabili, non si puo' usare il comando RUN per mandarlo in esecuzione. Infatti RUN azzera i contenuti delle variabili. In questi casi si deve usare in modo immediato il comando: GOTO n, dove n e' il numero di linea della prima linea del programma. L'istruzione LOAD puo' essere usata anche da programma, solo che essa interrompe il programma in esecuzione e fa caricare il nuovo programma.

SAVE

valido per lo ZX80. Memorizza su nastro il programma che si trova in memoria insieme ai contenuti delle variabili.

SAVE"nome-pr"

valido per ZX81 e ZX80-Nuova ROM.

Memorizza su nastro il programma che si trova in memoria insieme ai contenuti delle variabili assegnandogli il nome "nome-pr". Non e' accettata la stringa nulla al posto del nome del programma.

NOTA: Se si vuole essere sicuri programma memorizzi se stesso insieme alle sue variabili, si deve procedere cosi. Programmare alla fine logica del esecuzione programma นทก STOP preceduto da un messaggio esplicativo video che chieda di fare le operazioni manuali inerenti al montaggio del nastro e coi di dare il comando CONT (CONTINUE). . Dono l'istruzione di STOP ci deve essere l'istruzione di SAVE. In tale modo programma salva se stesso orima dі terminare. Da ouanto detto risulta questa istruzione puo' essere usata anche da programma.

CONT

fa prosequire l'esecuzione di un programma dono una fermata . Se il codice di errore e' 9. cioe' e' stata esequita istruzione STOP, il programma proseque dalla linea sequente. Se il codice di errore non e' 9 o 0 il programma proseque riesequendo l'ultima istruzione. Se codice di errore e' 0 allora CONT prosequire dal numero d i linea del precedente messaggio di errore. Non ha senso usare questa istruzione in un programma.

5.6. TRATTAMENTO DEI DATI NELLO ZX80

I dati possono essere COSTANTI e VARIABILI. Le costanti sono introdotte direttamente nelle linee di programma senza ricevere l'assegnazione di un nome simbolico. Le variabili invece sono individuate da un nome simbolico. Le caratteristiche di ogni possibile tipo di dato sono identiche per le costanti e per i contenuti delle variabili.

Le COSTANTI possono essere:

- . NUMERI INTERI, con segno, compresi tra -32768 e +32767;
- . STRINGHE DI CARATTERI alfanumerici delimitate dagli apici, che ovviamente non possono far parte della stringa.

Es.: "OGGI PIOVE". Le stringhe possono essere lunghe a piacere. Una stringa senza caratteri ("") viene chiamata stringa-nulla e si ottiene premendo 2 volte il tasto Y".

Analogamente le VARIABILI possono essere:

- . VARIABILI NUMERICHE INTERE:
- . VARIABILI STRINGA ALFANUMERICHE.

Le variabili numeriche intere hanno nomi simbolici che devono sempre iniziare con una lettera e possono contenere, dopo il primo carattere, sia cifre che lettere e possono essere lunghi a piacere. Naturalmente i nomi lunghi occupano piu' spazio in memoria di quelli corti e quindi e' meglio limitare il numero dei caratteri dei nomi delle variabili. Le variabili numeriche possono contenere numeri compresi tra -32768 e +32767. Esse sono memorizzate in due byte, nel primo si trovano le cifre meno significative e nel secondo le piu' significative. I numeri negativi sono memorizzati nella forma di complemento a due con il primo bit del byte alto a 1. I numeri positivi hanno sempre il primo bit del byte alto a 0. Sono nomi validi: PAGA, I, A1, A2, A3, SCONTO, ecc..

Le variabili stringa hanno nomi simbolici formati da una lettera seguita dal carattere \$ (dollaro) e possono contenere stringhe di qualsiasi numero di caratteri compatibilmente con la capacita' della memoria. Dato che le lettere dell'alfabeto sono 26, in un programma si possono avere al massimo 26 stringhe. Sono nomi validi: A\$, G\$,ecc..

Si possono avere VARIABILI NUMERICHE CON INDICE, cioe' gruppi di variabili, rappresentate globalmente dallo stesso nome, e distinte tra loro da un indice. In questo caso il nome delle variabili puo' essere formato da una sola lettera. Es.: A(I), dove A e' il nome del gruppo di variabili ed I e' la variabile intera che funge da indice nel gruppo. Il numero degli elementi non puo' superare 256. L'indice ha come primo valore O.

Le variabili numeriche intere che vengono usate per controllare i cicli di programma (vedi istruzioni FOR/NEXT) sono chiamate VARIABILI DI CONTROLLO e possono avere il nome formato da una sola lettera.

Le variabili in programmazione sono da intendersi come "contenitori di dati" e quindi per le variabili hanno senso operazioni come: I=I+1, che dal punto di vista della matematica non hanno senso.

Le variabili singole in Basic vengono definite quando viene loro assegnato un valore iniziale, cioe' la prima volta che compaiono a sinistra di un = o in una istruzione INPUT. Se in un programma si scrive I=I+1 senza avere prima scritto, per esempio I=0, si ha una segnalazione di errore; infatti I compare a destra di un = prima di essere stata definita. Le variabili con indice vengono invece definite usando una frase Basic di definizione, la DIM, istruzione di tipo dichiarativo.

Nel Capitolo 7 si mostra come i dati vengono memorizzati nella memoria del calcolatore.

5.7. TRATTAMENTO DEI DATI NELLO ZX81 E NELLO ZX80-NUOVA ROM

La nuova ROM consente di usare NUMERI INTERI o DECIMALI aventi almeno 9 cifre di precisione. Si arriva alle 10 cifre se i numeri si mantengono inferiori a 4294967296.

Il calcolatore accetta dalla tastiera numeri scritti in 3 modi:

- . 1) NUMERI INTERI;
- . 2) NUMERI CON IL PUNTO DECIMALE:
- . 3) NUMERI IN NOTAZIONE ESPONENZIALE.

Per quanto riguarda i punti 1) e 2) non e' necessario fornire spiegazioni, basta solo ricordare che, usando i calcolatori elettronici, il punto decimale sostituisce la virgola decimale.

Il punto 3) si riferisce ai numeri scritti sotto forma di prodotto di un numero per una opportuna potenza di 10. Esempio:

5.27 = 527*10**-2 = 0.527*10**1 = 52.7*10**-1

E' chiaro che l'esempio potrebbe essere modificato all'infinito e questo non avrebbe molto senso (ricordiamo che "* significa moltiplicato" e che "** significa elevato alla potenza di"). E' invece interessante notare che ogni numero puo' essere scritto in forma esponenziale in modo univoco se si pongono tutte le cifre significative a destra del punto decimale, cioe' "0.cifre" e si usa un opportuno esponente per il moltiplicatore 10. Questo modo di scrivere i numeri viene chiamato "forma esponenziale normalizzata".

Nella forma esponenziale normalizzata vengono conservate tutte le cifre a partire dalla prima cifra significativa (diversa da zero) e questo consente, usando un numero prefissato di cifre, di conservare sia i numeri molto grandi che i numeri molto piccoli con una precisione predeterminata. L'esponente serve poi a dare la grandezza reale del numero.

Inoltre non e' necessario conservare "0.", ma basta conservare le cifre dopo il punto; esse prendono il nome di "mantissa". Analogamente non e' necessario conservare "*10**", ma basta conservare l'esponente; esso prende il nome di caratteristica.

Fer fare accettare dal calcolatore un numero in notazione esponenziale esso deve essere scritto cosi':

numeroExxx

dove: numero e' il numero scritto come intero o come deci≕ male e non necessariamente in forma normaliz≔ zata

E corrisponde convenzionalmente a "*10**";

xxx sta per un numero al massimo di 2 cifre con o
senza seono e rappresenta l'esponente di 10.

Esempi:

0.527E1 che corrisponde a 5.27

527E-2 " " 5.27

4.1E10 " " 4100000000

Qualunque numero, non importa in quale modo sia stato immesso nel calcolatore, viene memorizzato in forma esponenziale normalizzata. Il sistema usa 5 byte per memorizzare un numero:

- . 1 bute serve per la caratteristica:
- . 4 bute servono per la mantissa.

Ovviamente, dato che il sistema conserva i numeri in forma binaria, la caratteristica rappresenta l'esponente da dare al moltiplicatore 2 (e non 10) per ottenere il numero, rappresentato a sua volta da una mantissa binaria.

Il byte della caratteristica (il cui valore puo' andare da 0 a 255) viene usato come esponente dopo avergli sottratto 128; in tale modo gli esponenti positivi variano apparentemente da 129 a 255 e realmente da 1 a 127, mentre quelli negativi variano apparentemente da 0 a 127 e realmente da -128 a -1. L'esponente reale 0 corrisponde all'esponente apparente 128.

Questo significa che la caratteristica dei numeri trattati varia in decimale da -39 a +38.

- I 4 byte della mantissa servono per conservare una mantissa normalizzata usando le seguenti convenzioni:
 - . il primo bit del byte piu' alto serve per il segno:
 - O per numeri positivi e 1 per numeri negativi;
 - . i 31 bit rimanenti servono per la mantissa, ma dato

che, essendo essa normalizzata comincia sicuramente con un bit 1, questo primo bit viene omesso, si ha cosi' un bit in piu' di precisione. Naturalmente nei calcoli viene tenuto conto anche del primo bit. Il piu' grande numero memorizzabile in 32 bit e': 2**32-1, che e' appunto il numero 4294967295. Questo e' di 10 cifre, ma non e' il massimo numero di 10 cifre disponibile (sarebbero 10 cifre 9 consecutive) e quindi si dice che la precisione e' tra le 9 e le 10 cifre.

I numeri negativi non sono nella forma di complemento a 2, ma il primo bit e'uguale a 1 per indicare il segno meno, ed e' seguito dal valore assoluto del numero privato del primo bit.

Il numero zero e' rappresentato dai 5 byte tutti al valore 0.

Quando i numeri vengono stampati si vedono solo 8 cifre significative eventualmente seguite da zeri e con l'ultima cifra significativa arrotondata, pero' il numero viene conservato in memoria con la precisione su esposta. Si possono provare queste caratteristiche del calcolatore scrivendo semplici esempi con calcoli di numeri molto grandi e molto piccoli.

Il nuovo BASIC del Sinclair consente quindi di trattare numeri interi o decimali senza le usuali distinzioni tra interi e decimali presenti nei Basic standard, dove l'aggiunta di un suffisso al nome della variabile o alla costante crea una distinzione tra interi e decimali.

Per quanto riguarda la formazione dei nomi delle variabili sono ancora valide tutte le regole esposte nel precedente paragrafo per lo ZX80.

Le VARIABILI NUMERICHE CON INDICE consentono l'uso di dimensioni multiple, cioe' non si ha piu' un solo indice, ma quanti indici si vuole. Il nome delle variabili numeriche con indice deve essere formato da una sola lettera. Gli indici partono dal valore 1. Per dimensionare le variabili con indice si usa la frase DIM, di tipo dichiarativo. Il numero degli elementi non ha, praticamente, limite.

Si puo' usare lo stesso nome per una variabile numerica semplice e per una variabile con indice ed il sistema le considera diverse.

Esempio:

- 10 REM MATRICE DI 3 RIGHE E 4 COLONNE
- 15 DIM M(3.4)
- 20 FOR I = 1 TO 3
- 30 FOR K = 1 TO 4
- 40 LET M(I,K) = I*10+K

45 PRINT M(I.K):" ":

50 NEXT K

55 PRINT

40 NEXT T

Le VARIABILI DI CONTROLLO dei cicli hanno il nome formato da una sola lettera , ma sono anche esse memorizzate come numeri in forma esponenziale. Nel nuovo Basic sono spariti i numeri interi, cioe' i numeri contenuti in 2 bute.

Le regole per la formazione dei nomi delle STRINGHE sono invariate (lettera sequita da \$), ma sono disponibili VARIABILI STRINGA CON INDICE a dimensioni multiple. limitazione che tutti gli elementi stringa devono 'avere stessa lunchezza. Nel dimensionamento di (variabile con indice di dimensioni multiple) d i stringhe dono le dimensioni deve essere presente un numero definisce il numero dei caratteri di ogni elemento. numero delle dimensioni e'. praticamente. a discere. Esempio:

10 DIM A\$(10,7) definisce una matrice di stringhe ad una dimensione (vettore), formata da 10 ele=menti stringa di 7 caratteri ciascuno.

100 DIM B\$(7,5,10) definisce una matrice di stringhe a due dimensioni, formata da 7 righe e 5 colonne, quindi 35 stringhe, ognuna di 10 caratteri.

Non si puo' usare lo stesso nome per una variabile stringa semplice e per una variabile stringa con indice.

Per fissare una stringa in memoria si puo' definirla con la frase DIM senza assegnarle indici, ma solo la lunghezza. Esempio:

10 DIM A\$(3)

definisce una stringa unica lunga 3 caratteri.

Gli indici possono essere: costanti, variabili, espressioni numeriche; essi vengono arrotondati all'intero piu' vicino; essi partono dal valore 1.

Ricordiamo che le variabili semplici devono essere inizializzate per cominciare ad esistere in un programma, cioe' ci deve essere o una frase LET di assegnazione o la variabile deve comparire dopo la parola INPUT e quindi ricevere un dato al momento dell'esecuzione del programma.

Le variabili con indice invece cominciano ad esistere al momento della DIM e vengono inizializzate o a zero o con spazi.

5.8. CARATTERI. OPERATORI E ESPRESSIONI

I caratteri del sistema sono i caratteri ASCII riportati nella Appendice A.

Gli OPERATORI ARITMETICI disponibili sono:

- . elevamento a potenza (**);
- . negazione unitaria (-);
- . moltiplicazione (*);
- . divisione (/):
- addizione (+):
- . sottrazione (-).

Ad ogni operatore e' stata assegnata una priorita' operativa codificandola con un numero. Nella valutazione delle espressioni vengono eseguite prima le operazioni con priorita' piu' alta e l'espressione viene analizzata da sinistra a destra. Nelle espressioni si possono usare le parentesi e le operazioni contenute nelle parentesi hanno la precedenza rispetto alle altre. Tutti gli operatori aritmetici lavorano su variabili e costanti numeriche. L'operatore "+" puo' essere usato per concatenare tra loro due stringhe e questo equivale a scriverle una di seguito all'altra. pero' solo nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM.

Gli OPERATORI RELAZIONALI disponibili sono:

- . uquale (=):
- maggiore (>);
- . minore (<).

Questi operatori possono essere usati sia in espressioni aritmetiche che in espressioni che operano su stringhe.

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM sono disponibili anche gli operatori relazionali che seguono:

- . minore uquale (<=);
- . maggiore uguale (>=);
- . diverso (<>).

Con gli operatori relazionali si possono formare espressioni condizionali e puo' essere analizzato il verificarsi o meno della condizione:

- . condizione vera:
- . condizione falsa.

Nel calcolatore ZX80 la condizione di verita' corrisponde al valore numerico -1, e la condizione di falsita' al valore numerico 0.

Nello ZX81 e ZX80-Nuova ROM la condizione di verita'

corrisponde al valore numerico 1 o meglio diverso da 0; la condizione di falsita' al valore numerico 0.

Una espressione condizionale fa nascere una variabile di tipo logico e questa variabile assume i valori sopra indicati.

Gli OPERATORI LOGICI disponibili sono:

- . NOT (negazione);
- . AND (una e l'altra):
- . OR (una o l'altra).

Anche gli operatori logici servono per costruire espressioni condizionali. Le espressioni condizionali possono far parte di espressioni e ad esse viene sostituito il valore della corrispondente variabile logica.

Seguono le tabelle delle priorita' degli operatori per le due versioni del Basic.

Priorita' Op	o. ZX80	Priorita' Op	o. ZX81/ZX80-Nuova ROM
Operazione	Priorita'	Operazione	Priorita'
Funzioni	11	Indici	12
**	10	Slicing	12
(unitario)	9	Funzioni	11
*	8	**	10
/	7	-(unitario)	9
+	6	*	8
	6	/	8
==	5	+	6
>	5		6
<	5	100	5
TOM	4	>	5
AND	3	<	5
OR	2	<=	5
		>=	5
		\diamond	5
		NOT	4

Dal fatto che, nel primo caso le operazioni di moltiplicazione e divisione hanno diversa priorita' e nel secondo uguale priorita', deriva che calcolando la seguente espressione:

3 2

AND

OR

300/5*2

si abbia come risultato rispettivamente:

- . nel primo caso 30 (ZX80), infatti viene prima eseguito 5*2 (priorita' 8) e poi diviso 300 per il risultato (priorita 7):
- nel secondo caso 120 (ZX81 e ZX80-Nuova ROM). essendo la priorita' delle due operazioni la stessa viene esequita prima l'operazione piu' a sinistra 300/5 e poi moltiplicato il risultato per 2.

Nella tabelle compaiono delle operazioni delle ouali nnn si e' ancora parlato e che verranno esposte piu' avanti.

Nello ZX80 si supplisce alla mancanza dell'operatore (diverso) usando l'operatore NOT; scrivendo per esempio NOT A = B. si indica proprio la condizione A diverso da B.

Gli operatori logici, nello ZX80, lavorano come di in molti altri Basic . cioe' vengono applicate le sequenti regole:

- . Da X=2 AND Y=3 seque variabile logica=-1 se X=2 e Y=3: variabile logica=0 negli altri casi.
- . Da X=2 OR Y=3 seque variabile logica=0 se X non = 2 e Y non = 3: variabile logica=-1 negli altri casi.
- . Da Y= NOT X seque variabile logica=-1 se X e Y sono diversi; variabile logica=0 se X=Y.
- . Da Y=X AND Z segue, se X=7 (in binario 00000111) e Z=117 (in binario 01100101). Y=5 (in binario 00000101).
- segue per gli stessi valori di X e Z. . Da Y=X OR Z Y=119 (in binario 01100111)

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM valoono, invece le regole seguenti:

- . Da X=2 AND Y=3 seque variabile logica=1 se X=2 e Y=3: variabile logica=0 negli altri casi.
- . Da X=2 OR Y=3 seque variabile logica=0 se X <> 2 e Y <> 3: variabile logica=1 negli altri casi.
- . Da Y= NOT X seque Y=0 se X <> 0: Y=1 se X=0.
- . Da Y=X AND Z seque Y=X se Z <> 0:
 - Y=0 se Z = 0.
- . Da Y=X OR Z seque Y=X se Z=0: Y=1 se Z <> 0.

puo' s i osservare s i hanno differenze comportamento dovute alle differenze nella implementazione dei due Basic.

5.9. ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE

E' una istruzione di tipo esecutivo ed e' l'unica istruzione che consente di fare dei calcoli. Si chiama di assegnazione perche' viene "assegnato" un valore alla variabile che compare a sinistra dell'operatore =.

LET variabile = espressione

dove "variabile" e' il nome di una variabile e "espressione" e' una espressione formata usando nomi di variabili, costanti e operatori consentiti dal linguaggio.

La forma piu' semplice di questa istruzione e':

IFT variabile = costante

e serve per assegnare un valore iniziale alle variabili. LET e' la parola chiave che definisce il tipo di istruzione.

5.10. ISTRUZIONI DI CONTROLLO

Fanno parte di questo gruppo le istruzioni che permettono di uscire dalla situazione logica di svolgimento sequenziale, per numero di linea crescente, del programma.

L'istruzione che realizza la condizione logica di diramazione e':


IF condizione THEN istruzione

dove "condizione" e' una espressione relazionale, della quale possono far parte anche operatori logici; la condizione viene analizzata e se essa risulta VERA viene eseguita "istruzione" dopo il THEN. Se la condizione analizzata risulta FALSA il programma prosegue dalla linea successiva. Dopo il THEN puo' essere presente una sola istruzione; essa puo' anche essere una istruzione di salto incondizionato ad un altro punto del programma. In questo caso l'istruzione IF/THEN prende anche il nome di salto condizionato.

Non ha senso usare questa istruzione in modo immediato.

100 IF A = 3 THEN PRINT "A = 3"
120 PRINT "CONTROLLATO VALORE A"

Se A = 3 il programma quando arriva alla linea 100 esegue l'istruzione dopo il THEN e quindi scrive A = 3, dopo prosegue con la linea 120, quindi scrie ve CONTROLLATO VALORE A; se A e' diver= so da 3, va direttamente alla linea 120 e scrive solo CONTROLLATO VALORE A. Quindi viene eseguita l'istruzione dopo THEN se la condizione risulta vera; e' eseguita solo la linea seguente se la condizione risulta falsa. Le istruzioni 100 e 120 corrispondono



100 IF A = 3 THEN GOTO 150

120 PRINT "A DIVERSO DA 3"

130 PRINT "CONTROLLATO VALORE A"

al disoramma a blocchi qui a lato.


140 GOTO.....

150 PRINT "A RISULTA = 3"

160 GOTO 130

Se A = 3 il programma prosegue dalla linea 150, scrive:
A RISULTA = 3 e poi ritorna alla li= nea 130 e scrive:
CONTROLLATO VALORE A


e poi....; se A e' diverso da 3, il programma prosegue dalla linea 120 e scrive: A DIVERSO DA 3, e poi scrive: CONTROLLATO VALORE A, e poi.... Le istruzioni da 100 a 160 corrispondono al seguente diagramma a blocchi.



```
100 IF A = 2 THEN GOTO 130
                                       se A = 2 va a 130 e
110 PRINT "A NON = 2"
                                       scrive: A = 2
120 GOTO 140
                                       se B = 3 va a 170 e
130 PRINT "A = 2"
                                       scrives B = 3
140 IF B = 3 THEN GOTO 170
                                       se C = 4 va a 200 e
150 PRINT "B NON = 3"
                                       scrive: C = 4
160 GOTO 175
                                       nni scrive:
170 PRINT "B = 3"
                                       CONTROLLATO....
175 IF C = 4 THEN GOTO 200
                                       se A diverso da 2.
180 PRINT "C NON = 4"
                                       scrive: A NON = 2 a
190 GOTO 210
                                       va a controllare R
200 PRINT "C = 4"
                                       se B diverso da 3.
210 PRINT "CONTROLLATI VALORI A.B.C"
                                       scrive B NON = 3 é
                                       va a controllare C
```

se C diverso da 4, scrive C NON = 4 e va a scrivere: CONTROLLATO....

Le istruzioni da 100 a 210 corrispondono al seguente diagramma a blocchi.




100 IF B = 2 THEN IF C = 3 THEN IF D = 4 THEN PRINT "B = 2, C = 3, D = 4"

120 PRINT "ESEGUITO CONTROLLI"

Se B = 2, C = 3 e D = 4 il programma scrive: B = 2, C = 3, D = 4 e dopo scrive: ESEGUITO CONTROLLI, mentre se una delle 3 condizioni non e' verificata, scrive solo:

ESEGUITO CONTROLLI

Vale il diagramma a blocchi che segue.



Quest' ultima situazione viene chiamata degli "IF nidificati", si vedra' che puo' essere programmata anche in altro modo. Essa risulta piu' complicata delle situazioni logiche di diramazione viste precedentemente.

Sfruttando le relazioni con operatori logici, la 100 puo' essere scritta cosi': 100 IF B = 2 AND C = 3 AND D = 4 THEN PRINT "B = 2, C = 3, D = 4"

e nel diagramma a blocchi si avrebbe un solo rombo con scritte all'interno tutte le condizioni che devono essere analizzate.

Per controllare i cicli nello ZX80 si usa una coppia di

istruzioni:


```
FOR variabile = espressione-1 TO espressione-2
...
NEXT variabile
```

dove "variabile" e' il nome della VARIABILE DI CONTROLLO del ciclo, e il suo nome puo' essere formato da una sola lettera: "espressione-1" puo' essere una costante. una variabile o una espressione aritmetica, il cui valore (sicuramente intero) rappresenta il valore iniziale della variabile di controllo del ciclo. Per "espressione-2" vale quanto detto per "espressione-1", ma essa rappresenta il valore finale che deve essere raggiunto dalla variabile di controllo del ciclo. Ad cani ciclo la variabile di controllo viene incrementata di 1. Da cio' conseque che, per questo formato della istruzione FOR deve essere "espressione-1" minore di "espressione-2". Se esse sono uquali o se "espressione-1" supera a priori "espressione-2", il ciclo viene percorso una volta, infatti il controllo sulla variabile di controllo viene fatto al momento dell'esecuzione della istruzione NEXT. Questa istruzione puo'essere usata solo in modo differito. Le istruzioni comprese tra FOR e NEXT sono le "operazioni fondamentali del ciclo", cipe' quelle che devono essere ribetute. Esembio:

- 10 FOR K = N1 TO N2
- 20 PRINT K
- 30 NEXT K

Quando il programma arriva alla linea 10 viene posto K=N1, poi viene eseguita la linea 20 che stampa la variabile K. Al momento dell'esecuzione della linea 30 la variabile K viene incrementata di 1 e poi viene confrontata con N2. Se risulta K minore o uguale a N2 il programma torna alla linea 20, mentre se risulta K maggiore di N2 il programma va alla istruzione dopo la 30 ed il ciclo e' terminato. Fer questa ragione all'uscita dal ciclo K = N2 + 1. E, sempre per questo modo di funzionamento, il ciclo viene sempre percorso almeno una volta.

Il diagramma a blocchi della operazione iterativa per l'implementazione del Basic sullo ZX80 si presenta come nella illustrazione che segue, parte A. Nella stessa illustrazione, parte B, e' riportato il diagramma della situazione logica iterazione gia' visto. Dal confronto si constatano le differenze.



Il concetto di operazione ciclica e' fondamentale nella programmazione, si fa pero' notare che se non fosse disponibile la coppia di istruzioni FOR/NEXT si potrebbe ottenere lo stesso risultato gestendo a programma un contatore di ciclo ed usando la istruzione IF/THEN.

Nella implementazione del Basic valida sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM la coppia di istruzioni cicliche FOR/NEXT si scrive e lavora in modo diverso; vediamolo.

FOR variabile = espr-1 TO espr-2 STEP espr-3
...
NEXT variabile

dove "variabile" e' la VARIABILE DI CONTROLLO del ciclo e puo' avere il nome formato da una sola lettera; "espr-1", "espr-2" ed "espr-3" sono tre espressioni numeriche, intere o decimali. La prima rappresenta il valore iniziale della variabile di controllo, la seconda il valore finale della stessa e la terza l'incremento da dare alla variabile di controllo ad ogni ciclo. Inoltre al momento dell'esecuzione del FOR viene controllato se il ciclo puo' essere percorso almeno una volta, in caso contrario il ciclo non ha luogo. Puo' essere "espr-1" < "espr-2" e, in tale caso, "espr-3" deve essere un numero negativo. Al momento del NEXT viene


aggiunto alla variabile di controllo "espr-3" e poi essa viene controllata:

nel caso sia "espr-3" > = 0, per non maggiore del limite; nel caso sia "espr-3" < 0, per non minore del limite;</pre>

prima di tornare ad eseguire le istruzioni fondamentali del ciclo. Se nella istruzione FOR si omette STEP, esso viene implicitamente assunto = 1. All'inizio dell'esecuzione della frase FOR il sistema cancella una eventuale variabile gia' in uso avente lo stesso nome, poi crea la variabile dandole il valore iniziale "espr-1". Come si vede la logica del FOR/NEXT e' abbastanza diversa nelle due implementazioni del Basic. Anche in questo caso la variabile di controllo all'uscita dal ciclo ha un valore che non e' stato usato nel ciclo, a seconda del segno di "espr-3" e' o maggiore o minore di "espr-2". In questo caso la FOR puo' essere usata anche in modo immediato; viene considerata istruzione fondamentale del ciclo la precedente.

La logica di questo FOR, che per comodita' di riferimenti scriviamo:

FOR K = N1 TO N2 STEP N3.....NEXT K puo' essere rappresentata dal diagramma a blocchi che seque.



Si puo' fare uso di cicli nidificati, cioe' uno interno all'altro. Si veda l'esempio che segue. Si vuole evidenziare sullo schermo una tabella di 10 righe e di 10 colonne, nella quale la prima riga contiene tutti zeri, la seconda tutti uno, ecc.. Si possono scrivere le seguenti istruzioni:

10 FOR I = 0 TO 9 20 FOR K = 1 TO 10 30 PRINT I; " "; 40 NEXT K 50 PRINT 60 NEXT I

Il programma opera cosi':


- .la linea 10 apre un ciclo FOR controllato dalla variabile I, ponendo I=0;
- . la linea 20 apre un secondo ciclo FOR, interno al precedente, controllato dalla variabile K. ponendo K=1:
- . la linea 30 e' l'istruzione fondamentale del ciclo controllato da K, essa stampa la variabile I seguita da uno spazio. senza andare a capo:
- . la linea 40 incrementa K di 1 e controlla se ha superato il valore 10. Se K<=10 torna alla linea 30, se K>10 proseque dalla linea 50;
 - . la linea 50 stampa una riga a vuoto per andare a capo;
- . la linea 60 incrementa I e controlla se ha superato il valore 9. Se I>9 il programma termina, in caso contrario ritorna alla linea 20 e inizia nuovamente il ciclo FOR interno per stampare una nuova riga di numeri.


Il diagramma a blocchi della procedura e' quello della pagina seguente.

Quando si usano i cicli nidificati essi devono essere uno interno all'altro. Sono schemi corretti i seguenti:



Lo schema che segue invece non e' corretto:





L'istruzione di salto incondizionato ha la forma seguente:

GOTO num.lines

dove "num.linea" e' il numero della linea dalla quale si desidera far proseguire il programma. Puo' essere usata sia in modo differito che in modo immediato. Se per far partire il programma si usa GOTO n invece di RUN il programma inizia a lavorare senza avere prima azzerato le variabili. Se "num.linea" non esiste, il programma prosegue dalla prima linea che esiste con numero maggiore di "num.linea". Dopo il GOTO puo' comparire un numero, una variabile o una espressione. Nello ZX81 e ZX80-Nuova ROM se il numero non risulta intero, esso viene arrotondato all'intero piu' vicino.

L'istruzione per fermare un programma e':

STOP

essa va usata solo in modo differito. Causa la fermata del programma al numero di linea dello STOP. Per proseguire nell'esecuzione si deve usare il tasto CONT (CONTINUE). Al momento dello STOP viene segnalato errore di codice 9.

Del tasto BREAK si parla nel Capitolo 6.

Del gruppo di istruzioni di controllo fanno parte anche GOSUB e RETURN: di esse si parla nel paragrafo 5.15.

5.11. ISTRUZIONI PER L'INGRESSO E L'USCITA DEI DATI

L'istruzione per leggere dati dalla tastiera e':

INPUT nome-variabile

dove "nome-variabile" e' il nome della variabile dove si desidera memorizzare il dato che si scrive sulla tastiera. Il dato che viene scritto deve concordare con il tipo della variabile, cioe' non si deve rispondere con una stringa alfabetica alla richiesta di un numero.

Non si puo' usare il comando in modo immediato; se si vuole assegnare un dato ad una variabile in modo immediato si scrive: LET variabile = dato.

Quando il programma incontra questa istruzione si ferma in attesa di dati.

Sullo ZX80 se la variabile e' di tipo numerico, si vede il cursore sdoppiato con i due caratteri L ed S in campo inverso. Quando si scrive la prima cifra del numero scompare S; L scompare, insieme a tutto il numero, quando si preme NEW LINE per far accettare il dato. Se la variabile e' di tipo stringa il cursore con L in campo inverso appare tra due apici delimitatori e i dati immessi vengono scritti tra gli apici. Le stringhe possono essere lunghe a piacere compatibilmente con la capacita' della memoria. Se mentre si scrive una stringa scompare L e l'apice di chiusura, questo significa che si e' superato lo spazio disponibile. In questo caso si possono cancellare dei caratteri con SHIFT e RUBOUT fino a veder ricomparire il cursore e gli apici.

Sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM quando il calcolatore e' in attesa di INPUT il cursore evidenzia L per i numeri, "L" per le stringhe e resta nella parte bassa dello schermo.

Per quanto riguarda i dati numerici, si devono rispettare le regole dei due calcolatori. L'istruzione per scrivere sul video e':

PRINT lista di variabili e/o costanti

dove i dati da stampare sono separati tra loro o da virgola o da punto e virgola. Il comando puo' essere usato anche in modo immediato. Sullo schermo sono disponibili 22 linee per scrivere le altre 2 servono per i comandi.

Le modalita' di esecuzione della PRINT differiscono nelle due versioni del Basic.

Per lo ZX80 i separatori tra i dati hanno il seguente effetto:

- . la virgola fa posizionare alle colonne 9, 17 e 25 dello schermo, rendendo cosi' possibili 4 zone di stampa di 8 caratteri ciascuna, se un dato supera i 7 caratteri esso va a invadere la zona di stampa seguente e quindi la virgola fa saltare alla successiva, e se non c'e' piu' spazio sulla riga, manda a nuova riga. Due virgole vicine fanno saltare due zone di stampa.
- . il punto e virgola fa stampare i dati senza caratteri separatori.

Se la lista dei dati da stampare termina con virgola o punto e virgola non si ha il salto a nuova riga, a meno che lo spazio sia terminato; l'effetto del tipo di separatore continua sulla nuova riga. Una riga tiene fino a 32 caratteri.

I numeri negativi vengono stampati preceduti dal segno meno. Nella lista dei dati da stampare possono comparire anche delle espressioni; esse vengono calcolate e viene stampato il risultato.

Per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM il comando PRINT si e' arricchito con le due funzioni AT e TAB; con la nuova ROM si puo' dire al calcolatore dove e cosa stampare sul video.

Dopo il comando PRINT si puo' scrivere una lista comprendente dati da stampare e funzioni di spostamento. Questi elementi devono essere separati dal punto e virgola. Due elementi da stampare possono anche essere separati dalla virgola, ma con la nuova ROM la virgola fa saltare di 16 posizioni (invece che di 8).

Questo non deve essere considerato un impoverimento dato che il comando TAB consente di andare dovunque sulla linea.

Vale ancora quanto detto per virgola e punto e virgola alla fine della lista dei dati da stampare.

Per il formato dei dati numerici valgono le seguenti regole:

. se il valore assoluto del numero e' compreso tra 10 elevato a -5 e 10 elevato a 13 (10**-5<X<10**13) esso viene

evidenziato nella normale notazione decimale con al massimo 8 cifre significative e senza zeri di riempimento dopo il punto decimale:

. se il valore assoluto del numero cade fuori del precedente intervallo, esso e' evidenziato in notazione scientifica, sempre con al massimo 8 cifre significative.

I numeri negativi sono preceduti dal segno meno.

Fer lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM e' disponibile un altro comando che riquarda il video:

SCROLL

esso sposta di una linea verso l'alto il contenuto dello schermo perdendo la linea superiore e posiziona la stampa all'inizio della linea disponibile in basso.

Esempi:

- 5 REM PROVA COMANDO SCROLL
- 10 SCROLL
- 20 TNPHT AS
- 30 PRINT AS
- 40 GOTO 10
 - 5 REM PROVA COMANDO TAB
- 10 FOR I=0 TO 20
- 20 PRINT TAB (8*I):I:
- 30 NEXT I

Il nuovo BASIC consente di usare una stampante collegata al calcolatore e fornisce tre istruzioni per comunicare con essa.

LPRINT

Questo comando consente di stampare dati con la stampante, corrisponde al comando PRINT per il video. Bisogna fare attenzione, se si vogliono usare AT e TAB, alle dimensioni orizzontali della linea di stampa che e' di 32 caratteri ed al fatto che nella funzione AT non viene considerata l'indicazione di linea, ma solo quella di colonna. La stampante ha un buffer per preparare la stampa delle dimensioni di 32 caratteri; la linea viene stampata:

- . se il buffer e' pieno;
- . se la lista dei dati dopo LPRINT non termina con virgola o punto e virgola;
 - . se la TAB manda a nuova linea;
 - . alla fine di un programma.

LITST

Questo comando consente di mandare alla stampante liste di programmi, corrisponde al comando LIST per il video.

CORY

Questo comando trasferisce sulla stampante il contenuto del video.

Se volete fermare la stampante mentre lavora, potete usare il tasto BREAK.

5.12. ISTRUZIONI VARIE E DI SERVIZIO

CLEAR

Questa istruzione serve per cancellare tutte le variabili del programma liberando lo spazio che esse occupavano. Puo' essere usata anche in modo immediato.

CLS

Azzera lo schermo, puo' essere usata anche in modo immediato.

REM

Indica che quanto segue sulla linea e' un commento. Serve per inserire annotazioni in un programma, Non e' una istruzione operativa.

DIM nome-variabile (I1.I2....In)

E' una istruzione di tipo dichiarativo e serve per creare variabili con indice riservando lo spazio necessario in memoria. Essa inizializza a zero le variabili numeriche e con spazi le variabili stringa. Si puo' usare anche in modo immediato. Tra parentesi devono essere indicate le dimensioni massime per ogni indice. Esistono notevoli differenze tra le due implementazioni del Basic riguardo alla DIM.

Nello ZX80 si possono dimensionare solo variabili numeriche, il cui nome e' formato da una sola lettera, ed esse possono avere un solo indice. Se si ridimensiona una variabile che esiste gia' il dimensionamento non ha effetto. Gli indici partono da 0: DIM A(6) crea una variabile A con 7 elementi.

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM si possono dimensionare sia le variabili numeriche che le stringhe e sono consentite dimensioni multiple (paragrafo 5.7.). In questo caso viene accettato il ridimensionamento con cancellazione della variabile con indice generata con il dimensionamento precedente. Gli indici partono da 1; DIM A(6) crea una variabile A con A elementi.

RAND (RANDOMISE)

RAND O predispone il punto di partenza della sequenza dei numeri a caso ottenibili con la funzione RND ad un numero uguale al valore del contatore dei fotogrammi dello schermo. Se si scrive: RAND n, viene predisposto il punto di partenza della sequenza a n (n diverso da 0).

Puo' essere usata anche in modo immediato.

5.13. PEEK E POKE

La istruzione POKE e la funzione PEEK servono per intervenire direttamente sui byte di memoria tramite i loro indirizzi. Senza di esse non sarebbe possibile passare dal Basic al linguaggio macchina.

L'istruzione:

POKE a,b

serve per scrivere nel byte di indirizzo "a" l'espressione "b". "a" e ",b" possono essere espressioni numeriche (in particolare costanti o variabili) e nello ZX80 devono essere intere, mentre nel nuovo Basic possono anche essere decimali e vengono arrotondate all'intero piu' vicino. Naturalmente essendo a l'indirizzo di un byte, questo deve essere compreso tra 0 e 32767 ed essere un indirizzo della RAM; mentre essendo b il contenuto di un byte, esso deve essere compreso tra 0 e 255.

La funzione:

PEEK (a)

serve per leggere il contenuto del byte di indirizzo a. Per "a" valgono le stesse considerazioni fatte sopra, ma puo' anche essere un indirizzo della ROM.

La memoria e' indirizzabile a byte, mentre le variabili intere usate dal Sistema Operativo sono contenute in due byte consecutivi. In questo caso le cifre piu' significative della variabile si trovano nel byte di indirizzo dispari e le meno significative nel byte di indirizzo pari numericamente precedente. Per calcolare il valore del contatore dei fotogrammi dello schermo dello ZX80 che si trova nei byte 16414 e 16415 si deve procedere cosi':

10 LET C = PEEK (16414) + 256 * PEEK (16415) 20 PRINT C

5.14. LE FUNZIONI MATEMATICHE

Per lo ZX80 si hanno solo due funzioni di questo tipo;

ABS (espressione)

che fornisce il valore assoluto di "espressione".

RND (espressione)

che fornisce un numero pseudo-random compreso tra 1 e "espressione" se questa e' positiva. Se "espressione" e' zero si ottiene il numero 1. Se "espressione" ha un valore negativo si ottiene un numero pseudo-random compreso tra -32767 e -1 oppure tra 1 e +32767. Dani volta che viene usata la funzione RND il sistema usa un generatore di numeri a caso che produce una sequenza fissa di numeri, anche se tale sequenza e' molto lunga. Se prima di usare la RND si e' usata la RANDOMISE. viene preso come numero di partenza nella sequenza un numero uquale al valore del contatore dei fotogrammi dello schermo. Tale contatore inizia a contare quando viene acceso il sistema e viene incrementato di 1 ogni 50esimo di secondo. Il valore di questo contatore essere alterato usando l'istruzione POKE. Se si e' premesso RANDOMISE si ottiene una diversa sequenza di numeri ogni volta che si fa girare il programma. Se invece si le' usato RANDOMISE n. con n diverso da zero, si ottiene di far partire la seguenza dei numeri da n e quindi, ogni volta che si fa girare il programma si ottiene la stessa sequenza.

Segue l'elenco delle funzioni matematiche disponibili sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM.

Tutte le funzioni, meno le due FI e RND, richiedono un argomento che non e' necessario porre tra parentesi se e' una costante o una variabile, ma va posto tra parentesi se e' una espressione.

Le funzioni di tipo matematico danno una precisione di circa 10 cifre e mantengono tali cifre in memoria anche se ne mostrano solo 8 sul video.

ELENCO FUNZIONI

Funz.	Argomento	Commento
ABS	numero	Valore assoluto.
ACS	numero	Arcocoseno in radianti. Errore A se argom. non tra -1 e +1.
ASN	numero	Arcoseno in radianti. Errore A se argom. non tra -1 e +1.
ATN	numero	Arcotangente in radianti.
COS	angolo in radianti	Coseno.
EXP	numero	Calcola "e" elevato al numero. e=2.718281828.
TNI	numero	Parte intera del numero troncato senza arrotondamento.
LN	numero	Logaritmo naturale (base "e"). Errore A se l'argomento <=0.
PΙ	nessuno	Fornisce il numero PI=3.141592653 (p greco)
RND	nessuno	Fornisce il prossimo numero pseudo-random in una sequenza generata usando la formu=la: (75*(SEED+1)-1)/65536. SEED = al numero contenuto nel contatore dei foto=grammi dello schermo, ad altro se si e'usato il comando RAND. Il numero generato e'>=0 e <1.
SGN	numero	Fornisce: -1 se numero negativo 0 " " = 0 1 " " positivo.
SIN	angolo in radianti	Seno.
SQR	numero	Radice quadrata del numero. Errore B se numero negativo.
TAN	angolo in radianti	Tangente.

5 15. LE STRINGHE E LE FUNZIONI DI STRINGA

Nello ZX80 le stringhe possono essere solo variabili singole (senza indici); esse ricevono un contenuto o con una frase di assegnazione LET o con una frase di INPUT. Se nel corso del programma si cambiano i contenuti di una stringa, cioe' essa compare a sinistra di un = o dopo INPUT, anche se le sue dimensioni non variano, ne viene creata una nuova e lo spazio che si era usato viene riutilizzato spostando in cu tutte le altre variabili e ricreando la stringa in coda.

le funzioni di stringa disponibili sono 4 e precisamente:

CHR\$ (espr)

dove "espr" e' una espressione numerica intera e deve essere compresa tra 0 e 255. La funzione fornisce il carattere ASCII corrispondente al valore di "espr". Vedi Appendice A.

TI\$ (stringa)

dove "stringa" e' una qualunque stringa. La funzione fornisce una nuova stringa ottenuta dalla precedente privandola del primo carattere. Se scriviamo: 10 PRINT TL\$ ("ABCDE") otteniamo sul video BCDE.

CODE (strings)

fornisce il codice numerico corrispondente al primo carattere della stringa. "stringa" puo' essere una costante o una variabile. Se scriviamo:

10 PRINT CODE ("OGGI PIOVE") otteniamo 52 che e' il codice di 0.

STR\$ (espr)

fornisce una stringa di caratteri corrispondente al valore di "espr". Esempio:

```
10 LET A$ = STR$ (4567) pone A$ = "4567"
20 LET A$ = STR$ (-23) pone A$ = "-23"
```

Vediamo ora il trattamento delle stringhe nello ZX81 e ZX80-Nuova ROM.

Le variabili stringa ricevono un contenuto o con una frase LET di assegnazione o con una INPUT. Nel primo caso il dato deve essere contenuto tra doppi apici. Ovviamente l'unico carattere che non puo' far parte della stringa e' il doppio apice (", chiamato QUOTE), ma si puo' ottenerlo, se desiderato, usando il carattere chiamato "QUOTE IMAGE" corrispondente ai tasti SHIFT e Q (""), il quale in fase di

stampa appare come un doppio apice. Per quanto riquarda comportamento in memoria vale quanto detto precedentemente mer lo ZX80 riquardo alle stringhe non dimensionate. Le stringhe con indice invece sono fissate dalla frase DIM e non vengono spostate quando ricevono nuovi contenuti: esse sono di lunghezza predeterminata.

Si puo' usare l'operatore + per concatenare tra loro piu' stringhe, cioe'

- 10 LET AS = "GIORNATA"
- 20 LET B\$ = "DI FESTA"
- 30 LFT C\$ = 4\$ + 8\$
- 40 PRINT CS

appare GIORNATA DI FESTA perche' C\$ contiene le due stringhe A\$ e B\$ concatenate.

sequito vengono elencate le funzioni che Nel hanno attinenza con il trattamento delle stringhe. Per saunpo viene indicato il tipo dell'argomento: esso deve essere scritto tra parentesi solo se e' una espressione. Se e' เมทส costante o una variabile puo' essere scritto SENZA parentesi.

Le funzioni disponibili per le stringhe sono:

.CHR\$ (argomento numero)

Fornisce il carattere corrispondente al codice numerico su cui opera. Il codice deve essere compreso tra 0 e 255. altrimenti si ha errore. Esempio:

10 FOR K=1 TO 26

20 PRINT CHR\$(K+37):

30 NEXT K

stampa le 26 lettere dell'alfabeto.

-CODE (argomento stringa)

> Fornisce il codice numerico del primo carattere della stringa. Se la stringa e' la stringa nulla ottenuta scrivendo due volte il doppio apice (da non confondere con il carattere SHIFT e Q) si ot= tiene O. Esempio:

100 PRINT CODE ("OGGI")

stampa 52. codice della lettera 0.

.LEN (argomento stringa)

> Fornisce la lunghezza della strinoa. Se appli= cata alla stringa nulla da' O. Esempio:

20 LET X = LEN (A\$)

se A\$="PIOVE", pone in X il valore 5.

.STR\$ (argomento numero)
Trasforma un numero o una espressione nella
stringa corrispondente. Esempio:
10 LET C=-345
20 PRINT STR\$(C),STR\$(34+8.9)
stampa
-345
42.9

.VAL (argomento stringa)
Fornisce un numero corrispondente alla stringa
che deve essere numerica, altrimenti si ha er=
rore. Esempio:
20 LET A\$="-345.8"
30 LET X=VAL(A\$)
40 LET Z = X + 18
consente di operare un calcolo sul contenuto di
A\$.

Non e' piu' disponibile la funzione di stringa TL\$, ma essa non e' piu' necessaria potendo trattare una qualunque stringa come una variabile stringa con indice e quindi potendo accedere ad ogni carattere mediante un indice.

Esempio: LET A\$="ABCDEFGHILMNOFQ"
LET B\$=A\$(2) pone B\$="B"
LET B\$=A\$(9) pone B\$="I"

Si definisce SUBSTRINGA una qualunque porzione di STRINGA formata da caratteri consecutivi. Se consideriamo la stringa A\$="FELICEMENTE", la stringa B\$="MENTE" e' una substringa di A\$, mentre la stringa C\$="LIMENTE" non lo e' perche' non e' formata tutta da caratteri consecutivi di A\$.

Nel nuovo BASIC c'e' la possibilita' di riferirsi a substringhe di una qualunque stringa.

Per ottenere la stringa B\$ di cui sopra possiamo scrivere:

100 LET B\$ = A\$(7 TO 11)

cioe' prendiamo i caratteri di A\$ dal settimo all'undicesimo.

Questo tipo di operazione prende il nome di "slicing". Si deve far sequire alla stringa dalla quale si vuole estrarre una parte una coppia di parentesi e porre entro le parentesi il numero d'ordine del carattere da CHI l'estrazione, la parola chiave TO ed il numero d'ordine carattere con il quale terminare l'estrazione. Uno dei numeri o tutti e due possono mancare, come risulta esempi sequenti, che non sono scritti nella forma di frasi BASIC. ma servono solo per spiedare la logica dell'operazione:

"PIPPO"(TO 5) = "PIPPO"(1 TO 5) = "PIPPO" "PIPPO"(2 TO) = "PIPPO"(2 TO 5) = "IPPO"

```
"PIPPO"( TO ) = "PIPPO"(1 TO 5) = "PIPPO"
"PIOVE"(2 TO 2) = "PIPPO"(2) = "I"
"PIOVE"(3 TO 7) da' errore, la stringa e' di 5 caratteri
"FIPPO"(5 TO 4) = "", cioe' la stringa nulla.
```

I due numeri devono essere positivi, altrimenti si ha errore.

Il programma che segue toglie dalla stringa A\$ tutti gli spazi di riempimento a destra, ottenendo una stringa B\$, e poi stampa le due stringhe tra doppi apici.

```
10 INPUT A$
20 FOR N=LEN A$ TO 1 STEP -1
30 IF A$(N)<>" " THEN GOTO 50
40 NEXT N
50 LET B$ = A$(TO N)
60 PRINT """";A$;"""","""";B$;"""""
70 GOTO 10
```

Alla linea 30 l'operazione di "slicing" consente di trattare i caratteri della stringa A\$ come se essa fosse una stringa dimensionata con una DIM come variabile con indice. Alla linea 60 si fa uso del carattere "quote image" per ottenere la stampa delle due stringhe A\$ e B\$ tra doppi apici. Se la stringa A\$ fosse tutta di spazi, alla linea 50 si arriverebbe con N=0 e quindi B\$ risulterebbe la stringa nulla.

Se si opera su variabili stringa, ed ovviamente non su costanti, si possono anche modificare alcuni caratteri nella stringa, cioe' operare una sostituzione invece di una estrazione. Esempio:

```
10 LET A$="SEI FELICE"
20 LET A$(5 TO 10)="******"
30 PRINT A$
```

si ottiene: SEI *****

Se alla linea 20 la substringa sostitutiva e' piu' lunga della parte da sostituire essa viene troncata.

L'operazione di "slicing" ha priorita' 12.

L'operazione di "slicing" non e' standard; essa e' molto versatile e consente di supplire alla mancanza in questo Basic di funzioni di stringa come: LEFT\$. RIGHT\$ e MID\$.

5.16. FUNZIONI VARIE

In tutte le due versioni del Basic e' presente la funzione USR che permette di andare ad eseguire un programma in linguaggio macchina.

la funzione si scrive cosi':

HSR (numero)

dove numero deve essere un numero intero per lo 7X80 e mell'altro caso viene arrotondato all'intero piu' vicino. Tale numero rappresenta l'indirizzo del bute a partire dal quale e' stato memorizzato il programma in linguaggio macchina. La funzione fornisce un risultato nrecisamente il contenuto dei registri HI ner il vecchin Rasic e BC per il nuovo Basic, se il contenuto t.=1 i registri e' stato modificato a causa dell'esecuzione mrogramma in codice macchina. Se tale contenuto non e' stato modificato ritorna il numero usato nella chiamata.

Si descrivono tutte le altre funzioni valide per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM.

Funz. Argomento Commento

AT numeri

L'argomento e' dato da due numeri sepa= rati da virgola: ATx.u. dove x e u rap= presentano le coordinate del punto del video dove si vuole evidenziare il pros≔ simo carattere. Il primo numero, x. si riferisce alla linea e puo' variare da O a 21. Il secondo numero, y, si riferi= sce alla colonna e puo' variare da 0 a 31. Questa funzione puo' essere usata nei comandi PRINT e LPRINT. La linea 0 e' la piu' alta e colonna O la piu' a sini= stra. Il video appare come se si disegna il primo quadrante degli assi cartesiani ponendo l'origine nell'angolo in alto a sinistra, l'asse x dall' alto verso il basso e l'asse y orizzontale orientato da sinistra a destra. Rispetto agli assi usati dalla PLOT si ha una traslazione verso l'alto ed una rotazione di 90 gradi in senso orario. Con LPRINT non viene considerata l'indicazione di linea. Dopo AT l'elemento sequente deve essere pre= ceduto dal punto è virgola.

INKEY\$ nessung

Legge un carattere dalla tastiera, esso corrisponde al tasto premuto quando il cursore e' nel modo L. Se non si preme alcun tasto si ha la stringa nulla (si veda paragrafo 9.24.).

NOT relazio= Se NOT relazione logica e' vero la varia= ne logica bile logica e' = 1. altrimenti e' = 0.

TAB numero

Sposta la posizione di stampa alla co= lonna indicata dall'argomento. Se il nu= mero e' maggiore di 31, la funzione lavo= ra sul resto del numero diviso 32. La linea non viene variata a meno che la colonna richiesta comporti uno spostamen= to all' indietro. La posizione 0 e' la piu' a sinistra sulla linea. TAB puo' es= sere usata con PRINT e I PRINT.




Fig. 5.1. Assi usati da AT Fig. 5.2. AT e TAB con LPRINT

5.17. I SOTTOPROGRAMMI

can il termine SOTTOPROGRAMMA si intende un programma concluso in se stesso e che svolda una determinata runzione. Tale sottoprogramma deve poter essere usatn narte di altri programmi richiamandolo o inserendolo contesto. In dipendenza dal linguaggio di programmazione usato si puo' avere la possibilita' di memorizzare aunmorto i sottoprogrammi e di richiamarli nel nrincipale, lasciando al sistema l a CUPS di materialmente. In questo caso si parla dі sattanraarsmai asterni al programma principale. Con altri linguaggi di mrogrammazione, come il Basic, si ha solo la possibilita' di inserire materialmente nel listato del programma principale i sottoprogrammi; si parla in questo caso di sottoprogrammi interni. Con altri linguaggi di programmazione si hanno mahadue le mossibilita'.

La tecnica dell'uso dei sottoprogrammi e' molto utile perche' consente di programmare con minore fatica e con maggiore chiarezza. Una volta che un sottoprogramma e' stato provato, esso puo' essere inserito in qualunque programma per ottenere gli stessi risultati. Inoltre, se in un programma si devono rifare in punti diversi le stesse sequenze di operazioni conviene scriverle una sola volta come sottoprogramma e richiamarle dai diversi punti.

Da quanto detto risulta che nel linguaggio devono essere disponibili le sequenti istruzioni:

- . una istruzione per saltare all'inizio del sottoprogramma interno, memorizzando il numero di linea successivo a quello della linea che contiene l'istruzione di salto:
- . una istruzione con la quale chiudere il sottoprogramma interno e ritornare alla sequenza principale al numero di linea precedentemente memorizzato.



Nella stesura dei diagrammi a blocchi si usa questo simbolo grafico per indicare la chiamata ad un sottoprogramma. Si scrive internamente il nome del sotto= programma chiamato e se ne trac= cia a parte il diagramma.

Le due istruzioni di cui sopra. sono:

GOSUB num.-linea essa serve per saltare al sottoprogram≕ ma che inizia in num.-linea e per memo≔ rizzare il numero di linea seguente la istruzione GOSUB.

RETHEN

per chiudere il sottoprogramma logica= mente e fare ritornare al programma nel punto giusto.

Nel programma esempio che segue si esemplifica cosa e' un sottoprogramma:

- 10 REM PROVA SOTTOPROGRAMMA
- 20 REM PRIMA CHIAMATA
- 30 GOSUB 500
- 40 PRINT "SONO TORNATO LA PRIMA VOLTA"
- 50 REM SECONDA CHIAMATA
- 40 GDSUB 500
- 70 PRINT "SONO TORNATO ANCORA"
- 80 STOP

• • • •

• • • •

500 REM SOTTOPROGRAMMA PROVA

510 PRINT "SONO UN SOTTOPROGRAMMA"

520 RETURN

Dopo aver fatto girare il programma si vedra' sul video:

SONO UN SOTTOPROGRAMMA SONO TORNATO LA PRIMA VOLTA SONO UN SOTTOPROGRAMMA SONO TORNATO ANCORA

La sequenza di esecuzione delle linee di programma e' stata la sequente:

10 - 20 - 30 500 - 510 - 520 40 - 50 - 60 500 - 510 - 520 70 - 80

La istruzione GOSUB puo' essere usata sia in modo immediato che differito; la RETURN non ha senso se usata in modo immediato.

Si consiglia di attribuire numeri bassi di linea ai sottoprogrammi, dato che il sistema, quando incontra GOSUB inizia a ricercare il numero di linea partendo dalla prima linea di programma. Si puo' iniziare il programma con:

01 GOTO 1000

far seguire i sottoprogrammi e da 1000 in poi mettere il orogramma principale.

5.18. IL CONTROLLO DEL TEMPO

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM e' possibile programmare delle attese calcolate servendosi del comando PAUSE. Si scrive:

PAUSE n

e il programma si ferma per un intervallo di tempo pari al tempo necessario per far apparire n fotogrammi sul video. La velocita' dei fotogrammi e' di 50 al secondo; con n=32767 si ottiene una pausa di circa 11 minuti. Se n e' maggiore di 32767 la pausa corrisponde allo STOP. Si puo' interrompere la pausa premendo un qualunque tasto.

Al comando PAUSE si deve far seguire una POKE particolare; si deve quindi scrivere:

PAUSE n POKE 16437,255

questa POKE serve a riposizionare il byte alto del contatore dei fotogrammi. Non e' necessario usare questa POKE se si lavora con lo ZX81 in modo SLOW.

Con il programma che segue si ottiene un orologio funzionante sul video.

- 5 REM DISEGNAMO L'OROLOGIO
- 10 FOR N=1 TO 12
- 20 PRINT AT 10-10*COS(N/6*PI),10+10*SIN(N/6*PI);N
- 30 NEXT N
- 35 REM FACCIAMO PARTIRE L'OROLOGIO
- 40 FOR T=0 TO 10000
- 45 REM T E' IL TEMPO IN SECONDI
- 50 LET A=T/30*PI
- 60 LET SX=21+18*SIN A
- 70 LET SY=22+18*COS A
- 75 PLOT SX.SY
- 77 PAUSE 42
- 79 FOKE 16437,255
- 81 UNPLOT SX.SY
- 90 NEXT T

Le attese non calcolate si ottengono usando il comando

```
11 12 1

5 REM DISEGNO OROLOGIO 10 10 2 20 PRINT AT 10-10*COS (N/6*PI) 10+10*SIN (N/6*PI);N 30 NEXT N 35 REM PARTENZA OROLOGIO 40 FOR T=0 TO 10000 45 REM T=TEMPO IN SECONDI 50 LET A=T/30*PI 60 LET SX=21+16*SIN A 70 LET SY=22+16*COS A 775 PLOT SX,SY 77 PAUSE 42 79 POKE 16437,255 81 UNPLOT SX,SY 79 POKE 16437,255 81 UNPLOT SX,SY 90 NEXT T
```

Fig. 5.3. Lists su stampante Fig. 5.4. Orologio con COFY

Si puo' usare il comando INKEY\$ per ottenere delle attese controllandone la durata esternamente al programma. Infatti il comando INKEY\$ legge dalla tastiera un carattere, se non si preme alcun tasto legge la stringa nulla. Premendo un qualunque tasto e controllandolo a programma si generano delle attese. Il programma che segue prosegue solo se si preme un tasto qualunque:

```
10 IF INKEY$ = "" THEN GOTO 10
```

infatti se non si preme alcun tasto e quindi viene letta la stringa nulla la linea 10 ritorna su se stessa (si veda paragrafo 9.24.).

Il programma che segue si ferma fino a quando si preme un tasto, se esso e' A prosegue dalla linea 500, se altro prosegue dalla linea 100:

```
10 IF INKEY$ = "" THEN GOTO 10
```

5.19. LA GRAFICA

Questo paragrafo si riferisce allo ZX81 ed allo ZX80-Nuova ROM.

Lo schermo fornisce di norma 22*32 = 704 posizioni di

²⁰ IF INKEY\$ = "A" THEN GOTO 500

³⁰ GOTO 100

stampa (sono state escluse le ultime due linee). Con i comandi della grafica ognuno di questi 704 punti puo'essere piteriormente suddiviso in 4 puntini (PIXEL).

Ogni "puntino" ha due coordinate, x e y, che lo individuano. Queste coordinate si scrivono abitualmente entro parentesi, cosi': (5,7); in questo caso si intende riferire un puntino che dista 5 dall'estrema sinistra dello schermo e 7 dal basso. Le coordinate dei puntini negli angoli dello schermo, girando in senso antiorario e partendo dall'angolo in basso a sinistra, sono rispettivamente:

(0.0),(63.0),(63.43),(0.43),




Fig. 5.5 Assi usati da PLOT e UNPLOT

I comandi disponibili sono:

PLOT x,y scrive un puntino nella posizione x,y
UNPLOT x,y cancella il puntino nella posizione x.y.

Si deve fare attenzione al fatto che le coordinate dei puntini nei comandi PLOT e UNPLOT sono trattate in modo inverso rispetto alla funzione AT. Nella funzione AT le linee sono numerate da 0 a 21

Mella funzione Al le linee sono numerate da 0 a 21 muovendosi dall'alto verso il basso, e le colonne sono numerate da 0 a 31 muovendosi da sinistra verso destra. Inoltre il primo numero si riferisce alle linee e il secondo alle colonne.

Nei comandi PLOT e UNPLOT le coordinate dei puntini vanno da 0 a 43 muovendosi dal basso verso l'alto e da 0 a 63 muovendosi da sinistra verso destra. Inoltre la prima coordinata si riferisce alle colonne e la seconda alle

linee.

Esembi:

- 10 REM GRAFICO FUNZIONE SENO
- 15 REM TRA O E 2PI
- 20 FOR N = 0 TO 63
- 30 PLOT N.22+20*SIN(N/32*PI)
- 40 NEXT N
- 10 REM DISEGNA PUNTI A CASO OGNI
- 20 REM VOLTA CHE SI PREME NEWLINE
- 30 PLOT INT(RND*64).INT(RND*44)
- 40 INPUT A\$
- 50 GOTO 30
- 10 REM GRAFICO DI SQR TRA O E 4
- 20 FOR N = 0 TO 63
- 30 PLOT N.20*SQR(N/16)
- 40 NEXT N

Segue un sottoprogramma che traccia una linea tra due puntini; le coordinate dei due puntini devono essere lette dalla tastiera nel programma principale.

Le coordinate siano (A,B) e (C,D).

- 1000 LET U=C-A
- 1005 REM U=NUMERO PASSI ORIZZONTALI
- 1010 LET V=D-B
- 1015 REM V=NUMERO PASSI VERTICALI
- 1020 LET DIX=SGN U
- 1030 LET D1Y=SGN V
- 1035 REM D1X E D1Y SONO UNO SPOSTAMENTO LUNGO
- 1036 REM LA DIAGONALE
- 1040 LET D2X=SGN U
- 1050 LET D2Y=0
- 1055 REM D2X E D2Y SONO UNO SPOSTAMENTO VERSO
- 1056 REM DESTRA O VERSO SINISTRA
- 1060 LET M=ABS U
- 1070 LET N=ABS V
- 1080 IF M>N THEN GOTO 1130
- 1090 LET D2X=0
- 1100 LET D2Y=SGN V
- 1105 REM D2X E D2Y SONO UNO SPOSTAMENTO VERSO
- 1106 REM L'ALTO O VERSO IL BASSO
- 1110 LET M=ABS V
- 1120 LET N=ABS U
- 1130 REM M E' IL MAGGIORE TRA ABSU E ABSV
- 1140 LET S=INT(M/2)
- 1145 REM VOGLIAMO MUOVERCI DA (A,B) A (C,D) IN M PASSI
- 1146 REM USANDO: N VOLTE L'INCREMENTO D2 PER SPOSTAMENTI

```
1147 REM ORIZZONTALI E VERTICALI E M-N VOLTE L'INCREMENTO
1148 REM D1 PER SPOSTAMENTI DIAGONALI. DISTRIBUITI IL PIU'
1149 REM UNIFORMEMENTE POSSIBILE
1150 FOR I = 1 TO M
1160 FLOT A.B
1170 LET S=S+N
1180 TE S<M THEN GOTO 1230
1190 LET S=S-M
1200 LET A=A+D1X
1210 LET B=B+D1Y
1215 REM SPOSTAMENTO DIAGONALE
1220 GOTO 1250
1230 LET A=A+D2X
1240 LET B=B+D2Y
1245 REM SPOSTAMENTO ORIZZONTALE O UFRTICALE
1250 NEXT I
1260 RETURN
```

5.20. FAST E SLOW

Lo ZX81 ha due comandi che mancano anche sullo ZX80-Nuova ROM; essi sono:

FAST e SLOW

e sono disponibili sulla tastiera.

Questo calcolatore ha la possibilita' di funzionare con due diverse velocita'. Al momento dell'accensione esso si trova nel modo SLOW e, in tale modo, la velocita' di calcolo e' minore, ma lo schermo resta sempre attivo e non spariscono i suoi contenuti, come succede nello ZX80 e nello ZX80-Nuova ROM. Infatti questi due calcolatori possono funzionare sempre e solo in modo FAST.

Il modo SLOW e' l'ideale per fare della grafica, mentre se si devono fare lunghi calcoli e' megli passare nel modo FAST.

Il passaggio da un modo all'altro si ottiene molto semplicemente, sia in modo immediato che differito scrivendo o FAST o SLOW.

Fotete provare ad introdurre in un qualunque programma il comando FAST, farlo girare, e poi modificare il comando in SLOW e farlo girare un altra volta e vedrete la differenza. Il comando di cambio velocita' puo' anche essere dato in modo immediato prima di fare girare il programma.

In fase caricamento programmi da tastiera si consiglia di lavorare in modo FAST. Provate con un programma che superi le 22 linee e vi renderete conto del perche' di questo consiglio.

CAPITOLO A

COME OPERARE

A.1. LE SEGNALAZIONI SUL VIDEO

Sullo schermo si hanno due indicatori. Uno e' il CURSORE DELLO SCHERMO e l'altro il PUNTATORE DI LINEA. Essi sono due quadratini neri, nei quali appaiono i caratteri in bianco, cioe' in campo inverso.

Sullo schermo si possono avere 24 linee di 32 caratteri ciascuna, ma le due linee in basso sono riservate ai romandi.

Il calcolatore puo' funzionare in due modi:

- . sotto controllo del sistema:
- . sotto controllo del programma.

Dopo l'accensione e la sintonizzazione sul cursore nell'angolo in basso a sinistra compare K a indicare che il calcolatore e' sotto controllo del sistema e puo' accettare solo comandi (parole chiave usate con la giusta sintassi). Dopo aver caricato un programma e fatta partire l'esecuzione dello stesso il calcolatore lavora sotto controllo del programma e restituisce il controllo al sistema o quando il programma e' terminato o quando si incontra uno STOP o quando si ha una segnalazione di errore. Se si lavora in modo immediato, dopo l'esecuzione di ogni istruzione il calcolatore torna sotto controllo del sistema.

Vediamo ora i possibili contenuti del cursore quando il calcolatore si trova sotto controllo del sistema. La lettera che compare nel cursore influenza l'interpretazione che il sistema da' alla pressione dei tasti consentendo di usare lo stesso tasto per scopi molteplici.

I contenuti del cursore possono essere:

- . K se in attesa di comando:
- . L se in attesa di carattere:
- F (solo per ZX81 e ZX80-Nuova ROM) in attesa di funzione:
- . 6 (solo per ZX81 e ZX80-Nuova ROM) in attesa di carattere grafico o di carattere in campo in= verso.

- Gli stati K ed L non possono essere determinati dall'utente, mentre lo stato F si produce con la pressione contemporanea di SHIFT e FUNCTION e resta attivo solo per la pressione del tasto successivo. La lettera G compare se si premono contemporaneamente SHIFT e GRAPHICS, resta attiva fino a quando si premono di nuovo contemporaneamente questi due tasti e consente di selezionare:
- . un carattere in campo inverso premendo il relativo tasto:
- . un carattere grafico premendo il relativo tasto contemporaneamente allo SHIFT.
- Non e' corretto passare allo stato G se il cursore si trovava in attesa di comandi, stato K. Il sistema accetta lo stato G, ma poi non accetta la linea di programma e segnala errore. E' corretto passare allo stato G se si era nello stato L.

Durante il caricamento di linee di programma o di comandi in modo immediato, se si commettono degli errori il cursore si sdoppia in due cursori, con S prima dell'errore ed L dopo. Una linea con errori non viene accettata alla pressione del tasto NEW LINE. Per correggere gli errori si puo' spostare il cursore verso destra o sinistra servendosi dei due tasti appositi (SHIFT e 8 - SHIFT e 5) e si possono cancellare gli errori usando SHIFT e RUBOUT. Le linee di programma si formano nella parte bassa dello schermo e salgono quando vengono accettate.

Durante l'esecuzione di un programma il cursore dello schermo segnala l'attesa di INPUT in questo modo:

- nello ZX80 salendo alla posizione libera dello schermo e sdoppiandosi in due cursori con L a sinistra ed S a destra se attende dati numerici o L tra apici se in attesa di stringa;
- . nello ZX81 e ZX80-Nuova ROM restando nell'angolo a sinistra in basso e mostrando L se in attesa di numeri e "L" se in attesa di stringa.
- Il puntatore di linea contiene sempre il carattere maggiore (>); esso puo' essere spostato in giu' e in su usando i relativi tasti (SHIFT e 6 SHIFT e 7). Il puntatore di linea compare sul video quando si fa accettare la prima linea di programma; esso punta sempre l'ultima linea di programma introdotta.

Sullo ZX80 il tasto HOME (SHIFT e 9) agisce sul puntatore di linea facendolo salire alla linea 0. Dal momento che la linea zero non esiste sullo schermo, usando HOME il puntatore di linea svanisce; per farlo ricomparire basta usare il tasto freccia-giu' (SHIFT e 6).

Quando si usa il comando LIST ed appare il programma sullo schermo il puntatore di linea non e' presente; se si usa il tasto freccia-giu' esso ricompare.

4.2. IMMISSIONE DI UN PROGRAMMA

Prima di scrivere un nuovo programma premere il tasto NEW e poi NEW LINE per azzerare la memoria. Il cursore dello arhermo si pone al valore K.

Le linee di programma si scrivono usando i tasti appropriati e si vedono formare nella parte bassa dello schermo; il cursore segue la scrittura della linea, cambiando di stato e segnalando eventuali errori. Quando la linea e' completa il tasto NEW LINE la fa accettare solo se non ci sono errori formali; se ci sono errori la linea rimane nella parte bassa dello schermo. In questo caso si muove opportunamente il cursore e si cancellano gli errori usando il tasto RUBOUT (SHIFT e O). Si deve tener presente che RUBOUT cancella quello che e' scritto a sinistra del cursore; se si cancella un carattere normale, viene cancellato un solo carattere, se si cancella una parola chiave, essa viene completamente cancellata.

Se si vuole inserire un carattere, basta usare il tasto appropriato ed il carattere viene inserito a sinistra del cursore spostando tutta la linea verso destra. Lo spostamento e' di una posizione per inserimento di caratteri normali, di tutte le posizioni necessarie per inserimento di parole chiave.

Quando la linea e' tutta corretta essa viene accettata premendo NEW LINE e passa nella parte alta dello schermo nella posizione che le compete in base al numero di linea, con il puntatore di linea posizionato subito dopo il numero di linea. Se nella lista del programma esisteva gia' una linea con lo stesso numero della nuova, la vecchia linea viene cancellata ed al suo posto va la nuova.

Una linea di programma gia'accettata puo'necessitare di correzioni per errori logici o di simboli creati dal programmatore e non contrastanti con la sintassi del linguaggio. In tale caso si puo'procedere cosi':

- . si sposta il puntatore di linea alla linea voluta usando i due tasti SHIFT e 6 o SHIFT e 7:
- si usa il tasto EDIT, questo fa comparire la linea nella parte bassa dello schermo;
 - . spostando il cursore dello schermo per mezzo dei tasti

SHIFT e 5 o SHIFT e 8, usando SHIFT e 0 (RUBOUT) ed i tast; appropriati, si modifica la linea;

. premendo NEW LINE la linea modificata va a sostituire la vecchia nella lista del programma.

Questa procedura di EDIT puo' essere utilmente impiegata qualora in un programma si abbiano linee uguali a meno del numero di linea, o. comunque, abbastanza simili tra loro.

Quando il programma supera le 22 linee sullo schermo, ad ogni nuova linea aggiunta si ha la perdita apparente delle prime linee. Queste linee scompaiono solo dallo schermo, ma restano in memoria. Per far comparire la lista dall'inizio basta usare il tasto LIST. Questo comando e' descritto nel paragrafo 5.5.; si ricorda che con LIST si ha la lista dall'inizio per le linee che entrano nello schermo, mentre con LIST n. si ha la lista dalla linea n in avanti.

Se si desidera cancellare una linea di programma, si deve scrivere il numero della linea e subito dopo premere NEW LINE. Se si scrive il numero della linea seguito da uno o piu' spazi e poi NEW LINE, la vecchia linea viene sostituita dalla nuova, contenente solo il numero di linea e questa non disturba durante durante l'esecuzione del programma.

6.3. ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA

Per mandare in esecuzione un programma si usa il tasto KUN. L'effetto di RUN e' quello di azzerare tutte le variabili del programma e di farne partire l'esecuzione dal numero di linea minore.

Qualora si desideri far partire un programma dalla linea N. azzerando prima le variabili, si scrive RUN N.

Se invece si vuole mandare in esecuzione un programma senza azzerare le variabili si deve scrivere: GOTO N, dove N e' il numero o della prima linea del programma o della linea dalla quale si vuole partire.

Nello ZX80, nello ZX80-Nuova ROM e nello ZX81 in stato FAST mentre il programma lavora lo schermo si oscura e scompaiono le scritte. Se invece si usa lo ZX81 in stato SLOW si ha la persistenza delle scritte sul video, ma il calcolatore lavora piu' lentamente.

Il programma non puo' essere interrotto quando e' in attesa di INPUT. Nel paragrafo 6.1. e' descritto il comportamento del cursore quando il calcolatore e' in attesa di dati. Se si ha un errore nei dati, appare la segnalazione di errore. In questo caso si puo' ripartire dal punto voluto

can GOTO N.

Sullo schermo restano tutti i dati prodotti dalle setruzioni PRINT.

Alla conclusione del programma o ad una sua possibile interruzione si ha la segnalazione di errore, che potrebbe anche non essere un errore, nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e viene indicato anche il numero della linea di programma esequita per ultima.

La segnalazione degli errori ha il seguente formato: n/m,

- . n = numero dell'errore:
- . m = numero di linea del programma.

Quando il programma ha, per una qualunque ragione, restituito il controllo al sistema, se nello ZX80 si preme un qualunque tasto riappare la lista del programma. Se nel programma sono stati inseriti degli STOP, per continuare basta usare il tasto CONT. Solo che appena si tocca CONT nello ZX80 riappare la lista del programma, premendolo un'altra volta compare la parola CONTINUE e premendo NEW LINE il programma prosegue dalla istruzione dopo lo STOP. E' cosi' andato perso il precedente contenuto dello schermo, ma non sono andati persi i risultati precedenti che sono rimasti in memoria. Dopo uno STOP si puo' anche proseguire con GOTO n, pero' anche in questo caso appena si tocca un qualunque tasto ricompare la lista, con GOTO n si prosegue, ma vanno persi i precedenti contenuti del video.

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM non si ha questo inconveniente che la pressione di un tasto fa riapparire la lista del programma si deve usare il comando LIST.

Se mentre e' presente un programma in memoria si eseguono delle istruzioni in modo immediato, il programma non viene disturbato. Naturalmente se si usano delle istruzioni di assegnazione (LET) possono essere modificati i valori di variabili gia' utilizzate dal programma andando ad influenzare i risultati finali.

E' molto comodo usare delle PRINT in modo immediato agli STOP programmati nei programmi in fase di prova. Anzi, se un programma e' complicato, e' buona norma inserire un certo numero di STOP nei punti chiave e poi toglierli dopo la prova definitiva.

Durante le prove dei programmi possono verificarsi delle situazioni di emergenza; per esempio, avere un ciclo dal quale non si esce, come il seguente:

10	INPUT	N	chiede	un	numero	
20	PRINT	N	stampa	i l	numero	
30	GOTO 1	10	torna a	₃lla	linea	10

In questo caso, se si risponde con lettere invece che con cifre alla richiesta di dato il calcolatore si ferma segnalando errore.

Se invece il programma ha un ciclo errato dal quale non si esce piu', ma non ci sono istruzioni INPUT, per uscire si puo' usare il tasto BREAK. Questo interompe l'esecuzione del programma e provoca uno STOP forzato. Si puo' continuare l'esecuzione con CONT.

Il tasto BREAK non ha effetto se il calcolatore e' in attesa di INPUT, mentre ha effetto durante l'uso del nastro e della stampante. Il sistema al termine dell'esecuzione di una linea di programma esamina il buffer della tastiera per vedere se e' stato premuto un tasto; se questo e' BREAK il programma si interrompe.

In caso di emergenza totale, cioe' quando non si sa piu' cosa fare, si puo' spegnere il calcolatore. Si ricordi pero' che spegnendo il calcolatore si perde il contenuto della RAM.

6.4. MEMORIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SU NASTRO

Per il calcolatore ZX80 si deve procedere cosi':

- mettere il registratore in grado di registrare la voce con i collegamenti al calcolatore staccati;
 - . avviare il registratore:
- . registrare parlando il nome del programma e fermare il registratore;
- inserire il collegamento MIC (o REC) tra calcolatore e registratore;
 - . riavviare il registratore;
 - . premere subito sulla tastiera SAVE e NEW LINE.

A questo punto lo schermo si oscura, si vedono comparire delle righe orizzontali ed alla fine ricompare la lista del programma; attendere 10 secondi e fermare il registratore.

Se il registratore ha il controllo del livello di registrazione, e' bene assicurarsi tramite l'apposito indicatore che il segnale sia registrato ad un livello sufficientemente alto.

Assicurarsi che il registratore sia in buone condizioni di funzionamento.

Su uno stesso nastro possono essere registrati piu'

programmi, ma si deve fare attenzione a non sovrapporli. La ricerca va poi fatta in base al nome registrato a voce.

per il calcolatore ZX81 e ZX80-Nuova ROM si deve procedere

- inserire il collegamento MIC (o REC) tra calcolatore e registratore;
 - . avviare il registratore:
- . scrivere subito sulla tástiera: SAVE "nome-programma" e premere NEW LINE.

A questo punto succedono le stesse cose dette sopra. Quando compare 0/0 in basso a sinistra, attendere 10 secondi ϵ fermare il registratore.

Valgono le stesse osservazioni fatte sopra riguardo al registratore.

Su uno stesso nastro possono essere registrati piu' programmi, senza sovrapporli; la ricerca viene fatta in base al nome del programma registrato prima del programma stesso.

4.5. CARICAMENTO DI UN PROGRAMMA DA NASTRO

Per il calcolatore ZX80 procedere cosi':

- . staccare i collegamenti calcolatore registratore:
- . cercare sul nastro con l'audio il nome del programma:
- . dopo la frase si sente un BRRR... e poi silenzio; fermare il registratore appena inizia il silenzio;
- . inserire il collegamento EAR (o MONITOR) tra registratore e calcolatore:
- . riavviare il nastro e premere subito LOAD e poi NEW LINE:
- . lo schermo diventa grigio e poi appare la lista del programma:
 - . fermare il registratore.

Tenere basso il volume del registratore in fase di escolto, ma alzarlo in fase di caricamento programma.

Per il calcolatore ZX81 e ZX80-Nuova ROM procedere cosi':

- . inserire il collegamento EAR (o MONITOR) tra calcolatore e registratore:
 - . scrivere subito:
- o LOAD "" ("" significa stringa nulla); ed in questo caso viene caricato il primo programma incontrato sul nastro;

- . o LOAD "nome-programma"; ed in questo caso viene cercato e caricato il programma avente il nome richiesto.
- Il nome di un programma non puo' superare 127 caratteri. Il volume del registratore deve essere mantenuto sufficientemente alto.

CAPITOLO 2

UTILIZZO DELLA MEMORTA

7.1. LA MEMORIA RAM E LA MEMORIA ROM

La memoria e' formata da elementi a due stati; se uno stato viene rappresentato da 0 e l'altro da 1 si puo' ragionare in termini di aritmetica binaria.

La memoria dei calcolatori SINCLAIR e' formata da questi elementi raggruppati 8 a 8. Il gruppo di 8 elementi prende il nome di BYTE, ed ogni elemento prende il nome di BIT da Binary digIT.

La grandezza della memoria si misura in byte. Il calcolatore standard ha la memoria RAM di 1K byte. K ha il valore convenzionale di 1024, quindi la memoria RAM standard e' di 1024 byte, cioe' 1024 gruppi di 8 bit.

Ogni byte e' indirizzabile singolarmente. La memoria RAM comincia all'indirizzo 16384, e, se e' di 1 solo K, termina all'indirizzo 17407. Se si aggiunge la memoria addiziomnale di 3K, gli indirizzi della RAM vanno da 16384 a 20479. Se, invece si aggiunge la memoria addizionale di 16K, ed allora viene escluso il K standard, gli indirizzi vanno da 16384 a 32767.

Ogni byte puo' contenere un numero che al massimo e' formato da 8 cifre 1 consecutive, tale numero corrisponde a 255 nel sistema di numerazione decimale.

Un qualunque numero decimale, per esempio: 7645, si puo' scrivere cosi':

7645 = 7*10**3 + 6*10**2 + 4*10**1 + 5*10**0 cioe': 7645 = 7000 + 600 + 40 + 5

Analogamente se si considera il numero del sistema binario: 11111111. si vede che esso si puo' scrivere:

11111111 = 1*2**7 + 1*2**6 + 1*2**5 + 1*2**4 + 1*2**3 + 1*2**2 + 1*2**1 + 1*2**0

Per non confondere tra loro numeri appartenenti a sistemi di numerazione diversi, essi si possono scrivere tra parentesi riportando in basso a destra la base del sistema di numerazione usato.

Nell'aritmetica binaria si fanno regolarmente i calcoli; le regole base sono:

1+1=0 con riporto di 1 e 1+0=1.

Dal momento che i numeri binari sono difficilmente leggibili, si usa interpretarli come appartenenti al sistema esadecimale, di base 16, raggruppando i bit 4 a 4, infatti 2 elevato a 4 da' 16.

In tale modo un byte risulta formato da 2 cifre esadecimali, di piu' facile lettura. Nel sistema esadecimale sono necessari 16 simboli diversi per rappresentare i numeri; era ovvio scegliere le cifre da 0 a 9 e poi le prime 6 lettere dell'alfabeto da A ad F. Cosi' A corrisponde a 10 decimale, B a 11, C a 12, D a 13, E a 14 ed F a 15. Il byte che contiene 255 in decimale puo' essere letto come FF in base 16 e come 11111111 in base 2.

Nei calcolatori SINCLAIR i numeri interi sono memorizzati in due byte consecutivi, con le cifre meno significative nel primo byte e le piu' significative nel secondo. L'indirizzo del numero e' pero' quello del primo byte, avente indirizzo pari. Cosi', per esempio, se all'indirizzo 16000 e' memorizzato il numero 3427 si ha:

- . nel byte 16000 la parte meno significativa e cioe' 0110 0011:
- nel byte 16001 la parte piu' significativa e cioe' 0000 1101;

leggendoli in esadecimale il contenuto di 16000 e' 63 e quello di 16001 e'0D.

Usando la funzione Basic PEEK per leggere i 2 byte per ricostruire il numero che questi rappresentano, si deve procedere cosi':

10 LET A = PEEK(16000) 20 LET B = FEEK(16001) 30 LET N = B * 256 + A 40 PRINT N

I numeri interi positivi hanno il primo bit del byte piu' significativo a zero. I numeri interi negativi sono memorizzati nella forma del complemento a 2 e quindi hanno il primo bit del byte piu' significativo a 1.

I numeri decimali (notazione esponenziale) sono registrati con il valore assoluto della mantissa; il primo hit del bute piu' alto e' a O per i numeri positivi e ad 1 ner i numeri negativi.

La memoria ROM dello ZX80 e' di 4K ed occupa i byte da 0 a 4095; la Nuova ROM e la ROM dello ZX81 e' di 8K ed occupa i hute da 0 a 8191. Dal momento che la RAM inizia al byte 16384 si hanno ancora, nel primo caso 12K e nel secondo 8K disponibili per future espansioni.

Nella memoria ROM sono stabilmente memorizzati i programmi che costituiscono il Sistema Operativo e l'Interprete Basic. L'utente non puo' scrivere nella ROM e non possono scrivere nella ROM neanche i programmi di sistema. Per questa ragione e' necessario che una parte della memoria RAM sia a disposizione del sistema per la memorizzazione delle variabili necessarie alla destione.

7.2. LA PAGINA ZERO DELLA RAM

Si chiama "pagina zero", perche'e'la prima parte della RAM: i supi indirizzi iniziano a 16384.

Si riportano separatamente le mappe della memoria per le due configurazioni dei calcolatori. Nella Appendice B sono descritte le variabili della pagina zero.

MAPPA MEMORIA 7X80

Utilizzo zona	Commento
Variabili del sistema	Indirizzo fisso di inizio 16384.
Programma utente	Indirizzo fisso di inizio 16424.
Area variabili programma	Questo indirizzo e' contenuto nel puntatore VARS (16392-16393).
Byte chiusura zona va= riabili	Questo byte contiene 128.
Area di lavoro	Questo indirizzo e' contenuto nel puntatore E-Line (16394-16395).
Area di memoria dedicata allo schermo	L'indirizzo di inizio di questa zona e' contenuto nel puntatore D-File (16396-16397); l'indirizzo della fine della zona sta nel pun=

tatore DF-END (16400-16401).
Nel puntatore DF-EA (16398-16399)
si ha invece l'indirizzo di inizio
della parte bassa dello schermo,
quella dove si formano i comandi.

Area di memoria residua

L'indirizzo finale di questa zona viene indicato come RAMTOP.

Area STACK

Questa zona inizia all'ultimo in= dirizzo 17407 e si incrementa per indirizzi decrescenti.Il suo primo indirizzo disponibile e' puntato da SP. registro dello ZX80.

La prima zona "variabili del sistema" e' formata da 40 byte, si veda l'Appendice B per la descrizione dei contenuti. A questa zona appartengono i diversi puntatori citati nella tabella di cui sopra. Il metodo dei puntatori alle diverse zone della memoria consente di sfruttare al massimo, a seconda delle necessita', la capacita' della memoria. E' evidente che i puntatori devono avere una localizzazione fissa.

La zona programma inizia sempre all'indirizzo 16424 e termina prima della zona variabili. Subito dopo inizia la zona variabili, il cui indirizzo (variabile in dipendenza della lunghezza del programma) e' contenuto nel puntatore VARS. La zona delle variabili e' chiusa da un byte contenente 128 in decimale, 80 in esadecimale e 10000000 in binario.

La zona di lavoro, il cui indirizzo di inizio si trova in E-Line viene usata dal sistema per diverse esigenze. La zona di memoria destinata al video non ha dimensioni fisse, cioe' non e' "mappata in memoria", essa ha al minimo dimensione di 25 byte contenenti il carattere NEW LINE (76 in base sedici). Il primo e l'ultimo byte sono sempre a NEW LINE, tra questi vi sono 24 linee da 0 a 32 caratteri ciascuna. Tale zona prende anche il nome di "display file".

Il registro SP del sistema punta all'area STACK, che inizia dal fondo della memoria ed e' gestita per indirizzi decrescenti. Tale area viene usata in base al principio che l'ultimo dato depositato e' il primo ad uscire e serve come memoria di lavoro per quelle operazioni per le quali questo tipo di gestione ha un significato logico.

Se un programma e' troppo lungo, la zona dedicata al video diminuisce e si nota che lo schermo non puo' essere utilizzato tutto. Se si arriva ad occupare anche la zona dedicata alla STACK area si ha una segnalazione di errore.

MAPPA MEMORIA ZX81 E ZX80-NUOVA ROM

Utilizzo zona	Commento
Variabili del sistema	Indirizzo fisso di inizio 16384.
Programma	Indirizzo fisso di inizio 16509.
Memoria di schermo (Display File)	Puntatore all'inizio D-FILE (16396-16397).
Area Variabili del Programma	Funtatore all'inizio VARS (16400-16401).
Byte che chiude la zona Variabili	Contenuto del puntatore E-LINE. meno uno. Il contenuto del byte e'80 esadecimale (128 dec.).
Area per la linea da scrivere + Area di lavoro	Puntatore all'inizio E-LINE (16404-16405).
Area Stack per il calcolatore	Puntatore all'inizio STKBOT (16410-16411).
Area libera	Puntatore all'inizio STKEND (16412-16413).
Area Stack per il microprocessore	Puntatore registro SP.
Area Stack per GOSUB	Puntatore all'inizio ERR-SP (16386-16387).
Area per programmi in linguaggio macchina (USR)	Puntatore all'inizio RAMTOP. In= dica il primo byte libero dopo il programma BASIC (16388-16389).

I primi 125 byte della memoria RAM sono utilizzati dal sistema, nell'Appendice B e' riportata la descrizione dei contenuti.

Al momento dell'accensione del calcolatore RAMTOP contiene l'indirizzo del primo byte non esistente nella memoria. Se si vogliono introdurre delle routine in linguaggio macchina, accessibili con il comando USR, si puo' modificare con una FOKE il contenuto di RAMTOP e caricare le routine a partire dall'indirizzo contenuto in RAMTOP. Il vantaggio di questa procedura e' che il comando NEW non tocca le posizioni di memoria oltre il contenuto di RAMTOP. lo svantaggio e' che

il contenuto di questo ultimo pezzo di memoria non viene salvato sul nastro quando si memorizza il programma in BASIC con il comando SAVE. Inoltre il programma BASIC non interferisce con la zona di memoria che inizia all'indirizzo contenuto in RAMTOP.

memoria di schermo inizia dopo i ì nrooramma all'indirizzo contenuto in D-FILE. La memoria di schermo puo' contenere 24 linee. ciascuna di 32 caratteri + il carattere NEW LINE. A seconda delle dimensioni della RAM del calcolatore il sistema riserva per lo schermo una zona completa, cioe' di 24*33 caratteri, o una zona di dimensioni minori. Se. tenendo conto del valore contenuto in RAMTOP. si ha a disposizione poca memoria il sistema assegna alla memoria di schermo le dimensioni minime di 25 caratteri essi alla partenza del sistema o per effetto del comando CLS sono 25 caratteri NEW LINE. Inserendo la RAM aggiuntiva di 16K la memoria di schermo e' completamente mappata.

E-LINE contiene l'indirizzo di inizio della parte di memoria dove:

- . si sta scrivendo: un comando, una linea di programma o un dato di INPUT
- . e' disponibile una parte di memoria per lavorare.

STKBOT contiene l'indirizzo di inizio dell'area usata per i calcoli, mentre il registro SP punta all'area stack usata dal microprocessore ZX80.

7.3. COME SONO MEMORIZZATI I PROGRAMMI

Nello ZX80 le linee di programma sono memorizzate cosi':

Frimo byte Byte piu' significativo del numero di linea. Secondo byte Byte meno significativo del numero di linea. Byte seguenti Testo della linea.
Ultimo byte NEW LINE (76 esadecimale, 118 decimale).

Si noti che il numero della linea e' memorizzato ponendo a sinistra il byte piu' significativo ed a destra il meno significativo, in modo contrario al comportamento abituale dello ZX80. Dato che sono ammessi numeri di linea da 1 a 9999, si vede subito che il byte piu' significativo di tali numeri ha i primi 2 bit di sinistra uguali a zero. Come si vedra' nei prossimi paragrafi, le variabili sono rappresentate in modo da non avere mai i primi 2 bit a zero; quindi l'incontrare dopo il carattere NEW LINE, che chiude sempre una istruzione, un byte con in primi due bit non uguali a 00, segnala che il programma e' terminato. Comunque la zona inizio variabili e' rilevabile dal puntatore VARS.

Nel testo della linea le parole chiave ed i simboli del linguaggio occupano sempre un solo byte ciascuno, le costanti ed i nomi simbolici inventati dal programmatore anno registrati carattere per carattere.

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM le linee di programma sono memorizzate cosi':

Primo byte

Byte piu' significativo del numero di linea.

Secondo byte

Byte meno significativo del numero di linea.

Terzo e quarto byte

Lunghezza in byte dell'istruzione + 1 per il byte con NEW LINE.

Bytes successivi

Estruzione.

Ultimo byte NEW LINE corrispondente a 01110110 in binario (76 in esadecimale e

7.4. COME SONO MEMORIZZATI I DATT

Nello ZX80 i dati sono memorizzati secondo le modalita' descritte nel seguito.

MEMORIZZAZIONE DELLE VARIABILI

Le variabili hanno tutte nomi simbolici che iniziano con una lettera, i codici rappresentativi delle lettere vanno da 38 a 63 in decimale e quindi da 26 a 3F in esadecimale. Tutte le lettere hanno in conseguenza un codice di 6 bit ed il primo bit e' sempre 1. Come si vede dagli schemi riportati, il sistema gioca sui primi bit delle lettere aggiungendone altri, i primi due, ed eventualmente azzerando il terzo, per distinguere tra loro i diversi tipi di variabili che tratta.

VARIABILE NUMERICA CON NOME DI UNA SOLA LETTERA

Primo byte 011 + altri 5 bit codice lettera.
Secondo byte Byte meno significativo numero.
Terzo byte Byte piu' significativo numero.
Fer ogni variabile di questo tipo sono occupati 3 byte. Le variabili numeriche dello ZX80 riguardano solo numeri interi in valore assoluto minori o uquali a 32767.

VARIABLE NUMERICA CON NOME LUNGO

Primo byte 010 + altri 5 bit codice prima lettera.

Secondo byte 00 + secondo carattere nome.

Byte seguenti 00 + altri caratteri nome.

Bute ultimo 10 + ultimo carattere nome.

caratt. nome

byte Byte meno significativo numero.
 byte Byte piu' significativo numero.

UARTABILE STRINGA

Frimo byte 100 + altri 5 bit codice lettera nome.

Byte seguenti I caratteri della stringa in sequenza.

Ultimo byte Codice del carattere apici per chiudere (00000001 binario).

VARIABILE NUMERICA CON INDICE

Primo byte 101 + altri 5 bit codice lettera nome.
Secondo bute Valore dell'indice usato nella DIM. ogindi

numero deali elementi - 1.

2 byte Per il primo elemento, di indice 0,

nell'ordine: meno significativo e piu'

quella di numero immediatamente superiore).

significativo.

Coppie 2 byte Per gli elementi successivi.

VARIABLE DI CONTROLLO PER I CICLI FOR/NEXT

Primo byte 111 + altri 5 bit codice lettera nome.

2 byte Valore iniziale variabile controllo.

2 byte Valore limite dopo il TO.

2 byte Numero della linea dell'istruzione FOR aumentato di 1 (se questo numero di linea non esiste nel programma, il sistema cerca

Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM le variabili sono memorizzate come viene descritto nel seguito.

Le variabili del BASIC hanno tutte nomi simbolici che iniziano con una lettera, i codici ASCII delle lettere sono compresi tra 38 e 63 (tra 26 e 3F in esadecimale) e quindi hanno un codice con solo 6 bit significativi, il primo dei quali a sinistra e' sempre 1. Come si puo' osservare negli schemi che seguono il sistema gioca sui primi bit del primo carattere del nome per distinguere tra loro i diversi tipi di variabili ed inoltre, in alcuni casi, anche sui primi bit

dei caratteri successivi.

UARIABILE NUMERICA CON NOME DI UNA SOLA LETTERA

primo byte 0 1 1 + altri 5 bit codice lettera.

Secondo byte Caratteristica del numero

(esponente).

4 byte Mantissa del numero con segno.

Per ogni variabile di questo tipo sono occupati 6 bute.

VARIABILE NUMERICA CON NOME LUNGO

Primo byte 1 0 1 + altri 5 bit codice prima lettera.

Secondo bute 0 0 + secondo carattere nome.

.

Illtimo bute

1 0 + ultimo carattere nome.

nome

5 byte Valore del numero (1 byte per esponente

+ 4 bute per mantissa).

Fer ogni variabile di questo tipo sono occupati 5 byte + 1 byte per ogni carattere del nome.

VARIABILI NUMERICHE CON INDICE

Primo byte 1 0 0 + ultimi 5 bit codice lettera avendo sostituito il primo bit 1 dello

stesso codice con 0.

Secondo e terzo. Numero byte occupati = (5 * numero ele=

menti + (2 * numero-dimensioni) + 1).

Quarto byte Numero delle dimensioni.

2 byte per Valore della dimensione. Si ha una coppia

ogni dimens. di byte per ogni dimensione.

5 bute per Valore dell'elemento: esponente

5 byte per Valore dell'elemento: esponente e

ogni elem. mantissa.

L'ordine degli elementi e' quello che si ottiene facendo variare piu' rapidamente gli indici piu' a destra e muovendosi verso sinistra. Esempi:

A(2.3) viene disposto in memoria cosi':

A(1,1),A(1,2),A(1,3),A(2,1),A(2,2),A(2,3)

B(2.3.4) viene disposto in memoria cosi':

B(1,1,1),B(1,1,2),B(1,1,3),B(1,1,4),B(1,2,1),B(1,2,2),..... B(2,3,3),B(2,3,4)

UARTABILE DE CONTROLLO PER E CICLE EOR-NEXT

Queste variabili possono avere il nome formato da una sola lettera.

Primo byte	1 1 1 + ultimi 5 bit codice letters.
5 byte	Valore iniziale variabile di controllo.
5 byte	Valore finale variabile di controllo.
5 byte	Valore dello STEP.
2 byte	Numero di lines della lines del FDR + 1
	(se tale linea non esiste il sistema
	cerca quella immediatamente superiore).

VARIABILI STRINGA

Queste variabili possono avere il nome formato da una sola lettera + il carattere \$.

Primo byte	0 1 0 + ultimi 5 bit del codice lettera
	avendo sostituito il primo bit del codice
	con 0.
Secondo e terzo	Numero dei caratteri della stringa, massi
byte	mo 32767. Tale numero viene limitato solo
	dalla disponibilita' di memoria.
Byte successivi	Testo della stringa. La stringa puo' essere
	vuota.

VARIABILI STRINGA CON INDICE

Queste variabili possono avere il nome formato da una sola lettera + il carattere \$. Il numero delle dimensioni e' a piacere, ma ogni elemento deve avere la stessa dimensione.

Primo byte	1 1 0 + ultimi 5 bit del codice lettera avendo sostituito il primo bit del codice con 0.
Secondo e terzo	Numero byte occupati = (numero elementi *
byte	lunghezza elementi) + 1 + (2 * numero-di= mensioni) + 2.
Quarto byte	Numero dimensioni + 1.
2 byte per	Valore della dimensione. Si ha una coppia
ogni dimens.	di byte per ogni dimensione.
2 byte	Lunghezza in caratteri di ogni elemento.
Numero byte	Elementi uno dopo l'altro in ordine di

necessario per — indice facendo variare piu'rapidamente ogni elemento — l'indice piu'a destra.

7.5. COME SONO MEMORIZZATI I CARATTERI PER IL VIDEO

Nella memoria ROM sono memorizzati tutti i caratteri stampabili dedicando ad ogni carattere 8 byte, cioe' ogni carattere e'rappresentato in una matrice di punti 8 per 8. Il carattere e'letteralmente disegnato usando i bit 1 in un campo tutto di bit 0. Vediamo il disegno della lettera A:

Primo byte	0	0	0	0	0	0	0	0						
Secondo byte			1											
Terzo byte			0							*				
Quarto byte	0	1	0	0	0	0	1	0		*				
Quinto byte	0	1	1	1	1	1	1	0		*				
Sesto byte	0	1	0	0	0	0	1	0		*).	
Settimo byte	0	1	0	0	0	0	1	0		×			×	
Ottavo byte	0	0	0	0	0	0	0	0						

Dato che riferendosi a 0 e 1 non si vede bene il carattere si e' riportato vicino un disegno ottenuto sostituendo allo zero il punto e all'uno l'asterisco.

Quando il carattere viene stampato il sistema, usando una routine che fa parte del Sistema Operativo e si trova in ROM, riporta sul video proprio un punto (pixel) al posto dei bit 1 presenti nella matrice del carattere.

Nello ZX80 la mappa dei caratteri inizia all'indirizzo 3584, nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM essa inizia all'indirizzo 7680. Spostandosi nella mappa con passo 8, 8 byte per volta, si trovano tutti i caratteri. Fer trovare la rappresentazione di un carattere di codice X, chiamando B l'indirizzo di inizio della mappa dei caratteri, e usando un indice I che parte da 0 e arriva a 7. si procede cosi':

```
Indirizzo primo byte (I=0) = B + X * 8 + I
Indirizzo secondo byte (I=1) = B + X * 8 + I
....
Indirizzo ottavo byte (I=7) = B + X * 8 + I
```

La tabella dei caratteri occupa 512 byte e quindi (512/8=64) puo' contenere solo 64 caratteri; questi sono i 64 caratteri stampabili, il cui codice va da 0 a 63. I caratteri in campo inverso si ottengono invertendo il significato degli zeri e degli uno; il loro codice e' uguale a quello del carattere diretto aumentato di 128.

Si puo' usare la mappa dei caratteri per ottemere sul video dei caratteri ingranditi. Si puo' cioe' sfruttare la rappresentazione di ogni carattere come maschera per andare a stampare, per esempio, lo spazio in campo inverso, dove nella maschera compare 1 e lo spazio dove compare 0. In tale modo si ottiene un ingrandimento di 8 volte del carattere. Se si vuole ingrandire di piu' si puo' anche farlo, ma esiste una limitazione dovuta alle dimensioni del video.

Nel Capitolo 9 sono riportati dei programmi che ingradiscono i caratteri.

7.6. ALCUNI CONSIGLI PER PROGRAMMARE BENE

Se si vuole programmare in modo ottimale un calcolatore relativamente piccolo come il SINCLAIR, si devono avere presenti due aspetti del problema; il primo riguarda l'occupazione della memoria, il secondo la velocita' esecutiva dei programmi. Le considerazioni da fare dipendono anche dalla memoria disponibile. Se si ha 1 solo K di memoria, e' evidente che la cosa piu' importante e' risparmiarla anche a scapito della velocita'.

Nel paragrafo 7.3 viene descritto come sono memorizzate le linee di programma e nel paragrafo 7.4. viene descritta la reale occupazione di memoria da parte dei dati nei due calcolatori. Si possono fare alcune considerazioni.

CALCOLATORE ZX80

Nello ZX80, che tratta solo numeri interi, questi occupano relativamente poco spazio, 3 byte, se il nome e' di una sola lettera. Analogamente le variabili intere con indice occupano 2 byte per elemento, piu' 1 byte per il numero degli elementi diminuito di 1, piu' 1 byte per il nome. Le stringhe invece occupano tanti byte quanti sono i caratteri piu' 2 (1 per il nome ed 1 per la chiusura della stringa, infatti non c'e' il contatore per il numero degli elementi). Da quanto detto si deduce che conviene tenere memorizzati i numeri in variabili numeriche; infatti un numero di 5 cifre trasformato in stringa occupa 7 byte contro i 3 necessari per il numero.

Si deve tener presente che le stringhe vengono definite quando ricevono una assegnazione di contenuto e l'occupazione di memoria dipende dal numero dei caratteri. Se in un programma si ha una istruzione del tipo:

10 INPUT A\$

e si torna piu' volte a questa stessa istruzione, ogni volta

che A\$ riceve un contenuto essa cambia di posto in memoria, anche se non cambia il numero dei caratteri. Ogni volta che la stringa cambia di posto il buco lasciato libero viene rioccupato spostando in su tutte le altre variabili e questo naturalmente rallenta i tempi di esecuzione. Si provi il seguente programma:

```
10 LET A$ = "TRE"
 20 LET B$ = "SEC"
 30 PRINT "SCRIUT 3 CARATTERI"
40 INPUT CS
50 \text{ LET N} = 35
40 LET D$ = "TAPPO"
 70 GD SUB 200
80 PRINT "SCRIUT 4 CARATTERI"
90 INPUT C$
100 LET N = 36
110 GOSUB 200
120 STOP
200 LET M = 256 \times PEEK(16393) + PEEK(16392)
210 LET N = M + N
220 FOR K = M TO N
230 PRINT PEEK(K):" ":
240 NEXT K
245 PRINT
250 RETURN
```

si vedra' che la stringa C\$ viene creata una seconda volta alla linea 90, essa e' anche piu' lunga della precedente. I contenuti del video, se si risponde "ABC" alla prima richiesta di INPUT e "ABCD" alla seconda, con la necessaria interpretazione sono:

```
134
    57
        55
            42
A$
    Т
        R
            E
135
    56 42
            40
                 1
P.S
    S
        F
            С
136
    38
        39
            40
                  1
C$
    A
        Β.
            C:
115
     31
        65
N
     (N + M) corrispondente al numero 35+16636
             16636 e' il contenuto del puntatore VARS
137
     57
        38
            53 53
                    52
                          1
            P
                P
                          ..
D$
    Т
        Α
                    0
114 252
   (M) corrispondente al numero 16636
```

```
240
    25 45
            31 65
                    221
K
    valore
            limite
                    numero lines
                    della FOR + 1
     attuale K
            (N+M)
      K
128
fine zona variabili
134
    57
        55
            42
Δ$
    T
        E<sup>c</sup>
            E.
135
    56 42
            40
                 1
P.S
    S
        F"
            C:
    32 65
115
     (N+M) corrisponde al numero 36+16636
N
           16636 e' il contenuto di VARS
        38 53 53 52
137
     57
                         1
D &
    Т
       Δ
            р р
                    n
114 252 64
   (M) corrispondente al numero 16636
240
    20 65
            32 65
                    221
                    numero linea
K
     valore
            limite
     attuale K
                    della FOR + 1
      К
            (N+M)
136
    38 39 40 41
                    y 1
C$
    ۵
        P.
            C
                D
128
fine zona variabili
```

Come si puo' vedere la variabile C\$ ha cambiato posto, cioe' e' stata cancellata la precedente variabile C\$, tutte le altre variabili sono state spostate all'indietro e la nuova C\$ e' stata messa in coda. Le variabili numeriche hanno invece conservato la loro posizione rispetto alle altre. Se provate a far girare il precedente programma di nuovo e rispondete alla richiesta di 4 caratteri ancora con 3, vedrete che la variabile C\$ cambia ancora di posto, questo significa che le stringhe vengono sempre cancellate e riscritte anche se mantengono lo stesso numero di caratteri.

Fer rendersi conto dell'occupazione di spazio da parte del programma si puo' fare la prova seguente, dopo aver premuto NEW e NEW LINE:

10 LET A = 1257

20 LET B = A

30 FOR K = 16424 TO 16474

40 PRINT PEEK(K):" ":

50 NEXT K

poi dare RUN; si vedranno sul video i contenuti dei primi 51 byte della memoria. Essi, con la relativa interpretazione, sono:

0 num lin	10 ero ea	240 LET	38 A	3 227 =	29 1	30 2	33 5	35 7	118 NEW	LINE	
0 num lin	20 ero ea	240 LET	39 B	227 =	38 A	118 NEW	LINE				
0 num lin	30 ero ea	235 FOR	48 K	227 =	29 1	34 6	32 4	30 2	32 4	214 TO	29 1
34 6	32 4	35 7	32 4	118 NEW LI	NE						
0 num lin spezi	e∙a 1	244 PRINT 215	53 P 118 NEW	42 E LINE	42 E	48 K	218	48 K	217	215 ;	1

O spazio per segnalare la fine del programma.

Come si vede la seconda istruzione (LET B = A) occupa meno spazio della prima (LET A = 1257), per questa ragione conviene definire le costanti una sola volta come variabili e poi usare le corrispondenti variabili nel corso del programma.

Nei precedenti programmi esemplificativi si e'usato PRINT PEEK(K) e non PRINT PEEK(CHR\$(K)) perche' alcuni caratteri ASCII non sono stampabili e quindi e' meglio riferirsi al codice numerico. Possiamo iniziare facendo girare sul calcolatore con il nuovo Basic i due programmi discussi precedentemente per l_0 ZX80. dono aver fatto le necessarie modifiche.

Il primo programma e' diventato il seguente:

```
10 IFT A$ = "TRF"
 20 LET B$ = "SEC"
 30 PRINT "SCRIVI 3 CARATTERI"
40 INPUT CS
 50 \text{ LET N} = 56
AO LET D$ = "TAPPO"
 70 GO SUB 200
80 PRINT "SCRIUI 4 CARATTERI"
90 INPUT C$
100 LET N = 57
110 GO SUB 200
120 STOP
200 LET M = 256 \times PEEK(16401) + PEEK(16400)
210 LET N = N + M
220 FOR K = M TO N
230 PRINT PEEK(K):" ":
240 NEXT K
245 PRINT
250 RETURN
```

infatti in questo caso le variabili numeriche sono piu'lunghe, la memorizzazione delle stringhe e' ottenuta in un altro modo ed i caratteri occupati diventano 56 nel primo caso e 57 nel secondo. Inoltre il puntatore VARS ha indirizzo 16400. I risultati ottenuti, con la relativa interpretazione, sono:

70 A\$	num. cara	tt.	7 T	R	42 E
71 B\$	3 num. cara	o tt.	56 S	42 E	40 C
72 C\$	3 num. cara	o tt.	38 A	39 B	40 C
115 N	143 esp.	9 ma	210 ntissa	0	0

A E7 EE /0

57 3.8 5.3 53 52 73 ρ Υ p. n s num. Δ n caratt. 143 98 ٥ Ö 114 mantissa eso. М 240 143 180 0 143 210 0 0 valore iniziale var. K valore limite per var. K К ٥ 221 valore dello STEP numero linea FOR + 1

128 fine zona variabili

Lasciamo al lettore l'interpretazione della seconda parte dei risultati. Anche in questo caso la variabile C\$ e' stata spostata in memoria. L'occupazione di memoria da parte delle variabili numeriche e' un po' pesante. Il valore della caratteristica dei numeri (esponente), qui espresso come numero decimale si riferisce al numero dei bit da spostare a sinistra del punto decimale per ottenere il valore del numero, e che per l'esponente lo zero e' rappresentato dal numero 128.

Fer fissare le stringhe in memoria si puo' dimensionarle senza attribuire loro indici, ma assegnando loro una lunghezza in caratteri. Fer esempio: DIM A\$(7) fissa in memoria la stringa A\$ lunga 7 caratteri.

Per fare girare il secondo programma si deve modificare l'indirizzo del byte di inizio dei programmi che e' ora 16509. Il programma e' ora:

10 LET A = 1257

20 LET B = A

30 FOR K = 16509 TO 16589

40 PRINT PEEK(K):" ":

50 NEXT K

ed esso occupa piu' byte in memoria della versione precedente, infatti nel nuovo Basic le istruzioni occupano piu' memoria. I risultati, con la relativa interpretazione, sono:

0 10 numero linea

14 0 lunghezza in byte istruzione

241 38 20 29 30 33 35 LET A = 1 2 5 7

```
126 139
         29 32
   numero 1247 in floating-point
118
NEW LINE
    20 numero lines
5
    O lunghezza in bute istruzione
241
    39
         20
             38
                     118
LET
    P.
        =
             A
                     NEW LINE
٥
    30 numero linea
    0
27
       lunghezza in bute istruzione
          20
              29
                   34
                       33
                            28
                                 37
235
    48
FOR
     К
         :=
              1
                   6
                       127
                            Λ
                                 Q
126 143
        0 250
                  ٥
   numero 16509 in floating-point
223
     29
         34
              33
                   36
                        37
TΩ
     1
         ۸
              5
                   O.
126 143 1 136
                  0
   numero 16589 in floating-point
118
NEW LINE
0 40 numero linea
   O lunghezza in byte istruzione
245
      211
           16
                48 17 25 11 0
                                     11
                                          25
                                                118
                        : " spazio "
PRINT PEFK (
               К
                    )
                                          ÷
                                             NEW LINE
    50 numero linea
 3
     O lunghezza in byte istruzione
```

118 NEW LINE di fine programma

48 118 NEXT K NEW LINE

Come si vede, in questo caso l'occupazione di memoria, che si ha incorporando direttamente nelle istruzioni dei numeri come costanti e' piuttosto pesante, infatti prima viene conservato il numero cifra per cifra e poi, dopo il codice

243

126 di inizio "literal", si ha il numero in floating-point. Il sistema si comporta cosi' per evitare di dover convertire ogni volta nel numero floating-point e quindi si guadagna in pelocita' a scapito dell'occupazione della memoria.

In ogni programma si deve decidere cosa conviene fare; se una costante e' usata una sola volta vale la pena di lasciarla nella istruzione che la usa, se e' usata piu' volte conviene definirla a parte e poi richiamarla con il suo nome.

Ricordando che la condizione VERO corrisponde al valore 1 della variabile logica e che la condizione FALSO corrisponde al valore 0, potete avere a disposizione uno 0 o un 1 nel programma scrivendo:

LET
$$A = X = X$$

sempre che X sia una variabile gia' esistente nel programma, la precedente istruzione pone A=1; se invece scrivete:

LET
$$A = NOT X = X$$

ottenete A=0.

Per valutare le differenze in tempi di esecuzione tra i diversi modi di scrivere un programma potete fare le sequenti prove:

FRO1: 100 LET A = 5 FRO2: 100 LET A = 5 110 FOR K = 1 TO 2000 120 LET B = 8 130 NEXT K 140 STOP FRO2: 100 LET A = 5 110 FOR K = 1 TO 2000 120 LET B = A 130 NEXT K 140 STOP

nei due programmi esiste solo una differenza nella istruzione 120. La differenza del tempo di esecuzione delle due istruzioni viene moltiplicata per 2000 eseguendo il ciclo FOR. Se misurate il tempo di esecuzione tra il RUN e lo STOP vedrete una piccola differenza.

Provate poi di nuovo i due programmi sostituendo in PRO1 la linea 120 con la: 120 LET B = 1, e in PRO2 la linea 120 con la: 120 LET B = A = A e calcolate le differenze nei tempi di esecuzione.

Potete fare una ulteriore prova ponendo in PRO1: 120 LET B = 0 e in PRO2: 120 LET B = NOT A = A.

Da quanto visto fino ad ora risulta che i numeri occupano molto spazio in memoria e che quindi puo' essere consigliabile trovare degli accorgimenti di programmazione che aiutino a risparmiare, magari a scapito della velocita'. Supponiamo di avere bisogno di una tabella di dati numerici, contenente 10 elementi, e che i numeri siano al massimo di 3 cifre. Sara' necessario dimensionare la tabella e poi riempirla con i numeri:

```
10 DIM T(10)

20 LET T(1) = 123

30 LET T(2) = 90

....

100 LET T(10) = 567
```

e questo pezzo di programma occupa parecchia memoria. Pero' si puo' procedere anche cosi':

```
10 DIM T(10)
20 LET A$ = "123090......567"
30 FOR K = 0 TO 9
40 LET T(K+1) = VAL A$(K*3+1 TO K*3+3)
50 NEXT K
60 LET A$ = ""
```

e con questo pezzo di programma si ottiene di caricare i numeri, preventivamente generati nella stringa A\$, negli elementi della tabella. L'istruzione 60 distrugge la stringa oramai adoperata e libera la memoria occupata. Naturalmente per far girare il programma una seconda volta si deve ricaricarlo da nastro in memoria o ricostruire in modo immediato la stringa A\$. Questo sistema funziona se si memorizzano i numeri nella stringa tutti con lo stesso numero di cifre.

Per valutare i tempi di esecuzione si possono modificare i programmi PRO1 e PRO2 in questo modo:

- . sostituire la linea 100 con: 100 LET A\$ = "234"
- . sostituire in PRO1 la linea 120 con: 120 LET B=234
- . sostituire in PRO2 la linea 120 con: 120 LET B=VAL A\$ e provare i due programmi valutando i tempi.

Nell'esempio appena visto, coloro che conoscono il comando DATA, presente in altre implementazioni del Basic, avranno ritrovato una simulazione del medesimo, con la limitazione di avere sistemato nella stringa A\$ elementi tutti della stessa lunghezza. Questo inconveniente puo' essere superato aggiungendo un carattere delimitatore tra gli elementi memorizzati sotto forma di stringa e scrivendo un programma di caricamento dalla tabella piu' complicato del precedente, che analizzi la presenza del carattere separatore per decidere la fine di ogni elemento.

per rendere piu' veloci i programmi e' buona norma sistemare i sottoprogrammi all'inizio del programma, infatti in presenza di un GOSUB il sistema ricerca dall'inizio del programma il numero di linea voluto. Il programma puo' inziare cosi':

10 GOTO 1000 e in 1000 inizia il programma principale

dopo la linea 10 vengono sistemati tutti i sottoprogrammi.

La tecnica dell'uso dei sottoprogrammi e' consigliabile sia per risparmiare memoria che per avere dei programmi facilmente leggibili. Naturalmente tutte le parti componenti un programma dovrebbero essere precedute da una bella serie di REM con tutti i commenti esplicativi necessari; pero'cosi' si consuma tanta memoria! Si dovra' arrivare ad un compromesso con la capacita' di memoria e scrivere le note a parte nella documentazione del programma.

Fer risparmiare memoria si puo' evitare di mettere in un programma le linee di assegnazione dei valori iniziali alle variabili (LET....) e, dopo aver scritto il programma, caricare in modo immediato le variabili con i loro contenuti iniziali. Subito dopo il programma deve essere memorizzato su nastro; in tale modo i valori iniziali delle variabili vanno a fare parte del programma. Si ha pero'l'inconveniente che questo programma non puo' essere mandato in esecuzione con RUN perche' verrebbero cancellati i contenuti delle variabili, ma deve essere mandato in esecuzione con GOTO N.

7.7. LA PRECISIONE NEI CALCOLI

Ogni calcolatore puo' trattare numeri di una limitata grandezza in dipendenza dalle sue caratteristiche. Lo ZX80 tratta solo numeri interi in valore assoluto minori di 32767. Lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM possono trattare numeri interi o decimali in valore assoluto minori di 4294967295.

Le modalita' di stampa dei numeri possono mostrare meno cifre di quante realmente conservate in memoria.

Anche tenendo presente quanto detto, si possono avere delle sorprese nei calcoli, dato che i numeri non sono trattati come decimali, ma vengono convertiti in binario.

Si possono fare delle prove; per esempio introdurre un numero decimale in notazione decimale e lo stesso numero in notazione esponenziale, e poi usando la PEEK andare a vedere come e' stato memorizzato realmente. Esempio:

```
10 INPUT A

20 INPUT B

30 LET M = 256*PEEK(16401) + PEEK(16400)

40 FOR K = 1 TO 12

50 PRINT PEEK(M+K-1);" ";

60 NEXT K
```

In questo programma si leggono A e B e si deve rispondere dando per A un numero in notazione decimale e per B lo stesso numero in notazione esponenziale. M viene posta uguale all'indirizzo di inizio delle variabili (VARS) e con un ciclo vengono stampati i 12 bute delle variabili A e B.

Si riportano alcuni risultati ottenuti:

A	B.	Conte	nuto	dei	6 by	yte	
0.125		102	125	127	255	255	255
	125E-3	103	126	0	0	0	0
0.5		102	127	127	255	255	255
	5E-1	103	128	0	0	0	0
0.625		102	128	31	255	255	255
	625E-3	103	128	32	0	0	0
0.33		102	127	40	245	194	143
	33E-2	103	127	40	245	194	143
5		102	131	32	0	0	0
	5E0	1.03	131	32	0	0	0
45327		102	144	49	15	0	0
	0.45327E+5	103	144	49	15	0	1
4294967295		102	160	127	255	255	255
	42949.67295E+5	103	160	127	255	255	255
0.000375		102	117	68	155	165	226
	375E-6	103	117	68	155	165	227

 E^{\prime} evidente che se al programma precedente si aggiunge un controllo sull'uguaglianza di A e B in alcuni casi si otterrebbe la non uguaglianza.

Da quanto visto ora si deduce che sarebbe sempre consigliabile introdurre i numeri decimali in notazione esponenziale. Nel paragrafo 7.2 si e' visto come, tramite i puntatori si puo' risalire agli indirizzi della memoria di schermo. Nello ZX80 la memoria di schermo e' sempre di dimensioni variabili, anche se si aggiunge l'espansione RAM. Nello ZX81 e nello ZX80-Nuova ROM invece, se si aggiunge l'espansione di memoria da 16K, la memoria di schermo ha le dimensioni fisse di 793 byte (33x24+1) pero' si sposta nella memoria in dipendenza dalla lunghezza del programma.

Il programma che segue, riempie con lo spazio inverso (CHR\$(128)) le prime due righe del video, poi legge dal puntatore D FILE l'indirizzo di inizio della memoria di schermo e dal puntatore VARS l'indirizzo di inizio della zona variabili; la differenza dei due indirizzi da' la lunghezza della memoria di schermo (cioe' 793). Il programma stampa questi due indirizzi. Il contenuto di una parte della memoria di schermo viene memorizzato in un vettore A e poi viene stampato il valore del codice. Si vede 118 per il NEW LINE iniziale, poi 32 volte 128, poi ancora 118 ed infine ancora 32 volte 128.

Nel caso specifico si poteva fare a meno di memorizzzare il contenuto della memoria di schermo in altra zona di memoria (vettore A), dato che lo schermo resta mezzo vuoto e non si rischia di cancellarlo. In altri casi questo metodo e' necessario perche' la memoria di schermo si modifica facilmente e si rischia di perdere i precedenti contenuti che si volevano analizzare.

```
10 DIM A(67)
 20 \text{ FOR L} = 1 \text{ TO } 2
 30 \text{ FOR J} = 1 \text{ TO } 32
 40 PRINT CHR$ (128):
 50 NEXT.L
 55 PRINT
 60 NEXT L
 70 GOSUB 100
 80 GOSUB 200
 90 STOP
100 LET M = 256*PEEK 16397 +PEEK 16396
110 LET N = 256*PEEK 16401 +PEEK 16400
113 PRINT M.N
115 LET L = 1
120 FOR K = M TO M + 65
130 LET A(L) = PEEK K
135 LET L=L+1
140 NEXTK
150 RETURN
200 FOR I = 1 TO 66
```

210 PRINT A(I);" "; 220 NEXT I 230 RETURN

Nel caso in questione, e cioe' quando la memoria di schermo e' completamente mappata in memoria, si possono fare delle POKE negli indirizzi della memoria di schermo e si vedono comparire i relativi caratteri. Potete provare, partendo dall'indirizzo M che vedete stampato sul video, a mettere in diversi punti dello schermo dei caratteri usando le POKE.

Qualora voleste fare lo stesso tipo di prova con il calcolatore senza l'espansione RAM avreste delle sorprese, cioe' non potete fare delle FOKE nella memoria di schermo se essa non e' mappata in memoria.

CAPITOLO &

IL LINGUAGGIO MACCHINA

8.1. IL LINGUAGGIO DEL CALCOLATORE

Il linguaggio del calcolatore e' il linguaggio macchina. Nella Appendice F sono riportati: nella prima colonna in linguaggio simbolico Assembler del microprocessore Z80, nella seconda il corrispondente codice wacchina espresso in esadecimale. nella terza corrispondente valore decimale e nella quarta นท rommento. La prima colonna esprime in forma mnemonica istruzioni per il calcolatore. Si potrebbe scrivere mrogramma usando le istruzioni simboliche assembler, ma poi sarebbe necessario un programma assemblatore per tradurle in codice macchina prima di poterle esequire.

Per i calcolatori Sinclair noi possiamo scrivere programmi in linguaggio macchina, ma dobbiamo codificarli in codice macchina e caricarli nella memoria del calcolatore o in codice decimale o in codice esadecimale, come vedremo nel prossimo paragrafo. Non disponiamo infatti di un programma assemblatore.

Non possiamo in questa sede descrivere tutte le istruzioni disponibili: esse sono listate nella Appendice commento sicuramente non esauriente. Coloro che conoscono aia'altri linguaggi di tipo Assembler potranno solo pochi riferimenti riuscire a scrivere piccoli programmi. Coloro che non si sono mai occupati di linguaggi d i tipo dovranno documentarsi su altri testi piu' completi. "Il NANOBOOK Z-80 - Vol.1 - Tecniche di programmazione". pubblicato dal Gruppo Editoriale Jackson, puo' essere utile allo scopo.

Si ricordi che in linguaggio macchina si devono scrivere tutte le istruzioni elementari per ottenere una qualunque operazione, i calcoli si svolgono in particolari registri chiamati accumulatori. Le istruzioni sono di lunghezza variabile e possono occupare da uno a quattro byte.

Riportiamo un piccolo esempio di sottoprogramma che viene mandato in esecuzione da un programma Basic. Si tratta di 6 istruzioni che svolgono guesto calcolo:

- . viene caricato nell'accumulatore A un dato numerico, e precisamente quello che si trova nel secondo byte della prima istruzione:
- . viene incrémentato di 1 per due volte l'accumulatore A, e quindi in A si trova il numero precedentemente caricato
- . viene memorizzato nel registro H il numero O e nel registro L il numero che e' stato calcolato nell'accumulatore A:
- . viene restituito il controllo al programma che ha mandato in esecuzione il sottoprogramma.

Riportiamo la codifica in Assembler e in codice esadecimale e decimale:

Assembler	Esadec.	Decimale	Commento
LD A,00	3E 00	62 0	Carica in A il numero che sta nel secondo byte, al= l'inizio 0.
INC A	3 C	60	Increments A di 1.
INC A	3C	60	Incrementa A di 1.
LD H,00	26 00	38 0	Carica nel registro H il numero O.
LD L,A	6F	111	Carica nel registro L il
			contenuto di A.
RET	C 9	201	Restituisce il controllo al programma Basic.

Questo programma occupa 8 byte. Il risultato del calcolo va messo nella coppia di registri HL perche' cosi' vuole il Sistema Operativo dello ZX80, quando si fa uso della funzione USR per mandare in esecuzione un programma in linguaggio macchina. Questo stesso programma, per essere usato sullo ZX81 e sullo ZX80-Nuova ROM, deve essere modificato perche' in questo caso il risultato deve trovarsi nella coppia di registri BC. Si devono fare le seguenti modifiche:

LD H,00 diventa LD B,00 (in codice 06 00 o 6 0) LD L.A diventa LD C.A (in codice 4F o 79)

Supponiamo di voler caricare il programma in memoria a partire dal byte 17000; i contenuti dei byte, in decimale, ner le due versioni del Basic devono essere:

Indirizzo byte	ZX80	ZX81-Nuova ROM
17000	62	62
17001	0	0
17002	60	60
17003	60	60
17004	38	6
17005	0	0
17006	111	79
17007	201	201

Dovra' essere cura del programma Basic andare a memorizzare nel byte 17001, prima di chiamare il sottoprogramma in linguaggio macchina con USR, il numero N al quale vuole aggiungere 2. Tale numero N, dovendo stare in un bute deve essere al massimo 255.

8.2. COLLEGAMENTI CON IL BASIC

- Si hanno 3 possibili punti di collegamento:
- .1) Istruzione: POKE n,m. Essa ci permette di scrivere nel bute di indirizzo n il valore m.
- .2) Funzione: PEEK (n), senza parentesi con il nuovo Basic. Essa ci permette di leggere il contenuto del byte di indirizzo n.
- .3) Funzione USR (n), senza parentesi con il nuovo Basic. Essa ci permette di andare ad eseguire una sequenza di istruzioni in linguaggio macchina, memorizzate a partire dal byte di indirizzo n. Questa funzione fornisce in una coppia di registri il risultato del calcolo se per effetto di questo il valore dei medesimi registri e' stato modificato, oppure fornisce il valore n. La coppia di registri e' HL per lo ZX80 e BC per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM. Esempio:

LET X=USR(17000)

pone X=al valore di HL o di BC oppure X=17000.

Non e' detto che il programma Basic possa usufruire solo del risultato proveniente dalla citata coppia di registri. Il programma in codice macchina puo' trasferire in zone prefissate di memoria dei dati ed il programma Basic puo' andarli a prendere usando la funzione PEEK.

Quando il programma Basic chiama la funzione USR il

sistema pone nel registro IY il numero esadecimale 4000 (corrispondente a 16384 in decimale). Questo puo' essere utile per leggere le variabili del sistema facendo uso delle istruzioni che accettano l'indirizzamento con (IY+disp).

Ricordate che sullo ZX81 funzionante in modo SLOW non si devono usare nei programmi in linguaggio macchina i registri IX e A' (registro alternativo).

8.3. COME SI CARICA IL CODICE MACCHINA

Vediamo come si puo' caricare in memoria il programma esempio del paragrafo 8.1., inserendolo in un programma Basic. Oppure...., si riferisce alla Nuova ROM.

Un primo modo, molto semplice, ma noioso se il codice macchina e' lungo, e' il sequente:

- 10 REM PROVA ISTRUZIONI IN LINGUAGGIO MACCHINA
- 20 REM SEQUENZA CARICAMENTO A PARTIRE DAL BYTE 17000
- 30 REM DEL PROGRAMMA IN LINGUAGGIO MACCHINA
- 40 POKE 17000,62
- 50 POKE 17001.0
- 60 POKE 17002,60
- 70 POKE 17003.60
- 80 POKE 17004,38 oppure 80 POKE 17004,6
- 90 POKE 17005.0
- 100 POKE 17006,111 oppure 100 POKE 17006,79
- 110 POKE 17007,201
- 115 REM CHIEDE IL NUMERO INIZIALE
- 120 PRINT "SCRIVI UN NUMERO N <=253"
- 125 INPUT N
- 130 IF N > 253 THEN GOTO 120
- 135 REM STAMPA VALORE INIZIALE NUMERO
- 140 PRINT "VALORE INIZIALE N = ":N
- 145 REM SCRIVE IN 17001 IN NUMERO N
- 150 PDKE 17001.N
- 155 REM VA AD ESEGUIRE ROUTINE IN CODICE MACCHINA
- 160 LET X = USR(17000) oppure 160 LET X = USR 17000
- 165 REM STAMPA IL VALORE CALCOLATO CHE STA IN X
- 170 PRINT "VALORE FINALE N =";X
- 180 STOP

Il programma chiede all'utente un numero minore o uguale a 253 e lo scrive in 17001 e poi va ad eseguire la routine che aggiunge 2 ad N. Il programma in linguaggio macchina e' caricato con una serie di POKE, nelle quali e' esplicitamente scritto il numero decimale da caricare nel byte.

In questo stesso programma si potrebbe apportare la

sequente modifica:

. scrivere la linea 01 REM 062000060060038000111201 per $_{\mbox{\scriptsize lo}}$ ZX80 o la linea 01 REM 06200006006000600079201 per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM;

- . cancellare le linee da 40 a 110:
- . scrivere le sequenti linee:

```
40 LET A=16427 oppure 40 LET A=16513
45 LET M=17000
50 LET X=PEEK(A)-28
55 LET Y=FEEK(A+1)-28
60 LET Z=PEEK(A+2)-28
65 LET X=X*100+Y*10+Z
70 POKE M,X
75 IF X=201 THEN GOTO 115
80 LET A=A+3
85 LET M=M+1
90 GOTO 50
```

alla 40 si pone A al valore del primo carattere dopo la REM della linea 01: nello ZX80 i programmi iniziano a 16424 OIREM occupa 3 byte, nell'altro sistema i programmi iniziano a 16509 e 01REM occupa 4 byte, da cui i due indirizzi citati. Nella REM della linea 01 si sono portati contenuti per i bute del programma a 3 cifre aggiungendo zeri non significativi, cosi' procedendo di tre cifre per volta si hanno i valori giusti. M rappresenta l'indirizzo dove iniziare a caricare il programma memoria. E' necessario togliere 28 ad ogni - cifra - prelevata dalla REM perche' i codici numerici ASCII iniziano da 28 per lo zero e poi il numero deve essere ricostruito usando le opportune potenze di 10. La seguenza di caricamento termina quando si e' caricato l'ultimo codice, che in questo caso e' 201.

Questo puo' essere un utile esempio per caricare sequenze abbastanza lunghe, qualora il programma in codice macchina sia in valori decimali. L'esempio deve essere adattato alle particolari esigenze del programma da caricare. Invece di chiedersi se l'ultimo codice caricato e' 201, si poteva istituire un contatore dicendo al programma inizialmente quanti bute dovevano essere caricati.

Si puo' usare un metodo analogo fornendo la stringa da caricare in codice esadecimale (in tale caso ogni byte viene caricato con 2 caratteri) ed usando le istruzioni seguenti, che riportiamo separatamente per i due Sistemi.

Nel programma esempio cancellare le istruzioni da 40 a

110. Per lo ZX80 procedere cosi':

. scrivere: 01 LET S\$="3E003C3C26006FC9"

. scrivere: 35 LET M = 17000 40 LET X=CODE(S\$)

45 IF X=1 THEN GOTO 115 50 LET S\$ = TL\$(S\$) 55 LET Y = CODE(S\$)

60 POKE M,16*(X-28)+Y-28

65 LET S\$ = TL\$(S\$)

70 LET M=M+1 75 GOTO 40

la stringa S\$ contiene il programma in esadecimale. M punta al primo byte dove caricare il programma. La 40 estrae il primo codice della stringa S\$; se esso e' 1 significa che la stringa e' terminata (1=codice degli apici). In 50 la stringa S\$ viene privata del suo primo carattere. In 55 viene calcolato Y, codice del secondo carattere. In 60 viene scritto un byte di programma. In 65 viene privata S\$ del suo primo carattere. In 70 viene incrementato M e poi si torna al ciclo di caricamento in 40.

Usando lo stesso criterio per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM si deve procedere cosi:

. scrivere: 01 LET S\$="3E003C3C06004FC9"

. scrivere: 35 LET M =17000

40 LET X=CODE S\$
45 IF X=11 THEN GOTO 115

50 LET S\$=S\$(2 TO) 55 LET Y=CODE S\$

60 POKE M,16*(X-28)+Y-28

65 LET S\$=S\$(2 TO)

70 LET M=M+1 75 GOTO 40

. oppure: 35 LET M=17000

40 FOR K=1 TO LEN S\$ STEP 2 45 LET X=CODE (S\$(K TO)) 50 LET Y=CODE (S\$(K+1 TO)) 55 POKE M.16*(X-28)+Y-28

60 LET M=M+1 65 NEXT K

Si puo' caricare un programma in codice macchina usando il programma che segue, valido per lo ZX80, e, con le solite modifiche, anche per il nuovo Basic.

```
10 CLS
20 PRINT "INDIRIZZO INIZIO"
30 INPUT A
35 LET S=A
40 PRINT "PREMI NEW-LINE PER INIZIARE"
50 INPUT AS
51 CLS
55 LET I=1
 AO PRINT "LOC.
                 HEX DEC"
70 PRINT
80 PRINT A.
90 INPUT B$
100 PRINT B$.
105 IF B$="" THEN GOTO 300
106 IF B$="R" THEN GOTO 200
110 LET H=CODE(B$)-28
120 LET B$=TL$(B$)
130 LET L=CODE(B$)-28
140 LET T=16*H+L
150 PRINT T
160 POKE A.T
170 LET A=A+1
180 LET I=I+1
190 IF I>19 THEN GOTO 50
199 GOTO 80
200 CLS
220 PRINT "INIZIO VERIFICA ?"
230 INPUT B
235 IF B=0 THEN GOTO 300
240 CLS
241 LET I=1
242 PRINT "LOC. HEX DEC"
245 PRINT
246 PRINT B.
250 LET G=PEEK(B)
255 LET H=G/16+28
258 LET L=G-(H-28)*16
260 PRINT CHR$(H):CHR$(L+28).G
265 INPUT A$
270 IF A$ = "" THEN GOTO 295
280 IF A$ ="K" THEN GOTO 300
282 PRINT CHR$ (137):B.
285 LET A=B
290 GOTO 90
295 LET B=B+1
296 LET I=I+1
297 IF I > 19 THEN GOTO 240
299 GOTO 246
300 PRINT "NEW-LINE PER PARTIRE"
310 INPUT A$
320 IF NOT A$="" THEN STOP
999 LET K=USR(S)
```

Il programma chiede un indirizzo iniziale da dove partire a memorizzare il codice macchina, e chiede di premere NEW-LINE per iniziare. Poi chiede il contenuto del byte in esadecimale, se si risponde solo con NEW-LINE va alla linea 300 e chiede di premere NEW-LINE per andare ad eseguire il programma; se si risponde con un altro carattere si ha uno STOP. Se al contenuto del byte si risponde con R, allora il programma prosegue dalla parte di verifica alla linea 200. Qui viene chiesto se si vuole la verifica. Se la risposta e zero va ancora a 300, se no inizia la verifica di quanto caricato. Dopo aver listato una riga chiede un carattere, se si risponde NEW-LINE prosegue la lista, se si risponde K va a 300, se si risponde con un altro carattere si puo' correggere il contenuto dell'ultimo byte listato.

Il vantaggio di questo programma e' che consente di caricare il codice macchina in esadecimale, e che si puo' ottenere la lista anche in decimale, ma non e' molto utile per inserire tale codice in un programma, dato che esso va ricaricato digitandolo ogni volta. Puo' essere utile per fare un po' di esperienza in codice macchina aggiungendo poche frasi Basic in modo da poter effettuare delle prove.

La linea 999 puo'essere sostituita aggiungendo le frasi Basic necessarie.

8.4. ALCUNI ESEMPI IN LINGUAGGIO MACCHINA

ESEMPI PER LO ZX80

Seguono due sottoprogrammi in linguaggio macchina per ottenere sullo ZX80 lo scrolling nelle due direzioni.

Per poter provare il primo programma dovete riempire 22 linee dello schermo con 32 caratteri. Il numero di caratteri occupati nel display file per le prime 22 linee sara' 22*(32+1)=726, infatti in rgni linea dopo i 32 caratteri si ha un carattere NEW-LINE. Ricordate che le ultime 2 linee dello schermo sono a disposizione del sistema. Con questo programma perdete l'ultima linea del video e potete andare a sostituire il contenuto della prima linea che e' doppia. Segue la codifica del programma in assembler ed in codice macchina:

Assembler	Esadecimale	Decimale
LD BC, 726	01 D4 02	1 214 2
LD HL, (16396)	2A OC 40	42 12 64
ADD, HL, BC	09	9
LD D. H	54	84
LD E, L	50	93

LD BC, 693	01 B5 02	1 181 2
LD HL, (16396)	2A OC 40	42 12 64
ADD HL, BC	09	9
LDDR	ED B8	237 184
RET	C9	201

- . La prima istruzione: LD BC,726 carica nel registro BC ¡¡ numero dei caratteri che compongono le prime 2 linee del video.
- . La seconda istruzione: LD HL, (16396) carica nel registro HL di 2 byte il contenuto del puntatore (16396 e 16397) alla memoria di schermo, quindi l'indirizzo di inizio della memoria di schermo.
- L'istruzione: ADD HL, BC calcola in HL l'indirizzo dell'ultimo bute delle 22 linee della memoria di schermo.
- . Per l'istruzione LDDR occorre avere l'indirizzo che si trova in HL nei registri DE. Questo trasferimento viene fatto dalla coppia di istruzioni: LD D.L e LD E.L.
- . Per procurarsi l'indirizzo dell'ultimo carattere della ventunesima riga si usano le 3 istruzioni: LD BC,693 LD HL, (16396) ADD HL, BC. 693=33*21 e' lo spostamento dall'inizio della memoria di tale carattere. La linea 22 va persa dato che il contenuto dello schermo si sposta verso il hasso. Questo indirizzo si trova in HL.
- . L'istruzione LDDR trasferisce il contenuto dell'indirizzo che sta in HL nell'indirizzo che sta in DE, poi decrementa HL e DE di 1 e decrementa anche BC di 1, fino a quando BC diventa zero. In tale modo vengono traslati i 693 caratteri in giu' sul video di una linea. La prima linea dello schermo rimane non modificata e potete andarne a modificare il contenuto usando la POKE, no la PRINT.

Per chiamare il programma, si deve memorizzare, per esempio a partire da 20000, e poi farlo eseguire scrivendo, per esempio, LET X=USR(20000). X deve essere stata definita prima nel programma Basic.

Se invece volete far muovere il contenuto dello schermo verso l'alto (scrolling normale) potete usare il programma che seque:

Assembler	Esadecimale	Decimale
LD BC 32	01 20 00	1 32 0
LD HL,(16396)	2A OC 40	42 12 64
LD D,H	54	84
LD E,L	5D	93
ADD HL.BC	09	9
LD BC,693	01 BC 02	1 188 2
INC DÉ	13	19
LDIR	ED BO	237 176
LD (HL),118	36 76	54 118

il difetto e' che muovendosi in su il contenuto del video si sposta in su anche il cursore.

Nell'esempio che segue viene utilizzata la routine di stampa del sistema operativo (che inizia all'indirizzo 1376) chiamandola tramite la locazione 1824. Con questa chiamata si ottiene di andare alla routine di stampa in 1376 passandole il codice del carattere da stampare nel registro A. La stampa avviene senza errore solo se lo schermo non e' pieno. Inoltre viene sistemato il riferimento alla posizione attuale nel video. Prima di chiamare la routine tramite l'indirizzo 1824, si deve chiamare la routine di definizione della posizione attuale del cursore all'indirizzo 1760. Gli indirizzi citati sono decimali.

Assembler	Esadecimale	Decimale
LD B,128	06 80	6 128
PUSH BC	C5	197
CALL 1760	CD E0 06	205 224 6
LD A,128	3E 80	62 128
CALL 1824	CD 20 07	205 32 7
POP BC	C1	193
DJNZ,-11	10 F4	16 244
RET	C9	201

Le istruzioni seguenti servono per caricare in HL il contenuto del byte 16421, il quale contiene la posizione corrente (da 23 a 0) della linea sulla quale sta il cursore sullo schermo in fase di stampa. Segue un programma esempio, nel quale si usano queste istruzioni.

Assembler	Esadecimale	Decimale
LD HL,(16421)	2A 25 40	42 37 64
LD H,O RET	26 00 C9	38 0 201

Caricando in HL il contenuto del byte 16421 (si pone a O il registro H dato che si tratta di un solo bute) si ottjene in HL il numero corrispondente alla posizione attuale linea sullo schermo. Il bute 16421 cambia di valore dopo che sulla linea attuale e' stato stampato almeno carattere. Nel programma esempio nelle linee dа 1 vengono caricate le 3 istruzioni in codice macchina partire da 30000 (si suppone di lavorare, con espansione 16K); poi da 10 a 80 vengono stampati 3 numeri su ogni linea e questi numeri sono ottenuti con USR(30000) e quindi rappresentano il contenuto attuale del byte 16421. Dalla prova si vede che il primo dei numeri della linea si riferisce alla posizione della linea precedente. Da 100 a 150 invece si stampa un solo valore per linea e si vede che l'unico numero stampato e' il contenuto del byte 16421 riferito alla posizione della linea precedente. Segue la codifica del programma.

```
1 POKE 30000.42
  2 POKE 30001.37
 3 POKE 30002,64
  4 POKE 30003.38
 5 POKE 30004.0
 6 POKE 30005.201
 10 PRINT
20 FOR I=0 TO 20
30 FOR K=1 TO 3
40 PRINT USR(30000).
50 NEXT K
40 PRINT
70 NEXT I
80 STOP
100 PRINT
110 FOR T=0 TO 20
120 PRINT USR(30000)
130 NEXT I
140 STOP
```

Potete provare ad aggiungere la linea:

25 PRINT I:" ":

vedrete che in questo caso i 3 numeri sulla linea sono uguali. Il programma si ferma allo STOP 80 e dovete premere 2 volte CONT e poi NEW LINE per prosequire.

ESEMPIO PER LO ZX80. PER LO ZX81 E LO ZX80-NUOVA ROM

Questi programmi servono per rinumerare da 100 con passo 10 le linee di un programma Basic, senza tener conto delle destinazioni dei GOTO/GOSUB (vedi paragrafo 9.23.). Per la vecchia ROM:

As	sembler	Esade	i m	≘le	Dec	imale	
INIZIO L	D HL,16424	21	28	40	33	40	64
L	D DE, 100	11	64	00	17	100	0
CICLO L	D BC.10	01	0A	00	1	10	0
· L	D A.(HL)	7 E			126		
A	ND 192	E6	CO		230	192	

RET NZ	CO	192
LD (HL),D	72	114
INC HL	23	35
LD (HL),E	73	115
EX DE,HL	EB	235
ADD HL,BC	09	9
EX DE,HL	EB	235
LD A,118	3E 76	62 118
LD B,1	06 01	6 1
CPIR	ED B1	237 177
JR CICLO	18 EB	24 235

Per la nuova ROM:

Assembler	Esadecimale	Decimale
INIZIO LD HL,16509 LD DE,100 LD BC,10 CICLO LD A,(HL) AND 192 RET NZ LD (HL),D INC HL LD (HL),E INC HL EX DE,HL	21 7D 40 11 64 00 01 0A 00 7E E6 C0 C0 72 23 73 23 EB	33 125 64 17 100 0 1 10 0 126 230 192 192 114 35 115 35 235
ADD HL,BC EX DE HL FUSH DE LD E,(HL) INC HL LD D,(HL) INC HL ADD HL,DE FOP DE JR CICLO	09 EB D5 5E 23 56 23 19 D1 18 EC	9 235 213 94 35 86 35 25 209 24 236

Potete servirvi degli indirizzi delle routine del Sistema Operativo, contenute nelle Appendici G e H per scrivere piccoli programmi che le mandino in esecuzione ed impadronirvi di molte caratteristiche del sistema.

CAPITOLO 9

9.1. CONVERSIONE PROGRAMMI TRA I DIVERSI CALCOLATORI

Nei paragrafi seguenti sono riportati alcuni esembi programmi per i calcolatori Sinclair. Dove e' significativo si riportano le modifiche da operare per poter far girare il nrogramma sui diversi modelli. Si deve tener presente our trattandosi sembre di Basic. tra l e implementazioni del linguaggio esistono delle differenze. Nel paragrafo 2.11, vengono elencate le differenze calcolatori Sinclair e rispetto al Basic standard. con un po' di pazienza e di pratica, adattare al calcolatore anche programmi scritti per altre macchine; deve solo cercare di individuare quali sono le differenze tra le due implementazioni del linguaggio.

Passando dalla vecchia ROM alla nuova ROM e' sparita la funzione TL\$; nel paragrafo 9.6 troverete un esempio di modifica di un programma.

Nella nuova ROM esistono delle operazioni in piu' rispetto allo ZX80 ed alcune istruzioni si comportano in modo diverso (RND, operatori logici), anche per questo troverete degli esempi.

Si ricorda che sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM non possono essere caricati nastri registrati con lo ZX80 e viceversa. Se si vogliono recuperare dei programmi, si deve ripartire dal listato.

Nella nuova ROM le variabili numeriche occupano piu'spazio; per questo un programma che sta in 1K con la vecchia ROM puo'non entrare in 1K con la nuova ROM. Nella nuova ROM l'utilizzo della memoria e' diverso: se in alcuni programmi si contano i byte a partire dall'inizio di una REM o di una PRINT si devono rifare i conti.

Nella nuova ROM per contare intervalli di tempo si ha l'istruzione PAUSE; PAUSE 50 tiene fermo lo schermo per 1 secondo. PAUSE 25 per mezzo secondo.

Nella nuova ROM si ha liberta' di movimento sullo schermo. Le divisioni nei programmi vecchia ROM danno risultati interi; nella nuova ROM per ottenere lo stesso risultato si deve usare la funzione INT. Lo ZX80 lavora solo con numeri interi, con questo programma si ottiene il risultato di una divisione con 3 decimali. Ovviamente non ha senso trasformare il programma per la nuova ROM. (1K).

Analisi del problema:

- .a) Vengono richiesti il dividendo e il divisore.
- .b) La variabile X contiene il dividendo e la variabile γ il divisore.
 - .c) Viene calcolata la parte intera Z del quoziente.
- .d) Viene calcolato il resto R1. Il primo decimale D1 e ottenuto moltiplicando il resto R1 per 10 e poi dividendolo per Y.
- e) Viene calcolato il nuovo resto R2. Il secondo decimale D2 e' ottenuto moltiplicando il resto R2 per 10 e dividendo poi per 10.
- .f) Viene calcolato il nuovo resto R3. Il terzo decimale D3 viene ottenuto moltiplicando il resto R3 per 10 e poi dividendo per Y.
 - .g) Si stampa il risultato Z. D1 D2 D3.

Codifica del programma:

```
10 REM DIVISIONE CON TRE DECIMALI
15 PRINT "DIVISIONE CON TRE DECIMALI"
20 PRINT "DIVIDENDO = ?"
30 INPUT X
40 PRINT "DIVISORE = ?"
50 INPUT Y
60 LET Z=X/Y
70 LET R1 = X - Z * Y
80 LET D1 = 10 * R1/Y
90 LET R2 = 10 * R1 - D1 * Y
100 LET D2 = 10 * R2/Y
110 LET R3 = 10 * R2/Y
120 LET D3 = 10 * R3/Y
130 PRINT "RISULTATO:";Z;".";D1;D2;D3
```


Il programma che segue calcola invece la divisione tra due interi con il numero N di decimali desiderato.

Analisi del problema:

- .a) Si richiede il numero di decimali desiderato e si memorizza in D.
 - .b) Si richiede il dividendo e si memorizza in R.
 - .c) Si pone K = R, cioe' K contiene il dividendo.
 - .d) Si richiede il divisore e si memorizza in Y.

- .e) Si calcola Z = R/Y, Z e' la parte intera del quoziente; si calcola R = R Z * Y, cioe' si sostituisce al dividendo iniziale il primo resto trovato.
- .f) Si scrive la prima parte del risultato senza andare a
 - .g) Si inizia il ciclo di calcolo per i D decimali.
- .h) Si calcola Z=10 * R/Y cioe' si moltiplica il resto per 10 e poi si divide per il divisore; si calcola il nuovo resto e si sostituisce in R al vecchio.
 - .i) Si stampa Z. cifra decimale calcolata.
- .1) Se il ciclo non e' finito si torna al punto h) dopo aver incrementato la variabile J che controlla il ciclo.

Diagramma a blocchi:



Codifica del programma:

```
10 REM DIVISIONE AD ALTA PRECISIONE
 15 PRINT "DIVISIONE AD ALTA PRECISIONE"
 20 PRINT "QUANTI DECIMALI ?"
30 INPUT D
 40 PRINT "DIVIDENDO ?"
50 INPUT R
 55 LET K = R
40 PRINT "DIVISORE ?"
 70 INPUT Y
80 LET 7 = R/Y
 90 LET R = R - Z * Y
95 PRINT
100 PRINT K:"/":Y:"=":".":
110 FOR J = 1 TO D
120 LET Z = 10 * R/Y
130 LET R = 10 * R - 7 * Y
140 PRINT Z:
150 NEXT J
```


9.3. CALCOLO RADICE QUADRATA

Questo programma serve per calcolare la radice quadrata di un numero sullo ZX80; il risultato viene dato segnalando i due interi tra i quali e' compresa la radice cercata. (1K).

Analisi del problema:

- .a) Viene richiesto il numero e memorizzato in X.
- .b) Viene inizializzata al valore zero la variabile J, tale variabile viene poi incrementata di 1 ad ogni ciclo per trovare la radice di X.
 - .c) Inizia il calcolo ciclico: si calcola K = J * J.
 - .d) Si calcola D = X K.
 - .e) Se D = O si stampa J, radice di X e si va allo STOP.
- .f) Se D risulta minore di zero allora non esiste una radice intera esatta, si stampa che la radice e' compresa tra J 1 e J e si va allo STOP.
- .g) Se D non risulta minore di zero, si incrementa J di 1 e si torna al punto c).
 - .h) Si ferma il programma.

Diagramma a blocchi:



Codifica del programma:

```
10 REM CALCOLO RADICE QUADRATA
15 PRINT "CALCOLO RADICE QUADRATA"
20 PRINT "SCRIVI IL NUMERO"
30 INPUT X
40 LET J = 0
50 LET K = J * J
60 LET D = X - K
70 IF D = 0 THEN GO TO 110
80 IF D < 0 THEN GO TO 130
90 LET J = J + 1
100 GO TO 50
110 PRINT "RADICE "; J
120 GO TO 140
```

```
130 PRINT "RADICE COMPRESA TRA ";(J-1);" E ";J
```

Non ha senso trasformare il programma per la nuova ROM, dal momento che si puo'estrarre la radice quadrata da qualunque numero con il seguente semplice programma:

```
10 REM CALCOLO RADICE QUADRATA X
20 PRINT "SCRIVI UN NUMERO X"
30 INPUT X
40 PRINT "LA RADICE QUADRATA DI ";X;" E' ";SQRX
50 STOP
```

9.4. LANCID DET DADT

Questo programma simula il lancio di un dado sfruttando la funzione RND.

Versione valida sullo ZX80.

Analisi del problema:

- .a) Si preparano delle stringhe contenenti i caratteri grafici necessari per poter evidenziare i dadi sullo schermo.
- .b) Si inizia la sequenza di ricerca di un numero pseudorandom <= 6.
- .c) A seconda del numero si salta al pezzo di programma che disegna il dado uscito e poi si torna sempre al punto d).
- .d) Si chiede di premere NEW LINE per lanciare ancora, si analizza il tasto premuto e se e' NEW LINE si torna al punto b) dopo aver azzerato lo schermo, se non si vuole piu' lanciare si preme un qualunque altro tasto ed il programma si ferma.

Codifica del programma:

```
15 PRINT "LANCIO DEI DADI"
20 LET A$ = ". ."
30 LET B$ = " . "
40 LET C$ = " ."
50 LET D$ = ". "
60 LET E$ = " "
120 LET X = RND (6)
135 PRINT
136 PRINT
140 IF X = 1 THEN GO TO 200
```

```
150 IF X = 2 THEN GO TO 300
160 IF X = 3 THEN GO TO 400
170 IF X = 4 THEN GO TO 500
180 IF X = 5 THEN GO TO 600
190 IF X = 6 THEN GO TO 700
195 GO TO 1000
200 PRINT E$
205 PRINT ES
210 PRINT B&
215 PRINT F$
220 PRINT ES
230 GOTO 1000
300 PRINT C$
305 PRINT F&
310 PRINT ES
315 PRINT ES
320 PRINT D$
330 GOTO 1000
400 PRINT D$
405 PRINT F$
410 PRINT B$
415 PRINT F$
420 PRINT C$
430 GOTO 1000
500 PRINT AS
505 PRINT E$
510 PRINT ES
515 PRINT E$
 520 PRINT A$
530 GOTO 1000
 600 PRINT AS
605 PRINT E$
610 PRINT B$
615 PRINT E$
620 PRINT AS
 630 GOTO 1000
700 PRINT A$
705 PRINT E$
710 PRINT AS
 715 PRINT E$
 720 PRINT A$
1000 PRINT
1001 PRINT
1002 PRINT
1003 PRINT
1010 PRINT "PREMI (NEW LINE) PER LANCIARE"
1011 PRINT "ANCORA"
1100 INPUT X$
1200 CLS
1300 IF X$ = "" THEN GO TO 120
```


Per far funzionare il programma sullo ZX81 o ZX80-Nuova

ROM si deve solo modificare l'istruzione 120:

120 LET
$$X = INT(1 + 6 * RND)$$


infatti il numero a caso e' minore di 1 e quindi $v_{\rm B}$ moltiplicato per 6 per ottenere il valore della faccia del dado.

Diagramma a blocchi:



o 5. GIOCO DEGLI ANELLI CINESI

questo programma gira sui 3 calcolatori. (1K). Esso simula il gioco degli Anelli Cinesi, vedi figura che segue.




Il gioco consiste nel riuscire a togliere il stabilito di anelli, rispettando le sequenti regole:

- .a) Si puo' muovere un anello per volta.
- .b) Il primo anello puo' essere tolto in qualsiasi momento.
- .c) L'anello di posto I (I>1) puo' essere tolto o messo se e solo se:
 - tutti gli anelli fino al posto I-2 sono stati
 - tolti:
 - l'anello di posto I-1 e' al suo posto;
 - ali anelli di posto >I possono essere in qualunque stato.

Si dice che un anello e'ON quando e'montato, che e' OFF quando e' smontato.

Il programma si articola in un gioco di chiamate a due sottoprogrammi interni che alternativamente si richiamano o richiamano se stessi. Si ha come output l'elenco delle mosse da fare. Per togliere il settimo anello, le mosse sono molte e non sono contenute tutte nello schermo, e' necessario ricorrere al tasto CONT per vederle tutte.

Diagramma a blocchi:



Codifica del programma:

- 10 REM ANELLI CINESI
- 15 PRINT "ANELLI CINESI"
- 20 PRINT "QUANTI ANELLI VUOI TOGLIERE"
- 25 INPUT N
- 30 GO SUB 100
- 40 STOP
- 100 IF N < 1 THEN RETURN
- 120 LET N = N 2
- 130 GO SUB 100
- 140 PRINT N + 2;"OFF".
- 150 GO SUB 500
- 160 LET N = N + 1
- 170 GO SUB 100
- 180 LET N = N + 1
- 190 RETURN
- 500 IF N < 1 THEN RETURN

520 LET N = N - 1 530 GO SUB 500 540 LET N = N - 1 550 GO SUB 100 560 PRINT N + 2;"ON", 570 GO SUB 500 575 LET N = N + 2 580 RETURN

9.6. CARATTERI IN CAMPO INVERSO

Di questo programma si riporta la codifica per lo ZX80 e quella per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM. (1K).

Analisi del problema:

- .a) Viene richiesta una stringa alfanumerica e memorizzata in G\$.
 - .b) Viene stampata la stringa letta.
- .c) Inizia il ciclo di trasformazione dei caratteri componenti la stringa, tale ciclo termina quando si incontra la fine della stringa (stringa nulla, CHR \$(1)); ogni carattere viene decodificato, il codice viene modificato aggiungendo 128 e cosi' diventa il carattere in campo inverso, poi viene riconvertito in stringa e stampato.

Codifica del programma per lo ZX80:

10 REM PROVA CARATTERI
11 REM IN CAMPO INVERSO
15 PRINT "SCRIVI UN CARATTERE"
20 PRINT "O ALCUNI CARATTERI"
25 INPUT G\$
30 PRINT "HAI SCRITTO:";G\$
35 PRINT "RISCRIVO IN CAMPO INVERSO"
40 LET X = CODE(G\$)
50 LET X = X + 128
60 IF G\$ = CHR\$(1) THEN GO TO 100
70 PRINT CHR\$(X);
80 LET G\$ = TL\$(G\$)
90 GO TO 40
100 STOP


Codifica del programma per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM:

- 10 REM PROVA CARATTERI
 11 REM IN CAMPO INVERSO
 15 PRINT "SCRIVI UN CARATTERE"
 20 PRINT "O ALCUNI CARATTERI"
 25 INPUT G\$
- 30 PRINT "HAI SCRITTO: ";G\$

```
35 PRINT "RISCRIVO IN CAMPO INVERSO"
38 FOR K=1 TO LEN(G$)
40 LET X=CODEG$
50 LET X=X+128
60 IF G$ = CHR$1 THEN GO TO 100
70 PRINT CHR$X;
80 LET G$ = G$(2 TO)
90 NEXT K
100 STOP
```

Confrontando le due codifiche potete vedere come si possa fare a meno della TL\$ sfruttando le istruzioni di "slicing" e la funzione LEN.

Diagramma a blocchi:



9.7. GRAFICO DI DUE FUNZIONI SULLO ZX80

Questo programma e' stato scritto per lo ZX80 (1K), con pochi cambiamenti nei codici dei caratteri grafici gira anche sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM. Con la ROM da 8K si puo' programmare piu' agevolmente il grafico di una funzione servendosi dei nuovi comandi disponibili.

Analisi del problema:

Le due funzioni sono Y = X e Z = 24 - X; i valori di Z vengono stampati in nero e quelli Y in grigio. A seconda del valore della variabile J, che controlla il ciclo piu' interno, e dei valori Y e Z viene scelto il carattere da stampare sceqliendo tra i seguenti:

- . per la vecchia ROM: CHR\$(3), CHR\$(11), CHR\$(139); . per la nuova ROM: CHR\$(131). CHR\$(10). CHR\$(138).
- Codifica per la vecchia ROM:

```
5 REM GRAFICI DI DUF FUNZIONI
 10 LET X = 0
 20 PRINT "GRAFICI DI DUE FUNZIONI"
 30 PRINT "X ="
 40 FOR I = 1 TO 21
 50 LET Y = X
 60 LET Z = 24 - X
 70 PRINT X
 80 FOR J = 1 TO 20
 85 IF J > Y AND J = Z THEN PRINT CHR$(3);
 90 IF J > Y AND J > Z THEN GO TO 135
95 IF J = Y AND J > Z THEN PRINT CHR$(11);
100 IF J < Y AND J < Z THEN PRINT CHR$(139);
110 IF J < Y AND J > Z THEN PRINT CHR$(11);
115 IF J = Y AND J < Z THEN PRINT CHR$(139);
120 IF J > Y AND J < Z THEN PRINT CHR$(3):
125 IF J = Y AND J = Z THEN PRINT CHR$(139):
130 NEXT J
135 PRINT
140 LET X = X + 1
150 NEXT I
```

Codifica per la nuova ROM:

```
Basta modificare: CHR$(3) diventa CHR$(131);
CHR$(11) " CHR$(10);
CHR$(139) " CHR$(138).
```

Questo programma tabula una funzione e ne traccia il grafico nell'intervallo X1-X2 che gli viene fornito. L'incremento usato e' uguale a 1. L'utente deve modificare la linea 110 del programma inserendo la formula che calcola la funzione di X. L'utente deve scrivere la formula in modo tale che usando l'incremento di una unita' abbia senso tracciare il grafico tra i due valori limite assegnati. Si ricordi che l'istruzione PLOT lavora su valori interi. (1K).

Codifica del programma:

10 PRINT "TABULAZIONE E GRAFICO FUNZIONE"

Note al programma:

150 CLS

. La linea 110 va riscritta prima di dare il RUN del programma, si puo' scrivere per esempio:

```
110 LET Y(X) = X*X/100
oppure 110 LET Y(X) = 6*SQR(X)
oppure 110 LET Y(X) = 19*COS X
oppure 110 LET Y(X) = 3.5*X**2
```

160 FOR X=X1 TO X2 170 PLOT X,Y(X) 180 NEXT X

naturalmente alla richiesta del minimo e del massimo per X si deve dare una risposta che abbia senso relativamente alla funzione da calcolare. Negli esempi di cui sopra potete provare tra 1 e 60.

- . Nelle linee da 10 a 50 vengono chiesti e memorizzati i valori limite X1 e X2.
 - . La linea 60 pulisce lo schermo.
 - · La linea 70 calcola le dimensioni dei dati da

memorizzare.

- . La linea 80 dimensiona il vettore per memorizzare i valori di Y.
- . Dalla linea 90 alla linea 130 viene tabulata la funzione sul video e vengono memorizzati i valori. Dato che alla linea 100 si usa la istruzione SCROLL, se i risultati sono tanti si perdono i primi per effetto del movimento dello schermo.
- . Alla linea 140 si ha una PAUSE per consentire di leggere i risultati; si puo' aumentare il tempo della pausa modificando il 300.
 - . Alla linea 150 viene pulito lo schermo.
- . Dalla linea 160 alla linea 180 si ha il ciclo per tracciare il grafico.

Sul calcolatore ZX81 il programma puo' essere provato sia in modo FAST che in modo SLOW.

9.9. CALCOLO MEDIA, VARIANZA E DEVIAZIONE STANDARD SULLO
7X81 E ZX80-NUOVA ROM

Questo programma consente di calcolare la media, la varianza e la deviazione standard di N dati, con N<=50. L'utente deve fornire in INPUT i dati e la loro frequenza, nell'ordine: dato, frequenza. Il programma enumera sul video i dati forniti. Se l'utente si accorge di aver commesso un errore di dato puo' rispondere alla richiesta di dato con E (errore) ed il programma chiede nuovamente il dato e la relativa frequenza. Per chiudere l'immissione di dati si deve rispondere con la lettera T (tappo). Se l'utente desidera immettere piu' di 50 dati, deve solo modificare la linea 5 e porre la variabile N che serve per dimensionare i due vettori X (per i dati) e F (per le frequenze) al numero di elementi desiderato. Le formule di calcolo usate sono le seguenti:

Media = (Sommatoria X)/(Sommatoria F)

Varianza = (Sommatoria X**2)/(Sommatoria F) - Media**2

Deviazione standard = Radice quadrata (Varianza)

Codifica programma:

- 5 LET N = 50
- 6 DIM X(N)
- 7 DIM F(N)
- 10 FRINT "ARG. ---- DATO----- FREQUENZA",

```
20 LET E = RND
 30 LET T = RND
 40 LET A = 0
 50 LET B = 0
 60 \text{ LET A} = A + 1
 70 \text{ LET B} = \text{B} + 1
 80 IF B > 19 THEN SCROLL
 90 PRINT A:
100 INPUT X
110 TE X = F THEN GOTO 200
120 IF X = T THEN GOTO 260
130 \text{ LET } X(A) = X
140 PRINT TAB 10:X:
150 INPUT F(A)
160 PRINT TAB 21:F(A)
170 GOTO 60
200 LET B = B + 1
210 IF B > 19 THEN SCROLL
220 PRINT TAB 0: "ARG.?"
230 INPUT A
250 GO TO 70
260 \text{ LET } Z = 0
270 \text{ LET A} = 0
280 \text{ LET B} = 0
290 FOR K = 1 TO N
300 \text{ LET } Z = Z + F(K)
310 LET A = A + F(K)*X(K)
320 LET B = B + F(K)*X(K)*X(K)
330 NEXT K
340 CLS
350 PRINT AT 5,0; "MEDIA=",,,A/Z,,, "VARIANZA=",,,
    B/Z - A*A/(Z*Z)..."DEVIAZIONE STANDARD-"..
    SQR(B/Z - A*A/(N*N))
```

Elenco variabili usate nel programma:

```
N numero massimo elementi trattato;
X(N) vettore per i dati;
F(X) vettore per le frequenze;
E variabile come nome riferimento per errore;
T variabile come nome riferimento per tappo;
A contatore dati;
B contatore linee video;
X dato in ingresso;
Z sommatoria frequenze e quindi conteggio numero totale dati;
K variabile contatore del ciclo.
```

Note al programma:

 Linee 5 - 7 inizializzazione numero letture e dimensionamento vettori.

- . Linea 10 stampa testata.
- . Linee 20 30 creazione variabili di riferimento per errore e tappo; da notare l'uso particolare che si fa di queste variabili negli IF delle linee 110 e 120.
 - . Linee 40 50 inizializzazione contatori A e B.
 - . Lines 60 inizio ciclo per A.
 - . Lines 70 inizio ciclo per B.
 - . Lines 80 eventuale SCROLL del video.
 - . Linea 90 stampa contatore letture
- . Linee 100-130 lettura dato con controllo errore o tappo e memorizzazione.
- . Linee 140 160 lettura frequenza e completamento linea video.
 - . Linea 170 ritorna al ciclo di A.
- . Linee 180 250 se errore chiede un nuovo dato; attenzione, si puo' correggere l'ultimo dato introdotto. Se si vuol correggere un dato precedente si puo', ma poi si deve ridare ancora errore e ridare l'argomento da cui proseguire.
- . Linee 260 280 inizializzazione variabili per calcoli.
 - . Linee 290 330 ciclo di calcolo.
 - . Linea 340 pulizia video.
- . Linea 350 stampa risultati, notare che le espressioni vengono calcolate in fase di stampa.
- Si fa notare che l'uso delle variabili E e T non e' proprio del Basic standard. Il sistema accetta come INPUT numerico nella variabile X (numerica) la risposta sotto forma di E o di T, mentre darebbe errore per un'altra lettera non gia' definita come variabile nel programma. Se voi andate ad analizzare il contenuto di X, dopo la risposta E, lo troverete identico al contenuto di E. Questo significa che il sistema, ricevuta la risposta E (o T chiaramente) va a scandire le variabili del programma e quando incontra E pone il suo contenuto in X. Da cui si ricava che le linee 20 e 30 avrebbero potuto essere anche diverse, come E = 1 e T = 0 o altro, basta che le variabili E e T siano inizializzate in qualche modo, cioe' incomincino ad esistere. Se non siete convinti potete provare questo semplicissimo programmino:
 - 10 LET A = 1
 - 20 INPUT X
 - 30 IF X = A THEN PRINT "UGUALE AD A ";A,X
 - 40 PRINT "ESEGUITO"

se rispondete con un qualunque numero alla richiesta di INPUT vedrete sul video ESEGUITO; se invece rispondete con A, vedrete:

UGUALE AD A valore di A valore di X

e verificherete che i due valori sono uquali.

Si fa notare che anche lo ZX80 con la vecchia ROM ha $_{ extsf{lo}}$ stesso comportamento.

9.10. RISOLUZIONE EQUAZIONE IN X SULLO ZX81 E ZX80-NUOVA ROM

Con questo programma si puo' risolvere una equazione in χ fornendola al programma come stringa in fase di utilizzo. Il programma richiede due numeri che l'utente pensa si avvicinino alla soluzione e calcola l'errore fatto nella previsione. Viene sfruttata la capacita' della funzione VAL di operare su una stringa che rappresenta una espressione aritmetica. Nel rispondere con la stringa, questa va scritta usando gli stessi tasti che si userebbero per scrivere una linea di programma; cioe' una funzione non va scritta lettera per lettera. ma va usato il tasto apposito.

Codifica del programma:

```
10 PRINT "SCRIVERE UNA FUNZIONE DI X"
 20 PRINT "0 = ":
 30 INPUT F$
 40 PRINT F$
 50 PRINT
 60 PRINT "SCRIVETE DUE NUMERI ENTRO I QUALI PENSATE
           SIA COMPRESO IL RISULTATO"
 70 INPUT X1
 80 PRINT
 90 PRINT X1,
 95 LET X = X1
 97 LET F = VAL F$
100 IF F <> 0 THEN GOTO 130
110 PRINT AT 13.3:"SOLUZIONE".X1
120 STOP
130 INPUT X2
140 PRINT X2
150 PRINT AT 10,10; "RIS.="
160 PRINT AT 11,10; "ERR. = "
170 LET X = X2
180 LET G = VAL F$
190 PRINT AT 10,17;X1
200 PRINT AT 11,17; ABS (G-F)
210 IF ABS (F-G)>1E-9 AND G<>0 THEN GOTO 240
220 \text{ LET } X1 = X2
230 GOTO 110
240 LET X = (G*X1 - F*X2)/(G-F)
250 \text{ LET F} = G
260 \text{ LET } X1 = X2
```

270 LET X2 = X280 GOTO 180

Flenco variabili usate nel programma:

- . F\$ stringa contenente l'equazione in X da risolvere.
- X 1 variabile contenente l'estremo sinistro اامل المال إلى المال إلى المال الما
- . X2 variabile contenente l'estremo destro اادر ۱۱'intervallo per X.
- . F variabile per calcolo funzione con X = X1 iniziale
- . G variabile per calcolo funzione con X = X2 iniziale calcolato.
 - . X variabile usata per il calcolo della funzione.

Note al programma:

- . Nelle linee da 10 a 50 viene richiesta la equazione calcolare.
- . Nella linea 60 vengono richiesti i due valori limiti X1 e X2.
 - . Nelle linee da 70 a 90 viene letto e stampato X1.
- . Nelle linee da 95 a 120 viene calcolata la funzione mer X = X1 e se la funzione risulta = 0 viene stampato i 1 risultato finale per X = X1 ed il programma si ferma. invece F risulta diversa da 0 il programma va la richiedere
 - . Nelle linee da 130 a 140 viene letto e stampato X2.
- . Le linee 150 e 160 preparano la stampa del risultato in base ai valori proposti e all'errore commesso.
- . Nelle linee 170 e 180 viene calcolata la funzione G per X = X2
- . Nelle linee 190 e 200 vengono stampati i valori RIS. e ERR..
- . La linea 210 controlla se il risultato e' accettabile: se si viene posto X1 = X2 e proposto tale risultato SOLUZIONE ed il programma si ferma.
- . Se il risultato non e' accettabile viene calcolato un valore approssimato per X: viene posto F = G. X1 = X2 e X2 =X e ricomincia il calcolo di G.
- Si fa notare che l'uso della funzione VAL presentato questo programma non e' standard nelle implementazioni de l Basic ed arricchisce notevolmente le possibilita' del linguaggio. Se non siete completamente convinti, provate a scrivere questo semplicissimo programmino e provatelo.
 - 10 INPUT X chiede un valore per X: chiede la formula da calcolare; 20 INPUT F\$ 30 PRINT F\$

40 PRINT VAL F\$ stampa il valore calcolato:

dono il RUN del programma scrivete in modo immediato:

PRINT seguito dalla formula gia' introdotta:

confrontate con il risultato ottenuto precedentemente. Naturalmente la formula deve essere scritta usando la variabile X e sequendo la sintassi del Basic.

9.11. PRONTEZZA DET RIFLESST

Di questo programma si riportano le due versioni valide sulle due ROM. (1K).

Analisi del problema:

- .a) All'inizio viene creato un ciclo di attesa per rendere possibile l'operazione.
- .b) Vengono azzerati i 2 bytes che costituiscono il contatore dei fotogrammi del video.
 - .c) Viene richiesto di schiacciare NEW LINE.
 - .d) Viene memorizzata la risposta in C\$.
- .e) Viene memorizzato il valore dei due byte del contatore.
- .f) Viene calcolato il valore del contatore; viene tolto 4 perche' si presuppone un ritardo di 80 millisecondi nell'arrivo della risposta. Viene stampato il tempo di risposta.

Codifica per lo ZX80 vecchia ROM:

5 REM TEMPO DI RISPOSTA

- 10 PRINT "TEMPO DI RISPOSTA"
- 15 FOR T = 1 TO 20 * RND(100)
- 20 NEXT I
- 30 POKE 16414.0
- 40 FOKE 16415.0
- 50 PRINT "SCHIACCIA (NEW LINE)"
- 60 INPUT C\$
- 70 LET A = PEEK(16414)
- 80 LET B = PEEK(16415)
- 90 PRINT "TUO TEMPO DI RISPOSTA: ";(B*256+A-4)*20;
 " MILLISECONDI"

Nella vecchia ROM l'indirizzo del contatore dei fotogrammi dello schermo e' 16414 (e quindi 16414/16415).

Codifica per lo ZX81 (modo FAST) e ZX80-Nuova ROM:

- 5 REM TEMPO DI RISPOSTA
- 10 PRINT "TEMPO DI RISPOSTA"
- 15 FOR I = 1 TO 200 * RND
- 20 NEXT T
- 30 POKE 16436.0
- 40 FOKE 16437.0
- 50 PRINT "SCHIACCIA (BREAK)"
- 70 LET A = PEEK 16436
- 80 LET B = PEEK 16437
- 90 PRINT "TUO TEMPO DI RISPOSTA: ";(B*256+A-4)*20;
 " MILLISECONDI"

Nella nuova ROM l'indirizzo del contatore dei fotogrammi dello schermo e' 16436 (e quindi 16436/16437). Il contatore dei fotogrammi dello schermo viene modificato anche dalla istruzione PAUSE. Il contatore dei fotogrammi dello schermo viene modificato se si invia un messaggio al video.

9.12. MORSI NEL FORMAGGIO

Questo programma puo' girare su ambedue i calcolatori, pur di modificare le linee 500 e 510 per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM.

Analisi del problema:

- .a) All'inizio vengono riempiti di 1 A(10), B(10) e C(10); questi 3 vettori rappresentano le 3 righe che vengono via via disegnate sul video. In seguito viene analizzato ogni vettore e quindi ogni riga e, se l'elemento e' 1, viene stampato un quadratino nero (CHR\$(128)), mentre se l'elemento e' zero si ha uno spazio.
 - .b) Si analizza il vettore A e si stampa la prima riga.
- .c) Si analizza il vettore B e si stampa la seconda riga.
 - .d) Si analizza il vettore C e si stampa la terza riga.
- .e) Viene chiesto di premere NEW LINE per mordere il formaggio. Se si preme un altro tasto il programma va allo STOP. Se si preme NEW LINE si generano due numeri pseudo-random I <=10 e K <=3; tali numeri sono le coordinate dell'elemento da azzerare in uno dei tre vettori si torna quindi al ciclo di stampa b).

Codifica per lo ZX80:

- 5 REM MORSI NEL FORMAGGIO 10 PRINT "MORSI NEL FORMAGGIO"
- 12 PRINT

```
15 DIM A(10)
  20 DIM B(10)
  30 DIM C(10)
 100 \text{ FOR J} = 1 \text{ TO } 10
 110 \text{ LFT A(J)} = 1
 120 \text{ LET B(J)} = 1
 130 LET C(J) = 1
 140 NEXT J
 200 \text{ FOR J} = 1 \text{ TO } 10
 205 TE NOT A(.1) = 1 THEN GOTO 220
 210 PRINT CHR$(128);
 215 GOTO 230
 220 PRINT " ":
 230 NEXT .I
 240 PRINT
 300 \text{ FOR J} = 1 \text{ TO } 10
 305 \text{ IF NOT B(J)} = 1 \text{ THEN GOTO } 320
 310 PRINT CHR$(128):
315 GOTO 330
 320 PRINT " ":
 330 NEXT J
 340 PRINT
 400 \text{ FOR J} = 1 \text{ TO } 10
 405 IF NOT C(J) = 1 THEN GOTO 420
 410 PRINT CHR$(128):
 415 GOTO 430
 420 PRINT " "=
 430 NEXT J
 440 PRINT
 442 PRINT"PREMI (NEW LINE) PER MORDERE
       IL FORMAGGIO"
 450 INPUT YS
 460 IF NOT Y$ = "" THEN GO TO 100
 470 CLS
 500 \text{ LET I} = RND(10)
 510 \text{ LET K} = \text{RND}(3)
 520 IF K = 1 THEN LET A(I) = 0
530 IF K = 2 THEN LET B(I) = 0
 540 IF K = 3 THEN LET C(I) = 0
550 GOTO 200
1000 STOP
```

Codifica per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM:

Modificare le due linee 500 e 510 cosi':

```
500 \text{ LET I} = INT(RND*10) + 1
510 LET K = INT(RND*2) + 1
```

Frovate a far girare il programma sullo ZX81 nei due modi FAST e SLOW.

o 13. INGRANDIMENTO CARATTERI

Per ingrandire i caratteri si possono usare le matrici 8x8 dei caratteri memorizzate in ROM. Per la vecchia ROM le matrici dei caratteri iniziano al byte 3584, mentre per la nuova ROM iniziano al byte 7680. Dando un passo di 8 si hanno gli 8 byte che servono al sistema per visualizzare i caratteri sullo schermo. Tali matrici 8x8 possono essere usate come maschere di stampa per ottenere i caratteri ingranditi, facendo corrispondere, in base ad un modulo prefissato, ai bit 0 un certo numero di spazi ed ai bit 1 un carattere grafico ripetuto un certo numero di volte.

Si riportano due programmi di ingrandimento, uno per la vecchia ROM ed uno per la nuova ROM.

Codifica di un programma per lo ZX80:

```
10 CLS
 15 PRINT " ***CARATTERI 8X8***"
 18 PRINT
 20 DIM P(7)
 25 PRINT "PER LA TAB. CODICI DARE UN COD. <O"
 30 PRINT"COD. CARATTERE >=0"
 40 INPUT X
 45 IF X<0 THEN GO TO 500
 50 FOR I = 0 TO 7
 60 LET P(I) = 2**(7-1)
 70 NEXT I
 90 \text{ FOR I = 0 TO 7}
100 LET V = PEEK (3584 + I + 8*X)
110 FOR K = 0 TO 7
120 LET G = (V AND P(K))>0
130 PRINT CHR$(-128*G):
140 NEXT K
150 PRINT
160 NEXT T
170 PRINT "ANCORA S/N?"
180 INPUT R$
190 IF R$ = "N" THEN STOP
200 GO TO 10
500 LET R=1
505 CLS
510 PRINT " TABELLA CODICI"
520 PRINT
530 FRINT"-COD--CAR----COD--CAR--"
535 FOR K = 0 TO 31
540 FRINT " ";R+K,CHR$(R+K);" ";R+K+1," ";
          CHR$(R+K+1)
545 LET K≈K+1
```

```
550 NEXT K
560 PRINT "CAMBIO PAGINA (S/N)?"
570 INPUT R$
580 IF R$="N" THEN GO TO 620
590 IF R=1 THEN GO TO 605
592 LET R=1
600 GO TO 505
605 LET R=33
610 GO TO 505
620 CLS
630 GO TO 15
```

Note al programma:

La routine che visualizza i caratteri va dalla linea 40 alla linea 160. Se si risponde con un numero minore di zero si ottiene la tabella dei codici e dei caratteri. L'istruzione 120 da' come valori i numeri 0 e -1 a seconda che la condizione (V AND P(K))>0 sia falsa o vera.

Codifica di un programma per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM:

```
1 015
  5 \text{ LET I = } 0
 10 PRINT"SCRIVI IL CODICE"
 20 PRINT"<=63 0 >=128 E <=191"
 30 INPHT X
 32 IF X>63 AND X<128 OR X>191 THEN GO TO 30
 33 PRINT AT 3,10; CHR$ 5; CHR$ X; CHR$ 133
 35 IF X<128 THEN GO TO 50
 40 LET I = 1
 45 \text{ LET } X = X - 128
 50 FOR K=0 TO 7
 55 LET A$=""
 60 LET A=PEEK(7680+K+8*X)
 70 FOR V-0 TO 7
 75 LET R=A-INT(A/2)*2
 80 LET A$=CHR$(128*ABS(I-R))+A$
 85 LET A=INT(A/2)
 90 NEXT V
 92 PRINT AT K+3.1:A$
 93 PAUSE 20
 95 NEXT K
100 FRINT AT 21.0; "PREMI UN TASTO"
110 PAUSE 1000
120 CLS
122 RUN
```

Note al programma:

La routine di visualizzazione dei caratteri va dalla linea 33 alla linea 92.

0.14. COME RISOLVERE IL PROBLEMA DEI FILE DI DATI

le due implementazioni del Basic disponibili calcolatori Sinclair non consentono di gestire file di in modo diretto. E' pero' possibile organizzare programmi che incorporino dati, record con i relativi campi, in apposite variabili del programma stesso. Al momento del SAVE programma su cassetta, vendono salvate anche variabili con i loro contenuti. Naturalmente dono aver eseguito il LOAD di un programma contenente dei dati non nuo' farlo partire con il comando RUN. ma si deve mandarlo in esecuzione con GOTO N. Per non dimenticare di salvare il programma alla fine dell'esecuzione si puo' farlo terminare in modo opportuno e cioe' far comparire un messaggio che chieda di attaccare il registratore e di premere muando si e' pronti, e porre come ultima istruzione logica del programma una SAVE.

Questo si realizza per lo ZX80 con una sequenza del tipo:

9000 PRINT "MONTA IL NASTRO E AVVIA IL REGISTRATORE"

9001 PRINT "QUANDO SEI PRONTO PREMI NEW LINE"

9002 INPUT A\$

9003 SAVE

e per lo ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM con una sequenza del tipo:

9000 PRINT "MONTA IL NASTRO E AVVIA IL REGISTRATORE"

9001 PRINT "QUANDO SEI PRONTO PREMI UN TASTO"

9002 IF INKEY\$ = "" THEN GOTO 9002

9003 SAVE "nome-programma"

Naturalmente la realizzazione di file di dati interni al programma e' piu' agevole nello ZX81 e ZX80-Nuova ROM dove sono disponibili le variabili stringa con indice, anche a dimensioni multiple. La cosa e' pero' realizzabile anche nello ZX80.

Si potrebbe anche ovviare al problema della partenza del programma con GOTO invece che con RUN, ma bisognerebbe usare il seguente artificio. Fare iniziare il programma con una serie di REM seguite da un numero fisso di caratteri, per esempio 50 REM seguite da 40 lineette. Ogni REM occupa lo stesso numero di caratteri in memoria e quindi conoscendo l'indirizzo di partenza del programma si puo' andare a scrivere con POKE e leggere con PEEK all'interno di ogni REM. Il programma va ugualmente salvato dopo ogni elaborazione, ma puo' sempre essere mandato in esecuzione con RUN.

Segue un esempio di questa tecnica per lo ZX80. Per brevita' scriviamo solo 10 REM, seguite da 40 lineette ciascuna; quello che importa e' impadronirsi del metodo.

```
1 RFM .......
 2 RFM ------
 3 RFM -----
 5 RFM ------
 7 REM -----
 8 REM -----
 9 RFM _______
10 REM -----
500 \text{ LET M} = 16424
510 \text{ LET N} = 44
520 LET L = 3
525 \text{ LET C} = 220
530 PRINT "SCRIVI IL DATO DA MEMORIZZARE"
540 INPUT AS
543 IF CODE(A$) = 1 THEN GOTO 650
545 LET I = 0
550 FOR K=1 TO 10
560 LET P=(K-1)*44+#+L
570 IF PEEK(P) = C THEN GOTO 770
580 NEXT K
590 PRINT "MANCA POSTO"
600 STOP
650 PRINT "TERMINATA MEMORIZZAZIONE"
660 PRINT "PREPARA REGISTRATORE E PREMI NEW LINE"
670 INPUT A$
A90 SAUF
700 LET A=CODE(A$)
710 IF A = 1 THEN RETURN
720 IF I = 40 THEN RETURN
730 POKE P+I.A
740 LET A$ = TL*(A*)
750 LET I = I + 1
760 GOTO 700
770 GOSUB 700
780 \text{ LET K} = 10
790 NEXT K
800 GOTO 530
```

Variabili usate nel programma:

- . M contiene l'indirizzo inizio programma.
- . N contiene la lunghezza di ogni REM in byte (2 per numero linea, 1 per REM, 40 per lineette, 1 per fine istruzione).
- . L contiene la distanza della prima lineetta dall'inizio della istruzione REM.

- . C contiene 220. codice della lineetta nella REM.
- . A\$ contiene il dato da memorizzare o il tasto premuto ner i controlli.
- . I e' il contatore dei caratteri che si possono memorizzare in ogni REM, al massimo 40.
- . K e' la variabile di controllo del ciclo delle 10 nossibili memorizzazioni.
- . Pe'il puntatore all'inizio della prima lineetta nella prima REM libera.
- . A contiene il codice del carattere di A\$ da memorizzare.

Note al programma:

- . Le prime 10 linee sono le REM di memorizzazione
- . Da 500 a 525 sono inizializzate le variabili per destire la memorizzazione.
- . Da 530 a 543 chiede il dato; se esso e' la stringa nulla va alla fase di rimemorizzazione del programma.
- . Da 545 a 600 cerca il posto per memorizzare nelle 10 REM, se lo trova va alla linea 770, se no segnala che non c'e' piu' posto.
 - . Da 650 a 690 prepara ed esegue la memorizzazione.
- . Da 700 a 760 si ha la routine di memorizzazione della stringa A\$ troncando i caratteri se superano i 40.
- . Da 770 a 800 c'e' la procedura per andare alla routine di memorizzazione se c'e' posto libero nelle REM.

Questo vuole solo essere un esempio; per gestirsi una procedura, come agenda indirizzi o simili, si devono scrivere altri programmi basati sempre su questa tecnica.

Se si desidera trasformare il programma per ZX81 o ZX80-Nuova ROM, si devono modificare alcune costanti di gestione delle REM e modificare la routine di memorizzazione del dato da 700 a 760. Inoltre per la sistemazione del registratore si puo' usare la INKEY\$. Infatti con la nuova ROM il programma inizia a 16509, e la prima lineetta nelle REM e' dopo 5 byte.

La tecnica ora discussa e' poi la medesima suggerita nel Capitolo 8 per la memorizzazione di programmi in linguaggio macchina. Se il programma lo si fa iniziare, invece che con delle REM, con delle PRINT "caratteri", si devono fare i conti considerando i due byte in piu' per gli apici delimitatori; pero' quando si da' il RUN al programma si ottiene la lista di tutti i dati sul video e si puo' avere una fermata per schermo pieno se le righe sono molte.

Anche sullo ZX80 si puo' fare uso di stringhe per memorizzare dati all'interno di un programma, ma si urta con la limitazione delle possibili 26 stringhe. Le stringhe possono essere lunghe a piacere e non devono essere tutte lunghe uguali. Per trattare stringhe di lunghezza variabile diventa piu' complicata la programmazione; si deve infatti definire un carattere delimitatore dei campi ed andarlo a ricercare quando si prelevano i diversi campi. Inoltre la scansione delle stringhe puo' essere fatta solo partendo dal primo carattere.

Fer poter trattare parecchi dati, qualunque sia il metodo seguito, e' necessario disporre della espansione di memoria, sia per lo ZX80. che per i modelli con Nuova ROM.

Inoltre si raccomandano alcune cautele per non distruggere gli archivi. La prima regola e' di conservare sempre almeno una copia del vecchio archivio ogni volta che si fa un aggiornamento; cioe' di cambiare il nastro sul registratore e di apporvi una etichetta.

Quando si vuole gestire un archivio di dati necessitano diversi programmi o un programma solo che faccia parecchie cose; le procedure necessarie sono le seguenti:

- . creazione dell'archivio:
- aggiornamento dell'archivio: correzione dati;
 aggiunta dati;
 - cancellazione dati:
- eventuale ordinamento dei dati in base ad una chiave (l'archivio puo' essere creato gia' con un ordine);
- . ricerca sull'archivio.

caso dei calcolatori Sinclair qualunque tipo dі archivio viene gestito tutto in memoria. si ha cioe' tempo iniziale di caricamento dal nastro e poi la memoria e' tutta accessibile nello stesso tempo. Naturalmente, l'archivio e' abbastanza grande, puo' essere importante metodo di gestione ai fini del risparmio del tempo. Pensate. per esempio, di aver memorizzato 2000 nomi, tutti lunghi uguale, in ordine alfabetico. Un programma che li analizzi partendo dal primo impiega piu' tempo di un programma che faccia una ricerca binaria, cioe' che consideri l'elemento mediano e proceda continuando a dimezzare la restringendo il campo di ricerca. Un'altra tecnica puo' essere quella di affiancare all'archivio una tabella di indici che conservi i puntatori al primo elemento che inizia con una lettera dell'alfabeto.

Con la Nuova ROM il trattamento degli archivi di dati risulta piu' semplice; infatti si possono memorizzare i diversi campi che costituiscono un record in una serie di vettori paralleli, aventi le stesse dimensioni.

Per creare una agenda di 100 indirizzi si possono definire

in ogni vettore a parita' di indice sono memorizzati i dati della stessa persona. Se il programma di creazione del file chiede i nominativi in ordine alfabetico e controlla ogni nominativo con quello ricevuto precedentemente, scartandolo se non e' in ordine, si ottiene una registrazione in ordine alfabetico. Naturalmente in questo caso la inserzione di nuovi nominativi comporta lo spostamento di tutti gli altri per liberare spazio; un problema simile si presenta con la cancellazione.

Riportiamo un esempio, ancora per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM, di memorizzazione di dati di lunghezza variabile che sfrutta la tecnica dei puntatori per reperire i dati. I dati sono memorizzati in una stringa unica D\$, la quale viene utilizzata con la tecnica dello "slicing". Tale stringa viene iniziamente dimensionata a N caratteri per fissarla in memoria e riempirla di spazi. Si usa un vettore P, dimensionato a M+1 posizioni, per trattare M dati. E' responsabilita' dell'utente dare per N ed M dei valori congruenti.

```
10 PRINT"SCRIVI DIMENSIONE STRINGA D$"
 15 INPUT N
 20 PRINT"SCRIVI QUANTI DATI"
25 INPUT M
30 DIM D$(N)
40 DIM P(M+1)
50 LET K=1
55 PRINT"SCRIVI M PAROLE"
60 FOR I=1 TO M
65 PRINT TAB 5:1:") ":
70 INPUT A$
 75 IF A$ =""THEN GO TO 70
80 LET P(I)=K
 85 LET LELEN(AS)
90 LET D$(KTOK+L-1)=A$
 95 LET K=K+L
100 PRINT A$
105 NEXT I
110 LET P(I)=K
115 PAUSE 200
120 POKE 16437,255
140 CLS
145 FRINT AT 10.0: "SCRIVI NUMERO DEL DATO, O PER USCIRE"
```

```
150 INPUT X

155 IF X=0 THEN STOP

160 IF X<0 OR X>M THEN GOTO 150

165 CLS

170 PRINT AT 10,7;"NUMERO DATO ";X

175 PRINT AT 12,14;"DATO"

180 PRINT AT 14,(31+F(X)-P(X+1))/2;D$(F(X)TOP(X+1)-1)

185 GOTO 115
```

Variabili usate nel programma:

- . N dimensioni stringa D\$ in caratteri;
- . M numero dei dati da memorizzare;
- . K puntatore all'inizio dato entro la stringa;
- . I contatore ciclo memorizzazione dati;
- . D\$ stringa per i dati di N caratteri;
- . P vettore dei puntatori ai dati:
- . A\$ strings per leggere il dato:
- . L lunghezza dato letto;
- . X numero dato da listare.

Note al programma:

- . Da 10 a 40 vengono precisate le dimensioni dei dati.
- . Da 50 a 105 vengono letti e memorizzati i dati aggiornando i puntatori nel vettore P. Da notare l'uso dello "slicino" all'interno della stringa D\$.
- . Nella 110 viene memorizzato il tappo nella posizione in piu' del vettore dei puntatori.
- . Da 115 a 140 si ha la pausa, poi il ripristino necessario per il modo FAST dello ZX81 e lo ZX80-Nuova ROM, e la pulizia dello schermo.
- . Da 145 a 185 si ha la richiesta di dato e la stampa sullo schermo del dato; se X = 0 il programma termina. Nella linea 180 si usa una formuletta per fare apparire il dato centrato sul video.

Dall'esempio precedente potete ricavare delle idee per i vostri programmi.

9.15. IL GIOCO DELLE SFERE SU ZX81 E ZX80-Nuova ROM

Questo gioco consiste nell'indovinare il volume di una sfera, dato il suo diametro, con una approssimazione di piu' o meno 0.5.

All'inizio viene chiesto al giocatore di quante cifre si compone il numero che rappresenta il diametro della sfera (per risposta 2, potra' venire proposto come diametro un numero intero da 0 a 99). Il programma evidenzia sul video il numero delle cifre del diametro, disegna la sfera e scrive la misura del diametro. Poi viene richiesta la misura del volume della sfera. Se il giocatore risponde in modo esatto il programma lo conferma, altrimenti viene mostrato quale avrebbe dovuto essere la risposta. Per continuare a giocare si deve rispondere con S, per fermare il programma con qualunque altro tasto, sempre seguito da NEW LINE.

Codifica del programma:

```
10 RAND
20 CLS
30 PRINT "NUMERO CIFRE ?"
40 INPHT A
50 SCROLL
60 PRINT AT 0,0; "NUMERO CIFRE "; A
70 FOR N=0 TO 20
80 PLOT 5+4*SIN(N*PI/10). 10+4*COS(N*PI/10)
90 NEXT N
100 PRINT AT 20.0: "IL DIAMETRO MISURA ":
110 LET B=INT(RND*10**A)
120 PRINT B
140 PRINT "VOLUME DELLA SFERA ?"
150 INPUT C
160 SCROLL
170 SCROLL
175 LET V = PI*B**3/6
180 IF ABS(C-V)> = .5 THEN PRINT C: " RISULTA ERRATO"
190 SCROLL
200 SCROLL
210 PRINT INT(V + .5);" RISULTATO ESATTO"
230 INPUT A$
240 IF A$ = "S" THEN RUN
```

Variabili usate nel programma:

- . A numero massimo di cifre del diametro.
- . B diametro proposto dal programma.
- . C volume sfera proposto dal giocatore.
- . V volume sfera calcolato dal programma.
- . N variabile controllo ciclo disegno sfera.
- . A\$ risposta giocatore.

Note al programma:

- . Da 10 a 20 si predispone la partenza per estrarre i numeri a caso e si pulisce lo schermo.
- . Da 30 a 50 viene chiesto il numero delle cifre per il diametro.
- . La 60 scrive in alto a sinistra il livello delle cifre.

- . Da 70 a 90 viene disegnata la sfera.
- . Da 100 a 120 viene estratto a caso il diametro nell'ambito del livello di cifre scelto.
- . Da 140 a 170 viene richiesto il volume al giocatore e memorizzata la risposta e preparato spazio sul video.
 - . A 175 viene calcolato il volume V.
- . Da 180 a 210 si ha il controllo della risposta del giocatore e la stampa dei risultati.
- . Da 230 a 240 si ha il colloquio per decidere se continuare il gioco.

Provate il programma anche in modo SLOW sullo ZX81.

9.16. L'ANIMAZIONE DELLE FIGURE SULLO ZX81

Quando lo ZX81 funziona in modo SLOW si e' nelle condizioni ideali per realizzare l'animazione delle figure sullo schermo. Infatti lo schermo non viene cancellato mentre il calcolatore lavora. L'animazione si ottiene spostando una figura in diverse posizioni del video e facendola permanere in ogni posizione per un certo tempo. Variando il tempo si ottiene una maggiore o minore velocita' del movimento.

Lo spostamento delle figure si ottiene con la funzione o con i comandi PLOT e UNPLOT. La funzione AT consente scrivere qualunque carattere in una delle posizioni dello schermo con risoluzione pari alle dimensioni dі carattere. Il comando PLOT aumenta la risoluzione e consente di scrivere un quadratino nero pari ad un quarto del cursore in una posizione delle 64 colonne e 44 righe dello schermo (raddoppiando il numero delle colonne e delle righe). Per il comando PLOT la posizione di coordinate 0.0 si trova nell'angolo in basso a sinistra dello schermo; l'asse delle X e' orizzontale e quella delle Y verticale. Per la funzione AT la posizione di coordinate 0.0 si trova nell'angolo alto a sinistra del video; l'asse delle X e' verticale orientata verso il basso e l'asse delle Y e' orizzontale orientata verso destra. Si ha cioe', rispetto alla PLOT uno spostamento dell'origine degli assi ed una rotazione di oradi.

Con il programma che segue, usando i comandi FLOT e UNPLOT, si ottiene di vedere muovere il quadratino nero lungo i bordi del video in senso antiorario.

³ PRINT"SCRIVI IL TEMPO DEL MOVIMENTO"

⁵ INPUT N

⁷ CLS

¹⁰ LET Y=0

```
20 LET X1=0
30 LET X2=63
35 LET N1=1
40 GOSUB 200
50 LET X=63
60 LET Y1=0
70 LET Y2=43
75 LET N1=1
80 GDSUB 300
90 LET Y=43
100 LET X1=63
110 LET X2=0
115 LET N1=-1
120 GOSUB 200
130 IFT X=0
140 LET Y1=43
150 LET Y2=0
155 LET N1=-1
160 GDSUB 300
170 PRINT AT 10.10:"FINITO"
180 STOP
200 FOR X=X1 TO X2 STEP N1
210 PLOT X.Y
215 PAUSE N
220 POKE 16437.255
230 UNPLOT X.Y
240 NEXT X
250 RETURN
300 FOR Y=Y1 TO Y2 STEP N1
310 PLOT X.Y
315 PAUSE N
320 POKE 16437.255
330 UNPLOT X.Y
340 NEXT Y
350 RETURN
```

Note al programma:

. Si usano due sottoprogrammi, 200 e 300, per ottenere il movimento orizzontale o verticale. All'inizio viene chiesto l'intervallo N per la pausa; provate con diversi valori di N. La linea 320 non sarebbe necessaria per lo ZX81 in modo SLOW, mentre diventa necessaria in modo FAST.

Si possono far muovere oggetti come nel programma che segue, usando la tecnica di cancellare con UNPLOT solo una parte dell'oggetto.

```
3 PRINT"SCRIVI IL TEMPO DEL MOVIMENTO"
5 INPUT N
10 FOR X=0 TO 61
```

15 PLOT X,0 20 PLOT X+1,0 25 PLOT X+2,0 30 PLOT X+1,1 35 PAUSE N 40 POKE 16437,255 45 UNPLOT X,0 50 UNPLOT X+1,1 55 NEXT X

Note al programma:

. All'inizio viene chiesto N, il tempo della pausa. Viene fabbricato un oggetto nell'angolo sinistro in basso dello schermo e lo si fa muovere fino all'angolo destro in basso.

Per far muovere gli oggetti a comando si possono usare i tasti di comando dei cursori dello schermo (SHIFT + 5 cursore a sinistra, SHIFT +8 cursore a destra, SHIFT + 6 puntatore linea in basso, SHIFT + 7 puntatore linea in alto) sfruttando la funzione INKEY\$. Non si usano quei tasti perche' agiscono direttamente sul video, ma solo perche' sono mnemonici per l'utente in quanto riportano le frecce relative ai 4 tipi di movimento possibili; il programma modifica le coordinate della posizione del video controllando il tasto premuto.

Nel programma che segue e' riportato un esempio di questa tecnica.

10 LET X=10
20 LET Y=15
30 LET A\$=CHR\$ 8
40 IF INKEY\$ ="5" THEN LET Y=Y-1
50 IF INKEY\$ ="6" THEN LET X=X+1
60 IF INKEY\$ ="7" THEN LET X=X-1
70 IF INKEY\$ ="8" THEN LET Y=Y+1
80 PRINT AT X,Y;A\$
90 GOTO 40

Il carattere grafico viene solo spostato, ma non si cancella il precedente.

Riportiamo un semplice gioco che sfrutta le capacita' grafiche sopra esaminate. Le regole sono le seguenti: mentre ad intervalli di tempo prefissati una barrettina verticale chiara si muove lungo la striscia nera tracciata sotto le caselle dei numeri da 1 a 9 il giocatore deve premere il tasto del numero sotto il quale essa passa. Se il momento della pressione del tasto coincide con il passaggio della

_{barr}ettina il giocatore ha colpito e guadagna un punto. La _{scan}sione della striscia viene fatta 10 volte.

```
5 LET S$=CHR$128+CHR$128+CHR$128
  7 LET T$=CHR$128+CHR$128
 10 LET K = 0
 20 PRINT
 25 PRINTS$;"1";T$;"2";T$;"3";T$;"4";T$;"5";
26 PRINTT$; "6"; T$; "7"; T$; "8"; T$; "9"; S$
 30 PRINT AT 4.0: "SEI A"
40 PRINT AT 4,22; "COLPITO"
45 PRINT AT 4,10; "INIZIA
 50 FOR I=1 TO 10
 AO LET PEO
 65 PRINT AT 3,0;S$;S$;S$;S$;S$;S$;S$;S$;S$;S$
70 PRINT AT 4,6;1;TAB 10;"
75 PRINT AT 3,P;CHR$128;CHR$5
 80 LET N=CODE INKEY$-28
 85 IF N<1 OR N>9 THEN GO TO 130
 90 PRINT AT 3.N*3:CHR$151
 95 IF N*3<>P+1 THEN GOTO 125
100 PRINT AT 4.12:"COLPITO"
110 LET K=K+1
115 PRINT AT 4.30;K
120 GO TO 140
125 IF INKEY$<>"" THEN GOTO 125
130 LET P=P+1
135 IF P<>31 THEN GOTO 75
140 PAUSE 250
150 NEXT I
155 PRINT AT 4,10; "FINE GIOCO"
```

Variabili usate nel programma:

- . S\$ per contenere 3 spazi.
- . T\$ per contenere 2 spazi.
- . K per contare i punti del giocatore.
- . I per controllare il ciclo delle 10 scansioni.
- . N per calcolare il tasto premuto.
- . P per contare gli spostamenti della barretta.

Note al programma:

- . Non e' significativo usare il programma in modo FAST.
- . Nelle linee 5 e 7 si preparano delle variabili contenenti spazi; si poteva ottenere lo stesso risultato usando gli spazi inversi tra apici invece di CHR\$128.
 - . La 10 azzera il contatore K dei colpi andati a segno.
- . Dalla 20 alla 40 viene preparato il tracciato del gioco sul video.
- . Nella 45 viene avvisato il giocatore che inizia il gioco.

. Dalla 50 alla 150 c'e' il ciclo di 10 scansioni della serie di numeri. Nella 60 viene costo a zero il contatore o delle 31 posizioni della striscia nera, che, viene, percorsa dalla barretta verticale (CHR\$ 5). Nella 65 viene tracciata la striscia nera sotto le caselle dei numeri. Nella 75 viene mosizionata la barretta sulla striscia in base al valore di P. Nella 80 viene posto N al codice del tasto schiacciato 💂 28: questo per ottenere dai tasti numerici le cifre da 1 9: se non e' stato premuto alcun tasto N e' fuori dall'intervallo 1 - 9. Se N e' fuori dall'intervallo 1 la 85 manda alla 130, dove P viene incrementato di 1. 135 viene analizzato P. se non e' uguale a 31 si torna 75 e la barrettina prosegue il suo cammino, se P = 31 si ha con la 140 una pausa; al termine della pausa con la 150 NEXT I si torna alla 60 se non e' terminato il ciclo di scansioni, altrimenti il gioco termina con la linea 155. alla 85 N viene trovato dentro l'intervallo, alla 90 viene stampato un asterisco in campo inverso (CHR\$ 151) in corrispondenza del numero giocato. Alla 95 viene analizzata la posizione dove e' stato messo l'asterisco confrontandola con il valore attuale del contatore di posizione P: se si ha coincidenza il giocatore ha colpito e guadagna 1 punto e questo viene segnalato dalla 100 alla 115, dopo di che si va alla pausa della 140. Cioe' il giocatore puo' colpire una sola volta durante una scansione. Se a la 95 risulta che il giocatore non ha colpito si va alla 125 dove con l'uso della INKEY\$ viene scartata un'altra eventuale pressione di tasto e poi viene incrementato P alla 130.

9.17. LO ZX81 DISEGNA

Potete ottenere dei disegni apportando poche modifiche ai primi due programmi esempio del precedente paragrafo. Nel primo cancellate le linee: 215, 220, 230, 315, 320, 330 e poi provate il programma. Vedrete un bordo nero attorno al video. Se nel secondo togliete le linee: 35, 40, 45, 50 e provate vedrete un disegno.

Provate i programmi sia nel modo FAST che nel modo SLOW.

Proviamo ora a disegnare un cerchio fornendo il centro ed il raggio.

- 10 PRINT "SCRIVI COORDINATE A E B DEL CENTRO"
- 15 PRINT "E IL RAGGIO R"
- **20 CLS**
- 25 PRINT "CENTRO: A = B ="
- 30 INPUT A
- 35 INPUT B
- 37 PRINT AT 0.12:A:AT 0.25:B

```
39 PRINT "RAGGIO="
40 INPUT R
45 PRINT AT 1,8;R
50 FOR K=0 TO 360
55 LET Z=K*PI/180
60 PLOT A+R*COS Z,8+R*SIN Z
45 NFXT K
```

Note al programma:

- . Non vengono controllati i valori per la congruenza con le dimensioni del video.
 - . Si usano le formule: X=A+R*COS Z e Y=B+R*SIN Z.
- . Il disegno si sviluppa lentamente perche' il calcolatore impiega un po' di tempo nel calcolo delle funzioni trigonometriche.

Per disegnare una parabola con la concavita' rivolta verso il basso potete provare questo programma:

```
100 FOR X=0 TO 63
105 LET Y=INT((2.52-0.04*X)*X)
110 PLOT X,Y
115 NEXT X
```

Per disegnare una ellisse:

```
100 PRINT "SCRIVI I PARAMETRI A E B DELLA ELLISSE"
105 PRINT "A = ";
110 INPUT A
115 PRINT A;" B = ";
120 INPUT B
125 PRINT B
127 CLS
130 FOR K=0 TO 360
135 LET Z=K*PI/180
140 PLOT A*(1+COS Z),B*(1+SIN Z)
145 NEXT K
```

provate dando per A e B diversi valori come: (2,21), (20,20), (30,20).

Segue un programma che genera disegni casuali usando un carattere scelto dall'utente:

```
3 PRINT "SCRIVI IL TEMPO BASE"
5 INPUT T
10 PRINT AT 5,8;"DISEGNI CASUALI"
15 PRINT AT 10,0;"SCRIVI IL CARATTERE CHE VUOI USARE"
```

```
20 INPUT AS
25 CLS
30 \text{ FOR } T = 1 \text{ TO } 600
35 LET X=INT(RND*11)+1
40 LET Y=INT(RND*16)+1
45 PRINT AT X.Y:A$
50 PAUSE T
55 PRINT AT 22-X.Y:A$
60 PAUSE T
65 PRINT AT X.32-Y:A$
70 PAUSE T
75 PRINT AT 22-X.32-Y:A$
80 PAUSE 3*T
85 | FT X=INT(RND*11)+1
90 LET Y=INT(RND*16)+1
95 PRINT AT X.Y:"*"
100 PAUSE T/6
105 PRINT AT 22-X.Y:"*"
110 PAUSE T/6
115 PRINT AT X.32-Y:"*"
120 PAUSE T/6
125 PRINT AT 22-X.32-Y:"*"
130 PAUSE T/6
135 IF RND>.4THEN GOTO 85
140 NEXT I
145 PAUSE 12*T
150 CLS
155 RUN
```

Variabili usate nel programma:

- . T tempo base per le pause.
- . A\$ carattere per disegnare.
- . I variabile di controllo del ciclo.
- . X e Y coordinate del punto dove disegnare.

Note al programma:

- . Dalla 3 alla 25 viene chiesto il tempo base T per le pause, il carattere da usare nel disegno e viene pulito lo schermo.
- . Dalla 30 alla 140 si ha il ciclo di disegno, qui programmato 600 volte. La X e la Y, coordinate del punto dove disegnare il carattere scelto, vengono calcolate usando la RND in modo che sia X<=12 e Y<=17 per il primo carattere, poi ne vengono disegnati altri 3 in posizioni simmetriche. Tra il disegno di un carattere ed il successivo si ha una pausa. Dopo una pausa tripla delle precedenti vengono disegnati con lo stesso metodo 4 asterischi, solo che la pausa tra l'uno e l'altro e' piu' breve. Si ottiene un gradevole disegno sul video, sempre diverso, dato che viene sfruttata la RND. La linea 135 analizza un numero a caso e

se esso e' \leq 0.4 torns a disegnare asterischi invece del carattere di A $\hat{\mathbf{s}}$.

. Terminato il ciclo si ha una pausa piuttusto lunga, poi viene pulito il video ed il programma ricomincia, infatti la linea 155 rida' il RUN.

Potete modificare il numero 600 in uno minore per non fare durare troppo il programma e potete modificare il tempo base I per ottenere un effetto diverso.

9.18. ANIMAZIONE E DISEGNI PER LO ZX80-NUOVA ROM

Lo ZX80-Nuova ROM differisce dallo ZX81 per il fatto che il tasto FAST e il tasto SLOW non sono attivi da tastiera. Questo comporta che se si vuole ottenere l'animazione delle figure si deve ricorrere a qualche artificio di programmazione tipo ZX80 per ottenere la miglior persistenza delle immagini sullo schermo. Il comportamento di questo calcolatore e' assolutamente uguale a quello dello ZX81 funzionante in modo FAST. Potete provare a trasformare i programmi di animazione dello ZX80, con le dovute modifiche, per lo ZX80-Nuova ROM.

Ricordate che se usate il comando PAUSE, dovete farlo seguire da POKE 16437.255.

Per quanto riguarda i disegni valgono le stesse osservazioni fatte a proposito dell'animazione.

9.19. IL GIOCO DELLA SPIRALE SULLO ZX80

Questo programma puo' essere provato sullo ZX80 con 1K di memoria. Il gioco consiste nel muoversi all'interno dei corridoi della spirale, arrivando nel piu' breve tempo possibile al centro. Il centro e' l'ultimo quadratino nero dove termina il bordo della spirale nella posizione centrale. I bordi della spirale sono ottenuti usando il carattere CHR\$(128), che e' lo spazio in campo inverso, mentre i corridoi sono ottenuti con lo spazio. La pedina del giocatore e' contraddistinta dal segno +. Il giocatore deve muoversi senza andare sui bordi; se ci va deve tornare nel corridoio facendo la mossa inversa alla precedente. Per muovere la pedina il giocatore deve usare i quattro tasti che recano le frecce di movimento cursore; in tale mòdo ha un riferimento mnemonico alle mosse che vuole fare. Il significato dei tasti e' il seguente:

- . 5-freccia a sinistra, per andare a sinistra;
- . 6-freccia in basso, per andare verso il basso;

- . 7-freccia in alto, per andare verso l'alto:
- . 8-freccia a destra, per andare a destra.

Il giocatore puo' muovere quando appare il cursore sdoppiato con LS per richiesta di INPUT numerico sotto il punteggio attuale. Il punteggio parte da un valore alto (9999) e viene scalato in base al tempo che il giocatore impiega per ogni mossa viene calcolato in base al contatore dei fotogrammi dello schermo.

La codifica del programma e' la sequente:

```
3 LET E$=CHR$(128)
  5 LET P$=CHR$(19)
 10 PRINT " SPIRALE "
 20 POKE 16421.24
 30 PRINT
 40 PRINT E$:E$:E$:E$:E$:E$:E$:E$:E$:E$
 50 PRINT E$:P$:E$:"8 spazi"
 60 PRINT E$:"1 spazio"; E$; "1 spazio"; E$; E$; E$; E$; E$;
          "1 spazio":E$
 70 PRINT E$:"1 spazio":E$:"1 spazio":E$;"3 spazi":E$;
          "1 spazio":E$
 80 PRINT E$:"1 spazio": E$:"1 spazio"; E$:"1 spazio": E$:
          "1 spazio":E$:"1 spazio":E$
 90 PRINT E$;"1 spazio"; E$; "1 spazio"; E$; E$; E$;
          "1 spazio":E$:"1 spazio":E$
 95 PRINT E$:"1 spazio";E$:"5 spazi";E$;"1 spazio";E$
100 PRINT E$;"1 spazio"; E$; E$; E$; E$; E$; E$; E$; "1 spazio";
          E$
110 PRINT E$:"9 spazi":E$
120 PRINT E$:E$:E$:E$:E$:E$;E$;E$;E$;E$;E$
130 PRINT
140 PRINT "TUO PUNTEGGIO 9999"
150 POKE 16414.0
160 POKE 16415.0
170 LET X=26
180 LET A=0
190 IF A=66 THEN GOTO 530
200 INPUT N
210 IF N=5 THEN LET Y=X-1
220 IF N=6 THEN LET Y=X+12
230 IF N=7 THEN LET Y=X-12
240 IF N=8 THEN LET Y=X+1
250 IF A AND Y-A THEN GOTO 430
260 IF A THEN GOTO 350
270 LET U=X
280 LET V=0
290 GOSUB 510
300 IF PEEK(PEEK(16396)+PEEK(16397)*256+Y)-128 THEN
    GOTO 390
310 LET A=X
```

```
320 LET U=Y
330 LFT U=147
335 GOSHR 510
340 GOTO 420
350 LET A=0
360 LET H=Y
370 LET U=128
380 GOSUB 510
390 LET H=Y
400 LET U=19
410 GOSUB 510
420 LET X=Y
430 LET S$=STR$(9999-PEEK(16414)-PEEK(16415)*256)
440 FOR J=1 TO 4
450 LET U=147+J
460 LET U=CODE(S$)
470 GOSUB 510
480 LET S$=TL$(S$)
490 NEXT J
500 GOTO 190
510 POKE PEEK(16396)+PEEK(16397)*256 + U.V
520 RETURN
530 PRINT
540 PRINT "FINE GIOCO"
```

Variabili usate nel programma:

- . E\$ = CHR\$(128) spazio in campo inverso.
- . P\$ = CHR\$(19) segno +. pedina giocatore.
- . X posizione della pedina rispetto all'inizio della memoria di schermo.
- . A valore per il controllo della posizione finale.
- . Y posizione della pedina rispetto all'inizio della memoria di schermo in base all'ultima mossa.
- . N valore della mossa (5.6.7.8).
- . V codice ASCII del carattere da scrivere sul video.
- U spostamento dall'inizio della memoria di schermo per andare a segnare la mossa.
- . S\$ strings contenente il punteggio aggiornato.
- J variabile di controllo del ciclo di aggiornamento del punteggio.
- . I 2 byte 16397 e 16396 contengono l'indirizzo di inizio della memoria di schermo, in dipendenza dalle tecniche di programmazione usate, tale indirizzo resta costante durante l'esecuzione del programma.
- . I 2 byte 16414 e 16415 contengono il numero dei fotogrammi dello schermo; essi vengono azzerati all'inizio del gioco.
- . Il byte 16421 contiene la posizione di riga del cursore, esso viene posto alla linea 24, cioe' la prima al di sopra del video.

Note al programma:

- . Da 10 a 140 viene disegnata sul video la spirale e viene lasciato il cursore prima del video (linea 24).
- . Da 150 a 160 si azzerano i byte del contatore fotogrammi.
 - . Da 170 a 180 și inizializzano le variabili.
 - . La 190 controlla se il gioco e' finito.
- . Da 200 a 260 si ha la richiesta della mossa e il controllo della stessa. Vengono calcolate le coordinate della mossa ed eseguito il sottoprogramma di aggiornamento del punteggio.
 - . Da 270 a 290 viene cancellata la vecchia mossa.
- . La 300 controlla se la posizione raggiunta e' di bordo. Se non lo e' il programma prosegue dalla 390.
- . Da 310 a 340 evidenzia un + in campo inverso sulla posizione di bordo raggiunta e prosegue da 420.
 - . Da 350 a 380 ripulisce il bordo dalla mossa errata.
 - . Da 390 a 410 viene segnata la mossa esatta.
- . A 420 viene aggiornato X, variabile di posizione Dedina.
- . Da 430 a 500 viene aggiornato il punteggio lavorando sulla stringa. Il tempo viene calcolato in base al contatore dei fotogrammi. Il programma prosegue da 190.
- . Da 510 a 520 viene scritto il carattere V nella posizione U del video.
 - . Da 530 a 540 viene segnalata la fine del gioco.
- . Si raccomanda di scrivere il programma con cura onde evitare di dimenticare qualche spazio essenziale; essi sono stati indicati segnando un numero seguito dalla parola spazio tra apici.

Frovate a modificare il programma per poterlo usare sugli altri modelli Sinclair.

9.20. FACCIAMO CENTRO SULLO ZX81 E ZX80-NUOVA ROM

In questo paragrafo sono riportati 2 programmi; il secondo e'un ampliamento del primo.

Il primo programma consiste nel centrare un canestro con una pallina. La pallina inizialmente si trova in alto a sinistra e si muove verso il basso potendo fare 11 movimenti di lunghezza crescente. Essa inizialmente non ha movimenti orizzontali e quindi la sua velocita' nella direzione orizzontale e' nulla. Il giocatore puo' premere il tasto 8 per imprimere una velocita' di spostamento orizzontale alla pallina da sinistra a destra, egli deve cercare di controbilanciare gli spostamenti verticali per fare arrivare

la pallina nel canestro che si trova in basso. La posizione del canestro in basso e' casuale, ma esso rimane fermo durante il gioco. L'impulso di spostamento orizzontale dipende dal numero delle pressioni sul tasto 8 e dal tempo della pressione; se l'impulso e' esagerato un "OOPS" segnala che il giocatore e' uscito dallo schermo. Se il canestro (rappresentato da "(-)") viene centrato si vede comparire un "** WOW **" di incoraggiamento.

Il programma si compone di 8 parti:

- . 1) Posizionamento del canestro.
- . 2) Disegno della pallina.
- . 3) Eventuale modifica impulso orizzontale.
- . 4) Calcolo nuova posizione pallina.
- . 5) Se la pallina non e' arrivata in fondo allo schermo in basso ed e' ancora visibile ritorno al punto 2).
- . 6) Se la pallina ha fatto centro messaggio "** WOW **".
 - . 7) Se la pallina e' sparita messaggio "OOPS" .
 - . 8) Richiesta di premere un tasto per ricominciare.

La codifica del programma e' la sequente:

```
5 CLS
 10 LET P=INT(RND*26)+5
 20 PRINT AT 21,P-1;"(-)"
 30 LET P=P*2
 40 LET X=0
 50 PAUSE 20
 60 POKE 16437.255
 90 LET T=0
200 FOR Y=0 TO 11
210 IF INKEY$="8" THEN LET T=T+1
220 LET X=X+T
230 IF X>63 THEN GOTO 400
240 PLOT X.39-32*(Y/10)**2
250 IF INKEY$="8" THEN LET T=T+1
255 PAUSE 20
258 POKE 16437.255
260 NEXT Y
300 IF ABS(P-X)<=2 THEN PRINT AT 11.15:"** WOW **"
310 PRINT AT 0.0: "PREMI UN TASTO"
315 PAUSE 4E4
320 POKE 16437.255
330 RUN
400 PRINT AT 18.6: "DDPS"
410 GOTO 310
```

Variabili usate nel programma:

. P posizione del carattere centrale del canestro.

- . X ascissa della pallina (scostamento dall'estremo sinistro).
 - . I velocita' orizzontale della pallina.
 - . Y contatore di ciclo. va da 0 a 11.

Note al programma:

- . La 5 pulisce lo schermo.
- . Da 10 a 20 disegno canestro.
- . La 30 moltiplica P*2; si ricorda che la larghezza di un "pixel" e' la meta' di quella di un carattere.
 - . La 40 inizializza l'ascissa della pallina.
 - . La 200 inizia il ciclo per K da 0 a 11.
- . La 210 controlla se il tasto 8 e' premuto; se si con T=T+1 incrementa la velocita' orizzontale della pallina.
- . Da 220 a 230 calcola la nuova ascissa della pallina e se essa e' > 63 va alla 400.
 - . La 240 disegna la pallina.
 - . La 250 come la 210.
 - . Da 255 a 258 pausa per consentire la visualizzazione.
 - . La 260 rimanda a 210 se il ciclo di K e' terminato.
- . Alla 300 la pallina e' arrivata al livello del canestro, se la sua distanza dal centro del canestro e' <=2 si ha il messaggio WOW.
- . Da 310 a $3\bar{20}$ crea una pausa in attesa che sia premuto un tasto.
 - . La 330 fa ripartire il programma.
- . Da 400 a 410 scrive il messaggio OOPS e poi torna alla linea 310.

Se desiderate rendere piu' difficile il gioco potete sostituire nella linea 300 il <= 2 con <= 1.

Il secondo programma consiste nel far cadere un paracadutista su una zona assegnata. L'analogia con il programma precedente e' evidente, solo che questa volta non si fa uso della istruzione PLOT e non si lascia una scia.

Per ottenere una maggiore stabilita' dell'immagine si fa uso della PRINT AT.

Nel listato le linee da 10 a 16 definiscono delle stringhe contenenti i caratteri grafici necessari per disegnare il paracadutista. Volendo queste linee possono essere omesse e si devono preparare alle linee da 30 a 36 delle stringhe contenenti 8 spazi ciascuna e poi usando i relativi tasti andarci a disegnare dentro. Si riporta il contenuto delle linee da 30 a 36 ed anche da 320 a 330 ottenute in questo modo e listate con la stampante del Sinclair.

```
FRAND
               Se="
                                                           3150PRINT
320 PRINT
330 PRINT
340 PRINT
               9555
9555
9555
9555
 392
334
359
                                                                                        18,H; 5$
20,H; "# ##"
21,H; " ##"
1,0; "PREMI NEU-LIN
                                                                                 AT
AT
AT
               5=0
                                                                     INPUT I$
LET 5=5+10-ABS (H-P)
GOTO 150
PRINT AT 15,10;"##BE
350
360
       LET PEINT
                                                                                       15,10; "##BEN ATTER
                         21,P-2;
       LET 1=0
LET H=INT (RND+24)
                                                              490 GOTO 340
```

il Il gioco consiste ne≀l auidare paracadutista ciattaforma d i atterraggio utilizzandi i tasti (spostamento a sinistra) e 8 (spostamento a destra) che fanno spostare di 2 pixel شو quindi dі carattere. 11 นท effetto arevite' povero paracadutista cade per della inoltre casualmente tira vento e questo influisce SUG dal movimento. Il vento ha una direzione indicata "<" o ">" in alto sullo schermo.

 $E^{\,\prime}$ consigliabile sullo ZX81 provare il programma in FAST e poi in SLOW.

La codifica del programma e' la seguente:

```
5 CLS
 10 LET T$=CHR$(135)
11 LET U$=CHR$(3)
12 LET V$=CHR$(134)
13 LET W$=CHR$(1)
14 LET X$=CHR$(132)
15 LET Y$=CHR$(128)
16 LET Z$=CHR$(0)
25 LET S$="64 spazi"
30 LET A$=Z$+Z$+T$+U$+V$+Z$+Z$+Z$
32 LET B$=Z$+Z$+V$+T$+T$+W$+Z$+Z$
34 LET C$=Z$+Z$+Z$+X$+W$+Z$+Z$+Z$
36 LET D$=Z$+Z$+Z$+W$+W$+Z$+Z$+Z$
50 LET S=0
60 LET U=0
150 CLS
160 LET U=U+1
170 LET P=INT(RND*23)+3
180 PRINT AT 21,P-2;Y$+Y$+Y$+Y$+Y$
```

```
190 LET I=0
195 LET H=10
200 LET Y=0
206 IF I>2 THEN PRINT AT I-2.H:S$
208 LET V=SGN(1-RND*2)
209 FRINT AT 0,0;"VENTO:";CHR$(19-(V=1));
          Z$+Z$."PUNTI:":$."GIOCO:":U
210 PRINT AT I-1.H:"8 spazi"
212 PRINT AT I.H:A$:
215 PRINT TAB H:B$:
220 PRINT TAB H:C$:
225 PRINT TAB H:B$:
228 LET H=H+V
230 TE INKEY$="5" THEN LET H=H-1
234 TE TNKEY$="8" THEN LET H=H+1
236 IF H>24 THEN LET H=24
238 IF H<O THEN LET H=O
240 LET T=16*(Y/15)**2
245 IF Y=17 THEN GOTO 300
250 LET Y=Y+1
260 PAUSE 30
265 POKE 16437,255
270 GOTO 206
300 IF ABS(H-P+2)<3 THEN GOTO 400
315 PRINT AT 18.H:S$
320 PRINT AT 20,H;"* "+T$+T$+" *"
330 PRINT AT 21.H:Z$+T$+Y$+Y$+Y$+CHR$(130)
340 PRINT AT 1.0: "PREMI NEW LINE"
350 INPUT I$
360 LET S=S+10-ABS(H-P)
370 GOTO 150
400 PRINT AT 16.10:"**BEN ATTERRATO**"
420 GOTO 350
```

Variabili usate nel programma:

- . T\$, U\$, V\$, W\$, X\$, Y\$, Z\$, stringhe contenenti caratteri necessari per disegnare.
- . S\$ stringa usata per pulire lo schermo al di sopra del paracadutista.
- . A\$, B\$, C\$, D\$, stringhe usate per disegnare il paracadutista.
 - . S punteggio.
 - . U numero partita (GIOCO).
 - . P posizione carattere centrale piattaforma.
 - . I altezza paracadutista (parte piu' alta).
 - . H ascissa del paracadutista (primo carattere).
- . Y contatore: 17 significa paracadutista a livello terra.
 - . V direzione vento.
 - . I\$ strings di INPUT per far ripartire il programma.

Note al programma:

- . Da 50 a 60 azzeramento contatore U e punteggio S.
- . Da 150 a 200 viene pulito il video, e' calcolata in modo random la posizione della piattaforma ed essa viene disegnata, le variabili di controllo vengono azzerate.
- . La 206 ripulisce due linee sopra il paracadutista se la sua distanza dall'alto supera 2.
 - . La 208 calcola la direzione del vento.
- . Da 209 a 225 stampa l'intestazione dello schermo e disegna il paracadutista.
- . Da 228 a 238 modifica l'ascissa del paracadutista in dipendenza dal vento e dall'INPUT da tastiera ed anche dalla distanza dal bordo dello schermo.
- . La 240 calcola l'altezza del paracadutista con una formula diversa da quella usata nel precedente programma dato che si usa PRINT invece di PLOT.
- . La 245 salta $\stackrel{\circ}{_{\sim}}$ 300 se il paracadutista ha toccatto terra.
 - . La 250 incrementa il contatore V.
 - . Da 260 a 270 si ha una pausa e poi va a 206.
- . La 300 manda alla linea 400 se il paracadutista e' sopra la pedana.
 - . Da 315 a 330 disegna il paracadutista rotto.
- . Da 340 a 370 aspetta NEW LINE per partire, calcola il cunteggio e va alla linea 150.
- . Da 400 a 420 scrive il messaggio di felice atterraggio e salta alla linea 340.



Il programma che segue e' scritto per lo ZX80 e serve per gestire una agenda telefonica registrando nomi e numeri di telefono all'interno del programma. E' possibile creare ex novo l'agenda, aggiornarla, listarla. I nominativi non sono mantenuti a priori in ordine alfabetico, volendo possono essere ordinati. Fornendo il nome si ottiene il numero di telefono.

Alla fine del paragrafo sono segnalate le variazioni per far girare il programma sugli altri due calcolatori.

Nell'esempio si e' predisposto spazio per 200 indirizzi, lendo si puo' anche aumentare questo numero valenda compatibilmente con le dimensioni della memoria. programma e' valido per il calcolatore fornito di espansione RAM di 16K. Per coni nome e indirizzo sono necessari 40 byte, 28 per il nome e 12 per il telefono, ma a questi bisogna aggiungerne altri 6, 2 per il numero di linea della istruzione dove sta memorizzato il dato. 1 per la parola chiave PRINT, 2 per gli apici delimitatori del dato e 1 per NEW LINE di chiusura. Quindi per ogni dell'agenda servono 46 bute. Per 200 elementi servono 9200 bute (200*46=9200). Il programma inizia con una istruzione FRINT per mezzo della quale si puo' stampare il numero degli indirizzi presenti, tale numero sta nella variabile M, posta in fase di azzeramento al valore O e aggiornata in fase di inserimento o concellazione. Seguono poi 200 linee di PRINT sequite da 40 lineette tra apici; esse servono memorizzare gli elementi dell'agenda. Vengono usati 28 caratteri per il nome e 12 caratteri per il telefono completando eventualmente con spazi le due zone.

L'utente puo' inizialmente usare un numero minore di 200 e scrivere meno PRINT per memorizzare. La linea 390 assegna ad N il valore 200; tale costante puo' essere modificata secondo le proprie esigenze.

Segue la codifica del programma:

```
1 PRINT "SONO PRESENTI ";STR$(M);" NOMINATIVI"
```

² PRINT

³ PRINT "40 lineette"

⁴ PRINT "40 lineette"

⁵ PRINT "40 lineette"

^{.}

^{.}

²⁰¹ PRINT "40 lineette"

²⁰² PRINT "40 lineette"

²⁰³ GOSUB 280

```
204 GOTO 400
280 REM ROUTINE ATTESA PER VISIONE
283 PRINT "PREMI NEW LINE PER CONTINUARF"
285 INPUT A$
290 RETURN
ZOO REM ROUTINE RICERCA POSTO NOME
305 FOR K=1 TO N
306 LET L=(K-1)*46+P2
307 IF PEEK(L)=128 THEN GOTO 310
ZOS NEXT K
309 STOP
310 RETURN
320 REM ROUTINE RICERCA NOME UGUALE B$
321 LET I=P2
323 FOR K=1 TO N
324 LET B$=A$
325 FOR L=0 TO 27
326 IF CODE(B$)=1 THEN GOTO 350
327 IF PEEK(I+L)=CODE(B$) THEN GOTO 330
328 GOTO 335
330 LET B$=TL$(B$)
331 NEXT L
332 LET W=0
333 RETURN
335 LET I=I+46
340 NEXT K
345 LET W=1
347 RETURN
350 FOR L=L TO 27
353 IF PEEK(I+L)=0 THEN GOTO 360
355 GOTO 335
360 NEXT L
365 GOTO 332
370 REM ROUTINE SCRITTURA K1+1 CARATTERI
375 FOR K=0 TO K1
377 IF CODE (A$)=1 THEN GOTO 385
379 POKE L+K.CODE(A$)
380 LET A$=TL$(A$)
382 NEXT K
383 RETURN
385 FOR K=K TO K1
387 POKE L+K.0
388 NEXT K
389 GOTO 383
390 REM PROGRAMMA PRINCIPALE
392 LET N=200
395 REM P2 PUNTA A PRIMO ELEMENTO
398 LET P2=16474
400 CLS
405 PRINT "***AGENDA TELEFONICA***"
410 PRINT
420 PRINT "RISPONDI: O PER AZZERARE AGENDA"
```

```
1 PER INSERIRE"
2 PER CANCELLARE"
 430 PRINT "
 440 PRINT "
                     3 PER RICERCARE"
4 PER LISTARE"
 450 PRINT "
460 PRINT "
 465 PRTNT "
                      5 PER ORDINARE"
467 PRINT "
                      9 PER USCIRE"
 470 INPUT A
475 \text{ IF A} = 9 \text{ THEN GOTO } 5000
 480 IF A > 5 OR A < 0 THEN GOTO 400
490 GOTO (A+1)*500
 500 REM AZZERAMENTO
503 CLS
 505 PRINT "AZZERAMENTO"
507 PRINT "UUDI VERAMENTE AZZERARE ?"
 508 INPUT AS
 509 IF NOT A$="SI" THEN GOTO 400
 510 LET M=0
 515 LET I=P2
 520 FOR K= 1 TO N
 530 FOR L= I TO I+39
540 POKE L.128
 550 NEXT I
 560 LET I= I+46
 570 NEXT K
 580 PRINT "TERMINATO AZZERAMENTO"
585 GOSUB 280
590 GOTO 400
1000 REM INSERIMENTO
1003 CLS
1005 PRINT "INSERIMENTO"
1010 PRINT "PER TERMINARE RISPONDI NEW LINE"
1025 IF M=N THEN GOTO 1110
1030 PRINT "NOME"
1040 INPUT A$
1050 IF A$="" THEN GOTO 400
1060 GDSUB 300
1065 LET M=M+1
1070 LET K1=27
1075 GOSUB 370
1077 LET L=L+28
1080 PRINT "TELEFONO"
1085 INPUT A$
1090 LET K1=11
1095 GOSUB 370
1100 GOTO 1003
1110 PRINT "FINITO POSTO"
1115 GOSUB 280
1125 GOTO 400
1500 REM CANCELLAZIONE
1503 CLS
1505 FRINT "PER TERMINARE RISPONDI NEW LINE"
1510 PRINT "NOME DA CANCELLARE"
```

```
1515 INPUT A$
1520 IF A$="" THEN GOTO 400
1530 LET W=0
1535 GOSUB 320
1540 IF NOT W=0 THEN GOTO 1570
1545 FOR K=0 TO 39
1550 POKE I+K.128
1555 NEXT K
1560 LET M=M-1
1565 GOTO 1503
1570 PRINT "NON TROVATO NOME ":A$
1572 GOSUB 280
1575 GOTO 1503
2000 REM RICERCA NOMT
2010 CLS
2015 PRINT "RICERCA NOMI"
2017 PRINT "PER USCIRE RISPONDI NEW LINE"
2020 PRINT "NOME DA RICERCARE"
2025 INPUT A$
2030 IF A$="" THEN GOTO 400
2040 LET W=0
2045 GOSUB 320
2050 IF NOT W=0 THEN GOTO 2150
2055 PRINT "TELEFONO: ":
2060 FOR K=0 TO 11
2065 LET L=PEEK(I+K+28)
2070 IF L=0 THEN GOTO 2085
2075 PRINT L-28:
2080 NEXT K
2085 PRINT
2090 GOTO 2010
2150 PRINT "NON TROVATO NOME ":A$
2153 GOSUB 280
2155 GOTO 2010
2500 REM LISTA RUBRICA
2510 PRINT "LISTA RUBRICA"
2520 GOTO 1
3000 REM ORDINAMENTO NOMI
3003 PRINT "ORDINAMENTO NOMI"
3004 PRINT "ATTENDI CON PAZIENZA"
3005 GOSUB 280
3007 LET K1=N-1
3010 LET W=0
3015 FOR K=1 TO K1
3020 LET L=(K-1)*46+P2
3025 FOR J=0 TO 27
3026 IF PEEK(L+J) < PEEK(L+J+46) THEN GOTO 3030
3027 IF PEEK(L+J)>PEEK(L+J+46) THEN GOTO 3100
3029 NEXT J
3030 NEXT K
3035 IF W=0 THEN GOTO 3200
3040 LET K1=K1-1
```

3050 IE K1=0 THEN GOTO 3200 3060 0010 3010 3100 LET W=1 3110 FOR J=0 TO 39 3115 LET A≔PEEK(L+J) 3120 POKE L+J.PEEK(L+J+46) 3125 POKE L+J+46.A 3130 NEXT J 3135 GOTO 3030 3200 PRINT "FINITO ORDINAMENTO" 3205 GOSUB 280 3210 GOTO 400 5000 PRINT "FINE LAVORO" 5010 PRINT "PREPARA NASTRO PER REGISTRARE LA RUBRICA" 5015 PRINT "REGISTRA A VOCE IL NOME" 5020 PRINT "QUANDO SEI PRONTO PREMI NEW LINE" 5025 INPUT A\$ 5030 SAUF

Variabili usate nel programma:

- . M numero nomi presenti nell'agenda, inizia a zero la prima volta che si usa il programma e viene mantenuto aggiornato.
- . N numero indirizzi possibili, massimo 200; e'inizializzato alla linea 392.
 - . I variabile di comodo.
 - . A variabile di comodo
 - . A\$ variabile per INPUT.
 - . B\$ variabile stringa di comodo.
 - . K e J variabili controllo cicli.
 - . L variabile di controllo cicli e variabile di comodo.
- . P2 puntatore al primo carattere del primo elemento agenda in linea 2 programma. Esso e' uguale a 16474, infatti il programma inizia in 16424, la linea 1 e' lunga 42 byte, la 2 e' lunga 4 byte e nella 3 prima del primo carattere dopo gli apici ci sono 4 byte (16424+42+4+4=16474).
- . W variabile usata come flag, se 0 ha un significato se 1 un altro.
 - . Ki variabile di comodo.

Note al programma:

. Il programma deve essere fatto partire con GOTO 390. Appare il Menu' e cioe':

AGENDA TELEFONICA

Rispondi: 0 PER AZZERARE AGENDA 1 PER INSERIRE

- 2 PER CANCELLARE
- 3 PER RICERCARE
- 4 PER LISTARE
- 5 PER ORDINARE
- 9 PER USCIRE

l'utente deve scegliere cosa vuole fare, ma la prima volta deve rispondere con 0 perche' la zona di memorizzazione dei dati deve essere riempita con spazi inversi, codice 128, altrimenti il programma non funziona bene. Qualora in seguito si scelga ancora l'opzione 0 si perde tutta l'agenda.

- . La 1 serve per stampare il numero di elementi presenti nell'agenda; dopo STR\$ tra parentesi si trova M, che e' la variabile dove sta memorizzato il numero degli elementi presenti.
- Le linee da 3 a 202 servono per tenere memorizzati i dati dell'agenda; essi sono inizialmente formati da 40 spazi. La routine di azzeramento pone in ogni PRINT tra gli apici 40 spazi inversi, codice 128. In tale modo in fase di ordinamento le linee non usate restano in fondo.
- . La 203 rimanda al Menu' iniziale, infatti la parte di programma da 1 a 203 viene percorsa se si sceglie l'opzione 4 per listare.
- . Da 280 a 290 si ha la routine di attesa NEW LINE che consente la visione dei messaggi; essa viene richiamata da diversi punti del programma. L'utente per proseguire deve premere NEW LINE.
- . Da 300 a 310 si ha la routine per cercare una riga libera nell'agenda, riga libera significa iniziante con spazio inverso. All'uscita L punta alla posizione da usare per memorizzare un nuovo nome. Da questa routine si esce sicuramente con esito positivo, dato che non si entra se M=N.
- . Da 320 a 365 si ha la routine per trovare nome uguale alla stringa B\$. Si entra con W=0; se la ricerca e' stata positiva, si esce con W=0 e con I che punta alla posizione del primo carattere del nome. Se la ricerca e' stata negativa si esce con W=1.
- . Da 370 a 389 si ha la routine che scrive in memoria K1+1 caratteri a partire dalla posizione L.
- . A 390 inizia il programma principale e fino a 398 si ha l'inizializzazione di N e di P2. Ricordate che M viene inizializzato la prima volta dalla parte azzeramento.
- . Da 400 a 490 si ha la presentazione del Menu'e la scelta della parte da eseguire in base alla risposta dell'utente. Le risposte possibili sono 0,1,2,3,4,5 e 9.
- . RISPOSTA 0. Da 500 a 590 si ha il riempimento dell'agenda con spazi inversi e l'inizializzazione di M a zero.
- . RISPOSTA 1. Da 1000 a 1125 si ha l'inserimento dei dati nell'agenda. Il dato viene inserito nel primo posto

libero trovato. Se non c'e' piu' posto viene segnalato. Vengono usate le routine a 300 e a 370.

- . RISPOSTA 2. Da 1500 a 1575 si ha la cancellazione, si usa la routine a 320. Dove si cancella si mettono spazionersi.
- . RISPOSTA 3. Da 2000 a 2155 si ha la ricerca dei nomi e la stampa del telefono. Se non trova il nome lo segnala. Usa la routine a 320.
- . RISPOSTA 4. Da 2500 a 2520 si lista la rubrica. Quando lo schermo e' pieno si deve premere 2 volte CONT.
- . RISPOSTA 5. Da 3000 a 3210 si ha l'ordinamento dej
- . RISPOSTA 9. Da 5000 a 5030 si ha il colloquio per memorizzare su nastro la nuova versione della rubrica insieme al programma. Se la rubrica e' stata usata solo per consultazione si esce con BREAK.

Per poter usare questo programma sullo ZX81 e ZX80-Nuova ROM si devono modificare:

- . il valore del puntatore P2 nella linea 398 facendo ¡ conti bene dato che le istruzioni sono piu' lunghe ed ¡] programma inizia piu'avanti in memoria (P2=16562);
- . il valore 46 da aggiungere per passare da una linea all'altra viene aumentato per le ragioni di cui sopra. Tale numero va modificato nelle linee 306, 335, 560, 3020, 3026, 3027. 3120. 3125:
- . la routine che inizia a 320 dato che non si ha piu' disponibile la TL\$ (326 IF CODE (B\$)=11 THEN GOTO 350, 330 LET B\$=B\$(2 TO), 377 IF CODE(A\$)=11 THEN GOTO 385, 380 LET A\$=A\$(2 TO))
 - . la routine che inizia a 370 per la stessa ragione;
- . la linea 5015 sparisce e la linea 5030 diventa SAVE "RUBRICA".

Per contare quanti byte sono lunghe le istruzioni, nel nostro caso basta scrivere le seguenti istruzioni, per il nuovo Basic:

- 1 PRINT "SONO PRESENTI ":STR\$(M):" NOMINATIVI"
- 2 PRINT
- 3 PRINT "40 lineette"
- 50 FOR K = 16509 TO 16609
- 60 PRINT PEEK(K);" ";
- 70 NEXT K

sullo schermo appaiono i contenuti di 101 byte a partire da 16509, primo byte per il programma, si cerca il codice della prima lineetta dopo l'apice della linea 3 e si contano i byte fino alla lineetta; questo numero aggiunto a 16509 da' il valore del puntatore F2.

Ovviamente su questi calcolatori sarebbe meglio impostare

¡¡ programma usando, come suggerito nel paragrafo 9.14. le stringhe dimensionate per tenere memorizzati i dati. Puo' essere un utile esercizio realizzare un programma simile a questo, usando la tecnica delle stringhe con indice.

9.22. ANIMAZIONE DELLE FIGURE SULLO 7X80

Lo ZX80 e' organizzato in modo che quando lavora il calcolatore non vengono inviati fotogrammi allo schermo e quindi l'immagine scompare. Per poter ottenere il movimento delle figure si deve intervenire con una routine in linguaggio macchina che stabilizzi l'immagine sullo schermo in modo tale che si abbia l'impressione del movimento pur non essendo il quadro completamente persistente.

Nel programma che segue si fa rimbalzare una pallina chiara in un riquadro scuro disegnato sulle prime 22 linee dello schermo usando 31 colonne.

La codifica del programma e' la seguente:

```
1 LET D=0
 2 LET U=0
 5 LET GG=33
 6 LET DX=1
 7 LET DY=1
10 LET A=20270
12 LET Y=1
15 LET X=1
20 LET S=A
30 LET M$="CDE006CDC205012001D9CDC2051803CDAD01060810
            FE2A1E4023221E407CDE00C823DBFE3E3832234006
            5E10FED3FE3EEC06192A0C40CBFCCDAD013EF5042B
            ED352318CA"
40 LET H=CODE(M$)
50 IF H=1 THEN GOTO 200
AO IFT MS=TIS(MS)
70 LET L=CODE(Ms)
80 POKE A.16*(H-28)+L-28
90 LET M$=TL$(M$)
100 LET A=A+1
110 GOTO 40
200 CLS
205 LET C=16414
208 LET R=900
209 LET T=235
210 FOR K=0 TO 21
212 PRINT " ":
213 FOR J=1 TO 31
215 PRINT CHR$(128);
```

```
217 NEXT J
218 PRINT
219 NEXT K
220 LET I=0
225 LET D=PEEK(16397)*256+PEEK(16396)
230 LET D=D+2
250 POKE D+GG*Y+X.180
255 GOSUB R
260 POKE D+GG*Y+X.128
2A5 GOSUB R
275 LET X=X+DX
280 IF X=30 OR X=0 THEN LET DX=-DX
285 LET Y=Y+DY
290 IF Y=21 OR Y=0 THEN LET DY=-DY
300 GOTO 250
900 POKE C.T
910 POKE C+1,255
930 LET U=USR(S)
940 RETURN
```

La stringa M\$ corrisponde al programma in linguaggio macchina che segue ed e' codificato in esadecimale. Nella codifica Assembler sono stati usati numeri esadecimali.

(ndirizzo	Esadecimale	Assembler
20270	CD E0 06	CALL 06E0
20273	CD C2 05	CALL 05C2
20276	01 20 01	LD BC,0120
20279	D9	EXX
20280	CD C2 05	CALL 05C2
20283	18 03	JR 03
20285	CD AD 01	CALL 01AD
20288	06 08	LD B,08
20290	10 FE	DJNZ FE
20292	2A 1E 40	LD HL,(401E)
20295	23	INC HL
20296	22 1E 40	LD (401E),HL
20299	7C	LD A,H
20300	DE 00	SBC A,00
20302	C8	RET Z
20303	23	INC HL
20304	DB FE	IN A, (FE)
20306	3E 38	LD A,38
20308	32 23 40	LD 4023,A
20311	06 5E	LD B,5E
20313	10 FE	DJNZ FE
20315	D3 FE	OUT (FE),A
20317	3E EC	LD A,EC
20319	06 19	LD B,19
20321	2A OC 40	LD HL, (400C)

20324	CB FC	SET 7.H
20326	CD AD 01	CALL 01AD
20329	3E F5	LD A.F5
20331	04	INC B
20332	2B	DEC HL
20333	FD 35 23	DEC (IY+23)
20336	18 CA	JR CA

Variabili usate nel programma:

- . D indirizzo iniziale DISPLAY-FILE.
- . U variabile di comodo per la funzione USR.
- . GG avanzamento Y.
- . DX incremento per X.
- . DY incremento per Y.
- . X e Y coordinate posizione sul video: X si riferisce alle colonne e Y alle righe.
- . A locazione di partenza (20270) e puntatore per memorizzare il programma in linguaggio macchina contenuto in ms.
 - . S indirizzo per la funzione USR.
- . M\$ stringa contenente la codifica esadecimale del programma in codice macchina.
 - . H e L variabili di comodo.
- . C indirizzo contatore fotogrammi dello schermo. Il contatore dei fotogrammi viene usato come timer.
 - . R indirizzo del sottoprogramma che crea una pausa.
- . I tempo per la pausa, viene usato anche nel programma in linguaggio macchina prelevando il valore del contatore dei fotogrammi.

Note al programma:

- . Le linee 10 e da 20 a 110 caricano il programma in linguaggio macchina scritto in codice esadecimale. Esse possono essere utilizzate in qualunque programma per lo stesso scopo; basta modificare A per definire l'indirizzo di inizio della memorizzazione del codice macchina, e il contenuto di M\$.
- . Le variabili usate nel programma sono tutte predefinite prima di usare la routine che disegna sul video, per evitare di spostare il display file. Da 210 a 219 viene disegnato un rettangolo nero (spazi inversi) di 22x31 posizioni.
- . Da 250 a 300 viene disegnata la pallina (una O in campo inverso), cancellandola dalla precedente posizione. Il tempo di permanenza dell'immagine dipende da T.
- . Da 900 a 910 viene preparato il contatore dei fotogrammi dello schermo in modo che contenga un numero negativo che dipende dal valore di T.
 - . La linea 930 chiama la routine in linguaggio macchina.

- . Il byte 16420 contiene la coordinata X della colonna della posizione attuale sul video partendo dal valore 33 a sinistra e arrivando a 2 a destra. Il byte 16421 contiene la coordinata Y della riga della posizione attuale sul video partendo dal valore 23 in alto ed arrivando al valore 0 in basso.
- . A 20270 si ha la chiamata alla routine che fornisce la posizione corrente sul video.
- . A 20273 si ha la chiamata alla routine di completamento del display file.
- . Da 20276 a 20280 sístema i registri B' e C' e chiama ancora la routine di completamento del displau file.
- . Da 20283 a 20290 invia un fotogramma al video e crea una pausa.
- . Da 20292 a 20296 incrementa il contatore dei fotogrammi.
- . Da 20299 a 20302 se il contatore si e' azzerato ritorna al Basic.
- . Da 20303 a 20315 manda segnali al sistema e crea una attesa per sincronizzare il video.
- . Da 20317 a 20326 prepara HL e manda un fotogramma al video.
 - . Da 20329 a 20336 prepara B e HL e poi torna 20285.

In realta' con questo programma non si riesce ad ottenere una buona stabilita' dello schermo; si puo' provare a modificare T per vedere se la situazione migliora.

Per ottenere una buona stabilita' si dovrebbe programmare completamente in linguaggio macchina senza tornare mai al Basic.

9.23. RINUMERAZIONE LINEE PROGRAMMA BASIC SULLO ZX80

problema della rinumerazione delle linee programma Basic sarebbe semplice se non ci fossero istruzioni GOTO e GOSUB. Un programma di rinumerazione fatto deve sistemare anche i richiami ai numeri di linea presenti nelle istruzioni. Una complicazione deriva fatto che, mentre il numero di linea, di inizio linea programma. e' memorizzato in due bute con la parte intera del numero di linea diviso 256 nel primo byte e con il resto della precedente divisione nel secondo byte (in tale tutti i numeri da 1 a 9999 occupano lo stesso spazio), i numeri di linea dopo i GOTO/GOSUB sono memorizzati carattere per carattere. Per quest'ultima ragione per passare da numero linea 10 a numero linea 150 occorre un byte in piu'. Questo byte in piu' (e potrebbe essere anche in meno) puo' trovare spostando il la' (o in qua') tutta la parte restante del programma. Infatti, mentre lavorando sotto sistema le modifiche al programma comportano automaticamente (cioe' senza che l'utente se ne accorga) lo spostamento delle linee di programma in memoria per guadagnare o perdere spazio, lavorando sotto programma questo non avviene. Pisogna tenere presente che quando il programma si sposta in memoria si spostano anche le altre aree, zona variabili, memoria di schermo, ecc., e quindi cambiano gli indirizzi contenuti nei puntatori.

L'argomento della rinumerazione delle linee di un programma puo' servire di spunto per riflettere sul modo nel quale lavora il sistema Basic e quindi vale la pena di occuparsene.

Nel primo esempio che segue viene rinumerato un programma segnalando al video dove e come correggere i richiami interni manualmente. Nel secondo esempio viene suggerito come ottenere da programma anche questo lavoro.

PRIMO ESEMPIO.

Fer poter eseguire correttamente il lavoro si deve scandire il programma e preparare una tabella dei GOTO e GOSUB presenti, memorizzando:

- . il numero di linea del GOTO o GOSUB;
- . il numero di linea a cui manda il GOTO o il GOSUB:
- . lasciando libero lo spazio per poter memorizzare il nuovo numero di linea da sostituire al vecchio;
- . lasciando libero lo spazio per poter memorizzare la nuova destinazione dopo il GOTO/GOSUB; occorre quindi una tabellina di 4 elementi per ogni GOTO/GOSUB da sistemare.

Durante la prima scansione, che ha luogo solo se N e' diverso da zero, il programma Basic non viene modificato in memoria. La tabellina dei GOTO/GOSUB deve avere delle dimensioni che sono richieste all'inizio della routine di rinumerazione. Con questo numero, N, viene dimensionato un vettore con 4*N+4 elementi.

Dopo si ha il ciclo di rinumerazione di 10 in 10 e, per ogni linea rinumerata, se il numero N e' diverso da zero, si va a completare la tabellina nelle due caselle lasciate libere. Alla fine della rinumerazione viene evidenziata sul video la tabellina per poter apportare manualmente le modifiche necessarie.

Ricordiamo che il programma inizia al byte 16424, che ogni istruzione inizia con due byte contenenti il numero di linea, che ogni istruzione termina con 118, che i numeri di linea dopo il GOTO o il GOSUB sono memorizzati carattere per carattere, che il codice del GOTO e' 236 e che il codice del GOSUB e' 251.

Il programma di rinumerazione viene scritto partendo dal numero di linea 9000 e viene mandato in esecuzione con RUN 9000. Il programma da rinumerare deve avere numeri di linea minori di 9000.

Codifica del programma:

9000 REM RINUMERAZIONE 9005 CLR 9010 LET T1=16424 9015 PRINT "DUANTI GOTO/GOSUR" 9020 INPUT N 9025 IF N=0 THEN GOTO 9135 9030 DIM T(4*N+4) 9035 LET J=1 9040 LET K=T1 9045 LET T2=PEFK(K)*256+PEFK(K+1) 9050 IF T2=9000 THEN GOTO 9135 9055 LET K=K+2 9060 IF PEEK(K)=236 OR PEEK(K)=251 THEN GOTO 9080 9065 IF PEEK(K)=118 THEN GOTO 9110 9070 LET K=K+1 9075 GOTO 9060 9080 LET T(J)=T2 9085 LET K=K+1 9090 LET T3=PEEK(K) 9095 IF T3<28 OR T3>37 THEN GOTO 9120 9100 LET T(J+1)=T(J+1)*10+T3-28 9105 GOTO 9085 9110 LET K=K+1 9115 GOTO 9045 9120 LET J=J+4 9125 IF J>4*N THEN GOTO 9135 9130 GOTO 9065 9135 LET T4=0 9140 LET K=T1 9145 LET T4=T4+10 9150 LET T2=PEEK(K) *256+PEEK(K+1) 9155 IF T2=9000 THEN GOTO 9235 9160 POKE K.T4/256 9165 POKE K+1. T4-(T4/256) *256 9170 IF N=0 THEN GOTO 9205 9175 LET J=1 9180 IF T(J+1)=T2 THEN LET T(J+3)=T4 9185 IF T(J)=T2 THEN LET T(J+2)=T4 9190 LET J=J+4 9195 IF J>N*4 THEN GOTO 9205 9200 GOTO 9180 9205 LET K=K+2 9210 IF PEEK(K)=118 THEN GOTO 9225 9215 LET K=K+1 9220 GOTO 9210

9225 LET K=K+1
9230 GOTO 9145
9235 IF N=0 THEN GOTO 9275
9240 PRINT "MODIFICARE LE SEGUENTI LINEE"
9245 FRINT "VECCHIA", "DES.", "NUOVA", "DEST."
9250 LET J=1
9255 PRINT T(J), T(J+1), T(J+2), T(J+3)
9260 LETJ=J+4
9265 IF J > 4*N THEN STOP
9270 GOTO 9255
9275 FRINT "FINE"

Variabili usate nel programma:

- . N per il numero dei GOTO e GOSUB da modificare:
- . T(N*4+4) tabella GOTO/GOSUB:
- . T(1) numero vecchio lines:
- . T(2) numero vecchio destinazione GOTO/GOSUB:
- . T(3) numero nuovo della linea;
- . T(4) numero nuovo della destinazione GOTO/GOSUB;
- . J variabile controllo ciclo:
- . K variabile controllo ciclo;
- . Ti indirizzo inizio programma (16424);
- . T2 numero vecchio di linea:
- . T3 cifra del numero linea dopo GOTO/GOSUB:
- . T4 numero di linea dopo GOTO/GOSUB;

Note al programma:

- . Da 9000 a 9020 vengono azzerate le variabili, inizializzato T1 e viene chiesto quanti GOTO e GOSUB ci sono nel programma, tale numero si trova in N;
- . La linea 9025 fa saltare la preparazione della tabellina dei GOTO/GOSUB se N=0
- . Da 9030 a 9130 viene scandito il programma e viene riempita la tabella dei GOTO/GOSUB nella prima e seconda posizione;
- . Da 9135 a 9230 viene rinumerato il programma e se N diverso da zero completata la tabellina dei GOTO/GOSUB nella terza e quarta posizione;
- . La linea 9235 fa saltare la stampa della tabella se N=O e manda al messaggio finale in 9275
- . Da 9240 a 9270 viene stampata la tabellina delle modifiche da fare manualmente.

Se si desidera memorizzare su nastro il programma modificato, si deve cancellare il programma di rinumerazione da 9000 a 9275.

SECONDO ESEMPIO

In questo caso il programma si compone delle seguent; parti:

- a) scansione del programma per riempire la tabellina dei GOTO/GOSUB, sempre che l'utente dica che essi sono presenti, la tabellina di memorizzazione deve contenere:
 - -il numero vecchio della linea del GOTO/GOSUB,
 - -il numero vecchio di linea dopo il GOTO/GOSUB.
 - -il numero nuovo della linea del GOTO/GOSUB.
 - -la nuova destinazione del GOTO/GOSUB:
- . b) rinumerazione del programma con completamento tabellina GOTO/GOSUB. se N diverso da zero:
- zero, sistemazione delle .c) se N diverso dа destinazioni dei GOTO/GOSUB spostando la parte restante del programma in giu' o in su' a seconda dei casi. Solo quest'ultimo lavoro presenta una certa complessita'. Infatti se noi di mettiamo a spostare il programma, che precede linea 9000 in memoria andiamo ad invadere la linea 9000 il programma si allunga e crejamo dei bute, senza, senso esso si accorcia. Per ovviare all'inconveniente si dovrebbe fare iniziare il programma di rinumerazione, con una linea 9000 formata da 9000 REM e poi, per esempio, 50 P. Tale linea serve come polmone per ricuperare dei byte. All'inizio della sistemazione dei GOTO/GOSUB si dovrebbe calcolare in base alla tabellina che reca i vecchi numeri di linea destinazione ed i nuovi di quanti bute in qiu' o in su e' lo spostamento. Se lo spostamento e' in giu' si deve spostare 9000 e REM di quei byte, diminuendo cosi' i 50 P. ma lasciando una istruzione Basic valida. Poi tranquillamente procedere allo spostamento del programma in base alla sistemazione dei numeri di linea. Alla fine tutto e' a posto. Se invece il programma si accordia, prima deve procedere alla sistemazione del programma e poi andare a spostare 9000 e REM all'indietro aggiungendo dei P. Naturalmente il numero dei P usati nella prima istruzione deve essere sufficiente a coprire le necessita'.

In realta' il contenuto di questo paragrafo non presenta una grande utilita' pratica per sistemi come i nostri Sinclair dove non esiste ancora la possibilita' di fondere file di programmi. Stando cosi' le cose un programma di utilita' come quello della rinumerazione diventa un po' pesante da riscrivere ogni volta che serve, per aggiungerlo al proprio programma da rinumerare. L'interesse del paragrafo sta invece nell'essersi soffermati su argomenti che lasciano intravedere come lavora l'interprete Basic.

Questi esempi non sono molto semplici, ma puo' essere un buon esercizio di programmazione capire come funzionano.

Con le necessarie modifiche questi programmi possono essere usati anche per lo ZX81 e ZX80-Nuova ROM.

Nel Capitolo 8 e' riportato un esempio di rinumerazione per il nuovo Basic in linguaggio macchina.

9.24. USO DELLA FUNZIONE INKEY\$

Questa funzione prende il carattere disponibile alla tastiera quando il programma la eseque. Esempio:

10 IF INKEY\$ = "" THEN GOTO 10 20 PRINT "NO STRINGA NULLA"

se date il RUN a questo piccolo programma, vedete subito sul

NO STRINGA NULLA

infatti quando viene eseguita la 10 sulla tastiera permane il NEW LINE che voi avete premuto dopo RUN. Il programma parte prima che voi togliete il dito dalla tastiera e quindi viene sentito un NEW LINE che non e' la stringa nulla ed il programma proseque.

Provate a scrivere:

- 10 IF INKEY\$ <> "" THEN GOTO 10
- 20 IF INKEY\$ = "" THEN GOTO 20
- 30 PRINT "NO STRINGA NULLA"

se date il RUN non vedete caratteri sullo schermo; se premete un qualunque tasto vedrete la scritta NO STRINGA NULLA. Infatti la linea 10 blocca l'effetto temporale del tasto NEW LINE e la linea 20 crea l'attesa fino a quando premete un qualunque tasto.

Potete fare la sequente prova:

- 10 DIM A\$(50)
- 20 FOR K=1 TO 50
- 30 LET A\$(K)≔INKEY\$
- 40 NEXT K
- 50 FOR K=1 TO 50
- 60 PRINT CODE A\$(K);" ";
- 70 NEXT K
- 75 PRINT
- 80 STOP

date il RUN al programma e subito dopo il NEW LINE premete a caso qualche tasto cercando di essere veloci. I vostri tasti vengono memorizzati nella tabella A\$ e il ciclo di stampa ve ne mostra il codice. All'inizio vedrete un certo numero di 118; il loro numero dipende dal tempo di permanenza del vostro dito sul tasto del NEW LINE. Probabilmente dopo vedrete qualche zero, codice della stringa nulla, e poi tra altri gruppi di zeri il codice ripetuto dei tasti premuti.

Provate per esempio:

- 10 FOR K=1 TO 10
- 20 NEXT K
- 30 IF INKEY\$ = "" THEN 30
- 40 PRINT "NO STRINGA NULLA".

vedrete che funziona cioe' non appare la scritta fino a quando non premete un tasto. Infatti il ciclo 10/20 ha esaurito l'effetto temporale del NEW LINE usato dopo RUN. Se diminuite il numero limite nel FOR e passate da 10 a 3 non funziona; evidentemente 3 non basta.

APPENDICE A

CARATTERI DEL SISTEMA

Riportiamo "TABELLA 1" dei caratteri del sistema. Per ogni codice sono elencati:

- . nelle 2 colonne ZX80 e ZX81 il carattere corrispondente nei due calcolatori o un riferimento alle note:
 - . il corrispondente codice esadecimale.

Nella colonna "caratteri o note" si rimanda alle note con *n). In questa stessa colonna sono elencate anche le parole chiave e le funzioni del linguaggio BASIC, infatti anche questi elemementi sono codificati con un carattere ASCII.

Nella Tabella 1 si usano le seguenti abbreviazioni: crs. sta per cursore; inv. sta per campo inverso.

Si ricorda che ogni carattere e' memorizzato in un byte (8 bit) e che un byte puo' contenere un numero decimale compreso tra 0 e 255 (e quindi un numero esadecimale compreso tra 0 e FF).

Come si vede nella Tabella 1 non tutte le configurazioni di bit corrispondono a caratteri stampabili.

Nella Appendice F e' riportata la codifica del linguaggio macchina, e, ovviamente, anche in questa i codici vanno da 0 a 255 (da 0 a FF in esadecimale). Quando il calcolatore lavora in BASIC l'interpretazione dei codici e' quella riportata in Tabella 1, mentre quando il calcolatore lavora in linguaggio macchina l'interpretazione e' quella riportata nella Appendice F.

Con il programma:

- 10 TNFILT X
- 15 IF X=0 THEN GOTO 30
- 20 PRINT CHR\$(X)
- 25 GOTO 10
- 30 STOP

si puo' stampare il carattere o la parola corrispondente al codice X. Per i caratteri contrassegnati da *3) si ottiene il simbolo ? (punto interrogativo).

Con il programma:

- 10 INPUT X
- 15 INPUT Y
- 20 FOR K = X TO Y
- 25 PRINT CHR\$(K),
- 30 NEXT K
- 40 STOP

si possono stampare i caratteri che hanno il codice compreso tra X e Y.

Significato delle note:

- . 1) Sono disponibili 22 caratteri grafici: lo spazio (CHR\$(0)) e lo spazio inverso (quadratino nero, CHR\$(128)) hanno la stessa codifica nei due calcolatori; gli altri caratteri grafici no. Segue la "TABELLA 2" dei caratteri grafici e la loro codifica.
- . 2) Nei due calcolatori CHR\$(12) rappresenta il carattere lira (L maiuscola tagliata) e CHR\$(140) lo stesso carattere in campo inverso.
- . 3) Sono configurazioni di carattere non usate, se si tenta di stamparli con CHR\$(X) si ottiene il punto interrogativo.
- . 4) Questo carattere "", rappresenta gli apici da introdurre nelle stringhe. Esso non va usato come stringa nulla, anche se si e' tentati di farlo. La stringa nulla si ottiene battendo 2 volte gli apici.

Sequono le due tabelle.

TABELLA 1

Cod. dec.	Carat o no		Cod. esad.	Cod. dec.	Carat o no		Cod. esad.
	ZX80	ZX81			ZX80	ZX81	
0	spazio	spazio	00	38	A	A	26
1		*1)	01	39	В	В	27
2	*1)	*1)	02	40	C	C	28
3	*1)	*1)	03	41	Ð	D	29
4	*1)	*1)	04	42	E	E	2A
5	*1)	*1)	05	43	F	F	28
ර	*1)	*1)	06	44	G	G	20
7	*1)	*1)	07	45	H	Н	20
8	*1)	*1)	08	46	I	I	2E
9	*1)	*1)	0.9	47	J	'n	2F
10	*1)	*1)	A0	48	К	К	30
11	*1)	11	OB	49	L.	L.	31
12	*2)	*2)	0C	50	M	M	32
13	\$	\$	OD	51	И	N	33
14	:	:	0E	52	0	0	34
15	?	?	OF	53	Р	Р	35
16	((10	54	Q	Q	36
17))	11	55	R	R	37
18	>	>	12	56	S	S	38
19	<	<	13	57	т	T	39
20	=	==	14	58	U	U	3A
21	+	+	15	59	V	Ų	38
22			16	60	W	W	30
23	*	*	17	61	X	X	30
24	/	/	18	62	Y	Y	3E
25	,	,	19	63	Z	Z	3F
26	,	,	1 A	64	*3)	RND	40
27	•	•	18	65	*3)	INKEY\$	41
28	0	0	1 C	66	*3)	PΙ	42
29	1	1	1 D	67	*3)	*3)	43
30	2	2	1 E.	68	*3)	*3)	44
31	3	3	1 F	69	*3)	*3)	45
32	4	4	20	70	*3)	*3)	46
33	5	5	21	71	*3)	*3)	47
34	6	6	22	72	*3)	*3)	48
35	7	7	23	73	*3)	*3)	49
36	8	8	24	74	*3)	*3)	4 A
37	9	9	25	75	*3)	*3)	48

Cod.

esad.


	ZXSO	ZX81			ZX80	ZX81	
76	*3)	*3)	4 C	121	*3)	FUNCTION	79
77	*3)	*3)	4 D	122	*3)	*3)	7A
78	*3)	*3)	4E	123	*3)	*3)	7B
79	*3)	*3)	4F	124	*3)	*3)	7C
80	*3)	*3)	50	125	*3)	*3)	7 D
81	*3)	*3)	51	126	*3)	*3)	7E
82	*3)	*3)	52	127	*3)	*3)	7 F
83	*3)	*3)	53	128	sp. inv.	*1)	80
84	*3)	*3)	54	129	"inv.	*1)	81
85	*3)	*3)	55	130	*1)	*1)	82
86	*3)	* 3)	56	131	*1)	*1)	83
87	*3)	*3)	57	132	*1)	*1)	84
88	*3)	*3)	58	133	*1)	*1)	85
89	*3)	÷ 3)	59	134	*1)	*1)	86
90	*3)	*3)	5A	135	*1)	*1)	87
91	*3)	*3)	5B	136	*1)	*1)	88
92	*3)	*3)	50	137	*1)	*1)	89
93	*3)	*3)	5D	138	*1)	*1)	SA
94	*3)	*3)	5E	139	*1)	" inv.	88
95	¥3)	*3)	5F	140	*2)	*2)	&C
96	*3)	*3)	60	141	\$ inv.	\$ inv.	8D
97	*3)	*3)	61	142	: inv.	: inv.	8E
98	*3)	*3)	62	143	? inv.	? inv.	8F
99	*3)	*3)	63	144	(inv.	(inv.	90
100	*3)	*3)	64	145) inv.) inv.	91
101	*3)	*3)	65	146	> inv.	> inv	92
102	*3)	*3)	66	147	< inv.	< inv.	93
103	*3)	*3)	67	148	= inv.	= inv.	94
104	*3)	*3)	68	149	+ inv.	+ inv.	95
105	*3)	*3)	69	150	- inv.	- inv.	96
106	*3)	*3)	6 A	151	* inv.	* inv.	97
107	*3)	*3)	6B	152	/ inv.	/ inv.	98
108	*3)	*3)	6C	153	; inv.	; inv.	99
109	*3)	*3)	6 D	154	, inv.	, inv	9A
110	*3)	*3)	6E	155	. inv.	. inv.	9 B
111	*3)	*3)	6F	156	0 inv.	0 inv	9C
112	*3)	crs.su'	70	157	1 inv.	1 inv.	9 D
113	*3)	crs.giu'	71	158	2 inv.	2 inv.	9E
114	*3)	crs.sin.	72	159	3 inv.	3 inv.	9F
115	*3)	crs.dest.	73	160	4 inv.	4 inv.	AO
116	*3)	GRAPHICS	74	161	5 inv.	5 inv.	A1
117	*3)	EDIT	75	162	6 inv.	6 'nv.	A2
118	*3)	NEWLINE	76	163	7 inv.	7 inv.	A3
119	*3)	RUBOUT	77	164	8 inv.	8 inv.	A4
120	*3)	stato K/L	78	165	9 inv.	9 inv.	A5

Cod. Carattere Cod. Cod. Carattere Cod. dec. o note esad.

	ZX80	Z X & 1			ZX80	Z X & 1	
	ZXOV	2,01			2.000	2.701	
166	A inv.	A inv.	A6	211	*3)	PEEK	D3
167	B inv.	B inv.	A7	212	11	USR	D4
168	C inv.	C inv.	AS	213	THEN	STR\$	D5
169	D inv.	D inv.	A9	214	TO	CHR\$	D 6
170	E inv.	E inv.	AA	215	ÿ	тои	D7
171	F inv.	F inv.	AB	216	,	* *	DS
172	G inv.	G inv.	AC	217)	OR	D9
173	H inv.	H inv.	ΑD	218	(AND	DA
174	I inv.	I inv.	ΑE	219	TOM	<=	ÐΒ
175	Jinv.	Jinv.	AF	220		>=	DC
176	K inv.	K inv.	BO	221	+	\Leftrightarrow	DD
177	L inv.	L inv.	P-1	222	*	THEN	DΕ
178	M inv.	M inv.	82	223	/	TO	DF
179	N inv.	N inv.	В3	224	AND	STEP	ΕO
180	0 inv.	0 inv.	84	225	OR	LPRINT	E.1
181	P inv.	F inv.	B5	226	* *	LLIST	E2
182	Q inv.	Q inv.	B 6	227	===	STOP	E3
183	R inv.	R inv.	B.7	228	>	*3)	E 4
184	S inv.	S inv.	8.8	229	<	*3)	E5
1.85	T inv.	T inv.	8.9	230	LIST	NEW	E 6
186	U inv.	U inv.	BA	231	RETURN	SCROLL	E7
187	V inv.	V inv.	88	232	CLS	CONT	E 8
188	W inv.	W inv.	BC	233	DIM	DIM	E9
189	X inv.	X inv.	B:D	234	SAVE	REM	EΑ
190	Y inv.	Y inv.	BE	235	FOR	FOR	EB
191	Z inv.	Z inv.	BF	236	GOTO	GOTO	EC
192	¥3)	*4)	CO	237	POKE	GOSUB	ED
193	*3)	ΑT	C1	238	INFUT	INPUT	E.E.
194	*3)	TAB	C2	239	RANDOMISE	LOAD	EF
195	*3)	*3)	С3	240	LET	LIST	FΟ
196	*3)	CODE	C4	241	*3)	LET	F1
197	*3)	VAL	C5	242	*3)	PAUSE	F 2
198	*3)	LEN	C6	243	NEXT	NEXT	F.3
199	*3)	SIN	C7	244	PRINT	POKE	F 4
200	*3)	cos	CS	245	¥3)	PRINT	F5
201	*3)	TAN	C9	246	NEW	PLOT	F6
202	*3)	ASN	CA	247	RUN	RUN	F7
203	*3)	ACS	CB	248	STOP	SAVE	F8
204	*3)	ATN	CC	249	CONTINUE	RAND	F9
205	*3)	L.N	CD	250	IF.	1F	FA
206	*3)	EXP	CE	251	GOSUB	CLS	FB
207	*3)	INT	CF	252	LOAD	UNPLOT	FC
208	*3)	SQR	DO	253	CLEAR	CLEAR	FD
209	*3)	SGN	D1	254	REM	RETURN	FΕ
210	*3)	ABS	D 2	255	*3)	COPY	FF

TABELLA 2

Simbolo	odice	C	Simbolo	odice	Co
0.1mm019	0 ZX81	ZX8 3		5 ZX81	ZX86 2
	2	5		1	4
	7	7		4	6
***	8	9		6	8
***	10	11	8888	9	10
	3	131		133	130



Nello ZX80 i caratteri grafici si ottengono premendo i relativi tasti insieme allo SHIFT. Nello ZX81 e ZX890-Nuova ROM i caratteri grafici si ottengono dopo aver posto il cursore nello stato G (con SHIFT e GRAPHICS) usando i relativi tasti insieme allo SHIFT.

Per espandere i codici dei caratteri delle parole chiave del Basic il sistema si serve di una tabella memorizzata in ROM.

APPENDICE B

VARIABILI DEL SISTEMA

UARTARTIT DEL SISTEMA PER LO 7480

Il contenuto dei primi 40 byte della RAM e' quello spiegato qui di seguito. Alcune variabili occupano un byte, altre due. Con le istruzioni POKE e PEEK si possono scrivere e leggere queste variabili. Se le variabili sono di 1 byte non ci sono problemi. Se le variabili sono di due byte per scrivere una variabile di valore V all'indirizzo n si deve procedere cosi':

FOKE n+1,INT(V/256) si scrive la parte intera di V/256 POKE n,V-256*INT(V/256) si scrive il resto della divisione precedente

Analogamente per conoscere il valore V di una variabile di 2 byte di indirizzo n, si deve procedere cosi: PEEK(n) + PEEK(n+1)*256, se si e' sicuri che la variabile e' positiva. Se la variabile puo' essere negativa si deve invece procedere cosi':

LET MSB = PEEK(n+1)

IF MSB > 127 THEN LET MSB = MSB - 256

LET V = PEEK(n) + MSB * 256.

Nella tabella che seque valgono queste convenzioni:

- X significa che la variabile non puo'essere modificata, se lo si fa il sistema si blocca;
- N si puo' anche modificare la variabile dato che il sistema la rigenera;
- 1 o 2 a indicare se occupa 1 o 2 bute:
- U a indicare variabile non segnata, cioe' da 0 a 65535, il BASIC tratta questa variabile considerando i variori da 32768 a 65535 come valori da -32768 a -1.

Note	Indirizzi	Commenti
1	16384	contiene il numero dell'errore accaduto -1, normalmente contiene 255. Se capita un erarore di supero di capacita', codice 6, essa contiene 5. Se si ha una POKE per scriverci qualcosa si devono usare solo i numeri 255 oppure tra 0 e 8. Se si scrive POKE16384,8 si ha STOP, infatti 8+1=9 codice dello STOP.
X 1	16385	flag usati dal sistema, cioe' indicator; interni.
2	16386	numero di linea in esecuzione. POKE non ha effetto a meno che non sia nell'ultima li $=$ nea del programma.
N2	16388	posizione in RAM (zona video) del cursore K o L dello schermo.
2	16390	numero della linea alla quale si trova ¡l puntatore di linea.
X2	16392	VARS si veda Cap. 7.
X2	16394	E-LINE si veda Cap. 7.
X2	16396	D-FILE si veda Cap. 7.
X2	16398	DF-EA ssi veda il Cap. 7.
X2	16400	DF-END si veda Cap. 7.
X1	16402	numero di linee della parte bassa dello schermo, inclusa la linea in bianco che se= para le due parti.
2	16403	numero della linea che appare per prima sullo schermo. Viene modificato da LIST e quando lo schermo elimina le prime linee.
2	16405	indirizzo di quello che precede il cursore marcatore di errore S.
2	16407	numero della linea alla quale fa saltare CONTINUE.
N1	16409	flag usati dal sistema per controllare la sintassi delle frasi.
N2	16410	indirizzo del prossimo elemento nella ta= bella della sintassi.

Note	Indirizzi	Commenti
U2	16412	punto di partenza per il generatore dei nu≕ meri random. Viene modificato da RANDOMISE ed aggiornato ogni volta che si usa RND.
U2	16414	numero dei fotogrammi dello schermo dal mommento dell'accensione dello ZX80. Piu'esattamente il resto quando questo e' divimoso per 65535. Quando si ha una immagine sullo schermo, questo contatore e' incrementato 50 volte al secondo nella versione UK e 60 volte al secondo nella versione US.
N2	16416	indirizzo del primo carattere del nome del= la prima variabile in frasi LET,INPUT,FOR, NEXT,DIM.
N2	16418	valore dell'ultima espressione o variabile.
X1	16420	posizione nella linea attuale del prossimo carattere da scrivere sullo schermo, dove 33 significa ultima a sinistra, 32 la sem conda da sinistra, 2 l'ultima a destra, 1 prima colonna della prossima linea perche' la linea attuale e' piena, 0 prima colonna nella prossima linea perche' e' arrivato il segnale di fine linea (dopo una PRINT che non termina con virgola o con punto e virme gola). Si ha 33 se lo schermo e' vuoto, per esempio dopo un CLS.
X1	16421	posizione della linea attuale sullo schermo 23 significa linea in alto, 22 seconda li= nea, ecc.
X2	16422	indirizzo del carattere dopo la parentesi chiusa in PEEK oppure del NEW LINE alla fi= ne della frase POKE.

NOTA: Si segnala l'algoritmo usato per generare i numeri pseudo-random. Sia n il valore contenuto in 16412; se n=0 si pone n=65536.

Si calcola il resto m di (n*77) / 65537 , se m=65536 si pone m=0. Il risultato di RND(x) e' X * m/65536. m viene posto in 16412.

VARIABILI DEL SISTEMA PER LO ZX81

La memoria RAM del sistema inizia con l'indirizzo 16384. I primi 125 byte della RAM sono usati dal sistema per scopi particolari, la zona utente inizia all'indirizzo 16509. Nella tabella che segue sono descritte le "Variabili del Sistema", alcune di esse occupano 1 byte, altre 2 byte. Se la variabile occupa 2 byte essa e' indirizzata dal byte con indirizzo minore (contrariamente a quanto si sarebbe portati a pensare) e questo e' il meno significativo. Per mezzo delle istruzioni PEEK e POKE si possono leggere e scrivere (se e' consentito) queste variabili.

Si ricorda che, se la variabile occupa 2 byte, per scrivere un valore V in essa si deve procedere cosi':

FOKE n+1,INT(V/256) si scrive la parte intera di V/256 POKE n,V-256*INT(V/256) si scrive il resto della divisione precedente

Analogamente per ottenere il valore V di una variabile occupante due byte (di indirizzo n e n+1) si deve procedere cosi':

PEEK n + 256*PEEK(n+1)

se si e' sicuri che la variabile e' positiva; altrimenti per ottenere un valore V corretto si deve procedere cosi':

LET MSB=PEEK(n+1)

IF MSB > 127 THEN LET MSB = MSB -256

LET V = PEEK n + MSB*256

Nella tabella viene dato un nome mnemonico ad ogni variabile del sistema solo per comodita' di riferimento, tali nomi ovviamente non possono essere usati nei programmi BASIC. Le variabili del sistema sono accessibili solo tramite i comandi POKE e PEEK.

Nella colonna "Note" della tabella possono comparire delle lettere maiuscole aventi il seguente significato:

- X la variabile non puo' essere modificata;
- N la variabile puo' essere modificata senza danno:
- S la variabile viene conservata quando si usa il comando SAVE.

Inoltre, nella stessa colonna, compare un numero che indica quanti byte sono usati per la variabile o la zona di memoria identificata.

Note	Indirizzo	Nome	Contenuto
1	16384	ERR-NR	Numero del codice di errore - 1. Di norma contiene 255. Con la frase POKE 16384,n si puo' forzare uno STOP. Se O<=n<=14 si ottiene uno dei messaggi standard. Se 15<=n<-34 o 99<=n<-127 si hanno messaggi non standard. Se 35<=n<=98 si ottiene un collega=mento alla memoria di schermo.
X 1	16385	FLAGS	Indicatori usati dal BASIC.
X 2	16386	ERR-SP	Indirizzo del primo argomento nella STACK area, dopo i GOSUB/RETURN.
2	16388	RAMTOP	Indirizzo del primo byte sopra la zona del BASIC. Se si fa una POKE in RAMTOP essa ha effetto al primo comando NEW o CLS.
N 1	16390	MODE	Stato del cursore: K, L, F o G.
N 2	16391	PPC	Numero della linea di programma in esecuzione.
S 1	16393	VERSN	O identifica la versione del nuovo BASIC.
S 2	16394	E-PPC	Numero della linea sulla quale sta il puntatore.
SX2	16396	D-FILE	Vedere organizzazione memoria.
S 2	16398	DF-CC	Indirizzo della posizione di stampa nella memoria di schermo.
SX2	16400	VARS	Vedere organizzazione memoria.
SN2	16402	DEST	Indirizzo della variabile in fase di assegnazione.
SX2	16404	E-LINE	Vedere organizzazione memoria.
SX2	16406	CH-ADD	Indirizzo del prossimo carattere da interpretare usato per PEEK, POKE e NEWLINE.
S 2	16408	X-PTR	Indirizzo del carattere che precede lo stato S del cursore.
SX2	16410	STKBOT	Vedere organizzazione memoria.
SX2	16412	STKEND	Vedere organizzazione memoria.
SN1	16414	BERG	Registro B.
SN2	16415	MEM	Indirizzo area usata come memoria per calcoli. A volte uguale MEMBOT.
S 1	16417		Non usato.
SX1	16418	DF-SZ	Numero delle linee della parte bassa dello schermo (compresa una linea bianca).
S 2	16419	S-TOP	Numero delle linee di programma del= la parte alta dello schermo durante la lista automatica.

Note	Indirizzo	Nome	Contenuto
SN2	16421	LAST-K	Ultimo tasto premuto.
SN1	16423		Stato della tastiera.
SN1	16424	MARGIN	Numero di linee bianche sopra o sotto il disegno (55).
SX2	16425	NXTLIN	Indirizzo della prossima linea di programma da eseguire.
S 2	16427	OLDPPC	Numero di linea da cui deve partire CONT.
SN1	16429	FLAGX	Flags per usi vari.
SN2	16430	STRLEN	Lunghezza della stringa in fase di
			assegnazione.
SN2	16432	T-ADDR	Indirizzo dell'elemento seguente nella tabella sintattica.
S 2	16434	SEED	Punto di partenza per RND. Viene preparato da RAND.
S 2	16436	FRAMES	Contatore dei fotogrammi dello schermo. Il bit 15 e' 1, i bit
			da 0 a 14 sono decrementati per ogni
			fotogramma. Esso puo' essere usato
			come Timer. PAUSE lo usa mettendo a
			O il bit 15 e ponendo nei bit da O a
			14 la lunghezza della pausa. Quando
			il conto all'indietro e' arrivato a
			O la pausa termina. Se si interrompe
			la pausa con un qualunque tasto il
			bit 15 viene rimesso a 1.
S 1	16438	COORDS	Coordinata x dell'ultimo punto ot= tenuto con PLOT.
S 1	16439		Lo stesso per y.
S 1	16440	PR-CC	Byte meno significativo dell'indi=
			rizzo della prossima posizione per LPRINT in PRBUFF.
SX1	16441	S-POSN	Numero della colonna per la posi≔ zione di PRINT.
SX1	16442		Numero della linea per PRINT.
Si	16443	CDFLAG	Flags per usi vari. Il bit 7 e' a
0 1	10110	obi eno	1 durante i calcoli e le fasi di stampa al video.
S 33	16444	PEBUFF	Buffer di stampa, 32 caratteri + il carattere NEWLINE.
SN30	16447	MEMBOT	Area di memoria per calcoli. Viene usata per memorizzare quei numeri
			che non possono essere posti nella
S 2	16507		STACK area. Non usati.

APPENDICE C

SCHEDA BASTC $Z \times SO$

UARTARTITE

Interes primo carattere alfabetico, caratteri succesa sivi o cifre o lettere senza spazi. contenuto

numeri interi compresi tra -32768 e +32767.

Stringhe: nome formato da una lettera seguita da \$(dol=

laro). non c'e' limite al numero dei caratte=

ri contenuti.

COSTANTI:

Intere: numeri compresi tra -32768 e +32767.

Strinahe: delimitate dagli apici. lunghezza a piacere.

possono contenere qualunque carattere salvo

ali apici.

UARTABILI CON

INDICE:

Intere: nome formato da una sola lettera, un solo in≕

dice e come indice una espressione intera.

VARIABILI DI CONTROLLO:

Intere:

nome formato da una sola lettera.

ESPRESSIONI ARITMETICHE: Operatori

aritmetici:

** (elevato a) - (unitario)

* prodotto

/ divisione

(somma e sottrazione non somma + hanno - sottrazione ordine di precedenza tra loro)

Uso delle parentesi

ordine di valutazione da sinistra a destra con la precedenza con la quale sono stati li=

stati gli operatori.

ESPRESSIONI RELAZIONALI:	Operatori relazionali:	= > < (senza ordine di precedenza tra loro). Valore -1 per condizione vera; O per condizione falsa.
	Operatori logici:	NOT,AND,OR (le precedenze sono quelle date dalla lista).
ESPRESSIONI BOOLEANE:	usano gli operatori	logici.
ISTRUZIONI:	NEW	inizializza il calcolato≔ re e cancella la memoria.
	LOAD	carica programmi e dati da nastro magnetico.
	SAVE	memorizza programmi e da≕ ti su nastro magnetico.
	RUN	manda in esecuzione il programma azzerando le variabili.
	RUNn	come sopra ma con parten= za dalla linea n.
	CONTINUE	fa continuare dan sen e'nel messaggio del si= stema, fa continuare da n+1 dopo uno STOP.
	REM	commenti a scopo documen= tativo.
	IF n THEN istruz.	esegue istruzione se la condizione n e'vera.
	INFUT dest	legge in dest il dato.
	PRINT lista	stampa il contenuto di lista, separatori di cam=
	LIST n	po <;> e <,>. lista il programma con il puntatore di linea ad n.
	LIST	lista il programma dallo inizio.

STOP ferms il programms, per continuare CONTINUE.

DIM A(n) predispone una variabile numerica con indice for=

FOR K = n1 TO n2 gestisce con il contatore K un ciclo per valore di K = n1 e valore finale di K = n2 dando ad ogni giro l'incremento di 1 a K.

GOTO n salta alla linea n.

POKE n1, n2 scrive all'indirizzo n1 il valore n2.

RANDOMISE n pone l'inizio per la ge= nerazione dei numeri a caso al valore n.

RANDOMISE come sopra, ma n = valore del contatore dei foto= grammi dello schermo.

CLEAR cancella tutte le varia=

CLS azzera la parte superiore dello schermo.

GOSUB n come GOTO ma conserva nello STACK l'indicazione per ritornare al program= ma principale.

RETURN fa prelevare dallo STACK l'indicazione per tornare al programma principale.

NEXT K chiude il ciclo iniziato da FOR, incrementa K e ne controlla il valore.

LET consente di fare qualun= que operazione di asse= gnazione o di calcolo.

Esiste anche il tasto BREAK per interrompere l'esecuzione di un programma se non e' in at=

tesa di INPUT.

FUNZ	INOL		
IMPL	EMENT	ATE:	RND(n)

genera un numero pseudorandom minore o uguale a n. La sequenza e' influ= enzata nel punto di par= tenza da RANDOMISE.

ABS(espress.) formisce il valore asso=

luto dell'espressione.

PEEK(n) formisce il contenuto del

byte di memoria di india

rizzo n.

USR(n) permette di andare ad e= seguire un codice macchi=

na memorizzato a partire

da n.

CHR\$(x) fornisce il carattere

corrispondente al codice

numerico x.

TL\$(stringa) ritorna la stringa senza

il primo carattere.

CODE(strings) formisce il codice nume=

rico del primo carattere

della stringa.

STR\$(x) fornisce una stringa di

caratteri corrispondente

al numero x.

APPENDICE D

SCHEDA BASIC NUOVA ROM E ZX81

UARTABILI.

Numeriche Nome: primo carattere alfabetico, altri cifre

o lettere o spazi, quanti si vuole.

Numeri interi e decimali con precisione tra 9 e 10 cifre e grandezza compresa tra 10 ele=

vato a -39 e 10 elevato a +38.

Stringhe Nome formato da una lettera seguita da \$. Nom

esiste limite al numero dei caratteri.

COSTANTI.

Numeriche Stesse possibilita' che per i contenuti del=

le variabili numeriche.

Stringhe Delimitate da apici, lunghezza a piacere,

possono contenere qualunque carattere salvo gli apici. La stringa nulla e' "". Per otte= nere gli apici stampabili all'interno di una stringa si deve usare il carattere "doppio

apice" o CHR\$(192).

VARIABILI CON INDICE.

Numeriche Nome formato da una sola lettera, indici

multipli, contenuti come per le variabili numeriche semplici. Si puo'usare lo stesso

nome gia' usato per una variabile semplice.

Stringhe Nome formato da una lettera seguita da \$, indici multipli, contenuti come per le

stringhe semplici, tutti gli elementi devono avere lo stesso numero di caratteri.

Il nome usato per una stringa con indici

ii nome usato per una stringa-con indici non puo'essere usato per una stringa senza

indici.

Gli indici possono essere costanti, variabili numeriche o espressioni numeriche e vengono arrotondati all'intero piu' prossimo.

VARIABILI DI

Numeriche

Nome formato da una sola lettera.

Sono usate per controllare i cicli FOR/NEXT e all'interno della variabile viene memoriza zato il numero della linea della prima istruzione del ciclo.

ESPRESSIONI.

Operatori

eritmetici: ** elevato a. Esempio: X**Y, si ha errore B se X negativo. Priorita⁷ 10. unitario, segno del numero.

unitario, segno del numero. Priorita'9.

*,/ moltiplicato, diviso. Priorita' 8. +,- addizione, sottrazione. Priorita' 6.

Operatori

relazionali: = uguale. Friorita'5.

> maggiore. " "
< minore. " "
<= min. o ug.. " "
>= magg. o uq.. " "

/- magg. o ug..
<> diverso. "

Operatori

logici: NOT negazione. Friorita' 4.

AND prodotto logico. Priorita' 3.
OR somma logica. Priorita' 2.

Gli operatori relazionari e gli operatori logici produco una variabile logica di valore:

- 1 se condizione vera;
- O se condizione falsa.

Le espressioni logiche e relazionali possono far parte di espressioni aritmetiche, ad esse viene sostituito il valore della variabile logica. Le espressioni vengono valutate da sinistra a destra tenendo conto delle parentesi e delle priorita'.

FRAST BASIC.

Nella descrizione delle frasi si usano le seguenti ronvenzioni:

8	rappresenta	นทธ	singola	lettera;

v rappresenta una variabile:

x,y,z rappresentano espressioni numeriche; m,n rappresentano espressioni numeriche arrotondate all'intero piu' vicino:

e rappresenta una espressione:

f rappresenta una espressione stringa:

s rappresenta una frase BASIC.

6

Ricordiamo che:

- Si possono usare dovunque espressioni, salvo che per i numeri di linea del programma.
- Tutte le frasi possono essere usate sia in modo immediato che differito (anche se questo puo' non avere molto significato in alcuni casi) salvo la INFUT che puo' solo essere usata in modo differito.

Lomanoi	Commento
CLEAR	Cancella tutte le variabili liberando lo spazio che occupavano.

CLS Fulisce lo schermo, cioe' pone spazi nella memoria di schermo.

CONT Se il codice di errore e' p/q e q <> 0, CONT fa eseguire un: GOTO q se p<>9GOTO q+1 se p=9.

COPY Manda sulla stampante, se collegata, una copia dello schermo. Se la stampante non e' collegata non ha alcun effetto.

DIMa(n1,..,nk) Cancella una variabile con indice di nome
"a" e la ridefinisce. Non da' errore di ridi=
mensionamento. Tutti gli elementi vengono
inizializzati a O. Errore 4 se manca spazio.
Puo' esistere una variabile singola di nome
"a".

DIMa\$(n1,.,nk) Cancella una variabile stringa con indice avente lo stesso nome e la ridefinisce. L'ultimo dato in parentesi non e' una dimensione, ma la lunghezza di ogni elemento in caratteri. Tutti gli elementi vengono inizializzati con il carattere spazio. Errore 4 se manca spazio. Non puo' esistere una variabile stringa singola di nome "a\$".

FORasyTOu

Significa: FORa=xTOuSTEP1.

FORa=xTOySTEPz Cancella, se esiste, la variabile singula di nome "a" e crea una variabile di controla lo di nome "a". x e'il valore iniziale di a. u e' il valore finale di a. z e' l'increz mento da usare ad ogni ciclo. L'indirizzo della prima istruzione del ciclo e' quello della linea dopo il FOR se lavora in modo differito, della linea precedente il FOR se lavora in modo immediato.

Se x>u e z>=0 oppure se x<u e z<=0 salta alla linea del NEXTa. Errore 4 se manca spazio nen la variabile di controllo.

GOSUBN

Pone il numero della linea del GOSUR nella Stack area e poi salta alla linea n. Errore 4 se non trova il relativo RETURN.

GOTOn

Salta alla linea n. se la linea n manca. salta alla prima linea con numero > n.

IFXTHENS

Se la condizione x e' vera (variabile logica uquale a 1) eseque l'istruzione s, altrimenti proseque dalla linea sequente.

INPUT

Si ferma in attesa di dati con il cursore a L per dati numerici e ad L tra apici per stringhe. Se si risponde premendo il tasto STOP e si e' in attesa di numeri il program= ma si ferma con errore D. Se si risponde con il tasto STOP all'attesa di stringa viene registrata la parola STOP. Se si usa in modo immediato si ha errore 8. I dati ricevuti in INPUT non restano sul video.

LETV=e

La parola chiave LET e' obbligatoria. Una variabile singola non e' definita fino a quando non compare in una LET a sinistra di un = o in una frase INPUT. Se v e' una variabile stringa con indice o una porzione stringa (sliced), cipe' una variabile stringa di dimensioni predeterminate, vengo= no troncati a destra i caratteri eccedenti o aggiunti spazi di riempimento.

LIST LISTn Corrisponde a LISTO. Lista il programma sul video a partire dalla linea n. Errore 4 o 5 se la lista non entra nello schermo.

LLIST LLISTn Corrisponde a LLISTO.

Come LIST, ma la lista va alla stampante, se la stampante non e' collegata non agisce. Se si usa BREAK da' errore D.

LOADE

Cerca un programma di nome f sul nastro e lo carica in memoria insieme alle sue variabili. SE f e' la stringa nulla, carica il primo programma che trova sul rastro. Se si preme BREAK o se si ha un errore sul nastro si ha:

- se non e' ancora stato letto un programma si ferma con errore 0;
- se e' stato letto un pezzo di programma esegue automaticamente un NEW.

LPRINT...

Come il comando FRINI, ma invia i dati alla stampante. Viene inviata una linea quando:

- 1) si passa da una linea alla seguente;
- 2) un comando non termina con "." o ";";
- 3) una . o un TAB richiede una nuova linea:
- alla fine del programma rimane qualcosa da stampare.
- Il comendo AT ha significato solo riguardo al numero di colonna. Se si preme BREAK da errore D. Effetto nullo senza la stampante.

NEW

Cancella il programma e le variabili, ma non tocca la parte di memoria dopo l'indirizzo contenuto in RAMIOP.

NEXTa

- 1) Cerca la variabile di controllo a;
- 2) Aggiunge alla variabile lo STEP:
- 3) Se STEP>=0 c as timite o se STEP<=0 e as timite salta alla prima linea del ciclo.

Errore 1 se a non e' una variabile di controllo. Errore 2 se la variabile a non esiste del tutto.

PAUSEn

Sospende il lavoro per una durata pari al= l'emissione di n fotogrammi (50 fotogram= mi al secondo) o fino a quando viene premuto un qualunque tasto. Se non e' 0<=n<=65535 si ha errore B. Se n>=32767 si puo' interrompere la pausa solo premendo un tasto.

PLOTm.n

Scrive il puntino di coordinate m,n e sposta la posizione di stampa dopo il puntino. 0<=m<=63 e 0<=n<=43, altrimenti errore B.

POKEm.n

Scrive il valore n nel byte m. Deve essere:

O<=m<=65535 e -255<=n<=255. altrimenti si ha errore R.

PRINT....

I "..." stanno per la lista di elementi da stampare. Gli elementi possono essere sena= rati da "," o da ";". Il ";" non modifica la posizione di stampa, mentre la "." sposta la posizione di stampa di 16 posizioni almeno. cioe' fa posizionare o in colonna 0 o in com lonna 16. Se la lista di stampa non termina con "." o ":" la posizione di stampa si sposta all'inizio della linea sequente.

Gli elementi da stampare possono essere:

- 1) stringa nulla e quindi niente:
- 2) una escressione numerica. Viene stampato il segno meno se il valore e' negativo. Se il valore assoluto del numero da stam= pare e' <= (10**(-5)) o >= (10**13) esso viene stampato usando la notazione espo= nenziale. La mantissa viene stampata con al massimo 8 cifre ed il punto decimale dopo la prima. L'esponente viene dopo E. il segno ed e' formato da 1 o 2 cifre. Se il numero e' compreso nell'intervallo esso viene stampato con la consueta no= tazione decimale e con al massimo 8 cifre significative.
- 3) una espressione stringa. Le parole chiave del linguaggio vengono espanse, il carat= tere "quote image" viene stampato come un doppio apice. I caratteri che non hanno corrispondenza in stampa vendono stampati come punti interrogativi.
- 4) ATm.n. Essa agisce sulla posizione di stampa. la linea viene contata a partire dall'alto. la colonna a partire da sini= stra. Deve essere: O<=m<=21, altrimenti si ha errore 5, ma se m=22 o m=23 errore B: 0<=n<=31. altrimenti errore B.
- 5) TABn. Si considera n modulo 32. Viene mo= dificata la posizione di stampa sulla stessa linea, a meno che questo non com= porti spostamenti all'indietro, nel qual caso si passa sulla prossima linea. Deve essere 0<=n<=255, altrimenti errore B.

Se si hanno solo 3K o meno di memoria si ha errore 4 (OUT OF MEMORY).

Errore 5 significa che lo schermo e' pieno. In questi due casi CONT consente di procedere dopo aver svuotato lo schermo.

RAND

Corrisponde a RANDO.

RANDn

Inizializza la variabile, chiamata SEED, che il sistema usa ner denerare i numeri oseudo random con la funzione RND. Se n <> 0 viene posta SEED=n: se n=0 viene posta SEED uguale al valore di un'altra variabile del sistema. chiamata FRAMES, ed e' il contatore dei fotogrammi dello schermo. Si ha errore B se n non e' compreso nell'intervallo 0-65535.

REM...

Serve per i commenti. "..." puo' contenere qualunque carattere meno NEWLINE.

RETHEN

Preleva un numero di linea dall'area STACK dei GOSUB e salta a quella liñea. Si ha errore 7 se l'area stack e' vuota.

RHN

Corrisponde a RUNO.

RHNn

Eseque un CLEAR automatico e fa saltare alla linea n. Se non si vule il CLEAR si deve usare GOTOn.

SAUFF

Memorizza un programma e le sue variabili sul nastro con il nome f. Non si puo' usare SAVE all'interno di un sottopropramma. Si ha errore F se f e' la stringa nulla.

SCROLL

Fa scorrere lo schermo di una linea verso l'alto, perdendo la linea piu' in alto e liberandone una in basso. La linea liberata contiene come primo carattere NEWLINE.

STOP

Fa fermare il programma con codice di errore 9. CONT fa prosequire dalla linea sequente.

TO

Questa parola chiave fa parte del comando FOR/NEXT e viene usata in questo modo per ottenere le substrinohe.

Si scrive f(m TO n) per indicare quella parte di stringa f che e' compresa tra il carattere di posto m e quello di posto n.

I due numeri m ed n devono essere positivi altrimenti si ha errore 3. Si espongono con degli esempi i casi possibili:

"BELLO"(TO5) da' "BELLO"

"BELLO"(2TO) da' "ELLO"

"BELLO"(TO) da' "BELLO" "BELLO"(2T02) da' "E"

"BELLO"(3TO8) da' errore

"BELLO"(5TO4) da' "" stringa nulla.

UNPLOTm, n

Agisce come PLOT, ma cancella il puntino.

FIINZTONT:

Fer le funzioni che richiedono un argomento questo puo anche essere una espressione. Se l'argomento e' una espressione esso deve essere racchiuso tra parentesi, se e' una costante o una variabile non e' necessario fare uso delle parentesi. L'operando viene indicato con \times e si specifica il tipo.

Funz. Operando Risultato

ABS numero Valore assoluto.

ACS numero Arcocoseno in radianti.

Frome A se non e' -1<=x<=1.

ASN numero Arcoseno in radianti.
Errore A se non e' -1<=x<=1.

AT vedere comando PRINT.

ATN numero Arcotangente in radianti.

CHR\$ numero Il carattere di codice x arrotondato all'in= l'intero piu' vicino. Errore B se non e' 0<=x<=255.

CODE stringa Il codice del primo carattere di x o 0 se x e' la stringa nulla.

COS numero Coseno. L'aperando deve essere in radianti.

EXP numero Il numero "e" elevato a x.

INKEY\$ (nessun argomento) Legge dalla tastiera il carattere corrispondente al tasto premuto con il cursore nello stato L, se non si preme alcun tasto da' la stringa nulla.

INT numero Farte intera del numero troncato.

LEN stringa Lunghezza in caratteri della stringa.

LN numero Logaritmo naturale (in base "e") di \times . Errore A se $\times \le 0$.

NOT vedere operatori logici.

PEEK numero Il valore del byte di indirizzo x, arro= tondato al piu' vicino intero. Errore B se non e' 0<=x<=255.

PI (nessun argomento) Il valore di "pigreco", 3.14159265.

KND (nessun argomento) Il prossimo numero della sequenza dei numeri pseudo random generati.
Il numero generato e' compreso tra 0 e 1.

SGN numero Segno del numero: -1.0.1.

SIN numero Seno. L'operando deve essere in radianti.

SQR numero Radice quadrata. Errore B se x<0.

STR\$ numero La stringa di caratteri corrispondente alle cifre del numero con segno se negativo.

TAB vedere il comendo PRINT.

TAN numero Tangente. L'operando deve essere in radianti.

USR numero Va ad eseguire il programma in codice mac=
china memorizzato in x (arrotondato all'inte=
ro piu' vicino). Al ritorno il risultato si
trova nei registri BC. Errore B se non e'
0<=x<=65535.

VAL strings Valuta x come espressione numerica. Errore C se la stringa non e' numerica.

APPENDICE E

ERRORI SEGNALATI DAL SISTEMA

ZX80

Il sistema segnala gli errori facendo apparire nella parte bassa dello schermo a sinistra un codice nella forma n/m dove : n=numero dell'errore m=numero di linea del programma che ha generato la segnalazione.

TABELLA DEGLI ERRORI

Cod. Significato

Situazione

O Si e' usato il tasto BREAK; m rappresenta varie il numero della linea dopo quella in ese= cuzione al momento del BREAK.Se m=-1 oppure m=-2 e'stato eseguito comando in modo im= mediato. Puo' essere m negativo oppure m un numero di linea non presente nel programma; e' stato eseguito un GOTO m. Alla fine del programma m rappresenta l'ultimo numero di linea presente nel programma. 1 m=numero di linea che ha causato l'errore. NEXT
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Esiste un NEXT con una variabile. gia' de=
fita dal programma ,ma che non e'la stessa
usata nel FOR precedente il NEXT, m≃ numero
della linea che ha causato l'errore.
2 E'stata usata una variabile non definita in varie
precedenza. Una variabile singola viene de=
finita con una LET di assegnazione.
Una variabile con indice viene definita
mediante la DIM, m ≔ numero della linea che
ha causato l'errore.
3 L'indice di una variabile con indice e' varie
fuori dai limiti definiti dalla DIM o c'e' errore nel calcolo dell'indice.m = numero
della linea che ha causato l'errore.
4 Non c'e' piu' posto per aggiungere una LET
nuova variabile numerica o per aumentare INPUT
il numero dei caratteri di una stringa o DIM
manca posto sullo schermo. PRINT
5 Non c'e' piu' posto sullo schermo. Se in
questo caso si preme CONT due volte e poi PRINT
NEW LINE la stampa continua, m=linea che

ha causato l'errore.

- 6 Si e' avuto supero di capacita' durante il varie calcolo, cioe' il risultato e' minore di -32768 o maggiore di +32767. A volte si ha questo errore anche per risultato =-32768; m=numero di linea che ha causato l'errore.
- 7 Sile' incontrato un RETURN senza che sia RETURN stato preceduto da un GOSUB. m=-2.
- 8 Si e' tentato di usare l'istruzione INPUT INPUT in modo immediato.
- 9 m=numero di linea contenente il comando STOP STOP. Usando CONT il programma continua dalla linea sequente la m.

Dopo una segnalazione di errore da parte del sistema, a seconda dei casi si interverra' opportunamente, eventualmente modificando il programma.

NUOVA ROM E ZX81

Il sistema al termine di ogni lavoro e quando incontra alcune istruzioni particolari segnala lo stato in cui si trova mediante un messaggio che appare nell'angolo in basso a sinistra dello schermo. Abitualmente questo messaggio viene chiamato "messaggio di errore", in realta' sarebbe piu' corretto chiamarlo "messaggio di stato", dato che quello che viene segnalato non sempre e' un errore.

Il messaggio si compone di due parti: n/m.

Dove:

- n e' il numero della linea dove si e' fermato il pro= gramma
- m e'il numero distintivo del messaggio in esadecimale cioe'un numero da O a F.

TABELLA DEI MESSAGGI

Cod. Significato

Situazione

- O Tutto e' andato bene oppure salto ad una Varie linea con numero maggiore di tutte quelle esistenti. Se si usa CONT in modo immediato il programma proseque dalla linea n.
- 1 La variabile di controllo non esiste, cioe' NEXT non e' stata citata nel FOR precedente il NEXT, ma esiste come variabile ordinaria.

2 Si e' usata una variabile che non era stata Varie definita precedentemente. Se la variabile e' sinoola non c'e' stata una frase: LET var. = espressione o INPUT var.. Se la variabile e' con indice non c'e' la frase di dimensionamento DIM. Se la variabile e' di controllo, essa non stata citata nel FOR e non esiste come variabile ordinaria. .3 Indici fuori dal range stabilito. Se oltre Uaria= ad essere fuori range l'indice e' negativo bili con o >65535 si ha errore di codice B. indice 4 Manca spazio in memoria. Il numero della LET.INPUT. linea nel messaggio puo' essere incompleto DIM.PRINT. proprio a causa della mancanza di memoria. LIST.PLOT. Si puo' avere un programma errato che usa UNFLOT. troppa memoria nell'area STACK. FOR.GOSUB. calcolo di funziani complica= t.= -5 Non si ha piu' spazio sul video. Se si usa PRINT.LIST CONT lo schermo si libera e il lavoro buo' prosequire. Supero di capacita' (overflow) durante un Calcoli ٨ un calcolo (risultato in valore assoluto > 10**38). 7 m a non c'e' stato RETURN Incontra un RETURN. prima un GOSUB. Si e' tentato di usare il comando INPUT in 8 TNPUT modo immediato. STOP 9 stato eseguito un comando STOP. Se si usa CONT il programma non rieseque la li= nes del comando STOP, ma proseque. Argomento non valido nel calcolo di una SQR.LN. Α ASN.ACS. funzione. RUN RAND. В Numero intero fuori dal range. Se il co= mando richiede un numero intero, esso POKE DIM. GOTO, LIST. viene ottenuto arrotondando il numero decimale in questione all'intero piu' GOSUB. LLIST. vicino e in questo modo si esce dal PAUSE. range.

PLOT,USR UNPLOT, CHR\$,PEEK. Variabili con ind.

- C Si usa una VAL con stringa non numerica. VAL
- D 1) Programma interrotto dal tasto BREAK.

Alla fine di ogni frase o in LOAD, SAVE, LPRINT, LLIST, COPY.

- Il dato di risposta ad un INPUT nume= rico inizia con STOP. In questo modo si puo' interrompere un programma durante l'INPUT.
- INFUT

- E Non usato.
- F Il nome del programma usato in SAVE e'la SAVE stringa nulla.

IL LINGUAGGIO MACCHINA

Si riporta una tabella contenente le istruzioni in linguaggio macchina, la traduzione in esadecimale e decimale ed una breve spiegazione del significato di ogni istruzione. Si noti che i valori decimali vanno da 0 a 255 e quindi, cio' che, se si lavora in assoluto, viene interpretato come una istruzione in linguaggio macchina, se si lavora in Basic ha un significato completamente diverso. Il contenuto dei byte e' il medesimo, ma quello che cambia e' la loro interpretazione.

Assembler	Cod. M Esad.		na Commento •
NOF	00	0	nessuna operazione
LD BC,nn	01	1	il numero nn va in BC
LD (BC),A	02	2	il contenuto di A va nel byte
•			puntato da BC
INC BC	03	3	incrementa BC di 1
INC B	04	4	incrementa B di 1
DEC B	05	5	
LD B,n	06	6	il numero n va in B
RLCA	07	7	rotazione circolare sinistra
			dell' accumulatore
EX,AF,AF'	08	8	scambia AF con AF'
ADD HL,BC	09	9	somma al contenuto HL quello
			di BC
LD A,(BC)	OA	10	il contenuto del byte
			puntato da BC va in A
DEC BC	OB	11	decrementa BC di 1
INC C	OC 30	12	incrementa C di 1
DEC C	OD	13	decrementa C di 1
LD C,n	OE	14	il numero n va in C
RRCA	OF	15	rotazione circolare destra
			dell' accumulatore
DJNZ disp	10	16	decrementa B e salta se B e'
			diverso da O
LD DE,nn	11	17	
LD (DE),A	12	18	il contenuto di A va nel byte
			puntato da DE
INC DE	13	19	
INC D	14	20	
DEC D	15	21	
LD D,n	16	22	il numero n va in D

RLA	17	23	rotazione sinistra dell'ac=
10 4:	18	24	cumulatore
JR disp	10	24	salto relativo incondizionato
ADD HL,DE	19	25	somma al contenuto di HL
•			quello di DE
LD A,(DE)	1 A	26	il contenuto del byte puntato
DEC DE	4.0	27	da DE va in A decrementa DE di 1
DEC DE	1 B		
INC E	1 C	28	incrementa E di 1
DECE	10	29	decrementa E di 1
LD E,n	1 E	30	il numero n va in E
RRA	1 F	31	rotazione destra dell'accu= mulatore
ID N7 dies	20	32	se $Z = 1$ continua, se $Z = 0$
JR NZ,disp	20	32	PC=PC+disp
LD HL,nn	21	33	il numero nn va in HL
LD(nn),HL	22	34	H va in (nn+1), L va in (nn)
INC HL	23	35	incrementa HL di 1
INC H	24	36	incrementa H di 1
DEC H	25	37	decrements H di 1
LD H.n	26	38	il numero n va in H
DAA	27	39	converte in BCD il risultato
	28	40	
JR Z,disp	20	40	se Z=0 continua, se Z=1 PC=PC+disp
ADD HL,HL	29	41	moltiplics per 2 il contenuto
1122 112 y 112			di HL
LD HL,(nn)	2A	42	il contenuto del byte (nn) va
			in HL
DEC HL	28	43	decrementa HL di 1
INC L	20	44	incrementa L di 1
DEC L	20	45	decrementa L di 1
LD L,n	2E	46	il numero n va in L
CPL	2F	47	complementa a 1 i bits di A
JR NC, disp	30	48	se C=1 continua, se C=0
			PC=PC+disp
LD SP,nn	31	49	il numero nn va in SF
LD (nn),A	32	50	il contenuto di A va nel byte
			(nn)
INC SP	33	51	incrementa SP di 1
INC (HL)	34	52	incrementa di 1 il contenuto
DEC (HL)	35	53	del byte (HL) decrementa di 1 il contenuto
DEC (HL)	33	33	decrementa di 1 il contenuto del bute (HL)
LD (HL),n	36	54	il numero n va nel byte (HL)
SCF	37	55	pone a 1 il flaq di CARRY
	38	56	se $C = 0$ continua, se $C = 1$
JR C,disp	36	JO	PC=PC+disp
ADD HL,SP	39	57	somma al contenuto di HL
•			quello di SP
LD A.(nn)	3A	58	il contenuto del byte (nn)
·			va in A

```
DEC SP
                  3B
                         59
                              decrements SP di 1
INC A
                  3 C
                         60
                             incrementa A di 1
DEC. A
                  3D
                         61
                             decrementa A di 1
LD A.n
                  3 F
                         62
                             il numero n va in A
CCF
                  3F
                         63
                              complements a 1 il flao di
                              CARRY
LD B.B
                  40
                        64
                              carica B in B
LD B.C
                  41
                         65
                              carica C in B
LD B.D
                  42
                         66 carica D in B
LD B.E
                  43
                        67 carica F in B
                        68 carica H in B
69 carica I in P
LD B.H
                  44
LD B.L
                  45
LD B. (HL)
                  46
                         70
                              il contenuto del bute (HL) va
                              in B
                  47
LD B.A
                         71
                              carica A in B
                         72
LD C.B
                  4.8
                              carica B in C
LD C.C
                  49
                         73 carica C in C
LD C.D
                  44
                         74 carica D in C
LD C.E
                 48
                         75 carica E in C
LD C.H
                  4 C
                        76 carica H in C
77 carica L in C
LD C.L
                  41)
LD C, (HL)
                  4 F
                        78
                             il contenuto del bute (HL) va
                              in C
LD C.A
                  4F
                        79
                              carica A in C
LD D.B
                  50
                        80
                              carica B in D
LD D.C
                  51
                        81 carica C in D
                        82
LD D.D
                  52
                              carica D in D
                  53
                        83 carica E in D
LD D.E
                       84 carica E in D
85 carica E in D
LD D.H
                  54
                  55
LD D.L
LD D. (HL)
                  56
                        86
                             il contenuto del bute (HL) va
                              in D
                        87
LD D.A
                  57
                              carica A in D
LD E.B
                  58
                        88
                              carica B in F
                        89
LD E.C
                  59
                              carica C in E
LD E.D
                 5A
                        90 carica D in E
                        91 carica E in E
92 carica H in E
LD E.E
                 58
LD E.H
                  50
LD E.L.
                  50
                        93
                              carica L in E
                      94
                  5E
LD E, (HL)
                             il contenuto del byte (HL) va
LD E.A
                  5E
                         95
                              carica A in E
LD H.B
                  60
                        96
                              carica B in H
LD H.C .
                 61
                        97
                              carica C in H
                        98 carica D in H
LD H.D
                 62
LD H,E
                 63
                        99 carica E in H
LD H,H
                        100 carica H in H
                  64
LD H.L
                 65
                        101
                             carica L in H
                 66
                        102 il contenuto del byte (HL) va
LD H. (HL)
                              in H
LD H.A
                 67
                       103
                             carica A in H
LD L,B
                  68
                        104
                             carica B in L
```

```
LD L.C
                    69
                          105
                                carica C in L
                                carica D in I
LD L.D
                    6A
                          104
                    6B
                          107
                                carica E in L
LD L.E
LD L.H
                   AC:
                          108
                                carica H in L
LD L.L
                    6D
                          109
                                carica L in L
LD L (HL)
                   6E
                          110
                                il contenuto del bute (HL) va
                                 in L
                    ۸F
                          111
LD L.A
                                carica A in L
LD (HL) B
                    70
                          112
                                carica B nel bute (HL)
                    71
                          113
                                carica C nel bute (HL)
LD (HL).C
a.cua) ai
                    72
                          114
                                carica D nel bute (HL)
LD (HL).E
                    73
                          115
                                carica E nel bute (HL)
                    74
LD (HL).H
                          116
                                carica H nel bute (HL)
LD (HL).L
                                carica L nel bute (HL)
                    75
                          117
                          118
HALT
                    76
                                HALT per la CPU
LD (HL),A
                    77
                                carica A nel bute (HL)
                          119
                    78
                          120
                                carica B in A
LD A.B
LD A.C
                    79
                          121
                                carica C in A
                                carica D in A
LD A.D
                    7A
                          122
LD A.E
                    78
                          123
                                carica E in A
                    2C
                          124
                                carica H in A
LD A.H
                    70
                          125
LD A.L
                                carica L in A
                    7E
                          126
                                 il contenuto del bute (HL) va
LD A. (HL)
                                 in A
                    7F
LD A.A
                          127
                                carica A in A
                                somma B ad A
                          128
ADD A.B
                    80
ADD A.C
                    81
                          129
                                 somma C ad A
                    82
                          130
                                 somma D ad A
ADD A.D
                   83
                          131
                                 somma E ad A
ADD A.E.
ADD A.H
                   84
                          132
                                 somma H ad A
ADD A.L.
                   85
                          133
                                 somma L ad A
ADD A.(HL)
                    86
                          134
                                 somma (HL) ad A
                                moltiplica per 2 il contenuto
ADD A.A
                    87
                          135
                                di A
ADC A.B
                    88
                          136
                                        ad Ail
                                                  contenuto di
                                 SOMMS
                                B + il CARRY
ADC A.C
                    89
                          137
                                somma
                                        ad Ail
                                                  contenuto di
                                C + il CARRY
ADC A.D
                    A8
                          138
                                SOMMS
                                        ad Ail
                                                  contenuto di
                                D + il CARRY
                    88
ADC A.E
                          139
                                SOMMS
                                        ad Ail
                                                  contenuto di
                                E + il CARRY
ADC A.H
                    8C
                          140
                                 SOMMS
                                        ad Ail
                                                  contenuto di
                                H + il CARRY
ADC A.L.
                    80
                          141
                                 somma ad Ail
                                                  contenuto di
                                L + il CARRY
                                 somma ad A il
ADC A.(HL)
                    8E
                          142
                                                  contenuto di
                                 (HL) + il CARRY
ADC A.A
                    8F
                          143
                                molt. A per 2, risult.+ CARRY
```

SUB B	90	144	sottrae ad A il contenuto di
			В
SUB C	91	145	sottrae ad A il contenuto di
			С
SUB D	92	146	sottrae ad A il contenuto di
			D
SUB E	93	147	sottrae ad A il contenuto di
5115 · · ·			Ε
SUB H	94	148	sottrae ad A il contenuto di
			н
SUB L	95	149	sottrae ad A il contenuto di
2011B 711L S	***		L
SUB (HL)	96	150	sottrae ad A il contenuto di
			(HL)
SUB A	97	151	sottrae ad A il contenuto di
202 4 5			A
SBC A,B	98	152	A = A - B - CARRY
SBC A,C	99	153	A = A - C - CARRY
SBC A,D	9 A	154	A = A - D - CARRY
SBC A,E	9B	155	A = A - E - CARRY
SBC A,H	9 C	156	A = A - H - CARRY
SBC A.L	9D	157	A = A - L - CARRY
SBC A, (HL)	9E	158	A = A - (HL) - CARRY
SBC A.A	9F	159	A = A - A - CARRY
AND B	ÁO	160	
HILD E	nv	100	A = AND logico tra A e B, mod. flags
AND C	A1	161	
ARD C	חד	101	A = AND logico tra A e C, mod. flags
AND D	A2	162	
11115	112	102	A = AND logico tra A e D, mod. flags
AND E	A3	163	A = AND logico tra A e E.
1111 67 111	7712	100	mod. flags
AND H	A4	164	
11112	דיח	107	A = AND logico tra A e H, mod. flags
AND L	A5	165	
HILD IL	HJ	103	A = AND logico tra A e L
AND (HL)		• / /	mod. flags
HIND (HL)	A6	166	A = AND logico tra A e (HL)
A 31 D . A	A ""	4 4 ***	mod. flags
AND A	A7	167	A = AND logico tra A e se'
			stesso, mod. flags
XOR B	AS	168	A = XOR tra A e B, mod. flags
XOR C	ሰ ዎ	169	A = XOR tra A e C, mod. flags
XOR D	AA	170	A = XOR tra A e D mod. flags
XOR E	AB	171	A = XOR tra A e E mod. flags
XOR H	AC	172	A = XOR tra A e H, mod. flags
XOR L	AD	173	A = XOR tra A e L, mod. flags
XOR (HL)	AE	174	A = XOR tra $A = (HL)$.
	71.	4/7	mod. flags
XOR A	AF	175	
AVI H	111	1/3	
0.5 0	n A	4 "7 /	stesso, mod. flags
OR B	80	176	$A = OR \text{ tra } A \in B, \text{ mod. flags}$
OR C	B1	177	$A = OR$ tra $A \in C$, mod. flags

OR D	8.2	178	$A = 0R$ tra $A \in D$, mod. flags
OR E	В3	179	A = OR tra A e E, mod. flags
OR H	B. 4	180	A = OR tra A e H, mod. flags
OR L	₽5	181	esegue l'OR logico su L
OR (HL)	B6	182	esegue l'OR logico sul byte
O.F. A	ın "7	4.0.7	(HL)
OR A	87	183	esegue l'OR logico su A
CP B CP C	B8 B9	184 185	sottrae B da A, mod. flags
CP D	BA	186	sottrae C da A, mod. flags
CP E	8B	187	sottrae D da A, mod. flags sottrae E da A. mod. flags
CP H	BC	188	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CP L	BD	189	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
CP (HL)	BE	190	sottrae L da A, mod. flags sottrae il byte (HL) da A.
Cr (nL)	E) E	1.70	modifica i flags
CP A	BF	191	sottrae A da A, mod. flags
RET NZ	CO	192	se Z=0, return
POP BC	Č1	193	BC e' caricato con gli ultimi
			due bytes dell'area STACK
JP NZ.nn	02	194	se Z=O. PC=nn (salta a nn)
JP nn	C3	195	salto incondizionato assoluto
			PC≕nn
CALL NZ,nn	0.4	196	se Z=O, CALL nn
PUSH BC	05	197	salva BC in due bytes dello
			STACK
ADD A,n	63	198	somma il numero n ad A
RST Oh	C7	199	accesso allo stack per salto
			a sottoprogramma
RET Z	CS	200	se Z=1, return
RET	C9	201	return incondizionato
JP Z,nn	CA	202	se Z=1, salta a nn
Istruz. a 2 byte	CB	203	prefisso per operazioni sui bits
(2 A 1 1 - "T			
LALL / _ nn	C C	204	se 7=1. CALL nn
CALL Z,nn	0.0	204 205	se Z=1, CALL nn chiamata subroutine
CALL nn	CD	205	chiamata subroutine
•			· ·
CALL nn	CD	205	chiamata subroutine carica in A la somma
CALL nn ADC A,n	CE CE	205 206	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma
CALL nn ADC A,n	CE CE	205 206	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma
CALL nn ADC A,n RST 8h	CD CE CF	205 206 207	chiamaťa subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC	CD CE CF DO	205 206 207 208	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC POP DE	CD CE CF DO D1	205 206 207 208 209	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SP+1), E= (SP)
RST 8h RET NC POP DE JP NC,nn	CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4	205 206 207 208 209 210	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SP+1), E= (SP) se CARRY=0, PC = nn A> port se CARRY=0, CALL nn
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC FOP DE JP NC,nn OUT port,A	CD CE CF D0 D1 D2 D3	205 206 207 208 209 210 211	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SP+1), E= (SP) se CARRY=0, PC = nn A> port
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC FOP DE JP NC,nn OUT port,A CALL NC,nn FUSH DE SUB n	CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6	205 206 207 208 209 210 211 212 213 214	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SP+1), E= (SP) se CARRY=0, PC = nn A> port se CARRY=0, CALL nn (SP-2)=E, (SP-1)=D sottrae il numero n da A
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC FOP DE JP NC,nn OUT port,A CALL NC,nn FUSH DE	CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5	205 206 207 208 209 210 211 212 213	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SP+1), E= (SP) se CARRY=0, PC = nn A> port se CARRY=0, CALL nn (SP-2)=E, (SP-1)=D sottrae il numero n da A accesso allo STACK per salto
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC FOF DE JP NC,nn OUT port,A CALL NC,nn FUSH DE SUB n RST 10h	CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SP+1), E= (SP) se CARRY=0, PC = nn A> port se CARRY=0, CALL nn (SP-2)=E, (SP-1)=D sottrae il numero n da A accesso allo STACK per salto a sottoprogramma
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC FOP DE JP NC,nn OUT port,A CALL NC,nn FUSH DE SUB n RST 10h RET C	CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SF+1), E= (SF) se CARRY=0, PC = nn A> port se CARRY=0, CALL nn (SF-2)=E, (SF-1)=D sottrae il numero n da A accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=1, return
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC FOP DE JP NC,nn OUT port,A CALL NC,nn FUSH DE SUB n RST 10h RET C EXX	CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SP+1), E= (SP) se CARRY=0, PC = nn A> port se CARRY=0, CALL nn (SP-2)=E, (SP-1)=D sottrae il numero n da A accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=1, return scambia i due set di registri
CALL nn ADC A,n RST 8h RET NC FOP DE JP NC,nn OUT port,A CALL NC,nn FUSH DE SUB n RST 10h RET C	CD CE CF D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7	205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215	chiamata subroutine carica in A la somma A + A + CARRY accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=0, return D = (SF+1), E= (SF) se CARRY=0, PC = nn A> port se CARRY=0, CALL nn (SF-2)=E, (SF-1)=D sottrae il numero n da A accesso allo STACK per salto a sottoprogramma se CARRY=1, return

m 44 4 m			
CALL C,nn	DC	220	se CARRY=1, CALL nn
Istruz. a 2 byte	DD	221	indirizzamento indicizzato
			con IX + disp
SBC A,n	DE	222	sottrae n ed il CARRY da A
RST 18h	DF	223	accesso allo STACK per salto
			a sottoprogramma
RET PO	ΕO	224	se la condizione e' vera,
			return
POP HL	E 1	225	H = (SP+1), L = (SP)
JP PO,nn	E2	226	se la condizione e' vera,
			PC = nn
EX (SF),HL	E3	227	scambia H con (SP+1) e L con
			(SP)
CALL FO,nn	E 4	228	se la condizione e' vera,
			CALL nn
PUSH HL	E5	229	(SP-2) = L, (SP-1) = H
AND n	E6	230	esegue l'AND del numero n con
			A
RST 20h	E7	231	accesso allo STACK per salto
			a sottoprogramma
RET PE	E8	232	se la condizione e' vera,
			return
JP (HL)	E9	233	PC = HL
JP PE,nn	EA	234	se la condizione e' vera,
			FC = nn
EX DE,HL	E.B.	235	scambio dei contenuti tra
			DE e HL
CALL PE, nn	EC	236	se la condizione e' vera,
			CALL nn
Istruz. a 2 byte	ΕD	237	prefisso per usi diversi
XOR n	E.E	238	OR esclusivo del numero n con
			A
RST 28h	EF	239	accesso allo STACK per salto
			a sottoprogramma
RET P	FO	240	se P = 1, return
POP AF	F1	241	A = (SP+1), F = (SP)
JP P,nn	F2	242	se $P = 1$, $\dot{P}C = nn$
DI	F3	243	0> 1FF
CALL P,nn	F4	244	se P = 1, CALL nn
FUSH AF	F 5	245	F = (SP-2), A = (SP-1)
OR n	F6	246	OR del numéro n con A
RST 30h	F7	247	accesso allo STACK per salto
			a sottoprogramma
RET M	F8	248	se M = 1, return
LD SF,HL	F 9	249	carica HL in SP
JP M.nn	FA	250	se M = 1, PC = nn
EI	FB	251	1> IFF
CALL M,nn	FC	252	se M = 1, CALL nn
Istruz. a 2 byte	FD	253	indirizzamento indicizzato
			con IY + disp
CP n	FE	254	sottrae ad A il valore n,
	_		modifica i flags
			J

CARATTERISTICHE

Registri generali con possibilita' di utilizzo a coppie:

Principali	Alternativi		
	(memorie tampone)		

Accumulatore A	Flag F	Accumulatore A'	Flag F'
 Utilita'	generale		·
В	C	В'	C'
D	E	D,	E'
Н	L.	H'	L. '

Utilizzi speciali

I R

(interrupt) (refresh)

IX (index doppis lunghezza)
IY (index doppis lunghezza)

SP (stack pointer)
PC (program counter)

APPENDICE G

IL SISTEMA OPERATIVO

DELLO ZX80

Si cossono andare a leggere in ROM le routine del sistema operativo. servendosi della funzione PEEK. Poi con pazienza si cerca di passare dai codici decimali letti a quelli esadecimali e poi da questi alle istruzioni in assembler, oppure si nassa direttamente dalla codifica decimale istruzioni in assembler. Si potrebbe scrivere un programma "dissamblatore". cioe' un orogramma che automaticamente questo lavoro. Programmi di questo esistono, non sono molto semplici da scrivere: essi devana essere corredati da una serie di tabelle che per ogni di codice operativo (le istruzioni iniziano tutte con il codice operativo) permettano di risalire ai possibili operandi ed alla lunghezza della istruzione.

Riportiamo un programma che evidenzia al video i contenuti di zone di memoria, dopo aver chiesto all'utente un indirizzo di partenza minore di 4095, dato che il sistema occupa 4K di ROM.

Il programma scrive il contenuto di 16 locazioni partendo dall'indirizzo fornito, e per ogni locazione scrive: l'indirizzo, il valore ricavato con PEEK che e' decimale, il valore esadecimale calcolato e il carattere ottenuto con CHR\$. Quest'ultimo carattere puo' interessare quando si indaga sulle tabelle del Basic contenute in ROM.

- 10 GOTO 1000
- 100 PRINT "LISTA SISTEMA OPERATIVO"
- 110 PRINT
- 120 RETURN
- 200 PRINT "BYTE PEEK ESADEC. CHR\$"
- 210 PRINT
- 220 FOR K=N TO N+15
- 230 LET X=PEEK(K)
- 240 LET Y=X/16
- 250 LET Z=X-Y*16
- 260 LET Y\$=CHR\$(Y+28)
- 270 LET Z\$=CHR\$(Z+28)
- 280 PRINT K, X, Y\$; Z\$, CHR\$(X)
- 290 NEXT K
- 295 RETURN
- 1000 GOSUB 100

- 1010 PRINT "DA QUALE BYTE ?"
- 1015 PRINT "SCRIUT 9999 PER HSCIRE"
- 1020 INPUT N
- 1025 IF N=9999 THEN STOP
- 1030 IF N<0 OR N>4095 THEN GOTO 1010
- 1040 CLS
- 1050 GOSUB 100
- 1060 GOSHB 200
- 1070 GOTO 1010

Il programma inizia in 1000 e la linea 10 manda a 1000. Seguono, da 100 a 120 il sottoprogramma per il titolo e da 200 a 295 il sottoprogramma per listare la memoria. Il programma chiede da quale byte partire e lista 16 byte. Per uscire dare 9999.

Il sistema operativo puo' essere diviso nelle seguenti parti:

- . Dal byte 0 al byte 1873 programmi di gestione tastiera, schermo e registratore.
- . Dal byte 1874 al byte 1981 tabella principale dei comandi Basic.
 - . Dal byte 1982 al byte 3583 interprete Basic.
- . Dal byte 3584 al byte 4095 tabella dei caratteri usando 8 byte per ognuno dei 64 caratteri.

Nella prima parte (byte 0-1873) sono contenute le seguenti tabelle:

- . Dal byte 108 al byte 185 tabella dei valori corrispondenti ai tasti.
- . Dal byte 186 al byte 315 tabella delle parole (estensioni) dei tasti che corrispondono alle parole chiave del Basic. Ogni parola chiave termina con il suo carattere aumentato di 128 per segnalare la fine della parola stessa. I codici ASCII di queste parole vanno da 230 a 254.
- . Dal byte 882 al byte 897 tabella che contiene gli indirizzi dei sottoprogrammi di gestione dei movimenti del cursore. I byte sono usati a coppie per contenere questi indirizzi.

Frovate a indagare sul contenuto di queste tabelle usando il programma precedente. Quando volete analizzare la tabella che va da 186 a 315 e' meglio se aggiungete al programma la sequente istruzione:

235 IF X>127 THEN LET X=X-128

per eliminare il 128 sull'ultimo carattere delle parole chiave.

Per ricostruire gli indirizzi contenuti nella terza tabella (882-887), dovete usare la formula: byte-alto * 256 + byte-basso; essi risultano:

Byte	Conten	uto	Indirizzo	sottopr.	Corrispondenza
882-883	169	3	937		freccia in su
884-885	213	2	725		freccia in giu'
886-887	130	3	898		freccia sin.
888-889	135	3	903		freccia destra
890-891	185	3	953		Home
892-893	203	3	971		Edit
894-895	8	4	1032		NEW-LINE
896-897	149	3	917		Rubout

Altri indirizzi utili dei sottoprogrammi di questa parte del sistema operativo sono:

Indirizzo	Funzione
0	NEW
316	per gestione schermo e tastiera (SCREEN & KEYBOARD)
438	SAVE
518	LOAD
598	LIST
1366	Stampa caratteri aggiungendo 128, cioe' in campo inverso.
1376	Stampa caratteri normali
1474	Fine lines
1627	CLEAR
1697	Stampa numeri
1760	Definizione posizione attuale cursore

1852 Aggiornamento puntatori a riga e colonna video (16421. 16420)

1863 CLS

Inoltre sono indirizzi utili i sequenti:

Byte	Contenuto
647	K in campo inverso usato per il cursore. L in campo inverso si ottiene da questo incrementan= dolo.
1196	/ usata nel messaggio di errore.
1279	> in campo inverso usato nel puntatore di linea
1312	S in campo inverso, usato per segnalare gli er= rori e per l'attesa di INPUT.
1706	segno – per i numeri negativi.

Nella parte dell'interprete Basic sono contenute le sequenti tabelle:

- . Da 2102 a 2108 tabella associata alla tabella principale dei comandi Basic (1874-1981).
- . Da 3008 a 3052 tabella per le funzioni che vengono richiamate usando i comandi scritti carattere per carattere, come PEEK, CHR\$, ecc.; questi nomi hanno aggiunto il numero 192 al codice dell'ultimo carattere per segnare la fine della parola. Dopo ogni parola sono disponibili due byte che danno l'indirizzo per il sottoprogramma relativo.
 - . Da 3359 a 3384 tabella per gli operatori relazionali.

Si segnalano alcuni indirizzi utili di sottoprogrammi contenuti in questa parte:

Indirizzo	Funzione
2122	REM
2339	RANDOMISE
2350	STOP
2365	RUN
2405	RETURN
2417	PRINT
3053	FIND
3385	Sottrazione
3390	Addizione
3396	Moltiplicazione
3440	Elevamento a potenza
3472	Divisione
3509	AND
3576	OR

Una routine molto interessante e' quella che inizia a 316 e viene chiamata a 319. Essa gestisce lo schermo e la tastiera. Per mantenere la visione sullo schermo esso deve essere rinfrescato ogni venticinquesimo di secondo, d'altra parte se la configurazione del video cambia troppo rapidamente essa non risulta visibile per l'occhio. Lo ZX80 non rimanda con continuita' fotogrammi al video, ma si interrompe quando svolge altri compiti. La routine in questione svolge le sequenti operazioni:

- .1) incrementa il contatore dei fotogrammi:
- .2) scandisce la tastiera;

.3) trasferisce sul video il contenuto del display file. Quando si preme un tasto la routine esce al punto 2); il valore corrispondente al tasto premuto sta nei registri BC. La tastiera e' considerata divisa in 8 parti, considerando i tasti normali usati senza SHIFT; nel registro C sta una configurazione di bit che da' notizia con un bit 0 della parte nella quale e' stato premuto un tasto. Se non e' stato premuto alcun tasto, C contiene tutti bit 1.

Divisione orizzontale tastiera	Contenuto	registro	С
. Nessun tasto premuto	11111111	FF	
. Parte O: Z, X, C, V	11111110	F E.	
. Parte 1: A. S. D. F. G	11111101	FD	
. Parte 2: Q. W. E. R. T	11111011	FB	
. Parte 3: 1. 2. 3. 4. 5	11110111	F7	
. Parte 4: 0, 9, 8, 7, 6	11101111	EF	
. Parte 5: P, O, I, U, Y	11011111	DF	
. Parte 6: NÉW LINÉ, L. K. J. H	10111111	BF	
. Parte 7: spazio, ., M, N, B	01111111	7F	

Nel registro B si ha invece notizia della sezione verticale alla quale appartiene il tasto considerando la seguente divisione, tenendo anche conto dello SHIFT.

Divisione verticale	Reg. B	Reg. B con SHIFT
.0) Nessun tasto .1) Spazio, NEW LINE	11111111 FF	11111110 FE
P, O, 1, Q, A	11111101 FD	11111100 FC
.2) ., L, O, 9, 2, W, S, Z	11111011 FB	11111010 FA
.3) M, K, I, 8, 3, E, D, X	11110111 F7	11110110 F.6
.4) N, J, U, 7, 4, R, F, C	11101111 EF	11101110 EE
.5) B, H, Y, 6, 5, T, G, V	11011111 DF	11011110 DE

Provate il programma che segue, il quale pone l'indirizzo della routine di cui sopra (entrata 319 decimale e quindi 013F in esadecimale) in 30000, poi carica le istruzioni per trasferire il contenuto dei registri BC in HL. Date il RUN a questo programma, poi scrivete in modo immediato PRINT USR(30000) e subito dopo il NEW LINE premete un qualunque tasto. Vedrete apparire nell'angolo in alto a sinistra del video il contenuto di HL e quindi di BC in decimale.

10	POKE	30000.205	(CD	CALL)
20	POKE	30001.63	(3F	3F)
30	POKE	30002.1	(01	01)
40	POKE	30003.96	(60	LD H.B)
50	POKE	30004.105	(69	LD L.C)
		30005.201	(C 9	RET)

Quando premete NEW LINE dopo RUN il comando resta nella parte bassa del video ed il cursore segna L, premete il tasto voluto senza NEW LINE dopo.

Se premete 2 vedete apparire -1033, che corrisponde in esadecimale a FBF7, cioe' il valore di B seguito dal valore di C. ma attenzione al calcolo:

F	В	F	7	
1111	1101	1111	0111	
				numero negativo complementato
1111	1011	1111	0110	tolgo 1
0000	0100	0000	1001	scambio 0 con 1
0	4	0	9	valore assoluto
		1033	3	in decimale.

Il sistema sfrutta questa situazione dei registri BC per andare a ricercare nelle tabelle il codice del carattere.

Il display file viene ingrandito mentre il video si riempie. Alla partenza del programma Basic viene messo un NEW LINE nella prima posizione (indirizzo contenuto in D-FILE). Se il programma scrive qualcosa sul video il display file si ingrandisce; una PRINT a vuoto fa aggiungere un NEW LINE. PRINT "AB" fa aggiungere i due caratteri AB ed un NEW LINE. Il display file deve essere completato quando per una qualunque ragione il sistema deve fare apparire il cursore. Le ragioni possono essere:

- . esecuzione ultima linea del programma;
- . STOP in programma;
- . richiesta di INPUT;
- . lo schermo e' pieno;
- . manca memoria:
- . segnalazione di errore.

In questi casi il sistema completa il display file lavorando sui byte (16420, 16421) che danno la posizione corrente sul video.

IL SISTEMA OPERATIVO DELLO ZX81 E ZX80-NUOVA ROM

Si riporta il listato della parte del Sistema Operativo che si trova memorizzato in ROM dall'indirizzo 0 all'indirizzo 119 decimale. Nel listato si riportano gli indirizzi dei byte in esadecimale, il codice macchina in esadecimale e le istruzioni in Assembler.

Da 120 a 203 si trova la tabella dei caratteri. Da 204 a 242 si trova la tabella dei tasti usati in stato F. Da 243 a 272 si trova la tabella dei tasti usati in stato G. Da 273 a 507 si trova la tabella della estensione delle parole chiave memorizzate con l'ultimo carattere invertito (+128).

Ind.	Codice		Assembler	Ind.	Coc	lice	,		Assembler
0000	D3 FD		OUT (FD),A	0035	С3	88	1.4		JP 1488
0002	01 FF	フF	LD BC,7FFF	0038	OD				DEC C
0005	C3 CB	03	JF 03CB	0039	02	45	00		JP NZ,0045
8000	2A 16	40	LD HL, (4016)	0030	E. 1				POP HL
000B	22 18	40	LD (4018),HL	003D	05				DEC B
000E	18 46		JR 0056	003E	C8				RET Z
0010	A7		AND A	003F	CB	D9			SET 3,C
0011	C2 F1	07	JP NZ,07F1	0041	ΕD	4F			LD R.Á
0014	C3 F5	07	JP 07 F5	0043	FB				EI
0017	FF		RST 38	0044	E9				JP (HL)
0018	2A 16	40	LD HL, (4016)	0045	D 1				POP DE
001B	7E		LD A, (HL)	0046	CS				RET Z
001C	A7		AND A	0047	18	F٥			JR 0041
001D	CO		RET NZ	0049	2A	16	40		LD HL,(4016)
001E	00		NOP	004C	23				INC HL
001F	00		NOP	004D	22	16	40		LD (4016),HL
0020	CD 49	00	CALL 0049	0050	7E				LD A, (HL)
0023	18 F7		JR 001C	0051	FΕ	7F			CP 7F
0025	FF		RST 38	0053	CO				RET NZ
0026	FF		RST 38	0054	18	F6			JR 004C
0027	FF		RST 38	0056	E 1				POP HL
0028	C3 9D	19	JP 1990	0057	6E				LD L, (HL)
002B	F1		POP AF	0058	FD	75	00		LD (IY),L
002C	D9		EXX	005B	ED	7B	02	40	LD SP, (4002)
002D	E3		EX (SP),HL	005F	CD	07	02		CALL 0207
002E	D9		EXX	0062	C3	ВC	14		JP 148C
002F	C9		RET	0065	FF				RST 38
0030	C5		PUSH BC	0066	08				EX AF, AF'
0031	2A 14	40	LD HL, (4014)	0067	3 C				INC A
0034	E5		PUSH HL	0068	FΑ	6D	00		JP M,006D

Ind. Codice	Assembler	Ind. Codice	Assembler
006B 28 02	JR Z,006F	0073 E5	PUSH HL
006D 08	EX AF,AF'	0074 2A 0C 40	LD HL,(400C)
006E C9	RET	0077 CB FC	SET 7,H
006F 08	EX AF,AF'	0079 76	HALT
0070 F5	FUSH AF	007A D3 FD	OUT (FD),A
0071 C5	PUSH BC	007C DD E9	JP (IX)
0072 D5	PUSH DE		

Frogramma per listare le tabelle. Il programma chiede l'indirizzo di inizio e l'indirizzo di fine zona da listare. Si ha la stampa di 16 righe, poi una pausa, che puo' essere interrotta dalla pressione di un qualunque tasto, e dopo la pulizia del video, vengono evidenziate altre 16 righe.

```
10 GOTO 1000
 100 PRINT "LISTA TABELLA"
110 PRINT
120 RETURN
200 PRINT "BYTE
                   ESADEC. CHR$"
210 PRINT
220 FOR K= N TO M STEP 16
230 FOR J= 0 TO 15
235 IF(K+J)>M THEN RETURN
240 LET X=PFFK(K+.1)
250 LET H=INT(X/16)
260 LET L=X-H*16
270 PRINT K+J:TAB 7:CHR$(H+28):CHR$(L+28):TAB(17):CHR$ X
280 NEXT J
290 PAUSE 4000
300 NEXT K
310 RETURN
1000 CLS
1010 GDSUB 100
1020 PRINT "INDIRIZZO INIZIO: ":
1030 INPUT N
1035 PRINT N
1040 PRINT "INDIRIZZO FINE: ":
1050 INPUT M
1055 PRINT M
1060 IF N>O AND M>O AND M<8191 AND M>N THEN GOTO 1070
1065 GOTO 1000
1070 CLS
1075 GOSUB 100
1080 GDSUB 200
1090 STOP
```

- Si segnalano alcuni indirizzi di particolare interesse situati nella prima parte del sistema operativo gia' listata.
- . 0008 e' il punto di entrata della routine per il trattamento dell'errore. Viene chiamata con RST 0008, e dopo ci deve essere un bute con il codice dell'errore.

Esempio: 30000 RST 0008 CF 30001 NDF 0D

tratta l'errore D e guindi 13.

- . 0010 e' il punto di entrata della routine per stampare un carattere. Viene chiamata con RST 0010. Prima di chiamare questa routine si deve porre nell'accumulatore il codice del carattere da stampare. RST 0010 corrisponde al codice D7.
- . 0018 e' il punto di entrata di una routine per raggiungere il carattere successivo in una linea di programma Basic. Si chiama con RST 0018 corrispondente al codice DF.
- . 0020 e' il punto di entrata di un'altra routine simile alla precedente. Si chiama con RST 0020 corrispondente al codice E7.
- . 0028 e' il punto di entrata per la routine che svolge i calcoli dei numeri in forma esponenziale. Tale routine e' situata a partire dall'indirizzo 1990. Si chiama con RST 0028 corrispondente al codice EF.
- . 0030 e' il punto di entrata della routine che predispone un'area di BC spazi nella zona delle variabili. Si chiama con RST 0030 corrispondente al codice F7.
- . 0038 e' il punto di entrata della routine di servizio degli interrupt che gestiscono le linee sullo schermo. Si chiama con RST 0038 corrispondente al codice FF.
- . 0066 e'il punto di entrata della routine che serve NMI (interrupt non mascherabile) e manda fotogrammi al video dopo un interrupt non mascherabile quando il calcolatore funziona in modo SLOW.

Nelle pagine seguenti si riporta la lista del Sistema Operativo dall'indirizzo 508 all'indirizzo 3112 decimale.

Dall'indirizzo 3113 (OC29 esadecimale) all'indirizzo 3257 (OCB9 esadecimale) si trova la tabella della sintassi del linguaggio. In essa una prima parte e' costituita dai puntatori alla seconda parte e per ogni comando si trovano gli indirizzi delle relative routine. Tale tabella puo' essere listata con il programma precedentemente riportato. In quel programma si possono sostituire i comandi di PRINT delle tabelle con dei comandi LPRINT se si dispone della stampante.

Ind.	Coc	dice			Assembler	Ind.	Coc	dice	÷		Assembler
OIFC	23				INC HL	024B	ΕD	42			SBC HL,BC
01FD					EX DE,HL	0240		27	40		LD A,(4027)
01FE		14	40		LD HL,(4014)	0250					DRH
0201					SCF	0251					DRL.
0202		52			SBC HL, DE	0252					LD E,B
0204					EX DE,HL	0253					LD B,OB
0205					RET NC	0255		3B	40		LD HL,403B
0206					POP HL	0258					RES 0,(HL)
0207		3B	40		LD HL,403B	025A					JR NZ,0264
020A					LD A,(HL)	025C					BIT 7,(HL)
020B					RLA	025E		C 6			SET 0,(HL)
020C					XOR (HL)	0260					RET Z
020D					RLA	0261					DEC B
020E		, r			RET NC	0262					NOP
020F		7F			LD A,7F	0263		2.2	۸۸		SCF
0211		1.1			EX AF, AF'	0264 0267		27	40		LD HL, 4027 CCF
0212		11			LD B,11 OUT (FE),A	0268		10			RLB
0214					DJNZ 0216	026A					DUNZ 026A
0218					OUT (FD),A		46	I E.			LD B, (HL)
021A		1 15			EX AF, AF'	026D					LD A,E
0218					RLA	026E		EE			CP FE
021C		0.8			JR NC.0226	0270		,			SBC A.A
021E					SET 7,(HL)	0271		1F			LD B,1F
0220					FUSH AF	0273					OR (HL)
0221					PUSH BC	0274					AND B
0222					PUSH DE	0275					RRA
0223	E5				PUSH HL	0276					LD (HL),A
0224	18	03			JR 0229	0277	D3	FF			OUT (FF),A
0226	CB	8.6			RES 6,(HL)	0279	2A	00	40		LD HL, (400C)
0228	09				RET	0270	CB	FС			SET 7,H
0229	2A	34	40		LD HL,(4034)	027E	CD	92	02		CALL 0292
0220	2B				DEC HL	0281	ΕD	5F			LD A,R
0220	3E	7F			LD A,7F	0283		01	19		LD BC,1901
022F					AND H	0286					LD A,F5
0230					OR L	0288		85	02		CALL 02B5
0231	7C				LD A,H	028B					DEC HL
0232	20	0.3			JR NZ,0237	028C			02		CALL 0292
0234		0.0			RLA	028F		29	02		JP 0229
0235	18	02			JR 0239	0292					POP IX
0237	46				LD B, (HL)	0294			28	, ر	LD C, (IY+28)
0238					SCF	0297			3 B	/ E.	BIT 7, (IY+3B)
0239		"7 Z	۸.۸		LD H,A	0298		00			JR Z,02A9
023A 023D		34	40		LD (4034),HL RET NC	029D 029E		4.4			LD A,C NEG
023D		88	02			029E		44			INC A
0236	ED	4B	25	40	CALL 02BB LD BC,(4025)	02A1	08				EX AF, AF'
0241		25	40	70	LD (4025),HL	02A2		FF			OUT (FE),A
0248	78	. U			LD A,B	02A4					POP HL
0249		02			ADD A,02	02A5					POP DE
					··						· - ·

Ind.	Cod	dice	·		Assembler	Ind.	Coc	dire	,	Assembler
						1110.		J 1 L. 9	•	H S Sewreter.
02A6	C1				POP BC	02F7	AS			XOR B
02A7	F1				POP AF	02F8	03			INC BC
02AB	C9				RET	02F9	38	F9		JR C,02F4
02A9	3E	FC			LD A,FC	02FB	EΒ			EX DÉ,HL
02AB	06	01			LD B,01	02FC	11	CB	12	LD DE.12CB
02AD	CD	B5	02		CALL 02B5	02FF		46		CALL OF46
02B0	28				DEC HL	0302	30			JR NC,0332
0281	E3				EX (SP),HL	0304	10			DJNZ 0304
0282	E3				EX (SP),HL		18			DEC DE
0283	DD	E 9			JP (IX)	0307	7A			LD A.D
0285	ΕD	4F			LD R,A	0308	В3			OR E
02B7	3E	DD			LD A,DD	0309	20	F4		JR NZ,02FF
0289	FB				EI	0308	CD	1 E	03	CALL Ó31E
02BA	E9				JP (HL)	030E	CB	7E		BIT 7, (HL)
02BB	21	FF	FF		LD HL,FFFF	0310	23			INC HL
02BE	01	FE	FE.		LD BC, FEFE	0311	28	F8		JR Z,030B
0201	ΕD	78			IN A,(C)	0313	21	09	40	LD HL, 4009
0203	F6	01			OR 01	0316	CD	1 E	03	CALL 031E
0205	F6	ΕO			OR EO	0319	CD	FC	01	CALL 01FC
0207	57				LD D,A	0310	18	F8		JR 0316
0208	2F				CPL	031E	5E			LD E. (HL)
0209	FE	01			CP 01	031F	37			SCF
02CB	9F				SBC A,A	0320	CB	1.3		RL E
0200	В0				OR B	0322	C8			RET Z
02CD	Α5				AND L	0323	9F			SBC A,A
02CE	6F				LD L,A	0324	E6	05		AND 05
02CF	70				LD A,H	0326	C6	04		ADD A,04
02D0	A2				AND D	0328	4F			LD C, A
0201					LD H,A	0329	D3	FF		OUT (FF),A
0202		00			RLC B	032B	06	23		LD B,23
02D4	ΕD	78			IN A,(C)	0320	10	FE		DJNZ 032D
02D6	38	ΕD			JR C,0205	032F	CD	46	٥F	CALL OF46
	1F				RRA	0332	30	72		JR NC,03A6
0209	CB	14			RL H	0334	06	1 E.		LD B,1E
0208	17				RLA	0336	10	FE		DJNZ 0336
02DC					RLA	0338				DEC C
0200					RLA	0339	20	EE		JR NZ,0329
02DE					SBC A,A	033B	ΑZ			AND A
02DF		18			AND 18	0330	10			DUNZ 033B
	C6	1 F			ADD A,1F	033E		ΕO		JR 0320
	32	28	40		LD (4028),A	0340		A۵	03	CALL 03A8
02E6					RET	0343	CB	12		RL D
02E7		CB	38	7E	BIT 7,(IY+3B)	0345	CB			RRC D
02EB					RET Z	0347		4 C	03	CALL 034C
02EC					HALT	034A	18			JR 0347
02ED					OUT (FD),A	034C		01		LD C,01
02EF		CB	38	BE	RES 7,(IY+3B)		06			LD B,00
02F3					RET	0350		7F		LD A,7F
02F4		0.5			RST 8	0352				IN A, (FE)
02F5	OΕ	CD			LD C,CD	0354	D3	FF		OUT (FF),A

0356 1F	Ind.	Codice	Assembler	Ind.	Cod	dic	?		Assembler
0357 30 49	0356	1 F	RRA	0348	CD	55	0F		CALL 0E55
0359 17									
035A 17 RLA 03AF FA 9A 0D JP N, 0D9A 035B 38 28 JR C,0385 03B2 E1 POP HL 035D 10 F1 DJNZ 0350 03B3 D0 RET NC 035F F1 POP AF 03B4 E5 PUSH HL 0360 BA CP D 03B5 CD E7 02 CALL 02E7 CALL 13F8 0361 D2 E5 03 JP NC,03E5 03B8 CD F8 13 CALL 13F8 CALL 13F8 0366 CD 4C 03 CALL 034C 03BD 0D 0BC C CALL 13F8 0366 CD 4C 03 CALL 034C 03BD 0D 0BC C CALL 13F8 0367 CB 7A B1T 7,D 03BE F8 RET M RET M 0368 P7 DA, C 03F6 O9 ADD HL,BC ADD HL,BC 0366 CD 03 JR NZ,0371 03C0 CB FE SET 7, (HL) RET M 0367 20 D6 JR NZ,0347 03C3 CD E7 CALL 02E7 0372 17 RLA 03C4 CB AB 04 40 LD BC, (4004) 0372 17 RLA 03C4 CB AB 04 40 LD BC, (4004) 0373 30 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD L, CB			•			-			•
035B 38 28						94	OΒ		
035D 10 F1						′ ′ ′	0.0		
035F F1 POP AF 0384 E5 PUSH HL 0361 D2 E5 03 JP NC,03E5 0385 CD F8 13 CALL 13F8 0364 62 LD H,D 0388 62 LD H,D DEC C 0365 68 LD L,E 038C 6B LD L,E DEC C 0366 CD 4C 03 CALL 034C 038D 0D DEC C C 0368 79 LD A,C 038F 09 ADD HL,BC 0366 20 03 JR NZ,0371 03C0 CB FE SET 7,(HL) 0366 88 E CP (HL) 03C2 C9 RET 0367 20 D6 JR NZ,0347 03C3 CD E7 02 CALL 02E7 0371 23 INC HL 03C6 ED 4B 04 40 LD BC,(4004) 0372 17 RLA 03C0 CB E7 LD L,C 0373 30 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD H,B 0375 FD 34 15 INC (1Y+15) 03CC 69 LD L,C 0378 50 LD D,B 03CF 36 02 LD L,C 0370 77 71 LD (HL),C 03D3 2B C CP H 0370 78 71 LD (HL),C 03D3 2B C CP H <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
0360 BA CP D 0385 CD E7 02 CALL 02E7 0361 D2 E5 03 JP NC,03E5 03B8 CD F8 13 CALL 13F8 0364 62 LD H,D 03B8 62 LD H,D LD L,E 0365 68 LD L,E 03B0 DD DEC C CALL 034C 03B0 DD DEC C 0369 CB 7A BIT 7,D 03BF 68 RET M 0366 20 03 JR NZ,0371 03C0 CB FE SET 7,(HL) 0366 EE CP (HL) 03C2 C9 RET 0367 20 D6 JR NZ,0347 03C3 CD E7 02 CALL 02E7 0371 23 INC HL 03C6 ED 48 04 40 LD BC,(4004) 0372 17 RLA 03CA 6D E7 02 CALL 02E7 0373 30 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD H,B 0375 FD 34 15 INC (1Y+15) 03CC 69 LD L,C 0378 50 LD LD B 03CF 36 02 LD (HL),C 0370 77 1 LD (HL),C 03D2 EC CP H 0380 CD FC 01 CALL 034C 03D1 2B DEC HL 0385 D5 PUSH DE 03B 2B <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>									
0361 D2 E5 03						F 7	02		
0364 62 LD H, D 038B 62 LD H, D 0365 6B LD L, E 03BC 6B LD L, E 0366 CD 4C 03 CALL 034C 03BD 0D DEC C 0369 CB 7A BIT 7, D 03BF P9 ADD HL, BC 036C 20 03 JR NZ, 0371 03C0 CB FE SET 7, (HL) 036E BE CP (HL) 03C2 CP RET 0371 23 INC HL 03C4 CB EE CBC 0373 30 F1 JR NC, 0366 03C8 CB DEC BC 0375 FD 34 15 INC (IY+15) 03C6 CB LD H, B 0378 21 09 40 LD HL, 4009 03CD JE									
0365 6B LD L,E 03BC 6B LD L,E 0366 CD 4C 03 CALL 034C 03BD 0D DEC C 0369 CB 7A BIT 7,D 03BE F8 RET M 0368 79 LD A,C 03BF 09 ADD HL,BC 0366 20 03 JR NZ,0371 03C0 CB FE SET 7,(HL) 0367 20 D6 JR NZ,0347 03C0 CB FE SET 7,(HL) 0372 17 RLA 03C6 ED 4B 04 40 LD BC,(4004) 0372 17 RLA 03C6 ED 4B 04 40 LD BC,(4004) 0373 30 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD H,B DEC BC 0373 31 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD H,B DEC BC 0375 FD 34 15 INC (IY+15) 03CC 69 LD D,B DEC HL DC CL 0376 CD 4C 03 CALL 034C 03D1 2B CC FH DEC HL CF H 0377 71 LD (HL),C 03D2 BC CC FH CF H 0380 18 F6 JR 037B 03D3 20 FA JR NZ,03CF O3B DA JR NZ,03CF 0380 18 F6 JR 037B 03D3 20 FA JR NZ,03CF O3B DA JR NZ,03CF <									
0366 CD 4C 03 CALL 034C 03BD DEC C 0368 79 LD A,C 03BE F8 RET M 036B 79 LD A,C 03BE F8 RET MDD HL,BC 036C 20 03 JR NZ,0371 03C0 CB FE SET 7,(HL) 036F 20 D6 JR NZ,0347 03C3 CD E7 02 CALL 02E7 0371 23 INC HL 03C6 ED 48 04 40 LD BC,(4004) 0372 17 RLA 03CA 08 DEC BC LD LD CF LD LD LD LD <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			•						
0369 CB 7A			•						•
0368 79 LD A,Ć 038F 09 ADD HL,BC 036C 20 03 JR NZ,0371 03C0 CB FE SET 7, (HL) 036F 20 D6 JR NZ,0347 03C3 CD E7 CALL 02E7 0371 23 INC HL 03C6 ED 4B 04 40 LD BC, (4004) 0373 30 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD H, B LD H, B 0378 21 09 40 LD HL,4009 03CD 3E 3F LD A,3F 0378 21 09 40 LD HL,4009 03CD 3E 3F LD A,3F 0378 50 LD D,B 03CF 36 02 LD (HL),02 0376 71 LD (HL),C 03D2 BC CF H 0377 71 CD 4C 03 CALL 034C 03D1 2B DEC HL 03CF 36 02 LD (HL),02 0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC OF H 0388 06 12 94 LD E,94 03D8 09 ADH HL,BC O3BA 30 OF ADHL,BC 0388 07 R CALL DA, GRADH ARROW O3D 2B CC CHL) 0388 DB FE IN A, GED OAR 30 OF ADHL,BC O3D 2B CC CHL) 0389 D7 R CALL DA, GRADH ARROW O3D 2B CC CHL) 0390 7B LD A, GRADH ARROW O3D 2B CC CHL) 0391 38 F5 JR C,0338 03E0 2B F3 JR C,038E DA 0391 38 F5 JR C,0338 03E0 2B F3 JR C,038E DA 0391 3B C DA CHL O3D DA CALL DA, GA </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>									
036C 20 03 JR NZ,0371 03C0 CB FE SET 7,4HL) 036F 8E CP (HL) 03C2 C9 RET 036F 20 D6 JR NZ,0347 03C3 CD E7 02 CALL 02E7 0371 23 INC HL 03C6 ED 4B 04 40 LD BC,(4004) 0372 17 RLA 03CA 0B DEC BC 0373 30 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD H,B LD L,C 0378 7FD 34 15 INC (IY+15) 03CC 69 LD L,C 0378 50 LD D,B 03CF 36 02 LD (HL),02 0376 71 LD (HL),C 03D2 BC CF H 0377 71 LD (HL),C 03D2 BC CF FH 0380 CD FC 01 CALL 03FC O3D3 2D FA DEC HL 0383 18 F6 JR 037B O3D5 A7 AND A AND A 0384 18 F6 JR 037B O3D5 A7 AND A AND A 0385 D5 FUSH DE O3D6 ED 42 SBC HL,BC O3B8 0F DA AND A 0388 06 1A LD B,1A O3D9 23 INC HL,BC O3B8 0B FE IN A,(FE) O3D6 35 DEC (HL) 0388 1D FC IN A,(FE) O3D6 35 DEC (HL) DEC (HL) 0390 7B LD A,E O3D7 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E O3D8 09 JR C,033E2 0381 17 RLA O3D8 O3D 2B CE FY LD LD (AD04) 0390 7B LD A,E			•						
036E BE CP (HL) 03C2 C9 RET 036F 20 D6 JR NZ,0347 03C3 CD E7 02 CALL 02E7 0371 23 INC HL 03C6 ED 48 04 40 LD BC,(4004) DEC BC 0373 30 F1 JR NC,0366 03C8 60 LD H,8 LD L,C 0378 75 FD 34 15 INC (1Y+15) 03C6 69 LD LD H,8 LD L,C 0378 50 LD D,B 03CF 36 02 LD (HL),C LD (HL),02 0370 CD 4C 03 CALL 034C 03D1 2B DEC HL 03CF 36 02 LD (HL),02 CF H 0380 CD FC 01 CALL 01FC 03D3 2D FA JR NZ,03CF 03B3 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 94 LD E,94 03D8 09 ADD HL,BC 0388 18 F6 JR 03FB DEC B 03D9 23 INC HL 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 1N A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 0380 17 RLA 03DF 35 DEC (HL) 0380 17 RLA 03DF 35 DEC (HL) 0380 17 RLA 03DF 35 DEC (HL) 0381 18 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004) HL 0389 17 RLA 03DF 35 DEC (HL) 0380 17 RLA 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E 3E 3E DEC (HL) 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004) HL </td <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td>FF</td> <td></td> <td></td> <td></td>			•			FF			
036F 20 D6 JR NZ,0347 03C3 CD E7 02 CALL 02E7 0371 23 INC HL 03C6 ED 48 04 40 LD BC,(4004) 0372 17 RLA 03CA 0B DEC BC 0373 30 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD H, B 0375 FD 34 15 INC (IY+15) 03CC 69 LD L, C 0378 21 09 40 LD HL,4009 03CD 3E 3F LD A,3F 0377 50 LD D,B 03CF 36 02 LD (HL),02 037C CD 4C 03 CALL 034C 03D1 2B C CF HL CF H 037F 71 LD (HL),C 03D2 BC CF CF HL 037F 71 LD (HL),C 03D3 20 FA JR NZ,03CF 0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 0386 1E 94 LD E,94 03D8 09 ADD HL,BC 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 0388 D6 EC HL 0389 DFE IN A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 0380 D7 RLA 03DC 35 DEC (HL) 0389 D8 FE IN A,(FE) 03GC 35 DEC (HL) 0390									
0371 23						F7	02		
0372 17			•					40	
0373 30 F1 JR NC,0366 03CB 60 LD H,B 0375 FD 34 15 INC (IY+15) 03CC 69 LD L,C 0378 21 09 40 LD HL,4009 03CD 3E 3F LD A,3F 037E 50 LD D,B 03CF 36 02 LD (HL),02 037C CD 4C 03 CALL 034C 03D1 2B DEC HL 037F 71 LD (HL),C 03D2 BC CF H 0383 CD FC 01 CALL 01FC 03D3 20 FA JR NZ,03CF 0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 0386 1E 94 LD E,94 03B8 09 ADD HL,BC 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 0388 DB FE IN A,(FE) 03D0 35 DEC (HL) 0389 DB FE IN A,(FE) 03D0 35 DEC (HL) 0389 DB FE IN A,(FE) 03D0 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 35 DEC (HL) <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>70</td><td>V-1</td><td>70</td><td></td></t<>						70	V-1	70	
0375 FD 34 15 INC (ÍY+15) 03CC 69 LD L,C 0378 21 09 40 LD HL,4009 03CD 3E 3F LD A,3F 0378 50 LD D,B 03CF 36 02 LD (HL),02 0376 CD 4C 03 CALL 034C 03D1 2B DEC HL 0377 71 LD (HL),C 03D2 BC CF H 0380 CD FC 01 CALL 01FC 03D3 20 FA JR NZ,03CF 0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 0386 1E 94 LD E,94 03D8 OP ADD HL,BC 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 038B DB FE IN A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z,03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR Z,03D5 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0395 10 POP DE 03E8 2B DEC HL 0395 27 POP DE									
0378 21 09 40 LD HL,4009 03CD 3E 3F LD A,3F 037B 50 LD D,B 03CF 36 02 LD (HL),02 037C CD 4C 03 CALL 034C 03D1 2B DEC HL 037F 71 LD (HL),C 03D2 BC CF H 0380 CD FC 01 CALL 01FC 03D3 20 FA JR NZ,03CF 0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 0384 18 F4 LD E,94 03D8 09 ADD HL,BC 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 0386 18 P4 LD E,94 03D8 09 ADD HL,BC 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 0388 D8 FE IN A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 0380 D8 FE IN A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 0381 38									•
037R 50 LD D, B 03CF 36 02 LD (HL), 02 037C CO 4C 03 CALL 034C 03D1 2B DEC HL 037F 71 LD (HL), C 03D2 BC CF H 0380 CD FC 01 CALL 01FC 03D3 20 FA JR NZ, 03CF 0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL, BC 0386 1E 94 LD E, 94 03D8 09 ADD HL, BC 0388 06 1A LD B, 1A 03D9 23 INC HL 0388 1D DEC E 03DA 30 06 JR NC, 03E2 038B D8 FE IN A, (FE) 03DC 35 DEC (HL) 038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z, 03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR Z, 03E2 0391 38 F5 JR C, 0388 03E2 22 04 40 LD (4004), HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 LD (HL), 3E 0394 30 B2 JR NC, 034E 03EB 2B DEC HL 0396 2B						7 =			
037C CD 4C 03 CALL 034C 03D1 28 DEC HL 037F 71 LD (HL),C 03D2 RC CF H 0380 CD FC 01 CALL 01FC 0303 20 FA JR NZ,03CF 0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 0386 1E 94 LD E,94 03D8 09 ADD HL,BC 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 0388 D8 FE INA,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 0380 17 RLA 03DC 28 03 JR Z,03E2 0388 D8 FE INA,(FE) 03DC 35 DEC <			·						
037F 71			•			V2			·
0380 CD FC 01 CALL 01FC 03D3 20 FA JR NZ,03CF 0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 0386 1E 94 LD E,94 03D8 09 ADD HL,BC 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 0388 DB FE IN A,(FE) 03D0 35 DEC (HL) 038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z,03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR Z,03D5 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A DEC HL 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E8 2B DEC HL 0397 30 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP,HL 0390 CF 11 RL C 03E0 2B DEC HL 0391 30 AD JR NC,034E 03E7 22 02 40 LD (4002),HL 0392 7A LD A,D									
0383 18 F6 JR 037B 03D5 A7 AND A 0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL, BC 0386 1E 94 LD E, 94 03D8 09 ADD HL, BC 0388 06 1A LD B, 1A 03D9 23 INC HL 038B DB FE IN A, (FE) 03DC 35 DEC (HL) 038B DB FE IN A, (FE) 03DD 28 03 JR Z, 03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DD 35 DEC (HL) 0390 7R LD A,E 03E0 28 F3 JR Z, 03D5 0391 38 F5 JR C, 0388 03E2 22 04 40 LD (4004), HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL, (4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ, 039C 03E9 36 3E LD (HL), 3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 0390 3F CCF 03ED 2B DEC HL 0390 3F CCF 03E0 2B DEC HL 0391 3B DEC HL 03F0 2B DEC HL 0391 3B DEC HL 03F0 2B DEC HL 0391 3B DEC HL DEC H						EΔ			
0385 D5 PUSH DE 03D6 ED 42 SBC HL,BC 0386 1E 94 LD E,94 03D8 09 ADD HL,BC 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 038A 1D DEC E 03DA 30 06 JR NC,03E2 038B DB FE IN A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z,03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR Z,03E2 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL,(4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03E8 2B DEC HL 0390 3F CCF 03E0 2B DEC HL 0391 3F CCF 03E0 2B DEC HL 0392 3F CCF 03E0 2B DEC HL 0393 B1 CCF 03E0 2B						רו ו			
0386 1E 94 LD E,94 03D8 09 ADD HL,BC 0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 038A 1D DEC E 03DA 30 06 JR NC,03E2 038B DB FE IN A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z,03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR Z,03D5 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL,(4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 0390 GF CF 03E0 2B DEC HL 0390 GF CF 03E0 2B DEC HL 0391 GF CF 03E0 2B DEC HL 0392 GF CF 03E0 2B DEC HL 0396 GF CF 03E0 2B DEC HL 0397 GF CF 03E0 2B DEC HL						42			SRC HI RC
0388 06 1A LD B,1A 03D9 23 INC HL 038A 1D DEC E 03DA 30 06 JR NC,03E2 038B DB FE IN A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z,03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR 2,03D5 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL,(4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 039A 30 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP,HL 039C 3F CF 03ED 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A						74			
038A 1D DEC É 03DA 30 06 JR NC,03E2 038B DB FE IN A,(FE) 03DC 35 DEC (HL) 038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z,03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR Z,03D5 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL,(4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 0390 3F CCF 03ED 2B DEC HL 0390 3F CCF 03ED 2B DEC HL 0391 3C CEF II RL C 03EE 2B DEC HL 0392 3F CCF 03ED 2B DEC HL 0397 3C CEF 03ED 2B DEC HL 0397 3C CEF 03ED 2B DEC HL 0398 EE CE 11 RL C									
0388 DB FE IN A, (FE) 03DC 35 DEC (HL) 038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z,03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR Z,03D5 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004), HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL,(4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 0390 G3F CCF 03EB 2B DEC HL 0390 G3F CCF 03EB 2B DEC HL 0390 G3F CB 11 RL C 03EB 2B DEC HL 0391 G3F CB 11 RL C 03EB 2B DEC HL 0392 G3F CB 11 RL C 03EB 2B DEC HL 0393 G3F CB 11 RL C 03EB 2B DEC HL 0394 G3F CB 11 RL C 03EB 2B DEC HL 0397 G3F CB D4 DEC D4 LD A,1E			•			۸۸			
038D 17 RLA 03DD 28 03 JR Z,03E2 038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR Z,03D5 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL,(4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 039A 30 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP,HL 039C 3F CCF 03ED 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD (IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40						V			•
038E CB 7B BIT 7,E 03DF 35 DEC (HL) 0390 7B LD A,E 03E0 28 F3 JR 2,03D5 0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL,(4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 0390 38 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP,HL 0390 37 GF CCF 03EB 2B DEC HL 0390 CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 0397 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 0341 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD (IY+3D),40						0.3			
0390 7B						•			
0391 38 F5 JR C,0388 03E2 22 04 40 LD (4004),HL 0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL,(4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 039A 30 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP,HL 039C 3F CCF 03ED 2B DEC HL 039D CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD (IY+3D),40 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40						F٦			
0393 10 F5 DJNZ 038A 03E5 2A 04 40 LD HL, (4004) 0395 D1 POP DE 03E8 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ, 039C 03E9 36 3E LD (HL), 3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 039A 30 B2 JR NC, 034E 03EC F9 LD SP, HL 039C 3F CCF 03ED 2B DEC HL 039D CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC, 034E 03EF 22 02 40 LD (4002), HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A, 1E 03A2 7A LD A, D 03F4 ED 47 LD I, A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z, 0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY, 4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D), 40			•				40		•
0395 D1 POP DE 0388 2B DEC HL 0396 20 04 JR NZ,039C 0389 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 038B 2B DEC HL 039A 30 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP,HL 039C 3F CCF 03ED 2B DEC HL 039D CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40			-						•
0396 20 04 JR NZ,039C 03E9 36 3E LD (HL),3E 0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 039A 30 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP,HL 039C 3F CCF 03ED 2B DEC HL 039D CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40						V	70		
0398 FE 56 CP 56 03EB 2B DEC HL 039A 30 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP, HL 039C 3F CCF 03ED 2B DEC HL 039D CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002), HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40						3 F			
039A 30 B2 JR NC,034E 03EC F9 LD SP,HL 039C 3F CCF 03ED 2B DEC HL 039D CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40									
039C 3F CCF 03ED 2B DEC HL 039D CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40									
039D CB 11 RL C 03EE 2B DEC HL 039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002),HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40			•						•
039F 30 AD JR NC,034E 03EF 22 02 40 LD (4002), HL 03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40									
03A1 C9 RET 03F2 3E 1E LD A,1E 03A2 7A LD A,D 03F4 ED 47 LD I,A 03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40						02	40		
03A2 7A			•						•
03A3 A7 AND A 03F6 ED 56 IM1 03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40									•
03A4 28 BB JR Z,0361 03F8 FD 21 00 40 LD IY,4000 03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40			•						•
03A6 CF RST 8 03FC FD 36 3B 40 LD (IY+3D),40							00	40	
			· ·						
			INC C						LD HL,407D

Ind.	Coc	dice	;•		Assembler	Ind.	Coc	dice	÷		Assembler
0403	22	0 C	40		LD (400C),HL	046B	28				DEC HL
0406		19			LD B,19	046C	73				LD (HL),E
0408		76			LD (HL),76	046D	18	AA			JR 0419
040A					INC HL	046F		ΑD	14		CALL 14AD
040B	10				DJNZ 0408	0472	2A	14	40		LD HL, (4014)
040D		10	40		LD (4010),HL	0475	7E				LD A, (HL)
		9A	14		CALL 149A	0476	FE	7E			CP 7E
0413		AD	14		CALL 14AD	0478	20	08			JR NZ,0482
0416	CD	07	02		CALL 0207	047A		06	00		LD BC,0006
0419 041C	2A	2A 0A	0A 40		CALL 0A2A	047D 0480	CD 18	60	OA		CALL 0A60 JR 0475
041C		5B	23	40	LD HL,(400A) LD DE,(4023)	0482		76			CP 76
0423		JD	23	70	AND A	0484	23	/ 0			INC HL
0424		52			SBC HL,DE	0485	20	FF			JR NZ,0475
0426		U E			EX DE,HL	0487	CD		05		CALL 0537
0427	30	04			JR NC,042D	048A	CD	1 F	OA		CALL OA1F
0429	19	٠.			ADD HL.DE	048D	2A	14	40		LD HL.(4014)
042A		23	40		LD (4023),HL	0490		36		FF	•
0420		D8	09		CALL 09D8	0494	CD	66	07		CALL 0766
0430	28	01			JR Z,0433	0497	FD	CB	00	7E	BIT 7,(IY)
0432	EB				EX DÉ,HL	049B	20	24			JR NZ,04C1
0433	CD	3E	07		CALL 073E	049D	3A	22	40		LD A, (4022)
0436	FD	35	1 E		DEC (IY+1E)	04A0	FΕ	18			CP 18
0439	20	37			JR NZ,0472	04A2	30	1 D			JR NC,04C1
043B	24	0A	40		LD HL, (400A)	04A4	3C				INC A
043E	CD	D8	09		CALL 09D8	04A5	32	22	40		LD (4022),A
0441	2A	16	40		LD HL, (4016)	04A8	47				LD B,A
0444	37				SCF	0469		01			LD C,01
0445	ED	52			SBC HL, DE	04AB		18	09		CALL 0918
0447	21	23	40		LD HL,4023	04AE	54				LD D,H
044A		OB			JR NC,0457	04AF					LD E,L
0440					EX DE,HL	0480	7E				LD A, (HL)
	7E				LD A,(HL)	0481					DEC HL CP (HL)
044E 044F	23	ΑO			INC HL LDI	04B2 04B3	20	ec			JR NZ,04B1
0451	12	HV			LD (DE),A	04B5	23	r G			INC HL
0452	18	C5			JR 0419	0486					EX DE,HL
0454	21		40		LD HL,400A	04B7		05	40		LD A. (4005)
0457	5E	VFI	70		LD E.(HL)	04BA		4D	70		CP 4D
0458	23				INC HL	04BC	DC	5D	0A		CALL C,0A5D
0459					LD D,(HL)	04BF	18	C9	•		JR 048A
045A					PUSH HL	04C1	21	00	00		LD HL,0000
045B					EX DE.HL	04C4		18	40		LD (4018),HL
045C					INC HL	0407		3B	40		LD HL,403B
045D		DS	09		CALL 09D8	04CA		7E			BIT 7,(HL)
0460		BB	05		CALL OSBB	0400	CC	29	02		CALL Z,0229
0463	E1				POP HL	04CF	CB				BIT O,(HL)
0464		CB	2D	6E	BIT 5,(IY+2D)		28	FC			JR Z,04CF
0468	20	08			JR NZ,0472	04D3	ED	48	25	40	•
046A	72				LD (HL),D	04D7	CD	4B	0F		CALL OF 4B

Ind.	Coc	dice	÷		Assembler	Ind.	Со	dice	?		Assembler
04DA	CD	ВD	07		CALL 07BD	053A	FD	CB	2D	6E	BIT 5,(IY+2D)
04DD	30	93			JR NC,0472	053E	20	16			JR NZ,0556
04DF	3A	064	40		LD A, (4006)	0540	FD	CB	01	96	RES 2,(IY+01)
04E2	3D				DEC A	0544	7 E				LD A,(HL)
04E3	FΑ	08	05		JP M,0508	0545	F E	7F			CP 7F
04E6	20	OF			JR NZ,04F7	0547	C8				RET Z
04E8	32	06	40		LD (4006),A	0548	23				INC HL
04EB	1 D				DEC E	0549	CD	B 4	07		CALL 0784
04EC	7B				LD A,E	054C	28	F6			JR Z,0544
04ED	D6	27			SUB 27	054E	FΕ	26			CP 26
04EF	38	01			JR C,04F2	0550	38	F 2			JR 0,0544
04F1	5F				LD E,A	0552	FΕ	DΕ			CP DE
04F2	21	CC	00		LD HL,00CC	0554	28	EΑ			JR Z,0540
04F5	18	0E			JR 05 05	0556	FD	CB	01	Dб	SET 2,(IY+01)
04F7	7E				LD A,(HL)	055A	18	E.S			JR 0544
04F8	FΕ				CP 76	0550	01	01	00		LD BC,0001
04FA		2F			JR Z,052B	055F		60	0 A		JF 0A60
		40			CP 40	0562	9F				SBC A,A
04FE	CB	FF			SET 7,A	0563	05				DEC B
0500	38	19			JR C,051B	0564	54				LD D,H
0502		C7	00		LD HL,00C7	0565					INC B
0505	19				ADD HL,DE	0566	76				HALT
0506	18	OD			JR 05 15	0567					DEC B
0508	7E				LD A,(HL)	0568	7F				LD A,A
0509	FD	CB	01	56	BIT 2,(IY+01) 0569	05				DEC B
050D	20	07			JR NZ,0516	056A	ΑF				XOR A
050F					ADD A,CO	056B	05				DEC B
0511	FΕ	E6			CP E6	0560	C 4	05	0ε		CALL NZ,0005
0513		01			JR NC,0516	056F	06	ខម			LD B,8B
0515					LD A,(HL)	0571	05				DEC B
0516					CP FO	0572					XOR A
0518		20	05		JP PE,052D	0573					DEC B
051B					LD E,A	0574					XOR A
	CD	37	05		CALL 0537	0575					DEC B
051F	7B				LD A,E	0576		93	05		CALL 0593
0520		26			CALL 0526	0579					LD A, (HL)
0523		72			JF 0472	057A		7F			LD (HL),7F
0526		98	09		CALL 099B	057C					INC HL
0529					LD (DE),A	057D		09			JR 0588
052A					RET	057F					INC HL
052B	3E	78			LD A,78	0580					LD A, (HL)
0520			. .		LD E,A	0581		76			CP 76
052E		82	04		LD HL,0482	0583		1.8			JR Z,059D
0531	19				ADD HL,DE	0585		7F			LD (HL),7F
0532	19				ADD HL, DE	0587					DEC HL
0533					LD C,(HL)	0588					LD (HL),A
0534					INC HL	0589		98			JR 0523
0535					LD B, (HL)	0588		93	05		CALL 0593
0536			, .		PUSH BC	058E		50	05		CALL 055C
0537	2A	14	40		LD HL, (4014)	0591	18	F6			JR 0589

Ind.	Coc	dice	÷		Assembler	Ind.	Coc	dice	÷		Assembler
0593	28				DEC HL	05F7	12				LD(DE),A
		58	14	40	LD DE, (4014)	05F8					INC DE
0598					LD A, (DE)	05F9					PUSH HL
0599		7F			CF 7F	05FA		1 D	00		LD HL,001D
059B					RET NZ	05FD			00		ADD HL.DE
059C					POP DE	05FE					ADD HL,BC
059D		EΑ			JR 0589	05FF		72			SBC HL,SP
059F			40		LD HL. (400A)	0601		, . -			POP HL
05A2			09		CALL 09D8	0602					RET NC
05A5					EX DE, HL	0603		B.O			LD IR
05A6		88	05		CALL 05BB	0605					EX DE,HL
05A9			40		LD HL,400B	0606					P'OP' DE
05AC					JF 0464	0607		Α6	14		CALL 14A6
05AF					LD A.E	060A		91			JR 059D
05B0	E6	07			AND 07	060C		1F	0A		CALL OA1F
0582	32	06	40		LD (4006),A	060F			04		LD HL,0472
0585	18	E6			115 A 17 /3 /3					6E	BIT 5,(IY+2D)
0587					EX DE, HL	0616					JR NZ,0629
0588	11	02	04		LD DE,0402	0618			40		LD HL (4014)
05BB	7E				LD A, (HL)	061B					LD A. (HL)
05BC	E6	CO			AND CO	061C	FE	FF			CP FF
O5BE	20	F7			JR NZ,05B7	061E	28	06			JR Z,0626
0500	56				LD D, (HL)	0620	CD	E2	08		CALL 08E2
05C1	23				INC HL	0623	CD	24	OΑ		CALL 0A2A
0502	5E				LD E,(HL)	0626	21	19	04		LD HL,0419
0503	C9				RET	0629	E.5				PUSH HL
05C4	CD	1F	OΑ		CALL OA1F	062A	CD	BA	00		CALL OCBA
0507	21	6F	04		LD HL,046F	062D	E 1				POP HL
05CA					PUSH HL	062E					CALL 0537
05CB	FD	CB	2D	6 E.	BIT 5,(IY+2D)	0631	CD	5C	05		CALL 055C
05CF					RET NZ	0634	CD	73	0Α		CALL 0A73
0500					LD HL,(4014)	0637	20	15			JR NZ,064E
05D3	22	0E	40		LD (400E),HL	0639	78				LD A,B
05D6		21	18		LD HL,1821	063A	B 1				OR C
0509					LD (4039),HL	063B		ΕO	06		JP NZ,06E0
05DC					LD HL, (400A)	063E					DEC BC
05DF			09		CALL 09D8	063F					DEC BC
05E2		BB	05		CALL 05BB						LD (4007),BC
05E5					LD A,B						LD (IY+2),02
05E6					OR E				00	40	LD DE, (400C)
05E7					RET Z	064C		13			JR 0661
05E8					DEC HL	064E		76			CF 76
05E9		A5	OA		CALL OAA5	0650		12			JR Z,0664
05EC					INC HL	0652				40	LD BC, (4030)
05ED					LD C,(HL)	0656				, -	CALL 0918
OSEE					INC HL						LD DE, (4029)
05EF					LD B,(HL)			36	22	02	LD (IY+22),02
05F0		5 D	۸۶	4.0	INC HL	0661		7/			RST 18
05F5			UE	40	LD DE,(400E) LD A.7F	0662 0664			0.4		CP 76 JP Z.0413
VJFJ	JE	<i>/</i> Γ			LLU FIG./ I	V004	UH	10	V 4		OI T ! O 4 T O

Ind.	Coc	lice			Assembler	Ind.	Coc	lice	•		Assembler
0667	FD	36	01	80	LD (IY+01),80	06D7	CD	98	0.6		CALL 0A98
066B					EX DE,HL	06DA			14		CALL 14AD
0660		29	40		LD (4029),HL	0600		C1	04		JP 04C1
066F					EX DE,HL	06E0		43		40	
0670		4 D	0.0		CALL 004D		2A	16	40		LD HL, (4016)
0673		C1	оc		CALL OCC1	06E7					EX DE,HL
0676		ĈВ		8E	RES 1, (IY+01)			13	04		LD HL,0413
067A					LD A.CO	06EB					PUSH HL
067C			19		LD (IY+19),A	06EC		1 A	40		LD HL, (401A)
067F		A3	14		CALL 14A3	06EF		52			SBC HL,DE
0682			2D	ΑE		06F1					FUSH HL
0686	FD	СB	00		BIT 7, (IY)	06F2					PUSH BC
068A	28	22			JR Z,Ó6AE	06F3	CD	E.7	02		CALL 02E7
068C	2A	29	40		LD HĹ,(4029)	06F6	CD	2A	0 A		CALL 0A2A
068F	A6				AND (HL)	06F9	E 1				POP HL
0690	20	10			JR NZ,06AE	06FA	CD	80	09		CALL 09D8
0692	56				LD D, (HL)	06FD	20	06			JR NZ,0705
0693	23				INC HL	06FF	CD	F2	09		CALL 09F2
0694	5E				LD E, (HL)	0702	CD	60	0A		CALL 0A60
0695	ΕD	53	07	40	LD (4007),DE	0705	C.1				POP BC
0699	23				INC HL	0706	79				LD A,C
069A	5E				LD E,HL	0707	3D				DEC A
069B					INC HL	0708					OR B
069C					LD D,(HL)	0709					RET Z
069D					INC HL	070A					PUSH BC
069E					EX DE, HL	070B					INC BC
069F					ADD HL, DE	070C					INC BC
06A0		46	OF		CALL OF46	070D					INC BC
06A3		C7			JR C,066C	070E					INC BC
06A5		00	40		LD HL,4000	070F		C) F"	0.0		DEC HL
06A8		7E			BIT 7,(HL)	0710		9E			CALL 099E
0644					JR Z,06AE	0713		07	02		CALL 0207
0640		00	70	-, r-	LD (HL),00	0716					POP BC
06AE			38	/E	BIT 7, (IY+38)						PUSH BC
06B2 06B5		71 21	08		CALL Z,0871 LD BC,0121	0718 0719		1.4	40		INC DE
0688		18	0.1		CALL 0918		2B	IH	40		LD HL,(401A) DEC HL
06BB					LD A, (4000)	071D		0.0			LD DR
06BE		4 B		40	LD BC, (4007)	071F		0A	40		LD HL, (400A)
06C2		7.2	٧,	70	INC A	0722		VH	70		EX DE.HL
0603		00			JR Z,06D1	0723					POP BC
0605					CP 09	0724					LD (HL),B
06C7		01			JR NZ,06CA	0725					DEC HL
0609					INC BC	0726					LD (HL),C
06CA		43	28	40	LD (402B),BC	0727					DEC HL
06CE					JR NZ,06D1	0728					LD (HL),E
06D0					DEC BC	0729					DEC HL
06D1	CD	EB	07		CALL 07EB	072A					LD (HL),D
06D4	3E	18			LD A,18	072B	C9				RET
06D6	D7				RST 10	072C	FD	CB	01	CE	SET 1,([Y+01)

Ind.	Сос	dice	·		Assembler	Ind.	Coc	dice	₽	Assembler
0730	CD	A7	0E		CALL OEA7	0798	18	D3		JR 076D
0733	78				LD A.B	079A				RST 10
0734	Еб	3F			AND 3F	079B	18	DO		JR 076D
0736	67				LD H.A	079D		06	40	LD A. (4006)
0737	69				LD L.C	07A0	06			LD B.AB
0738	22	0A	40		LD (400A),HL	07A2	A7			AND A
073B	CD	DS	09		CALL 09D8	07A3	20	05		JR NZ,07AA
073E	1 E.	00			LD E,00	07A5	3A	01	40	LD A, (4001)
0740	CD	45	07		CALL 0745	07A8		80		LD B,BO
0743	18	FB			JR 0740	0744	1F			RRA
0745	ΕD	48	0A	40	LD BC, (400A)	07AB	1F			RRA
0749	CD	EΑ	09		CALL 09EA	07AC	E6	01		AND 01
074C	16	92			LD D,92	07AE	80			ADD A,B
074E	28	05			JR Z,0755	07AF	CD	F5	07	CALL 07F5
0750	11	00	00		LD DE,0000	0782	18	89		JR 076D
0753	CB	13			RL E	07B4	FΕ	7E		CP 7E
0755	FD	73	1 E		LD (IY+1E),E	0786	CO			RET NZ
0758	7E				LD A, (HL)	07B7	23			INC HL
0759	FΕ	40			CP 40	0788	23			INC HL
075B	C1				POP BC	0789	23			INC HL
075C	00				RET NC	07BA	23			INC HL
075D	C5				PUSH BC	07BB	23			INC HL
075E	CD	Α5	0A		CALL 0AA5	07BC	C9			RET
0761	23				INC HL	07BD	16	00		L.D D,00
0762	7 A				LD A,D	07BF	CB	28		SRA B
0763	D7				RST 10	0701	9F			SBC A,A
0764	23				INC HL	0702	F6	26		OR 26
0765	23				INC HL	07C4	2E	05		LD L,05
0766	22	16	40		LD (4016),HL	0706	95			SUB L
0769	FD	CB	01	ርሪ	SET 0, (IY+01)	07C7	85			ADD A,L
0760		4B	18	40	LD BC, (4018)	0708	37			SCF
0771		16	40		LD HL,(4016)	07C9	CB	19		RR C
0774					AND A	07CB		FΑ		JR C,0707
0775					SBC HL,BC	07CD	٥C			INC C
0777					JR NZ,077C	07CE				RET NZ
0779		88			LD A,B8	07CF	48			LD C,B
077B					RST 10	0700				DEC L
	2A	16	40		LD HL, (4016)	07D1		01		LD L,01
077F	7E				LD A,(HL)	0703				JR NZ,07C7
0780					INC HL	07D5	21	7D	00	LD HL,007D
0781					CALL 07B4	0708				LD E,A
0784		16	40		LD (4016),HL	07D9	19			ADD HL,DE
	28				JR Z,076D	O7DA				SCF
0789		7F			CP 7F	07DB				RET
		10			JR Z,079D	0700	7B			LD A,E
078D		76			CP 76	07DD	A7			AND A
078F		5D			JR Z,07EE	07DE		1.0		RET M
0791 0793	28	77			BIT 6,A	07DF	18	10		JR 07F1 XOR A
	CD		09		JR Z,079A CALL 094D	07E1 07E2				ADD HL, BC
V/7J	UU	-7 E	V 7		UNLL UTAD	V/E2	V 7			FIDE IIL, DO

Ind.	Coc	dice			Assembler	Ind.	Coo	dice	?		Assembler
07E3	30				INC A	0840	22	0E	40		LD (400E),HL
07E4		FC			JR C,07E2	0843	FD	35	39		DEC (IY+39)
07E6	ΕD	42			SBC HL,BC	0846	C 9				RET
07E8	30				DEC A	0847	0E	21			LD C,21
07E9	28	F 1			JR Z,07DC	0849	05				DEC B
07EB	1 E	1 C			LD E,1C	084A	FD	CB	01	63	SET 0,(IY+01)
07ED	83				ADD A,E	084E	C3	18	09		JF 0918
07EE	A7				AND A	0851	FΕ	76			CP 76
07EF	28	04			JR Z,07F5	0853	28	1 C			JR Z,0871
07F1	FD	CB	01	66	RES 0, (IY+01)	0855	4 F				LD C,A
07F5	D9				EXX		3A	38	40		LD A, (4038)
07F6	E5				PUSH HL	0859	E6	7F			AND 7F
07F7	FD	CB	01	4E	BIT 1,(IY+01)	085B	FE	50			CP 5C
07FB					JR NZ,0802	085D					LD L,A
07FD	CD	08	08		CALL 0808	085E	26	40			LD H,40
0800	18	03			JR 0805	0860	CC	71	08		CALL Z,0871
0802	CD	51	08		CALL 0851	0863	71				LD (HL),C
0805					POP HL	0864	20				INC L
0806	D9				EXX	0865	FD	75	38		LD (IY+38).L
0807	C9				RET	0868	C9				RET
0808	57				LD D.A	0869	16	16			LD D.16
0809	ED	48	39	40	LD BC, (4039)	086B	2A	OC.	40		LD HL, (400C)
080D	79				LD A,Ć	086E					INC HL
080E	FE	21			CP 21	086F		05			JR 0876
0810	28	1.A			JR Z.OB2C	0871	16	01			LD D.01
0812		76			LD A,76	0873		3 C	40		LD HL,403C
0814					CP D	0876					CALL 02E7
0815	28	30			JR Z,0847	0879					PUSH BC
0817			40		LD HL, (400E)	087A					PUSH HL
081A	ΒE				CP (HĹ)	087B					XOR A
081B	7A				LD A.D	0870	5F				LD E,A
081C	20	20			JR NŽ,083E	0870	D3	FB			OUT (FB),A
081E					DEC C	087F					POP HL
081F	20	19			JR NZ,083A	0880	CD	46	0F		CALL 0F46
0821	23				INC HL	0883	38	05			JR C,088A
0822	22	0E	40		LD (400E),HL	0885	1 F				RRA
0825	OE.	21			LD C,21	0886	D3	FB			OUT (FB),A
0827	05				DEC B	0888	CF				RST 8
0828	ΕD	43	39	40	LD (4039),BC	0889	0.0				INC C
0820	78				LD A,B	088A	DВ	FB			IN A, (FB)
082D	FD	BE	22		CP (IY+22)	0880	87				ADD Á,A
0830	28	03			JR Z.0835	088D	FΑ	DE	08		JP M,Ó8DE
0832	A7				AND A	0890					JR NC,0880
0833	20	DD			JR NZ,0812	0892					PUSH ÁL
0835		04			LD L,04	8093					PUSH DE
0837	С3	58	00		JP 0Ó58	0894					LD A,D
083A	CD	9 B	09		CALL 099B	0895	FE	02			CP 02
083D	EB				EX DE,HL	0897					SBC A,A
083E	77				LD (HĹ),A	0898					AND E
083F	23				INC HL	0899	07				RLCA

Ind.	Codice	Assembler	Ind.	Codice	Assembler
089A	A3	AND E	08E5	36 76	LD (HL),76
089B		LD D,A	08E7	06 20	LD B.20
089C		LD C,(HL)	08E9		DEC HL
089D		LD A,C		36 00	LD (HL),00
089E	23	INC HL	08EC	10 FB	DJNZ 08E9
089F		CP 76	OSEE	7D	LD A,L
08A1		JR Z, (08C7)	08EF		SET 7.A
08A3		PUSH HL	08F1	32 38 40	LD (4038),A
08A4	CB 27	SLA A	08F4		RET
08A6	87	ADD A,A	08F5	3E 17	LD A,17
08A7	87	ADD A.A	08F7	90	sue é
	26 OF	LD H, OF	08F8	38 OB	JR C,0905
08AA	CB 14	RL H	08FA	FD BE 22	CP (İY+22)
08AC	83	ADD A,E	OSFD	DA 35 08	JP C,0835
08AD	6F	LD L, À	0900	3C	INC A
08AE	CB 11	RL C	0901	47	LD B,A
0880	9F	SBC A,A	0902	3E 1F	LD A,1F
08B1	AE	XOR (HL)	0904	91	SUB C
0882	4F	LD C,A	0905	DA AD OE	JP C,0EAD
08B3	06 08	LD B,08	0908	C6 02	ADD A,02
0885	7A	LD A,D	090A	4F	LD C,A
08B6	CB 01	RLC C			4E BIT 1,(IY+01)
0888	1 F	RRA	090F	28 07	JR Z,0918
08B9	67	LD H,A	0911	3E 5D	LD A,5D
08BA	DB FB	IN A,(FB)	0913	91	SUB C
08BC	1F	RRA	0914	32 38 40	LD (4038),A
08BD	30 FB	JR NC,08BA	0917	C9	RET
08BF		LD A,H			40 LD (4039),BC
	D3 FB	OUT (FB),A	091C	2A 10 40	LD HL,(4010)
	10 F1	DJNZ 08B5	091F		LD D,C
08C4		POP HL	0920		LD A,22
	18 D5	JR 089C	0922	91	SUB C
	DB FB	IN A, (FB)	0923		LD C,A
08C9		RRA	0924		LD A,76
	30 FB	JR NC,0807	0926		INC B
0800		LD A,D	0927		DEC HL
08CD		RRCA	0928		CP (HL)
	D3 FB	OUT (FB),A		20 FC	JR NZ,0927
08D0		POP DE		10 FA	DJNZ 0927
08D1		INC E	092D		INC HL
	CB 5B	BIT 3,E		ED B1	CPIR
	28 A7	JR Z,087D	0930		DEC HL
0806		POP BC	0931		LD (400E),HL
08D7		DEC D	0934		SCF PET PO
08D8		JR NZ,087A	0935		RET PO DEC D
	3E 04	LD A,0544	0936		RET Z
	D3 FB	OUT (FB),A CALL 0207	0937 0938		FUSH BC
08E1	CD 07 02	POP BC		CD 9E 09	CALL 099E
08E2			0737 0930		FOF BC
VOEZ	21 30 40	LD HL,405C	V/3L	. .	101 20

Ind.	Cod	dice	2		Assembler	Ind.	Cod	dic.	?	Assembler
093D	41				LD B,C	0992	3F			CCF
093E					LD H.B	0993				LD B,H
093F	6 B				LD L,E	0994				LD C.L
0940		00			LD (HL),00	0995				POP HL
0942					DEC HL	0996				RET NC
0943		FB			DJNZ 0940	0997				LD A, (BC)
0945					EX DE, HL	0998		E 4		ADD A,E4
0946					INC HL	099A				RET
0947		0E	40		LD (400E),HL	099B		01	00	LD BC,0001
094A					RET	099E				PUSH HL
094B					FUSH AF	099F		05	0E	CALL OEC5
094C		75	09		CALL 0975	09A2				POP HL
094F					JR NC,0959	09A3		ΑD	09	CALL 09AD
0951			01	46	BIT 0, (IY+01)					LD HL, (401C)
0955					JR NZ,0959	09A9		-		EX DE.HL
0957					XOR A	09AA		8.9		LDDR
0958					RST 10	09AC				RET
0959	OA				LD A.(BC)	09AD				PUSH AF
095A	E 6	3F			AND 3F	09AE				FUSH HL
095C					RST 10	09AF		30	40	LD HL.400C
095D					LD A, (BC)	0982				LD A,09
095E					INC BC	0984				LD E, (HL)
095F					ADD A,A	09B5				INC HL
0960		F7			JR NC,0959	09B6				LD D, (HL)
0962					POP BC	09B7				EX (SP) HL
0963		78			BIT 7,B	09B8				AND A
0965					RET Z	0989		52		SBC HL, DE
0966		1 A			CP 1A	0988				ADD HL,DE
0968		03			JR Z.096D	09BC				EX (SP),HL
096A					CP 38	09BD		09		JR HC,09CB
096C					RET C	09BF				FUSH DE
096D					XOR A	0900				EX DE,HL
096E	FD	CB	01	0.6	SET 0, (IY+01)					ADD HL, BC
0972					JP 07É5	0902	EB			EX DE.HL
0975					PUSH HL	0903				LD (HL),D
0976		11	01		LD HL,0111	0904	28			DEC HL
0979		7F			BIT 7,A	0905				LD (HL),E
097B	28	02			JR Z,Ó97F	0906				INC HL
097D	E6	3F			AND 3F	0907				POP DE
097F	FE	43			CP 43	0908	23			INC JL
0981	30	10			JR NC,0993	0909				DEC A
0983					LD B,A	09CA		E8		JR HZ,0984
0984	04				INC B	0900				EX DE, HL
0985		7E			BIT 7.(HL)	09CD				POP DE
0987					INC HL	09CE				POP AF
0988	28	FB			JR Z.0905	09CF				AND A
098A					DJNZ 0985	09D0		52		SBC HL, DE
098C	CB	77			BIT 6,A	09D2				LD B,H
098E	20	02			JR NZ,0992	09D3				LD C,L
0990	FE	18			CP 18	0904	03			INC BC

Ind.	Codice	Assembler	Ind.	Cod	lice	÷		Assembler
09D5	19	ADD HL.DE	0A1B	4 D				LD C.L
0906		EX DE.HL	0A1C					ADD HL, DE
0907		RET	OAID					EX DE,HL
0908		PUSH HL	0A1E	09				RET
0909		LD HL.407D	0A1F		46	22		LD B,(IY+22)
09DC		LD D,H	0A22	C5				PUSH BC
09DD	5D	LD E,L	0A23	CD	20	0.6		CALL 0A2C
09DE	Ci	POP BC	0A26					POP BC
09DF	CD EA 09	CALL 09EA	0A27					DEC B
09E2	DO	RET NC	0A28	18	02			JR 0A2C
09E3	C5	PUSH BC	0A2A	06	18			LD B,18
09E.4	CD F2 09	CALL 09F2	0A20	FD	CB	01	8E	RES 1, (IY+01)
09E7	EB	EX DE,HL	0A30	0E	21			LD C,21
09E8	18 F4	JR 09DE	0A32	05				PUSH BC
OYEA	7E	LD A,(HL)	0A33	CD	18	09		CALL 0918
09EB	88	CP B	0A36	C1				POP BC
09EC	CO	RET NZ	0A37	3A	05	40		LD A,(4005)
09ED		INC HL	0A3A		4 D			CP 4D
09EE	7E	LD A,(HL)	0A3C	38	14			JR C,0A52
09EF		DEC HL	0A3E	FD	CB	3A	FE	SET 7,(IY+3A)
09F0		CP C	0A42					XOR A
09F1		RET	0643			07		CALL 07F5
09F2		PUSH HL	0A46		39	40		LD HL, (4039)
09F3		LD A, (HL)	0A49					LD A,L
	FE 40	CP 40	0A4A					OR H
09F6		JR C,0AOF	OA4B		ZE			AND 7E
09F8		BIT 5,A	0A4D					JR NZ,0A42
09FA		JR Z,0A10	OA4F		18	09		JP 0918
09FC		ADD A,A	0A52					LD D,H
	FA 01 0A	JF M,OAO1		5D				LD E,L DEC HL
0A00		CCF	0A54					
0A01 0A04	01 05 00 30 02	LD BC,0005	0A55 0A56		۸۸			LD C,B
0A04		JR NC,0AOB LD C,11	0A58					LD B,00 LDIR
	17	RLA	0A5A			40		LD HL, (4010)
0409		INC HL	0A5D		17			CALL OA17
0A0A		LD A,(HL)	0A60		• /	VH		PUSH BC
	30 FB	JR NC,0A08	0A61	78				LD A,B
OAOD	18 06	JR 0A15	0A62					CPL
OAOF		INC HL	0A63					LD B,A
0A10		INC HL	0464					LD A,C
0A11		LD C, (HL)	0A65					CPL
0A12		INC HL	0A66					LD C,A
0A13		LD B, (HL)	0A67					INC BC
0A14	23	INC HL	0A68	CD	ΑD	09		CALL 09AD
0A15	09	ADD HL,BC	0A6B	EB				EX DE,HL
0A16	D1	POP DE	OA6C					POP HL
0A17		AND A	OA6D					ADD HL, DE
	ED 52	SBC HL,DE	OA6E					PUSH DE
0A1A	44	LD B,H	0A6E	ED	80			LDIR

Ind.	Codice			Assembler	Ind.	Codice			Assembler		
0A71	E 1				POP HL	OACE	7 E				LD A,(HL)
0A72	C9				RET	OADO		76			CP 76
0A73	2A	14	40		LD HL.(4014)	0AD2	CA	84	0B		JP Z.0B84
0A76	CD	4 D	00		CALL ÓO4D	0AD5	D6	1 A			SUB ÍA
0A79					RST 18	OAD7		00			ADC A,00
0A7A	FD	СB	20	6E	BIT 5,(IY+2D)	OAD9		69			JR Z,Ó844
0A7E					RET HŹ	OADB		A7			CP AZ
0A7F		50	40		LD HL,405D	OADD		18			JR HZ,OAFA
0A82		1 C	40		LD (401C),HL	OADF					RST 20
0A85		48	15		CALL 1548	OAEO		92	οp		CALL 0D92
0A88		8A	15		CALL 158A	OAE3		16			CP 1A
0A8B	38	04			JR C,0A91	OAE5		9A	οp		JP HZ, OD9A
OASD		FO	D.S.		LD HL.D8F0	OAES					RST 20
0A90					ADD HL, BC	OAE9		92	OD		CALL 0D92
0A91		9A	αo		JP C,0D9A	OAEC		4E			CALL OB4E
0A94					CP A	OAEF					RST 28
0A95		B.C	14		JP 14B8	OAFO		34	CD		LD BC,CD34
0A98					PUSH DE	OAF3					PUSH AF
0499					PUSH HL	OAF4					DEC BC
0A9A					XOR A	OAF5		F5	0.8		CALL 08F5
OA9B		78			BIT 7,B	OAF8	18	3D			JR 0837
0A9D		20			JR NZ,OABF	OAFA					CP A8
0A9F					LD H,B	OAFC		33			JR HZ.0B31
OAAO					LD L.C	OAFE					RST 20
OAA1		FF			LD E,FF	OAFF		92	OD		CALL OD92
0AA3		08			JR OAAD			4E	ÓВ		CALL 084E
0AA5					PUSH DE	0B05			0Ĉ		CALL OCO2
0446					LD D,(HL)	0808		ΑD	0E		JP HZ, OEAD
OAA7					INC HL	OBOB		1 F			AND 1F
OAA8					LD E,(HL)	OBOD					LD C,A
OAAS					PUSH HL			CB	01	4 E	BIT 1,(IY+01)
OAAA					EX DE.HL	0812				-	JR Z.OB1E
OAAB		00			LD E,00	0B14			38		SUB (IY+38)
OAAD			FC		LD BC,FC18	0817					SET 7,A
OABO		E 1	07		CALL 07E1	0B19					ADD A,3C
OAB3			FF		LD BC,FF9C	0B1B		71	08		CALL NC, 0871
OAB6			07		CALL 07E1	OB1E		86	39		ADD A,(1Y+39)
0AB9					LD C,F6	0821					CP 21
OABB			07		CALL 07E1	0823		3A	40		LD A, (403A)
OABE					LD A,L	0826					SBC A.01
OABF		EВ	07		CALL 07EB	0B28			80		CALL ÓSFA
OAC2					POP HL	0828				06	SET 0,(IY+01)
OAC3					POP DE	0B2F		06			JR 0B37
OAC4					RET	0831		55	0F		CALL OF55
OAC5		A6	OD		CALL ODA6	0B34		55	ÓВ		CALL OB55
OAC8					POP HL	0B37		-	_		RST 18
OAC9					RET Z	0B38		1 A			SUB 1A
OACA					JP (HL)	0B3A					ADC A,00
OACR	FD	CB	01	CE	SET 1,(IY+01)	0B3C	28	06			JR Z,ÓB44

Ind.	Cod	d i c e	₽		Assembler	Ind.	Cod	dic	Ē•		Assembler
OB3E	CD	1 D	OD		CALL ODID	OBA7	30	02			JR NC, OBAB
OB 41			0B		JP 0B84	OBA9					LD C,01
0844		88			CALL NC, OB8B	OBAB		90	09		CALL 090B
OB 47					RST 20	OBAE		V L.	٠,		RET
0848		76			CP 76	OBAF		ES.	08		CALL OBF5
OB 4 A					RET Z	OBB2		43		40	LD (4036),BC
0B4B	C3	05	0A		JP 0AD5	0886	3E				LD A,28
OB 4E	CD	A6	OD		CALL ODA6	0888					SUB B
0851	CO				RET NZ	0889		ΑD	0E		JP C, OEAD
0B52	E 1				POP HL	0880	47				LD B.A
0853	18	E2			JR 0B37	OBBD	3E	01			LD A.O1
OB 55	CD	05	0A		CALL OAC5	OBBF	CB	28			SRA B
0858	FD	CB	01	76	BIT 6,(IY+01)	0801	30	02			JR NC, OBC5
OB5C	CC	F٥	13		CALL Ž,13F8	0803		04			LD A,04
0B5F	28	OΑ			JR Z.OB6B	0805	CB	29			SRA C
OB 61	СЗ	DB	15		JP 15DB	0807	30	01			JR NC, OBCA
0B64	3E	OB			LD A.OB	0809	07				RLCA
0B66	D7				RST 10	OBCA	F 5				PUSH AF
0B67	EΒ	58	18	40	LD DE, (4018)	OBCB	CD	F5	0.8		CALL 08F5
0B6B	78				LD A,B	OBCE	7 E.				LD A, (HL)
0840	В1				OR C	OBCF	07				RLCA
0B6D	0B				DEC BC	OBDO	F E.	10			CF 10
0B4E	CS				RET Z	0802	30	06			JR NC,OBDA
0B6F	1A				LD A, (DE)	OBD4	OF.				RRCA
0B70	13				INC DE	0805	30	02			JR HC,0BD9
OB 71	ΕD	53	18	40	LD (4018),DE	OBD7	EΕ	8F			XOR 8F
0B75	СB	77			BIT 6,A	OBD9	47				LD B,A
0B77	28	ED			JR Z,0B66	OBDA	11	9E	OC.		LD DE,OC9E
0B79					CP CO	OBDD	3A	30	40		LD A,(4030)
0B7B		E7			JR Z,0B64	OBEO	93				SUB E
0B.7D					PUSH BC	OBE1	FΑ	E9	OB		JP M,OBE9
OB7E		4 B	09		CALL 094B	OBE 4					POP AF
OB 81					POP BC	08E5					CPL.
	18				JR 0B67	OBE6					AND B
0B84			0A		CALL OACS	OBEZ		02			JR OBEB
	3E	76			LD A,76	OBE 9					POP AF
0B89					RST 10	OBEA					OR B
OBSA					RET	OBEB					CF 08
0888			0A		CALL OAC5	OBED		02			JR C, OBF1
OB 8 E		CB	01	C6	SET 0, (IY+01)			8F			XOR 8F
0892					XOR A	OBF1					EXX
OB 93					RST 10	OBF2					RST 10
0B94		4 B	39	40	LD BC, (4039)	OBF3					EXX
	79	C 12	Λ.4	, ,	LD A,C	OBF4		0.0	0.0		RET
0899		CB	01	4 L	BIT 1,(IY+01)			02	оc		CALL 0C02
	28	05			JR Z,OBA4	OBF8					LD B,A
	3E	50	7.0		LD A,50	OBF9		Λ "	۸۳		PUSH BC CALL OCO2
	FD	96	১৬		SUB (IY+38)	OBFA OBFD		UZ	VL		LD E.C
	OE	11			LD C,11						POP BC
OBA6	E 7				CP C	OBFE	UI				101 00

Ind.	Codice	Assembler	Ind. Codice	Assembler
0C00 0C01 0C02 0C05 0C08 0C0A 0C0B	4F C9 CD CD 15	RET CALL 15CD JP C,0EAD LD C,01 RET Z LD C,FF	0C13 CD 18 09 0C16 CD 9B 09 0C19 7E 0C1A 12 0C1B FD 34 3A 0C1E 2A 0C 40 0C21 23 0C22 54 0C23 5D	CALL 0918 CALL 0998 LD A,(HL) LD (DE),A INC (IY+3A) LD HL,(400C) INC HL LD D,H LD E,L
	FD 46 22 OE 21	•	0C24 ED B1 0C26 C3 5D 0A	CPIR JP 0A5D

Si riportano gli indirizzi di inizio di alcune routine:

Ind.	esadec. Ind.	decim.	Funzione
01FC	508		Usata dalle routine dei comandi LOAD e SAVE.
0207	519		Invio fotogrammi al video.
02BB	699		Scansione tastiera.
02F6	758		SAVE.
0340	832		LOAD.
03CB	971		Usata per l'inizializzazione del del sistema e dopo il comando NEW.
03E5	997		Routine principale per inizializ= zare il sistema.
063E	1598		RUN.
07B4	1972		Decodifica tasti, il valore del tasto sta nei registri BC.
07F 1	2033		Stampa caratteri, da RST 0010.
08F5	2293		Espansione display file quando non e' mappato in memoria.
0A2A	2602		CLS.
OACF	2767		FRINT.
OBAF	2992		PLOT/UNPLOT.

OCOE	3086	SCROLL.
0CBA	3258	Inizio interprete Basic.
0F20	3872	FAST.
0F28 -	3879	SLOW.
131D	4893	LET.
1405	5125	DIM.
14CA	5322	Trattamento numeri in forma espo= nenziale.
1914	6420	Tabella delle funzioni.
199C	6556	Calcoli.
1889	6825	Sviluppo funzioni.

La tabella per la generazione dei caratteri si trova da 7680 a 8191.

Con il programma che segue si possono listare parti di codice macchina fornendo l'indirizzo di inizio e l'indirizzo finale in decimale. Il programma lista sulla stampante 9 byte per riga in esadecimale, scrivendo all'inizio della linea l'indirizzo esadecimale del primo byte. Prima del blocco dei dati lista l'indirizzo di inizio e di fine in decimale. Se il numero dei byte richiesti non e' multiplo di 9 ne vengono listati alcuni in piu'.

```
2 INPUT N1
 4 INPUT N2
 5 LPRINT N1.N2
 6 LERINT
10 FOR K=N1 TO N2 STEP 9
15 LET X=INT(K/4096)
20 LET Y=K-X*4096
25 LET Z=INT(Y/256)
30 LET Y=Y-7*256
35 LET T=INT(Y/16)
40 LET Y=Y-T*16
50 LPRINT CHR$(X+28):CHR$(Z+28):CHR$(T+28):CHR$(Y+28);
60 FOR I=1 TO 9
65 LET X=PEEK(K+I-1)
67 LET Y=INT(X/16)
68 LET Z=X-Y*16
69 LPRINT " "; CHR$(Y+28); CHR$(Z+28);
```

70 NEXT I

80 LPRINT

90 NEXT K

INDICE ANALITICO

ADO 200
ABS 71, 72, 220
ACS 72, 220
Addizione 54
AND 54, 210, 213
Animazione
Assembler 43, 227/234
ASN
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ATN 72, 220
Automatismo 6
BASIC 16, 43/86, 121, 209/212, 213/222
Bit 5
BREAK 92, 211
Byte 5
Caratteri
Caricamento da nastro
Categorie istruzioni
CHR\$ 73, 74, 212, 220
Ciclo
CLR(CLEAR) 69, 211, 215
CLS 69, 211, 215
CODE
Collegamento registratore
Collegamento televisione
Comandi sistema
CONT 46, 210, 215
COPY
COS
Cursore 9, 87, 88
Dati (organizzazione)
Diagramma a blocchi
Differenze calcolatori
DIM
Display file
Divisione
Documentazione programma
EDIT 90
5011
Evamento a potenza
Errori
Esecuzione programma 90
Espressioni
EXP 72, 220
FAST
File
FORTO
Funzioni matematiche
Funzioni stringa
Funzioni stringa
runzioni varie

GOSUB 79, 80, 211, 216	ı
GOTO 65, 211, 216	ı
Grafica 82/84, 143, 144, 166/169	
HOME 88	
IFTHEN 57/60. 210. 216	
Immissione programma89	,
INKEY\$ 78, 193, 194, 220	
INPUT 66, 210, 216	
Installazione	
INT	
INI	
Interprete Basic	
Istruzioni assegnazione	
Istruzioni controllo	
Istruzioni dichiarative	
Istruzioni INPUT/OUTPUT 66	
Istruzioni varie 69	
Iterazione 61/64	
LEN 74, 220)
LET 57, 211, 216	
Lines numero 44	
Linguaggio assemblativo	
Linquaggio compilativo	
Linguaggio interpretativo	
Linguaggio macchina	
LIST 46. 210. 216	
,,,,,	
LLIST 68, 217	
LN	
LOAD 26, 30, 46, 93, 210, 217	
LPRINT 68, 217	
Memoria RAM 5, 95/117	
Memoria ROM5, 95/117	
Memoria schermo	
Memoria utilizzo	
Memorizzazione su nastro	,
Modo differito45	
Modo immediato	
Moltiplicazione	
Montaggio Nuova ROM e mascherina tastiera	
NEW	
NEWLINE 11, 13	
NEXT 61/64, 211, 217	
NOT 54, 79, 210, 213, 220	
Operatori aritmetici	
Operatori logici	,
Operatori relazionali	
OR 54, 210, 213	
Pagina zero RAM 97	
Farentesi 54, 210, 213	
PAUSE 91 717	1
PAUSE	
FEEK	•
	•

PLOT 83, 217
POKE 70, 211, 217
Precisione calcoli
PRINT 67. 210. 217
Priorita' 55
Problema 31, 32
Frogramma 31, 32, 44, 100
Programmare bene 106
Programmi esempio 131/194
Prova programma
Funtatore linea 9
Puntatori sistema 97/99
RANDOMISE 70, 211, 217, 218, 221
Registrazione
REM
RETURN 69, 210, 218
Rinumerazione linee programma Basic 129/130, 188/193
RND 71, 72, 212, 221
RUBOUT 11, 13
RUN 46, 210, 218
Salti condizionati
Salti incondizionati
SAVE 25, 30, 46, 92, 210, 218
SCROLL 68, 218
Sequenza 33
SGN 72, 221
SIN 72, 221
Sistema Operativo
Situazioni emergenza
Situazioni logiche
Slicing 75, 76, 218
SLOW
Sottoprogrammi
Sottrazione
SQR 72, 221
STACK
STOP 66, 211, 218
Struttura calcolatore
STR\$ 73, 75, 212, 221
TAB 78, 221
TAN 72, 221
Tastiera
Tempo 81, 82
TL\$
TO 75, 76, 218
UNPLOT 83, 218
USR 77, 221
VAL
Variabili con indice 49, 52, 53, 102, 103, 209, 213
Variabili controllo 49, 53, 102, 103, 209, 213
Variabili numeriche
Uariabili sistema
Variabili sistema 98, 99, 203/208



La dr. Rita Bonelli, laureata in Matematica e Fisica presso l'Università di Milano, può vantare un'esperienza di circa 25 anni nell'analisi dei sistemi organizzativi e nella programmazione dei calcolatori elettronici.

Per più di dieci anni ha affiancato alle attività professionali le attività didattiche, come titolare di una cattedra di informatica presso l'Istituto Tecnico Industriale Feltrinelli di Milano.

Attualmente si interessa anche di mini e personal computers, studiando il software applicativo per particolari categorie di utenti, e tenendo corsi di programmazione a vari livelli.



Il testo abbraccia tre calcolatori: lo ZX81, lo ZX80 e lo ZX80 Nuova ROM, che, seppur filosoficamente equivalenti, presentano notevoli differenze nel sistema di gestione e, soprattutto, nel BASIC usato. Li confronta tra loro, traendone quindi quelle necessarie considerazioni sulla loro potenzialità e limiti nell'ambito di ciascun contesto.

Alcune parti di questo libro derivano direttamente dal precedente "Impariamo a programmare in BASIC con loZX80", purgate ed ampliate però, alla luce di quelle che sono state (e tante) le richieste di ulteriori approfondimenti su argomenti specifici quali: trasformazione dei programmi da un calcolatore all'altro, sistema operativo, gestione dei file, linguaggio macchina. L'agile testo originale evolve, così, in questa guida che pur mantenendo chiarezza e semplicità espositiva e ricchezza di esemplificazione, risulta ora un vero e proprio strumento operativo per tutti coloro che vogliono imparare l'informatica in generale e la programmazione in BASIC in particolare, travalicando gli stessi sistemi esposti.

Partendo da quello che è un computer, il lettore impara nei primi sei capitoli a programmare in BASIC. Con i capitoli 7 e 8 sì spinge oltre: all'utilizzo della memoria e al linguaggio macchina.

Nel capitolo 9 sono contenuti, poi, parecchi programmi, e per ciascuno vengono fornite, dove possibile, le diverse versioni. Sempre in questo capitolo si parla di file e di animazione delle figure. E per finire ben otto Appendici, essenziali ed utilissime tra cui spiccano le due dedicate ai sistemi operativi dello ZX80 e ZX81.



GRUPPO DITORIAL